



PAUTA DE MANTENCION ESCALERAS MECANICAS

NOMBRE DE EDIFICIO:	BOULEVARD	FECHA:	2024-05-20 08:33:33 (Período: MAYO-2024)
FM Escalera:	FM020022	TIPO:	Travelmaster

DETALLE INFORME - FABRIMETAL					
General					
Verificar daño visible y deterioro de componentes:	SI				
Verificar funcionamiento correcto de chapa de accionamiento:	SI				
(Subir/bajar/Stop):	SI				
Pozo Inferior					
Verificar funcionamiento correcto de Interruptores STOP. Verificar distancia de detención cuando escalera está funcionando en dirección bajar:	SI				
Verificar seguridad de entrada de peldaños. Ajustar de ser necesario:	SI				
Verificar seguridad de entrada de pasamanos derecha e izquierda. Estado de escobillas:	SI				
Verificar estado de peines:	SI				
Verifique aseo, retire elementos extraños:	SI				
Recorrido Escala					
Verificar estado de guiadores de peldaños y cadena de arrastre. Lubricar. Verificar guías de entradas de peldaños superior e inferior. Ajustar de ser necesario:	SI				
Verificar estado de guías soporte de peldaños inferiores y superiores:	SI				
Verificar seguridad de bajada de peldaño:	SI				
Verificar estado de peldaños:	SI				
Verificar correcto espacio entre peldaños y zócalos:	SI				
Verificar correcto espacio entre peldaños:	SI				
Verificar aseo. Retirar elementos extraños:	SI				
Motor - F	Reductor				
Verifique funcionamiento del freno electromecánico. Ajuste de ser necesario. Verifique estado de zapatas de freno:	SI				
Verifique perdida de aceite desde el reductor:	SI				
Verifique ruidos de rodamientos del motor, cadenas de peldaños:	SI				
Verifique estado de goma de tracción pasamanos. Espesor 4 a 8 mm. Verifique correcto apriete de pernos de fijación entre reductor y su base:	SI				
Po	zo				
Verificar funcionamiento correcto de Interruptores STOP:	SI				
Sup	erior				
Verifique estado de panel de control (reapriete conexiones). Funcionamiento:	SI				
Correcto de LED's (Si corresponde).:	SI				
Verificar seguridad de entrada de peldaños. Ajustar de ser necesario:	SI				
Verificar seguridad de entrada de pasamanos derecha e izquierda. Estado de escobillas:	SI				
Verificar estado de peines:	SI				
Verifique aseo, retire elementos extraños:	SI				
Verifique estado y lubricación de cadena de tracción:	SI				
Balaustradas					
Verificar estado de pasamanos. Sincronizar avance con la banda de peldaños:	SI				
Verificar funcionamiento de curva de rolos de cabezales:	SI				
Verificar estado de rolos de presión:	SI				
Verificar tensión de pasamanos. Ajustar de ser necesario. Verificar estado de rolos guiadores de pasamanos Verificar aseo. Retirar elementos extraños:	SI				
Lubricacuón Automática					
Rellenar aceite:	SI				
OBSERVACIONES					
hgy					

FABRIMETAL:	Nº VISITA: 42349	KONE	Distribuidor Autorizado
FIRMA FABRIMETAL	FIRMA CLIENTE		
TECNICO: Jordan ariel Aguilera labra	NOMBRE: VJ BJ		
RUT: 19.419.161-8			