

INFORME DE MANTENIMIENTO № 426331

		\II _															
							DAT	OS CL	IENTI								
Nombre Edificio EDIFICIO DOMINICOS P			OMINICOS PL	AZA	Direccio	Dirección		CIRCULO	CULO DE APOLO 8733								
Ciudad		SANTIAGO				Comun	Comuna										
Nombre Contacto		Teléfono							1		estebai	esteban@blancopropiedad.cl					
N° Contrato																	
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO																	
Marca KONE Modelo				Monospace N						12		Velocidad					
Carga Maniobra				Configuración					S/M			Accionamiento					
INFORMACION PERSONAL							DE N	/ANT	ENIMIE	NTO							
Supervisor	Mantención	Ukar	do Mujica Me	edina		Correo	ur	nujica@fa	brimetal	.cl				Teléfono			
Jefe Mante	ención					Correo			Teléfono								
							DATOS	MANTE	NIMI	ENTO							
Identificaci	ión Equipo Ate	ndido			FM13070	>	Fecha In	icio	19/01/2024 14:13 Fecha Término 19/01/2024 14:33								
—	ue Realiza Mar		0		_	AGUILERA	_			13/01/2024 14.33							
1							ACTIVIDA	DES R	FAL 17	ZADA	9						
							TOTIVIDA	DEGIN	LALIZ								
	Pauta de	Manteni	miento KMN	1	Ene	Feb	Mar	Abr		ay	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-		(D) F (- (OT)			р. от		ntención M		o . T	р.от	D 07	D 07			D. 0.T.	D 07
-			andar (ST)		B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	+	ST	B-ST	B-ST	B-ST		B-ST	B-ST	B-ST
 	Par		ontrol (C)		С		С		+-'	С		С	+	С		С	
-		Frenos (I			.				-		MX	-	1	1		-	MX
-		Maquinas			М				_	М		-		М			
<u> </u>	Sala	de Maqui			SM		SM		- 5	M		SM	1	SM		SM	
<u> </u>		Escotilla				S	_	S	-		S		S		S		S
		raror de p				D		D			D	-	D		D		D
	Pu	ertas de F	Piso (L)		L	L	L	L		L.	L	L	L	L	L	L	L
	Botone	ras e indi	cadores (Z)			Z		Z			Z		Z		Z		Z
						CHE	CK LIST	KMM	- FAE	BRIME	ETAL						
						Básico	/Estanda	ar (B)/(ST) (L) (M	ensual)					
/	Instalar letrer	os de ma	ntenimiento.						<u>√</u>]			ón cielo y en	nergencia	de cabina.			
	Revisar botor			bina.					✓	Revisar indicadores y botones de piso.							
✓	Revisar confo	ort de viaj	Э.						✓	Revisar Nivelación.							
✓	Revisar Citof	onía.							✓	Revisar sistema de alarmas.							
✓	Revisar opera	ación de p	uerta cabina	١.					\checkmark	Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.							
✓	Revisar Tech	o cabina.							\checkmark	Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina							
✓	Revisar Segu								✓	Rellenar aceiteras (si es necesario).							
✓	Revisar juego		-	-				_	√	Revisar juego de contrapeso (Guiadores).							
 ✓				ionar Rescate M Cierres, Guiad		Daldanaa	Coguridados		✓	Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).							
✓	Mecánicas y			Cierres, Guiau	ores, Floias,	Noiuarias,	Segundades		\checkmark	Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).							
✓	Revisión de l	imitador d	e velocidad ((Dirección-pole	as-contacto).				✓	Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).							
✓	Revisar Foso	١.															
						Botone	ras e ind	licado	res (Z	(Bir	nestra	l)					
Si	Botoneras e	Indicadore	es de piso es	tán operativos	/ sin daños.		· · ·		Si	Las bot	oneras est	tá bien mont	adas y a	plomo. (Cabina y	Piso)		
Si	Si Los botones e interruptores de llave tienen indicaciones					es legibles.				Los indicadores encienden de acuerdo a lo que se requiera.							
Si	<u>'</u>					-	Si Luz emergencia de cabina funciona.										
Si	Todos los pu	Isadores 6	están operati	vos.					/ 5`								
	ı					Oper	ador de	ruerta	ı (D) (
Si	Los operador	es están	ibres de polv	o y aceite.					✓	Observar el operador funcionando en automático y revise que no haya ruidos inusuales o una operación anormal.							
✓	Limpiar opera	ador							✓	Lubricar de acuerdo a lo especificado por fábrica.							
✓							✓	Revisar el límite de cierre de puerta (Revisar montaje y fijación).									
No	No Correas de operador presentan desgastes y holguras.						✓	Revisar poleas de transmisión (poleas, piñones).									
✓ Revisar funcionamiento de espada							✓	Revisar pasada de espada respecto a trincos de puertas de piso.									
							Escotilla	a (S) (I	Bime	stral)							
✓	Realizar limp	ieza de po	olvo, pelusas	y exceso de a	eite en escot	illa.			✓	Realiza	r limpieza	de rieles.					
✓	Realizar limp								✓					ves y silenciosas	s).		
✓							✓	Revisar cable limitador y tractores.									
√	Revisar cable				oién			$-\!\!\!+$	√	Revisar cables o cadenas de compensación presentan daños.							
Revisar fijación de cables y cadenas de compensación.						-+	√	Revisar parada de emergencia foso.									
✓ Revisar luz de foso. ✓ Revisar protección de contrapeso.					+	∀	Revisar escalera de foso. Revisar paragolpes (Mecánicos e hidráulicos).										
Revisar polea tensora de limitador.																	
OBSERVACIONES																	
			ivo correspo	ndiente al mes	de octubre S	e realizó lim	npieza de MA	P, SEP &	CARBO	X Equip	o operativ	0					
										,,							

19/01/2024 14:33 1 / 2



FABRIMETAL

INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 426331

ESTADO ACTUAL								
FOSO		TECHO CABINA						
×		×						
MAQUINA		OPERADOR PUERTA CABINA						
×		×						
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN								
Estado del Equipo	terminado							
Observación	_							

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024 POR PARTE DEL CLIENTE								
Nombre	hdjf bejd	RUT	dbbd	CARGO	ebdbd			
×								

19/01/2024 14:33 2/2 Expression Distribuidor Autorizado