

INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 480467

_			1 / \L®				547			-							
							DAT	OS CL									
									Dirección		AVDA VI	AVDA VITACURA 5951					
Ciudad		SANTIAGO)				Comun	à			1,,	The state of the state of					
Nombre Contacto		Teléfono							e-mail d			dte_prod_stgo@smtp.suiteelectronica.com					
N° Contrato																	
	INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO																
Marca KONE Modelo						master	N° Pa	aradas		- 1	2		Velocidad				
Carga Maniobra			Configuración						S/M			Accionamiento					
	INFORMACION PERSONAL								DE N	/IANT	ENIMIE	NTO					
Supervisor	Mantención	Cristi	an Llancafil	Marican	•	Correo	cllancafil@fabrimetal.cl			ıl.cl	Teléfono						
Jefe Mante	nción					Correo								Teléfono			
							DATOS	MANTE	NIMIE	ENTO							
Identificació	Identificación Equipo Atendido FM130053 Fecha Inicio					icio	08/01/2	1/2024 14:12 Fecha Término 19/01/2024 15:18									
Técnico que	e Realiza Mar	ntenimient	0		JORDAN	AGUILERA				!							
						Α	CTIVIDA	DES R	EALIZ	ZADA	s						
								- 11		_							- n:
	Pauta de	Manteni	miento KMI	VI	Ene	Feb	Mar Mar	Abr ntención M		ay	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
l 	Rasico	(R) - Est	andar (ST)		B-ST	B-ST	B-ST	B-ST		ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
l 		nel de Cor			С	301	С	201	+-	C	201	С	5-51	С С	3-01	С	501
	rar		. ,		-				+-'	$\overset{}{+}$	MX	 	-	+ -		<u> </u>	MX
l 		Frenos (Maguinas	•						+	<u>.</u>	IVIA		-				IVIA
		Maquinas			M				_	М			-	M			
	Sala	de Maqui			SM		SM		8	M		SM		SM		SM	
<u> </u>		Escotilla	-			S		S			S		S		S		S
	Operaror de puerta (D)				D		D			D		D		D		D	
	Pu	ertas de F	Piso (L)		L	L	L	L		L	L	L	L	L	L	L	L
	Botone	ras e indi	cadores (Z)			Z		Z			Z		Z		Z		Z
	CHECK LIST KMM - FABRIMETAL																
		_				Básico	Estanda	er (B)/(ST) () (M	ensual)	_				
	Instalar letrer	os de ma	ntenimiento					(-)-(n cielo y er	nergencia	de cabina.			
	Revisar boto									Revisar indicadores y botones de piso.							
✓	Revisar confo									Revisar Nivelación.							
✓	Revisar Citof	onía.							✓	Revisar sistema de alarmas.							
✓	Revisar oper	ación de p	uerta cabin	a.					✓	Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.							
✓	Revisar Tech	o cabina.							✓	Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina							
✓	Revisar Segu	uridades s	obre cabina						\checkmark	Rellenar aceiteras (si es necesario).							
✓	Revisar juego			•					-	Revisar juego de contrapeso (Guiadores).							
				cionar Rescate M					✓	Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).							
✓	Mecánicas y			s, Cierres, Guiado	res, Piolas,	Roldanas, S	eguridades		✓	Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).							
✓	Revisión de I	imitador d	e velocidad	(Dirección-poleas	s-contacto).				✓	Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).							
✓	Revisar Foso).															
					1	Botone	as e ind	licado	res (Z	(Bir	mestra	l)					
Si	Botoneras e	Indicadore	es de piso e	stán operativos y	sin daños.				Si	Las botoneras está bien montadas y a plomo. (Cabina y Piso)							
Si	Si Los botones e interruptores de llave tienen indicaciones legible				nes legibles	gibles.			Si	Los indicadores encienden de acuerdo a lo que se requiera.							
Si	Los dispositiv	os audibl	es funciona	n correctamente.					Si	Luz emergencia de cabina funciona.							
Si	Todos los pu	Isadores e	están operat	tivos.						<u></u>							
						Opera	ador de	Puerta	(D) (Bime	stral)						
Si	Los operador	res están	ibres de po	lvo y aceite.					✓		ar el opera ón anorma		ando en a	utomático y revis	se que no hay	a ruidos inus	uales o una
 	Limpiar oper	ador						-+		•			ecificado n	or fábrica.			
							\dashv	-	Lubricar de acuerdo a lo especificado por fábrica. Revisar el límite de cierre de puerta (Revisar montaje y fijación).								
No Correas de operador presentan desgastes y holguras.						\dashv		Revisar poleas de transmisión (poleas, piñones).									
✓ Revisar funcionamiento de espada								Revisar pasada de espada respecto a trincos de puertas de piso.									
							Escotilla	a (S) (E	Bime	stral)							
 	Realizar limp	ieza de po	olvo, pelusa	s y exceso de ace	eite en escot			Ť		_	r limpieza	de rieles.					
✓	Realizar limp	ieza de co	ontrapeso.						✓	Revisar	funcionan	niento de po	oleas (Sua	ves y silenciosas	s).		
✓							✓	Revisar cable limitador y tractores.									
✓ Revisar cables viajantes (Daños y sujeciones).						✓	Revisar cables o cadenas de compensación presentan daños.										
✓ Revisar fijación de cables y cadenas de compensación.							Revisar parada de emergencia foso.										
✓ Revisar luz de foso.							Revisar escalera de foso.										
Revisar protección de contrapeso.						✓	Revisar paragolpes (Mecánicos e hidráulicos).										
▼ Revisar polea tensora de limitador.																	
	RVACION																
Se realiza	mantenimien	to corresp	ondiente al	mes de Octubre													

19/01/2024 15:18 1 / 3





ESTADO ACTUAL								
FOSO		TECHO CABINA						
×		×						
MAQUINA		OPERADOR PUERTA CABINA						
×		×						
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN								
Estado del Equipo	terminado							
Observation		_						

19/01/2024 15:18 2/3



INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 480467

SOLICITUD DE REPARACIÓN								
DESCRIPCIÓN	xxx							

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024 POR PARTE DEL CLIENTE									
Nombre	jejr beje	RUT	hehe	CARGO	heeh				
×									

3/3 19/01/2024 15:18

