



PAUTA DE MANTENCION ESCALERAS MECANICAS

NOMBRE DE EDIFICIO:	FECHA:	2024-05-17 10:21:35 (Período: MAYO-2024)
FM:	TIPO:	

DETALLE INFORME - FABRIMETAL					
General					
Verificar daño visible y deterioro de componentes:	Si				
Verificar funcionamiento correcto de chapa de accionamiento:	Si				
(Subir/bajar/Stop):	Si				
Pozo Inferior					
Verificar funcionamiento correcto de Interruptores STOP. Verificar distancia de detención cuando escalera está funcionando en dirección bajar:	Si				
Verificar seguridad de entrada de peldaños. Ajustar de ser necesario:	Si				
Verificar seguridad de entrada de pasamanos derecha e izquierda. Estado de escobillas:	Si				
Verificar estado de peines:	Si				
Verifique aseo, retire elementos extraños:	Si				
Recorrido Escala					
Verificar estado de guiadores de peldaños y cadena de arrastre. Lubricar. Verificar guías de entradas de peldaños superior e inferior. Ajustar de ser necesario:	Si				
Verificar estado de guías soporte de peldaños inferiores y superiores:	Si				
Verificar seguridad de bajada de peldaño:	Si				
Verificar estado de peldaños:	Si				
Verificar correcto espacio entre peldaños y zócalos:	SiSi				
Verificar correcto espacio entre peldaños:	Si				
Verificar aseo. Retirar elementos extraños:	Si				
Motor - F	Reductor				
Verifique funcionamiento del freno electromecánico. Ajuste de ser necesario. Verifique estado de zapatas de freno:	Si				
Verifique perdida de aceite desde el reductor:	Si				
Verifique ruidos de rodamientos del motor, cadenas de peldaños:	Si				
Verifique estado de goma de tracción pasamanos. Espesor 4 a 8 mm. Verifique correcto apriete de pernos de fijación entre reductor y su base:	Si				
Po	ozo				
Verificar funcionamiento correcto de Interruptores STOP:	Si				
Sup	erior				
Verifique estado de panel de control (reapriete conexiones). Funcionamiento:	Si				
Correcto de LED's (Si corresponde).:	Si				
Verificar seguridad de entrada de peldaños. Ajustar de ser necesario:	Si				
Verificar seguridad de entrada de pasamanos derecha e izquierda. Estado de escobillas:	Si				
Verificar estado de peines:	Si				
Verifique aseo, retire elementos extraños:	Si				
Verifique estado y lubricación de cadena de tracción:	Si				
Balaustradas					
Verificar estado de pasamanos. Sincronizar avance con la banda de peldaños:	Si				
Verificar funcionamiento de curva de rolos de cabezales:	Si				
Verificar estado de rolos de presión:	Si				
Verificar tensión de pasamanos. Ajustar de ser necesario. Verificar estado de rolos guiadores de pasamanos Verificar aseo. Retirar elementos extraños:	Si				
Lubricacuón Automática					
Rellenar aceite:	Si				
OBSERVACIONES					
gigigigi					

FABRIMETAL	Nº VISITA: 42323	KONE Distribuidor Autorizado
	×	
FIRMA FABRIMETAL	FIRMA CLIENTE	
TECNICO: Jordan ariel Aguilera labra	NOMBRE:	
RUT: 19.419.161-8		