

DATOS CLIENTE																	
Nombre Edificio								Dirección		PRUEBA							
Ciudad			+					Comu	Comuna								
Nombre Contacto					Teléfono					e-mail	mail gmontoya@fabrimetal.cl						
N° Contrato							•										
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO																	
Marca		- Ningúi	n fabricante -	Modelo		\top		N° F	Paradas		C)	Veloc	idad			
Carga			Maniob	ora			onfiguración				S/M		Accio	namiento			
	INFORMACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO																
Cuparias	Mantención						1	00.171		,			Τ÷	eléfono		T	
		_				Correo								Teléfono			
Jefe Mantención					Correo				FAURIENTO				Telefolio				
DATOS MAN						_											
	ón Equipo Ater				FMPRUE		Fecha In	iicio	14/05	5/2024 14:32 Fecha Término 16/05/2024 11:41							
Tecnico qu	e Realiza Man	itenimien	to		JORDAN	AGUILER/		DECE		7404	•						
							ACTIVIDA	DE2 F	KEALI	ZADA	5						
	Pauta de	Manten	imiento KMI	М	Ene	Feb	Mar	Abr ntención		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	Basico	(B) - Fe	tandar (ST)		B-ST	B-ST B-ST		B-ST		B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
-					C	B-ST B-ST			_	С		С		C		С	+
Panel de Control (C) Frenos (MX)			+ -		+ $$		-	-	MX	 		L 		H	MX		
-		Maquina	-		М				╅	М		<u> </u>		М			
-			inas (SM)		SM		SM		╅	SM		SM		SM		SM	
	Outd	Escotilla				S	5	S	╅		s		S		S		s
	Oner		ouerta (D)			D		D	_		D		D		D		D
		ertas de			<u> </u>	L	L	L	_	L	L	L	L	L	L	L	L
			icadores (Z)		+ -	z		z	_	-	Z		Z		Z		Z
	2010110	140 0 1114	10000100 (2)						_								
						CHE	CK LIST	KMM	- FA	BRIME	ETAL						
						Básico	/Estanda	ar (B)/	(ST)	(L) (Mensual)							
✓	Instalar letreros de mantenimiento.							✓	Revisar iluminación cielo y emergencia de cabina.								
✓	Revisar botoneras y paredes de cabina.								\checkmark	Revisar indicadores y botones de piso.							
V	Revisar confort de viaje.							_	<u>√</u>	Revisar Nivelación.							
	Revisar Citofonía.							\rightarrow	<u>√</u>	Revisar sistema de alarmas.							
- `-	Revisar operación de puerta cabina.									Revisar malla infrarroja / apertura mecánica. Pealizar asen v limpieza de cabina v techo de cabina							
-	Revisar Techo cabina. Revisar Seguridades sobre cabina.								<u>√</u> √		Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina Rellenar aceiteras (si es necesario).						
✓	<u> </u>									Revisar juego de contrapeso (Guiadores).							
✓					Manual).	anual).				Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).							
✓	Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Mecánicas y Eléctricos)				dores, Piolas,	s, Piolas, Roldanas, Seguridades				Revisar	Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).						
✓	Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas				eas-contacto).	s-contacto).				Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).							
✓ Revisar Foso.						B.F. /											
	David.	alan :	!- ' '		Panel de	Contro	oi (C) - Sa	ala de	Máqı	T							
	Revisar cerradura de sala de máquinas.				sala de mác.	ala da máquinas)				Revisar iluminación de sala de máquinas.							
-	Realizar limpieza (No debe haber nada ajeno a la sa Revisar ventilación de sala de máquinas				saia ue maqi	aia de maquinas).				_	Realizar limpieza a tablero de control. Se detectan ruidos extraños en máquinas y elementos mecánicos.						
✓ Revisar vertifiación de sala de maquinas ✓ Revisar voltaje de alimentación de energía									<u> </u>								
—						_	<u>√</u>	Revisar retiro de puentes temporales. Revisar paneles, bisagras y chapas del armario.									
✓	✓ Revisión de fusibles.						✓	Revisar sobrecalentamientos en borneras.									
Si Las tapas de canalizaciones están en su lugar.						✓	Todas las conexiones deben estar ajustadas (Reapriete).										
Máquinas (M) / Tacóm						metro	ro (Semestral)										
✓	Revisar prote	cciones	de máquina	y cables					Si	Rodami	iento polea de	e tracción pre	senta ruido	s (auditivo).			
✓	Revisar cables lubricados adecuadamente.							✓	Revisar	Revisar botón de parada de máquina.							
Realizar reapriete de los cables alimentadores (Borneras).						✓	Revisar pernería de máquina (reapretar si es necesario).										
Revisar interior de máquinas (MX18-32-40) retirar ve										Revisar rueda de tacómetro o encoder (superficie de la rueda)							
Revisar ajustes de freno. Siempre instalar traba med				necánica.	cánica.				_	Revisar limitador de velocidad (Contacto-resortes-mecánicamente).							
Si Poleas tienen signos de desgaste. Revisar niveles de aceite (si corresponde)									Revisar que están instaladas 3 prensas por cable tractor (Ambos extremos) Los motores están limpios, libres de polvo, aceite y grasa.								
 ✓ Revisar niveles de aceite (si corresponde). ✓ Revisar ventilación forzada de la máquina (si corresponde). 					+	Si	LOS MO	iores estan III	npios, libres	ue puivo, ao	Jene y grasa.						
Revisar ventilacion forzada de la maquina (si corresponde). OBSERVACIONES																	
OBSE	RVACION	4E2															

16/05/2024 11:41





INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 511579

ESTADO ACTUAL									
FOSO		TECHO CABINA							
×		×							
MAQUINA		OPERADOR PUERTA CABINA							
×		×							
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN									
Estado del Equipo	SELECCIONE ESTADO								
Observación									

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO MAYO 2024 POR PARTE DEL CLIENTE								
Nombre	vb jj	RUT	bj	CARGO	yi			
×								

16/05/2024 11:41 2 / 2 | KONE Distributed Autorized Autorized