

DATOS CLIENTE															
Nombre Edificio						Dirección		VOLCAN LASCAR 818							
Ciudad						Comuna									
Nombre Contacto				Teléfono				e-mail		gmontoya@fabrimetal.cl					
N° Contrato															
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO															
Marca		KONE		Modelo		Monospace		N° Paradas		3		Velocidad			
Carga				Maniobra				Configuración				S/M			
INFORMACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO															
Supervisor Mantenición		Cristian Llancafil Marican				Correo		cllancafil@fabrimetal.cl				Teléfono			
Jefe Mantenición						Correo						Teléfono			
DATOS MANTENIMIENTO															
Identificación Equipo Atendido				FM131409		Fecha Inicio		10/04/2025 15:15		Fecha Término		10/04/2025 15:30			
Técnico que Realiza Mantenimiento				JORDAN AGUILERA											
ACTIVIDADES REALIZADAS															
Pauta de Mantenimiento KMM				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Mantenición Mensual															
Basico (B) - Estandar (ST)				B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
Panel de Control (C)				C		C		C		C		C		C	
Frenos (MX)									MX						MX
Maquinas (M)				M				M				M			
Sala de Maquinas (SM)				SM		SM		SM		SM		SM		SM	
Escotilla (S)					S		S		S		S		S		S
Operaror de puerta (D)					D		D		D		D		D		D
Puertas de Piso (L)				L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Botoneras e indicadores (Z)					Z		Z		Z		Z		Z		Z
CHECK LIST KMM - FABRIMETAL															
Básico/Estandar (B)/(ST) (L) (Mensual)															
	Instalar letreros de mantenimiento.						Revisar iluminación cielo y emergencia de cabina.								
	Revisar botoneras y paredes de cabina.						Revisar indicadores y botones de piso.								
	Revisar confort de viaje.						Revisar Nivelación.								
	Revisar Citofonía.						Revisar sistema de alarmas.								
	Revisar operación de puerta cabina.						Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.								
	Revisar Techo cabina.						Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina								
	Revisar Seguridades sobre cabina.						Rellenar aceiteras (si es necesario).								
	Revisar juego de cabina (Guiadores-rolos).						Revisar juego de contrapeso (Guiadores).								
	Revisión de frenos (Operación-Accionar Rescate Manual).						Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).								
	Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Piolas, Roldanas, Seguridades Mecánicas y Eléctricos)						Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).								
	Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas-contacto).						Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).								
	Revisar Foso.														
Botoneras e indicadores (Z) (Bimestral)															
	Botoneras e Indicadores de piso están operativos y sin daños.						Las botoneras está bien montadas y a plomo. (Cabina y Piso)								
	Los botones e interruptores de llave tienen indicaciones legibles.						Los indicadores encienden de acuerdo a lo que se requiera.								
	Los dispositivos audibles funcionan correctamente.						Luz emergencia de cabina funciona.								
	Todos los pulsadores están operativos.														
Operador de Puerta (D) (Bimestral)															
	Los operadores están libres de polvo y aceite.						Observar el operador funcionando en automático y revise que no haya ruidos inusuales o una operación anormal.								
	Limpiar operador						Lubricar de acuerdo a lo especificado por fábrica.								
	Revisar levas y micro interruptores funcionando correctamente.						Revisar el límite de cierre de puerta (Revisar montaje y fijación).								
	Correas de operador presentan desgastes y holguras.						Revisar poleas de transmisión (poleas, piñones).								
	Revisar funcionamiento de espada						Revisar pasada de espada respecto a trincos de puertas de piso.								
Escotilla (S) (Bimestral)															
	Realizar limpieza de polvo, pelusas y exceso de aceite en escotilla.						Realizar limpieza de rieles.								
	Realizar limpieza de contrapeso.						Revisar funcionamiento de poleas (Suaves y silenciosas).								
	Revisar que rieles, anclajes y placas de empalme estén fijos .						Revisar cable limitador y tractores.								
	Revisar cables viajantes (Daños y sujeciones).						Revisar cables o cadenas de compensación presentan daños.								
	Revisar fijación de cables y cadenas de compensación.						Revisar parada de emergencia foso.								
	Revisar luz de foso.						Revisar escalera de foso.								
	Revisar protección de contrapeso.						Revisar paragolpes (Mecánicos e hidráulicos).								
	Revisar polea tensora de limitador.														
OBSERVACIONES															

ESTADO ACTUAL	
FOSO	TECHO CABINA
MAQUINA	OPERADOR PUERTA CABINA
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN	
Estado del Equipo	
Observación	gj

8:35 AM

APP Guías de servicio

GUIAS POR FIRMAR

Aquí estan todas las Servicios por Firmar, recuerde hacerlo.

Para subir los FM firmados Offline, presione el botón verde que es de 'Sincronizar'.

Ascensores por firmar.

Tipo	SN	Edificio	Inicio	Termino	Actividad	Firma
Mantenimiento	FM131409	FABRIMETAL LOBOZA	09-04-2025 17:30	09-04-2025 17:32	55757	FIRMA AQUI

Escaleras por firmar.

Informe	Servicio	Tipo	Equipo	Periodo	Cliente	Firma
Sin Registros de Mantenciones de Escalera						

[illegible]

