

USER MANUAL

Electric Ball Pump

Model A8



(English German Italian French Spanish Dutch Swedish Polish)
Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Button Instructions

	1. Press it to change the balls, optional ball : basketball, football, rugby, volleyball and other balls.
	1. Hold it for 3 seconds to turn on/off the ball pump. 2. Press 1 second to start/stop inflating.
	Press it to decrease the pressure values gradually.
	Press it to increase the pressure values gradually.
	Press + and - simultaneously to select units (PSI BAR KPA KG/CM²)

CONTENTS

1. PRODUCT SPECIFICATIONS
2. PRODUCT DESCRIPTIONS
 - 1 PRODUCT AND ACCESSORIES
 - 2 BUTTON INSTRUCTIONS
3. OPERATING INSTRUCTIONS
4. TROUBLESHOOTING
5. SAFETY PRECAUTIONS
6. WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE

English.....	P6-P7
German.....	P8-P9
Italian.....	P10-P11
French.....	P12-P13
Spanish.....	P14-P15
Dutch.....	P16-P17
Swedish.....	P18-P19
Polish.....	P20-P21

1. PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Parameters

Product Name	Electric Ball Pump
Model	A8
Input Voltage	DC 5V-2A
Output Voltage	DC 5V-2A
Rated Power	10W
Rated Voltage	3.7V
Maximum Pressure	17PSI
Rated Capacity	4000mAh
Pressure Units	PSI BAR KPA KG/CM²

Ball Pressure Value

Balls	Adjustable Pressure Range	Default Value	Suggest Pressure Values
Basketball	1.5-13 PSI	8.5 PSI	7-9 PSI
Football	1.5-13 PSI	9 PSI	10-12 PSI
Rugby	1.5-13 PSI	11 PSI	10-12 PSI
Volleyball	1.5-6PSI	4.5PSI	4-6 PSI
Custom Mode	1.5-15PSI	5PSI	(Preset)

2. PRODUCT DESCRIPTIONS

① PRODUCT AND ACCESSORIES



BEFORE INFLATION: CHOOSE THE RIGHT NOZZLE

	The needle can inflate basketballs, footballs, volleyballs, rugby and other balls.
	Short nozzle can inflate balloon, etc.
	Long nozzle can inflate swimming rings, etc.

② BUTTON INSTRUCTIONS



1

2

3

4

Button Instructions

English

3. OPERATING INSTRUCTIONS



4. TROUBLESHOOTING

When the inflation pressure cannot reach the preset value.

- Solution:
1. Check if the air hose is tightened and sealed.
 2. Prolonged operation may cause piston deformation. Allow the ball pump to rest for more than 15 minutes.

5. SAFETY PRECAUTIONS

1. Please fully charge it before first use. It is prohibited to use when the battery light is red. Suggest charging every 3 months.
2. Avoid extended and continuous use, when the working time exceeds 20 minutes or the machine temperature is too high, let the appliance rest for 15 minutes.
3. Keep the appliance out of the reach of children . Close supervision is necessary when the appliance is used around children.
4. This product is not waterproof. Do not use it outdoors when it rains.
5. Please do not throw it randomly. It must be placed at the designated recycling area.
6. Do not disassemble, repair, or modify the appliance by yourself.
7. Keep the appliance away from fire, flammable gases, liquids, and strong magnetic fields.

6. WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE

We offer a 1-year warranty. If you encounter any problems or have any questions during use, please always feel free to contact our 24-hour online customer service team. Hope to bring you a pleasant shopping experience.

Thanks for your support, Welcome to purchase our products again.

German

3. BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1 Nehmen Sie die Lufröhre aus der Aufbewahrungsbox, verbinden Sie eine Seite der Lufröhre mit dem Lufröhrenanschluss und verbinden Sie dann die andere Seite mit der Nadel/Ikonischen Düse. Stellen Sie sicher, dass beide Seiten fest verbunden sind.
- 2 Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ballpumpe ein-/auszuschalten.
- 3 Drücken Sie die Szenenmodus-Taste, um den Ball auszuwählen, den Sie aufblasen möchten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang, um das Aufblasen zu starten/stoppen.
- 4 Wenn Sie andere Bälle aufblasen müssen, können Sie den Luftdruck manuell voreinstellen.
- 5 Drücken Sie die Szenenmodus-Taste 3 Sekunden lang, um das LED-Licht ein-/auszuschalten, wenn Sie das Gerät nachts oder in dunklen Umgebungen verwenden.
- 6 Wenn Sie mit dem Aufpumpen fertig sind, schrauben Sie die Lufröhre und die Aufblasnadel ab und legen Sie sie nach dem Abkühlen wieder in die Aufbewahrungsbox.

4. FEHLERBEHEBUNG

- Wenn der Inflationsdruck den voreingestellten Wert nicht erreichen kann,
- Lösung:
- 1 Überprüfen Sie, ob die Lufröhre festgezogen und abgedichtet ist.
 - 2 Bei langerem Arbeiten wurde der Kolben verformt. Der Kolben muss länger als 15 Minuten ruhen.

5. SICHERHEITSHINWEISE

- 1 Bitte laden Sie es vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Verwendung ist verboten, wenn die Batterieanzeige rot leuchtet. Wir empfehlen, das Gerät alle 3 Monate aufzuladen.
- 2 Vermeiden Sie einen längeren und kontinuierlichen Gebrauch. Wenn die Arbeitszeit 20 Minuten überschreitet oder die Maschinentemperatur zu hoch ist, lassen Sie das Gerät 15 Minuten ruhen.
- 3 Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
- 4 Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht im Freien, wenn es regnet.
- 5 Bitte werfen Sie es nicht zufällig. Es muss an der dafür vorgesehenen Recyclingstelle abgegeben werden.
- 6 Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst.
- 7 Halten Sie das Gerät von Feuer, brennbaren Gasen, Flüssigkeiten und starken Magnetfeldern fern.

6. GARANTIE UND KUNDENSERVICE

Wir gewähren 1 Jahr Garantie. Sollten Sie während der Nutzung auf Probleme stoßen oder Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an unseren 24-Stunden-Online-Kundendienst wenden. Ich hoffe, Ihnen ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gerne können Sie unsere Produkte erneut kaufen.

Italian

3.ISTRUZIONI OPERATIVE

- 1 Rimuovere la trachea dalla scatola di conservazione, collegare l'uno della trachea al connettore della trachea, quindi collegare l'altro lato all'ago/ugello conico. Assicurarsi che entrambi i lati siano collegati saldamente.
- 2 Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spiegner la pompa a sfera.
- 3 Premere il pulsante della modalità scena per selezionare la palla da gonfiare. Premere il pulsante di accensione per 1 secondo per avviare/interrompere il gonfiaggio.
- 4 Se è necessario gonfiare altri palloni, è possibile reimpostare manualmente la pressione dell'aria, premere +/-.
- 5 Premere il pulsante della modalità scena per 3 secondi per accendere/spiegner la luce LED quando si utilizza l'apparecchio di notte o in ambienti bui.
- 6 Una volta terminato il gonfiaggio, svitare la trachea e l'ago di gonfiaggio, quindi rimetterli nella scatola di conservazione dopo che si sono raffreddati.

4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Quando la pressione di gonfiaggio non può raggiungere il valore preimpostato.

Soluzione:

- 1 Controllare se la trachea è serrata e sigillata,
- 2 Il funzionamento prolungato ha causato la deformazione del pistone, è necessario riposare per più di 15 minuti.

5. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Si prega di caricarlo completamente prima del primo utilizzo. È vietato l'uso quando la spia della batteria è rossa. Suggerire di caricare ogni 3 mesi.
- Evitare un uso prolungato e continuo, quando il tempo di lavoro supera i 20 minuti o la temperatura della macchina è troppo alta, lasciare riposo l'apparecchio per 15 minuti.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
- Questo prodotto non è impermeabile. Non usarlo all'aperto quando piove.
- Per favore non lanciarlo a caso. Deve essere depositato nell'area di riciclaggio designata.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchio da soli.
- Tenere l'apparecchio lontano da fuoco, gas infiammabili, liquidi e forti campi magnetici.

6. GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI

Offriamo una garanzia di 1 anno. In caso di problemi o domande durante l'uso, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti online 24 ore su 24. Spero di offrirvi una piacevole esperienza di acquisto.

Grazie per il vostro supporto, benvenuti ad acquistare nuovamente i nostri prodotti.

11

12

13

14

15

16

Swedish

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Laad hem vörö het eerste gebruik volledig op. Het is verboden om te gebruiken als het batterijlampje rood is. Stel voor om elke 3 maanden op te laden.
- Vermijd langdurig en continu gebruik. Wanneer de werktijd langer dan 20 minuten of de temperatuur van de machine te hoog is, laat het apparaat 15 minuten rusten.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is streng toezicht noodzakelijk.
- Dit product is niet waterdicht. Gebruik het niet buitenhuis als het regent.
- Gooi het alsjeblieft niet willekeurig. Het moet op de aangewezen recyclingplaats worden geplaatst.
- Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet zelf.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur, brandbare gassen, vloeistoffen en sterke magnetische velden.

6. GARANTIE EN KLANTENSERVICE

Wij bieden 1 jaar garantie. Als u tijdens het gebruik problemen ondervindt of vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met ons 24-uurs online klantenserviceteam. Ik hoop je een aangename winkelervaring te bezorgen.

Bedankt voor uw steun, welkom om onze producten opnieuw te kopen.

3.DRIFTSINSTRUKTIONER

- Ta bort luftstrupen från förvaringslådan, anslut ena sidan av luftstrupen till luftforsanslutningen och anslut sedan den andra sidan till nälen/koniskt munstycke. Se till att båda sidorna är ordentligt anslutna.
- Håll strömknappen intyckt i 3 sekunder för att slå på/stänga av kulpumpen.
- Tryck på scenlägesknappen för att välja den boll som du behöver blåsa upp. Tryck på strömbrytaren i 1 sekund för att starta/stoppa uppbläsningen.
- Om du behöver blåsa upp andra bollar kan du manuellt förinställa lufttrycket, tryck på +/-.
- Tryck på scenlägesknappen i 3 sekunder för att sätta på/stänga av LED-lampan när du använder apparaten på natten eller i mörka miljöer.
- När uppbläsningen är klar, skruva av luftstrupen och uppbläsnälen och sätt sedan tillbaka dem i förvaringslådan när de är kalla.

4.FELSÖKNING

- När uppbläsnästrycket inte kan nå det förinställda värdet.
Lösning:
1 Kontrollera om luftstrupen är åtdragen och förseglat.
2 Långtidsarbete orsakade kolvdformation, måste vi ta i mer än 15 minuter.

17

18

19

20

21

French

5. PRECAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez le charger complètement avant la première utilisation. Il est interdit de l'utiliser lorsque le voyant de la batterie est rouge. Je suggère de charger tous les 3 mois.
- Évitez une utilisation prolongée et continue, lorsque le temps de travail dépasse 20 minutes ou que la température de la machine est trop élevée, laissez l'appareil reposer pendant 15 minutes.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Ce produit n'est pas étanche. Ne l'utilisez pas à l'extérieur lorsqu'il pleut.
- Veuillez ne pas le jeter au hasard. Il doit être déposé dans la zone de recyclage désignée.
- Si vous devez gonfler d'autres ballons, vous pouvez régler manuellement la pression de l'air, appuyez sur +/-.
- Appuyez sur le bouton du mode scène pour sélectionner la balle que vous devez gonfler. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour démarrer/arrêter le gonflage.
- Si vous devez gonfler d'autres ballons, vous pouvez régler manuellement la pression de l'air, appuyez sur +/-.
- Appuyez sur le bouton du mode scène pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la lumière LED lorsque vous utilisez l'appareil la nuit ou dans des environnements sombres.
- Une fois le gonflage terminé, dévissez la trachée et l'aiguille de gonflage puis remettez-les dans la boîte de rangement une fois froides.

3.INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Retirez la trachée de la boîte de rangement, connectez un côté de la trachée au connecteur de trachée, puis connectez l'autre côté à l'aiguille/à la buse conique. Assurez-vous que les deux côtés sont bien connectés.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la pompe à ballon.
- Appuyez sur le bouton du mode scène pour sélectionner la balle que vous devez gonfler. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour démarrer/arrêter le gonflage.
- Si vous devez gonfler d'autres ballons, vous pouvez régler manuellement la pression de l'air, appuyez sur +/-.
- Appuyez sur le bouton du mode scène pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la lumière LED lorsque vous utilisez l'appareil la nuit ou dans des environnements sombres.

4. DÉPANNAGE

- Lorsque la pression de gonflage ne peut pas atteindre la valeur pré définie.
- Solution:
- Vérifiez si la trachée est serrée et scellée.
 - Un travail prolongé a provoqué une déformation du piston et doit reposer pendant plus de 15 minutes.

5. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez le charger complètement avant la première utilisation. Il est interdit de l'utiliser lorsque le voyant de la batterie est rouge. Je suggère de charger tous les 3 mois.
- Évitez une utilisation prolongée et continue, lorsque le temps de travail dépasse 20 minutes ou que la température de la machine est trop élevée, laissez l'appareil reposer pendant 15 minutes.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Ce produit n'est pas étanche. Ne l'utilisez pas à l'extérieur lorsqu'il pleut.
- Veuillez ne pas le jeter au hasard. Il doit être déposé dans la zone de recyclage désignée.
- Si vous devez gonfler d'autres ballons, vous pouvez régler manuellement la pression de l'air, appuyez sur +/-.
- Appuyez sur le bouton du mode scène pour sélectionner la balle que vous devez gonfler. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour démarrer/arrêter le gonflage.
- Si vous devez gonfler d'autres ballons, vous pouvez régler manuellement la pression de l'air, appuyez sur +/-.
- Appuyez sur le bouton du mode scène pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la lumière LED lorsque vous utilisez l'appareil la nuit ou dans des environnements sombres.

6. GARANTIE ET SERVICE CLIENT

Nous offrons une garantie d'un an. Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions lors de l'utilisation, n'hésitez pas à contacter notre service client en ligne 24 heures sur 24. J'espère vous apporter une expérience de shopping agréable.

Merci pour votre soutien, bienvenue pour acheter à nouveau nos produits.

Spanish

5. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Si prega di caricarlo completamente prima del primo utilizzo. È vietato l'uso quando la spia della batteria è rossa. Suggerire di caricare ogni 3 mesi.
- Evitare un uso prolungato e continuo, quando il tempo di lavoro supera i 20 minuti o la temperatura della macchina è troppo alta, lasciare riposo l'apparecchio per 15 minuti.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
- Questo prodotto non è impermeabile. Non usarlo all'aperto quando piove.
- Per favore non lanciarlo a caso. Deve essere depositato nell'area di riciclaggio designata.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchio da soli.
- Tenere l'apparecchio lontano da fuoco, gas infiammabili, liquidi e forti campi magnetici.

6. GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI

Offriamo una garanzia di 1 anno. In caso di problemi o domande durante l'uso, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti online 24 ore su 24. Spero di offrirvi una piacevole esperienza di acquisto.

Grazie per il vostro supporto, benvenuti ad acquistare nuovamente i nostri prodotti.

3 .INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Retire la tráquea de la caja de almacenamiento, conecte un lado de la tráquea al conector de la tráquea y luego conecte el otro lado a la aguja/bocilla cónica. Asegúrese de que ambos lados estén conectados firmemente.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar la bomba de balón.
- Presione el botón del modo escena para seleccionar la pelota que necesita inflar. Presione el botón de encendido 1 segundo para iniciar/detener el inflado.
- Si necesitas inflar otras bolas, puedes preestablecer manualmente la presión del aire, presione +/-.
- Presione el botón del modo de escena durante 3 segundos para encender/apagar la luz LED cuando use el aparato por la noche o en ambientes oscuros.
- Cuando termine de inflar, desenrosque la tráquea y la aguja de inflado y luego vuelva a colocarlas en la caja de almacenamiento después de que estén frías.

4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando la presión de inflación no puede alcanzar el valor pre establecido.

Solución:

- Compruebe si la tráquea está apretada y sellada.
- El trabajo prolongado provocó la deformación del pistón, debe descansar durante más de 15 minutos.

Polish

5. SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Laad hem vörö het eerste gebruik volledig op. Het is verboden om te gebruiken als het batterijlampje rood is. Stel voor om elke 3 maanden op te laden.
- Vermijd langdurig en continu gebruik. Wanneer de werktijd langer dan 20 minuten of de temperatuur van de machine te hoog is, laat het apparaat 15 minuten rusten.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is streng toezicht noodzakelijk.
- Dit product is niet waterdicht. Gebruik het niet buitenhuis als het regent.
- Gooi het alsjeblieft niet willekeurig. Het moet op de aangewezen recyclingplaats worden geplaatst.
- Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet zelf.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur, brandbare gassen, vloeistoffen en sterke magnetische velden.

6. GARANTI OCH KUNDSERVICE

Wij bieden 1 jaar garantie. Als u tijdens het gebruik problemen ondervindt of vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met ons 24-uurs online klantenserviceteam. Ik hoop je een aangename winkelervaring te bezorgen.

Bedankt voor uw steun, welkom om onze producten opnieuw te kopen.

3.DRIFTSINSTRUKTIONER

- Ta bort luftstrupen från förvaringslådan, anslut ena sidan av luftstrupen till luftforsanslutningen och anslut sedan den andra sidan till nälen/koniskt munstycke. Se till att båda sidorna är ordentligt anslutna.
- Håll strömknappen intyckt i 3 sekunder för att slå på/stänga av kulpumpen.
- Tryck på scenlägesknappen för att välja den boll som du behöver blåsa upp. Tryck på strömbrytaren i 1 sekund för att starta/stoppa uppbläsningen.
- Om du behöver blåsa upp andra bollar kan du manuellt förinställa lufttrycket, tryck på +/-.
- Tryck på scenlägesknappen i 3 sekunder för att sätta på/stänga av LED-lampan när du använder apparaten på natten eller i mörka miljöer.
- När uppbläsningen är klar, skruva av luftstrupen och uppbläsnälen och sätt sedan tillbaka dem i förvaringslådan när de är kalla.

4.FELSÖKNING

- När uppbläsnästrycket inte kan nå det förinställda värdet.
Lösning:
1 Kontrollera om luftstrupen är åtdragen och förseglat.
2 Långtidsarbete orsakade kolvdformation, måste vi ta i mer än 15 minuter.

5. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować. Zabronione jest używanie, gdy lampka baterii świeci na czerwono. Sugeruj ładowanie co 3 miesiące.
- Unikal długotrwalego i ciągłego użytkowania, gdy czas pracy przekracza 20 minut lub temperatura urządzenia jest zbyt wysoka, pozwól urządzeniu odpocząć przez 15 minut.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Jeśli urządzenie jest używane w obecności dzieci, konieczny jest ścisły nadzór.
- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie używaj go na zewnątrz, gdy pada deszcz.
- Proszę nie wyrzucać go do słoś. Należy go umieścić w wyznaczonym miejscu recyklingu.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
- Trzymaj urządzenie daleko od ognia, łatwopalnych gazów, cieczy i silnych pól magnetycznych.

6. GWARANCJA I OBSŁUGA Klienta

Oferujemy 1 rok gwarancji. Jeśli podczas użytkowania napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym całodobowym zespołem obsługi klienta online. Mam nadzieję, że zapewni ci przyjemne zakupy.

Dziękujemy za wsparcie. Zapraszamy do ponownego zakupu naszych produktów.



WARNING

Avoid immersing the product in water or exposing it to open flames, as this may result in combustion or explosion.

WARNUNG

Vermeiden Sie es, das Produkt in Wasser zu tauchen oder offen Flammen auszusetzen, da dies zu einer Verbrennung oder Explosions führen kann.

ADVERTENCIA

Evite sumergir el producto en agua o exponerlo a llamas abiertas, ya que esto puede provocar combustión o explosión.

ATTENZIONE

Evitare di immergere il prodotto in acqua o di esporlo a fiamme libere, poiché ciò potrebbe causare combustione o esplosione.

AVERTISSEMENT

Évitez d'immerger le produit dans l'eau ou de l'exposer à des flammes nues, car cela pourrait entraîner une combustion ou une explosion.

WAARSCHUWING

Dompel het product niet onder in water en stel het niet bloot aan open vuur, omdat dit kan leiden tot verbranding of explosie.

OSTRZEŻENIE

Unikaj zanurzania produktu w wodzie lub wystawiania go na działanie otwartego ognia, ponieważ może to spowodować zaplon lub wybuch.

VARNING

Undvik att sänka ner produkten i vatten eller utsätta den för öppen läga, eftersom detta kan leda till förbränning eller explosion.