中山通小额消费机 R50 开发接口指南

V1. 1

目录

1.	简子	}	. 1
2.	操作	作环境及系统需求	. 1
	1.1	硬件接口:	. 1
	2.1	系统需求:	. 1
3.	API	详细说明	. 1
	3.1	系统基本函数	. 1
		init	. 1
		getServerInfo	. 1
		getMessage	. 2
		setUpdateTimer	. 2
		setDownloadTimer	. 3
		upLoadFile	3
		downLoadFile	
		messageConfirm	.4
		consumption	. 5
	X	comsumptionReport	
		参考例子:	

1. 简介

R50设备是专用于中山通智能卡有限公司对中山通一卡通系统进行充值、消费和初始化等工作的台面式读写器。设备操作时可显示相关的交易信息,能通过液晶显示器显示一卡通各种验卡、查询等操作结果并且方便持卡人识别卡片是否操作成功。



2. 操作环境及系统需求

1.1 硬件接口:



图(1)读卡器样图

- RS-232 电源接口:供 RS-232 电源。
- P/S2 接口: 使用键鼠接口取电。

2.1 系统需求:

- 使用 PC 机一台,256M 以上内存,200M 以上可用硬盘空间,Windows 开发环境,Windows XP 或以上平台。
- PC 客户端某些情况下要连接 Internet 网络

3. API 详细说明

R50应用平台使用 PC 机操作服务平台实现 COM 口收发报文方式与 R50 读卡器进行操作交互; 开发提供 Microsoft Visual C++开发的 ATL 控件一下,通过调用 ATL 控件实现与读卡器操作交互,支持 C/S、B/S 框架。

3.1 系统基本函数

init

系统初始化函数, 当软件调用 ATL 控件后第一次调用

原型	Int init();	
输入	无	
输出	返回0:表示成功;	
相吐	返回-1: 表示不成功;	

说明:调用其它函数前要先调用一次该函数且只调用一次,否则其它函数无法响应。

getServerInfo

返回当前连接上来的 R50 的 IP 地址信息

原型	CString getServerInfo();
输入	无
	R50 的 IP 地址信息。
输出	如:
刊 江	192.168.1.73
	192.168.1.83

说明:返回当前连接上来的 R50 设备 IP 地址信息。

getMessage

获取 R50 读卡器发送过来的消息

原型	CString getMessage();
输入	无
输出	返回消息字符串。若无信息返回字符串 -1;若有信息,则信息为如下格式:
	● 之后的信息随 TYPE 类型的不同而不同

说明:此函数按队列方式将所有连接上来的 R50 传送消息储存起来,同一台 R50 上传的消息具有时间先后顺序。

setUpdateTimer

设置脱机数据定时上传,最大可设置8个上传时间点

原型	CString setUpdateTimer(LPCTSTR ip, LPCTSTR setinfo);		
	ip	对应 R50 ip 地址	
输入	setinfo	格式 {1:0800,2:0900,3:1000,4:1559} 编号由 1~8 组成,数	
		据为时间 hh24mi	
输出	返回设置定时信息		

说明:此函数设置 R50 设备自动上传消费数据,需要配合 DLL 初始化后才可以起作用,手动上传消费数据使用 upLoadFile 函数。传入参数时注意大括号。若想取消设置只要传入大括号。

例子: setUpdateTimer("192.168.1.73", "{1:0800,2:0900,3:1000,4:1559}"); 取消设置: setUpdateTimer("192.168.1.73", "{}");

setDownloadTimer

设置脱机数据定时下载黑名单等参数,最大可设置8个下载时间点

原型	CString setDownloadTimer (LPCTSTR ip,LPCTSTR setinfo);		
	ip	对应 R50 ip 地址	
输入	setinfo	格式{1:0800,2:0900,3:1000,4:1559}编号由 1~8 组成,数	
		据为时间 hh24mi	
输出	返回设置定时信息		

说明:此函数设置 R50 设备自动下载黑名单等参数数据,需要配合 DLL 初始化后才可以起作用,手动下载黑名单等参数数据使用 downLoadFile 函数。传入参数时注意大括号。若想取消设置只要传入大括号。

例子: setDownloadTimer ("192.168.1.73", "{1:0800,2:0900,3:1000,4:1559}");

取消设置: setDownloadTimer ("192.168.1.73", "{}");

upLoadFile

手工上传消费相关数据

原	型	CString upLoadFile (LPCTSTR ip);	
输	入〔	ip	对应 R50 ip 地址
输出		返回上传信	· 息

说明: 手动上传消费数据。

例子: 如 upLoadFile ("192.168.1.73");

downLoadFile

手工下载 IC 相关参数数据

原型	CString downLoadFile (LPCTSTR ip);		
输入	ip	对应 R50 ip 地址	
输出	返回下载信息		

说明: 手动下载黑名单等参数数据。

例子: downLoadFile ("192.168.1.73");

message Confirm

接收到卡信息后向相应读卡器发送确认信息

原型	CString messageConfirm(LPCTSTR ip);	
输入	ip	对应 R50 ip 地址
输出	● 若无出错返回空。 ● 若找不到 IP 则返回相应的出错信息。	

说明:接收到卡信息后,如果不向读卡器发送指令,则读卡器会等待一段时间后,才可以读下一张卡。可以先读卡器发送 messageConfirm 或 consumption 指令。该指令只向读卡器发送确认指令,无特别作用。

例子: ("192.168.1.73");

consumption

脱机消费,结合黑名单信息,如卡片在黑名单范围内,会被置黑,脱机消费的记录由数据上传功能模块负责。

原型	CString consumption(LPCTSTR ip, LPCTSTR money);		
	ip	对应 R50 ip 地址	
输入	money	单位:分,必须为1000分的整数倍,长度必须是2的倍数位,不足2的倍数,前补0。如100元填写为010000	
若无出错返回空,对应的消息由 getMessage()函数取 输出 若出错则返回超时或找不到 IP 地址。			

说明:向指定 R50 设备发送消费指令。可能消费成功,可能余额不足,也有可能是在消费过程中拿走了卡片引起的出错信息。该信息通过 getMessage()函数取得。

例子: consumption("192.168.1.73", "0100"); 消费 1 元 consumption("192.168.1.73", "1000"); 消费 10 元 consumption("192.168.1.73", "5300"); 消费 53 元

comsumptionReport

脱机数据对账,由读卡器读取查询条件相符的脱机消费统计,分为已上传数据统计、未上传数据统计、当前登录操作员消费数据统计及当前读卡器内消费数据统计

原型	CString comsumptionReport(LPCTSTR ip,LPCTSTR type)		
	ip	对应 R50 ip 地址	
	type	00: 当天 00: 00 至现在时间的消费统计	
		07: YYYYMMDDhh24MiSS:当天	
输入		YYYYMMDDhh24Miss 至现在时间的消费统计	
		0D YYYYMMDDhh24MiSSYYYYMMDDhh24MiSS: 从	
		YYYYMMDDhh24MiSS 开始至	
		YYYYMMDDhh24MiSS 结束此时间段内的消费统计	
输出	返回相应 R50 设备在某时间段内的的消费统计总额。		

说明:返回特定时间段内的消费金额总数。因为 R50 设备数据储存容量有限, 所以如果时间跨度特别大,返回结果会不正确。建议时间范围在一个星期以内。

例子: comsumptionReport("192.168.1.73", "20120927000000"); 2012 年 9 月 27 日 0 时 0 分 0 秒到现在的消费统计总额。

comsumptionReport("192.168.1.73","2012092710000020120927171700"); 2012 年 9 月 27 日 10 时 0 分 0 秒到 2012 年 9 月 27 日 17 时 17 分 0 秒 的消费统计总额。

参考例子:

```
Init( );
string s;
While( true) {
  s = getMessage();
  If (s = = "-1")
     //没有消息
     Continue;
  }
  Else {
     //解析第一行的 TYPE, 和第二行的 IP
     //如果 TYPE 是 1 (读卡信息),则根据 IP 判断是入口还是出口
     //若入口,将相应信息插入数据库,
                             判断是否可以进去,并调用
     //messageConfirm 函数
     //若出口,从数据库读入相应信息,得出应付款后调用 consumption
     //函数
     //如果 TYPE 是 2,表示消费成功,根据 IP 得出出口位置
     //如果 TYPE 是 3,表示消费不成功
```