

Zephyr 應用程式 CONFIG 實作案例 DM9051 Networking Application -- http_server

前言：http_server應用的 .conf 套用關係

- Zephyr 構建時會依序合併：板級 *_defconfig → 應用層 prj.conf → 額外覆寫的 overlay 檔。
- 本範例的核心設定在 prj.conf，提供共用的網路/協定能力；若需硬體或情境差異，則以 overlay 疊加。
- 主要 overlay：overlay_nrf54l15_dm9051.conf 負責 nRF54L15 + DM9051 的網路驅動與底層緩衝配置。
- 建議在指令加入 -DOVERLAY_CONFIG="overlay_nrf54l15_dm9051.conf" 這類串列，確保 base (prj.conf) 先生效，再讓 overlay 逐一覆寫細節。
- 指令加入 -DOVERLAY_CONFIG="overlay_nrf54l15_dm9051.conf;overlay_furthermore.conf"，可配置多個overlay配置，以分號分隔。

建置命令範例

```
# 使用基礎配置
west build -b nrf54l15dk/nrf54l15/cpuapp

# 使用 overlay 配置
west build -b nrf54l15dk/nrf54l15/cpuapp -- -
DOVERLAY_CONFIG="overlay_nrf54l15_dm9051.conf"

# 使用多個 overlay 配置 (用分號分隔)
west build -b nrf54l15dk/nrf54l15/cpuapp -- -
DOVERLAY_CONFIG="overlay_nrf54l15_dm9051.conf;overlay_furthermore.conf";
```

prj.conf

CONFIG_NET_TCP=y

CONFIG_NET_DHCPV4=y

CONFIG_NET_DHCPV4_OPTION_CALLBACKS=y

CONFIG_DNS_RESOLVER=y

CONFIG_HTTP_PARSER=y

CONFIG_HTTP_PARSER_URL=y

CONFIG_NET_CONNECTION_MANAGER=y

CONFIG_NET_SOCKETS=y

CONFIG_INIT_STACKS=y

CONFIG_NET_MGMT=y

CONFIG_NET_MGMT_EVENT=y

CONFIG_POSIX_API=y

#CONFIG_NET_LOG =y

CONFIG_LOG=y

CONFIG_NET_SHELL=y

#CONFIG_USE_SEGGER_RTT =n

#CONFIG_LOG_BACKEND_RTT =n

CONFIG_NET_MAX_CONN=16

CONFIG_HTTP_SERVER_SAMPLE_CLIENTS_MAX=2

CONFIG_HTTP_SERVER_SAMPLE_STACK_SIZE=8192

overlay_nrf54l15_dm9051.conf

CONFIG_NETWORKING=y

CONFIG_NET_IPV6=n

CONFIG_NET_IPV4=y

CONFIG_NET_ARP=y

CONFIG_NET_UDP=y

CONFIG_NET_L2_ETHERNET=y

CONFIG_NET_IPV4_FRAGMENT=y

CONFIG_NET_BUF_DATA_SIZE=2048

CONFIG_ETH_DM9051=y

CONFIG_SPI=y

CONFIG_GPIO=y

CONFIG_LOG_BACKEND_UART=y

CONFIG_SHELL_LOG_BACKEND=n

CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_RC=y