

Função	Endereço (Chiller)	Endereço (CLP)		Unidade	Range	Legenda	Observações
		Leitura	Escrita				
Controle (Local/remoto)	1	D200	-	-	0 - 1	0 - Remoto 1 - Local	
Estado de habilitado	2	D201	-	-	0 - 1	0 - Desabilitado 1 - Habilitado	Mostra se o equipamento está ligado ou não
Alarme geral	5	D202	-	-	0 - 1	0 - Sem alarme 1 - Com alarme	
Operating State	8	D203	-	-	0 - 1	0 - Desligado 1 - Ligado	0 - Não está resfriando/aquecendo 1 - Está resfriando/aquecendo
Habilitar	9	D204	D230	-	0 - 1	0 - Disable 1 - Enable	
Reset Alarme	10	-	D231	-	0 - 1	0 - None 1 - Clear	
Modo	11	D205	-	-	0 - 3	0 - Ice 1 - Cool 2 - Heat 3 - Cool/Heat	
Set point	12	D206	-	°C	0,1		O valor no registrador é em °F
Capacidade	13	D207	-	%	0,1		
Status	15	D208	-	-	0 - 4	0 - Off 1 - Start 2 - Run 3 - PresShutdown 4 - Service	
Temperatura da água	17	D209	-	°C	0,1		O valor no registrador é em °F
Set point mode	34	-	D232	-	0 - 4	0 - NULL 1 - Ice 2 - Cool 3 - Heat 4 - Cool/heat	
Ano	309	D210	D233	-	-		

Mês	310	D211	D234	-	(01 - 12)		
Data	311	D212	D235	-	(01 - 31)		
Dia	312	D213	-	-	0 - 6	0 - Segunda 1 - Terça 2 - Quarta 3 - Quinta 4 - Sexta 5 - Sábado 6 - Domingo	Dias da semana
Hora	313	D214	D236	h	(0 - 23)		
Minuto	314	D215	D237	min	(0 - 59)		
Segundo	315	D216	D238	s	(0 - 59)		
Capacidade circuito 2	1800	D217	-	%	0,1		
Status circuito 2	1812	D218	-	-	0 - 1	0 - Stop 1 - Run	
Capacidade circuito 1	1840	D219	-	%	0,1		
Status circuito 1	1852	D220	-	-	0 - 1	0 - Stop 1 - Run	
Disjuntor bomba 1	-	D0	-	-	0 - 1	0 - Off 1 - On	
Disjuntor bomba 2	-	D3	-	-	0 - 1	0 - Off 1 - On	
Softstarter bomba 1	-	D1	-	-	0 - 1	0 - Off 1 - On	
Softstarter bomba 2	-	D4	-	-	0 - 1	0 - Off 1 - On	
ON/OFF bomba 1	-	-	D2	-	(01-02)	1 - Off 2 - On	
ON/OFF bomba 2	-	-	D5	-	(01-02)	1 - Off 2 - On	

