تعليمات السلامة للدراجة النارية

اقرأ دليل المستخدم هذا بالكامل قبل استخدام الدراجة لأول مرة. قد يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة إلى إصابات خطيرة.

تحقق من ضغط الإطارات والفرامل والأضواء قبل كل رحلة. السرعة القصوى هي 120 كم/ساعة.

يجب شحن البطارية لمدة أربع ساعات على الأقل قبل الاستخدام الأول. استخدم الشاحن الأصلي فقط.