

Description

Ce driver permet de communique en HTTP avec différents système domotique : Arduino, IPX800, Eco-Device, Vigilance météo et RSS pour le moment.

Interfaces physiques / virtuelles compatibles

Étant donné que ce driver communique via le réseau Ethernet avec des requête http vers différents matériels, il n'y a rien à configurer de spécifique coté driver.

Configuration du driver

Voici la liste des caractéristiques du driver :

NOM	EDITABLE	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Icone	Oui	Image représentant le Driver	
Nom	Non	Libellé de driver (qui sert aussi à l'affichage)	
Enable	Oui	Activation du Driver	Coché / Décoché
Description	Non	Description qui peut être le modèle du driver ou autre chose	
StartAuto	Oui	Coché si le driver doit être activé dès le démarrage du serveur ou Décoché s'il doit être activé manuellement	Coché / Décoché
Protocole	Non	le protocole de communication utilisé par le driver	
Adresse IP	Oui	Adresse IP (facultatif) en TCP	non utilisé
Port IP	Oui	Port IP (facultatif) en TCP	non utilisé
Adresse UDP	Oui	Adresse IP (facultatif) en UDP	non utilisé
Port UDP	Oui	Port IP (facultatif) en UDP	non utilisé
Port COM	Oui	Port Com (facultatif)	non utilisé
Refresh	Oui	Paramètre de rafraichissement ou de pooling (facultatif) en ms	non utilisé
Modele	Oui	Modèle du driver (CM11, CM15)	non utilisé
Version	Non	Version du driver	



Voici la liste des paramètres avancés du driver :

NOM	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Aucune		

Liste des types de devices compatibles

Voici la liste des types de devices compatibles avec ce driver :

- Freebox
- Multimedia
- Contact
- Appareil
- GeneriqueValue
- GeneriqueString
- EnergieInstantanee
- EnergieTotale

Liste des commandes possibles

Voici la liste des types des commandes possibles avec leur description et paramètre ainsi que les devices compatibles :

• ON/OFF : Allumer/éteindre un port I/O

Paramétres : aucunDevices : Appareil

Modéle : Arduino et IPX800

Configuration des devices associés à ce driver

Voici la liste des caractéristiques du device à configurer pour fonctionner correctement avec ce driver :

NOM	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Solo	Utilisé uniquement avec Eco-Device, permet de mettre à jour plusieurs composant en même temps (même adresse2)	Coché / Décoché
Adresse1	Dépendant du modèle	Arduino: Numero de l'entrée/sortie IPX800: Numero de l'entrée/sortie RSS: Adresse http du flux Vigilance Meteo: niveau/alerte/risque/crues EcoDevice: Nom de la balise à lire (T1_ADCO, T1_OPTARIF, T1_ISOUSC, T1_BASE, T1_HCHC, T1_HCHP, T1_EJPHN, T1_EJPHPM,T1_BBRHCJB, T1_BBRHPJB, T1_BBRHCJW, T1_BBRHPJW, T1_BBRHCJR, T1_BBRHPJR, T1_PEJP, T1_PTEC, T1_DEMAIN, T1_IINST,

HoMIDoM	V1.0
Driver - Http	

		T1_IINST1, T1_IINST2,T1_IINST3, T1_ADPS, T1_IMAX, T1_IMAX1,T1_IMAX2, T1_IMAX3, T1_PPAP, T1_HHPHC, T1_MOTDETAT, T1_PPOT ou T2 pour la deuxième entrée)
Adresse2	Dépendant du modèle	Arduino: adresse IP ou adresse IP:Port IPX800: adresse IP ou adresse IP:Port RSS: Nom de l'item à lire EcoDevice: adresse IP ou adresse IP:Port
Modéle		Arduino EcoDevice IPX800 RSS VIGILANCE
Refresh		Permet d'interroger régulièrement le composant

Messages affichés dans les logs

Voici une liste non exhaustive de logs possibles pour ce driver

• RAS