

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Reloj Higro-Termómetro Modelo 445702

Felicitaciones por su compra del Reloj Hidro-Termómetro modelo 445702 de Extech. Con el cuidado adecuado, este medidor le proveerá muchos años de servicio seguro y confiable.

ESPECIFICACIONES

	Escala	Precisión
Temperatura	-10°C a +60°C	± 1.0°C dentro de -10°C a 50°C
	14°F a 140°F	<u>+</u> 1.8°F dentro de 14°F a 122°F
Humedad	10% a 99%	<u>+</u> 6% RH dentro de 25% a 80% RH y 0°C a 50°C ó 32°F a 122°F
Fuente de poder	Batería 'AAA' 1 x 1.5V	

OPERACIÓN

- Abra el compartimento de la batería empujando hacia abajo la cubierta que se encuentra en la parte posterior del instrumento, como lo indica la flecha. Retire la cinta de seguridad y la cubierta protectora de la pantalla LCD. El instrumento está listo para usar.
- Puede cambiar las unidades de temperatura de ^OC a ^OF deslizando el interruptor localizado en la parte posterior del instrumento.
- 3. La pantalla superior indica la hora.

La pantalla de en medio indica la temperatura en ^OC ó ^OF

La pantalla inferior indica la humedad relativa en %

- 4. Para mostrar los valores máximos y mínimos.
 - a. Presione el botón MAX/MIN. En la pantalla se presenta el valor más alto desde la última vez que se presionó el botón Reset.
 - b. Presione de nuevo el botón MAX/MIN para mostrar el valor más bajo desde la última vez que se presionó el botón Reset
 - c. Presione de nuevo el botón MAX/MIN para regresar a la operación de pantalla normal.
- Restablecer (limpiar) la memoria de MAX/MIN.
 - a. Presione el botón RESET en el modo de pantalla MAX/MIN para limpiar la memoria e iniciar la grabación de los nuevos valores para max/min.
- 6. LA unidad puede ser montada en la pared o en alguna superficie plana usando el soporte desplegable.
- 7. Cuando el voltaje de la batería está bajo aparece el indicador de batería baja en la pantalla, cuando esto ocurra reemplace la batería para asegurar lecturas precisas.
- 8. Programación del reloj.
 - a. Presione y sostenga el botón «CLOCK» en el modo normal hasta que destellen los dígitos de minutos y segundos.
 - b. Presione el botón «ADVANCE» para adelantar los dígitos que destellan de los minutos o sostenga presionado para adelantar rápido.
 - c. Presione el botón «Clock» para entrar en el indicador de la hora y repita el paso b para programar los dígitos.
 - d. Presione de nuevo el botón «Clock» para regresar al modo de operación normal.
- 9. La pantalla se mostrará en modo de 12 horas cuando se ha seleccionado ^OF y en el modo de
 - 24 horas al seleccionar ^OC

GARANTIA

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento para estar libre de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para solicitar autorización. Se debe emitir un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable por los cargos de envío, flete, seguro y empaque adecuado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente rechaza cualquier garantía implícita o aptitud o facilidad de venta para un propósito específico y no será responsable por cualesquiera daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita, oral, expresa o implícita.