EL SENSOR DE SONIDO KY-038 (VERSION 27-8-17)

OBJETIVOS

- Presentar el sensor de sonido KY-038.
- Utilizar el pin digital D0 del sensor.
- Mostrar las lecturas del sensor utilizando el pin analógico A0 del sensor.

MATERIAL REQUERIDO.



EL SENSOR DE SONYDO KY-038

Este tipo de sensor tiene montura **Keyes** para facilitarnos el montaje.



En la parte de la izquierda vemos lo pines de conexión:

- En el centro tenemos la conexión a **5V** y a **GND** (+ y G). **D0** es una salida digital que actúa a modo de **comparador**. Si el sonido captado por el micrófono supera un determinado nivel se pone a HIGH.
- **A0** es una salida analógica que nos da un valor entre 0 y 1023 en función del volumen del sonido.[fancy-ul]
- Además tenemos dos LEDs, uno que nos indica si hay alimentación en el sensor y otro que se illumina si D0 está a HIGH.


El ajuste de sensibilidad del micrófono lo hacemos mediante un potenciómetro que tendremos que girar con un destornillador plano.

NOTA: Se ensayo el modulo que vino en el KIT mediante un osciloscopio, alimentado con 5v tomados del Arduino. Al aplicar sonido se observa que a la salida analogica del modulo tenemos una señal compuesta constituida por una componente continua de 2,5v y variaciones del orden de los 20 mV.

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN ACTIVADO POR SONIDO

Primero vamos a usar la **salida digital D0** como señal para encender un LED, de forma que cuando demos una palmada, un silbido o hagamos algún ruido un poco alto, se encienda o se apague un LED.

Sólo necesitamos conectar el pin D0 y los dos pines de alimentación, tal como se ve en el diagrama electrónico y el montaje en la protoboard:



Si hemos conectado bien el sensor, se debería iluminar el LED de alimentación. El de salida digital accionada puede o no estar encendido.

AJUSTANDO EL LÍMITE DE DISPARO

Esta es seguramente la parte más complicada de esta sesión. Para ajustar el límite de disparo lo que hacemos es girar el **potenciómetro** con un destornillador. Tenemos que dejarlo de tal forma que el LED que marca si está accionada la salida digital esté apagado, pero lo más próximo posible al límite en el que se enciende.

- Si lo ajustamos mal y el LED se está encendido, no detectaremos ningún cambio y no podremos reaccionar a ningún estímulo sonoro.
- Si lo ajustamos de forma que esté apagado pero demasiado lejos del límite en el que se enciende, habrá que llamar al increíble Hulk para que dé una palmada por nosotros.

PROGRAMANDO EL SENSOR

El programa para controlarlo es muy sencillo y es el mismo que hemos utilizado varias veces para controlar un interruptor. La diferencia es que en vez de utilizar un pulsador, si el sensor detecta un sonido por encima del límite enviará una señal que recogeremos en la entrada digital 2.

 Si no sois capaces de encender el LED de una palmada, probad a pegar un silbido, un soplido o a hablar cerca del micrófono.


UTILIZANDO EL PIN AO PARA LEER LAS MEDIDAS DEL SENSOR

Como hemos explicado al principio, el pin A0 nos devuelve un valor entre 0 y 1023 en función del volumen del sonido que esté registrando.

Las conexiones serían las mismas pero conectando la salida A0 del sensor a cualquier entrada analógica del Arduino. Podéis desconectar la salida D0 o dejarla conectada y seguir usándola. El potenciómetro del sensor serviría en este caso para fijar la sensibilidad del sensor.

NOTA: Se ensayo el modulo que vino en el KIT mediante un osciloscopio, alimentado con 5v tomados del Arduino. Al aplicar sonido se observa que a la salida analogica del modulo tenemos una señal compuesta constituida por una componente continua de 2,5v y variaciones del orden de los 20 mV.

Se aconseja usar algún otro circuito amplificador de sonido con una salida que tenga una mayor amplitud de señal.



El programa para mostrar las medidas del sensor en el monitor serie sería muy sencillo y ya lo hemos utilizado varias veces:

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);  // Iniciamos la puerta serie
}

void loop()
{
    int Lectura = analogRead(A5) ;//Define una variable entera para almacenar la lectura
    Serial.println( Lectura);//Muestra lectura del sensor en monitor serial
    delay(200) ;
}
```



RESUMEN DE LA SESIÓN

En esta sesión hemos aprendido varias cosas importantes:

- Cómo funciona el sensor de sonido KY-038 y a utilizar tanto su salida digital como analógica.
- Podemos interaccionar con nuestro Arduino a través del sonido.

Fuente:

