## Projektplan

## Darstellungen

1.	Status-	LEDs für	Nebelschlu	ıssleu	chte	(NSL)										
	a.	LED-Anzeige														
	i. Keine LED: NSL-Blinkfunktion (BF) aus															
		ii.														
		iii.	LED2: BF aktiviert beim Bremsen mit zusätzlich langsamen Blinken													
	iv. LED3: BF aktiviert für langsames Blinken															
		٧.	LED4: BF a	ktivie	rt fü	r schne	elles Blir	ıken								
	b. Blinken der Nebelschlussleuchte															
		i.	Langsam: Ca. 1,5 Sekunden-Intervall								X_		_X		_X	
		ii.	Schnell: Ca. 0,75 Sekunden-Intervall								X_	_X_	_X_	_X	_X	
		X	X	X_												
	dann 10 Sekunden Pause (Sperre)															
	c.	Blinken	Blinken der Nebelschlussleuchte (Beispiel)													
		i.	LED1:	2	xx	X				X	XX	<b></b>				
		ii.	LED2:	,	х х	X	Χ	Χ	Χ	Х	X >	(	Х		Χ	

d. Einstellungen

iii. LED3:iv. LED4:

 i. Mit Taster "Auswahl" kann durch kurzes Drücken durch die Funktionen Aus und LED1-4 gewechselt werden

X X X X X X

- ii. Die Status-LEDs zeigen an, welche Funktion im Moment aktiviert werden könnte
- iii. Mit Taster "Start/Stopp" kann die Funktion gestartet & gestoppt werden
- iv. Läuft eine Funktion und wird dann der Taster "Auswahl" gedrückt, kann die Funktionsauswahl verändert werden.
  - 1. Dabei bleibt die aktivierte Funktion bestehen.
  - 2. Die Status-LED der aktivierten Funktion beginnt zu blinken.
  - 3. Die LED der nun ausgewählten Funktion leuchtet.
  - 4. Wir die Funktion "Aus" gewählt, blinkt nur die LED, die die noch derzeit aktive Funktion anzeigt.
  - 5. Mit Einem Druck auf den "Start-Stopp"-Taster wird die Funktion gestartet.
  - 6. Wird 5 Sekunden lang nicht bestätigt oder eine andere Auswahl getroffen, hört die LED auf zu blinken und die derzeit aktive Funktion bleibt bestehen. Es muss neu ausgewählt werden, wenn gewollt.
- v. Die eingestellte Funktion soll gespeichert bleiben, auch wenn der Strom ausgeschaltet wird.
- vi. Zeitintervalle im Programm-Code änderbar

- 2. Drehzahl-LED-Band (DLB)
  - a. DLB-Anzeige
    - i. Drehzahl: Von Links ansteigend
    - ii. Warnung: Abwechselndes Blinken einzelner LEDs
  - b. Darstellung
    - i. Drehzahl von oben nach unten ansteigend (Beispiel):

- ii. Warnung (abwechselnd):
- c. Besonderheiten
  - i. Gänge D, N, R und P: Volles Drehzahlband (0 10.000 U/min)
  - ii. Handbremse (Gang P) und Gang D gleichzeitig "eingelegt", sowie Drehzahl über eingestellter Leerlaufdrehzahl: Warnung wird angezeigt
  - iii. Gänge 1-5: Drehzahlband auf die Gänge aufgeteilt
    - 1. Zuerst einmal in 2000er Schritten
    - 2. 2000 U/min erreicht: Gang 1 & volles Drehzahlband
    - 3. 2001 U/min erreicht: Gang 2 & leeres Drehzahlband, u.s.w.
  - iv. Schwankungen, wenn möglich ausgleichen
    - Wenn die Drehzahl z.B. immer zwischen 2000 und 2001 U/min schwankt, soll er erstmal in Gang 2 bleiben und erst auf Gang 1 "schalten", wenn z.B. 1950 U/min erreicht wurden.
    - 2. Gleiches gilt auch in höheren Gängen aber nur fürs "Runterschalten"
    - 3. Die einzelnen LED können erst einmal ohne diese Funktion sein, wobei es sein kann, dass die dann auch von Nöten ist
- d. Einstellungen
  - i. Drehzahlbereich (Max-Wert), Gangwechsel-Drehzahlen und Leerlauf-Drehzahl sollen im Programm-Code einstellbar sein

- 3. Ganganzeige (Segment-Display)
  - a. Anzeige
    - i. Alles außer Punkt zur Kontrolle
    - ii. D, N, R oder P oder
    - iii. 1, 2, 3, 4, 5, N, R oder P
  - b. Besonderheiten
    - i. D: Controller-Eingang "D/N"
    - ii. N: Controller-Eingang "D/N" & "N/R"
    - iii. R: Controller-Eingang "N/R"
    - iv. P: Controller-Eingang "Handbremse"
    - v. 1 5: siehe Punkt 2c, iii
    - vi. Gang P hat Vorrang vor allen anderen Gängen
    - vii. Umschaltung der Darstellung D zu 1-5 und zurück durch 5 Sekunden drücken von Taster "Auswahl" oder wenn einfacher zu Programmieren:

      Durch kurzes drücken von beiden Tastern gleichzeitig
- 4. "Startbild" Anzeige aller Elemente, bei einschalten der Stromversorgung
  - a. Status
    - i. In 3 Sekunden einmal jede LED aufleuchten lassen
  - b. Drehzahl
    - i. In 3 Sekunden folgendes nacheinander:
      - 1. LED-Band von links nach rechts auffüllen, dann aus
      - 2. Warnung anzeigen, dabei nur einmal jede Version (2b, ii, 1 & 2b, ii, 2)
      - 3. Dann aus, LED-Band komplett voll und nach rechts "leeren"
  - c. Gänge
    - i. In 3 Sekunden folgendes Nacheinander:
      - 1. Alle Segmente einschalten und ca. 1 Sekunde halten
      - 2. Danach Anzeige von "D", "N", "R", "P" und "1" "5"
      - 3. Dann aus
  - d. Wenige Millisekunden alles aus und dann darf die Anzeige der aktuellen Werte starten
- 5. Lichtregulierung
  - a. Helligkeit
    - i. Über den LDR sollen bei Dämmerung / Nacht die LEDs abgedimmt werden
    - ii. Am Tage dann mit voller Helligkeit
  - b. Einstellung
    - i. Einstellung im Programmcode
    - ii. Sehr gerne anpassbar durch langes Drücken auf einen oder beide Taster (kein Muss)