SPEED FIBRA · REDE NEUTRA

Como liberar a ONU de um cliente novo

Passo a passo no portal **redeneutra.spdlink.com.br**, para o provedor parceiro.

Antes de começar, confira

- A ONU do cliente está ligada, com a fibra conectada, no endereço dele.
- A ONU é **Huawei**: o número de série começa com `HWTC`. Não servem ZTE, Fiberhome, nem os modelos EG8010H, 546M e 010H.
- A ONU está ligada na **mesma rede (OLT e PON) da CTO que você vai escolher**. A ONU só pode ser liberada em uma CTO da PON onde ela está conectada. Se estiver em outra PON, a liberação é recusada.
- Você mediu o sinal na porta da CTO com o power meter e anotou o valor em dBm.
- Você tem o celular à mão para as fotos.

Acesse **https://redeneutra.spdlink.com.br** com o seu e-mail e a senha.

1. Reservar a vaga (menu Nova venda)

1. Digite o endereço do cliente.
2. O sistema mostra as CTOs próximas que têm vaga. Escolha a CTO que realmente atende a ONU do cliente, aquela de onde sai a fibra dele. Reservar uma CTO de outra PON, mesmo sendo a mais perto no mapa, faz a liberação falhar. Se tiver dúvida, confirme com a Speed qual CTO e PON atendem o endereço antes de reservar.
3. Reserve a vaga. O cliente passa a aparecer em **Reservas**.

A reserva vence depois de um tempo. O portal avisa quando faltam menos de 3 horas.

2. Cadastrar o cliente (menu Reservas)

No cartão da reserva, preencha:

- **Plano.**
- **Apelido do cliente** (opcional), para você reconhecer na lista.
- **Data da visita, período e técnico.**
- **Endereço de instalação:** CEP, rua, número, bairro, cidade e UF.

O sistema cria o contrato sozinho. O número aparece no cartão, e o login do cliente fica no formato `número-JHV`.

3. Liberar a ONU (botão Liberar ONU na reserva)

1. **Escolha a ONU** na lista de pendentes, pelo número de série. A lista mostra as ONUs ligadas, aguardando autorização, na rede daquela CTO. Se a ONU do cliente não aparecer, ela provavelmente está em outra OLT ou PON. Não insista: confira a CTO reservada. Se a lista estiver vazia, confira se a ONU está ligada e use **atualize a lista**.
2. **Confirme a etiqueta:** digite os 4 últimos caracteres do número de série que está na ONU. Isso evita liberar a ONU de outro técnico.
3. **Informe o sinal medido na CTO**, entre -40 e 0, por exemplo -20,0.
4. **Tire as fotos.** A foto da **medição na CTO** é obrigatória para pedir a liberação. As outras são: CTO aberta, etiqueta da porta, sobra de fibra e ONU instalada.
5. Clique em **Liberar ONU**. O botão só habilita com tudo preenchido, e ele mostra o que falta.

4. Acompanhar (a tela atualiza sozinha)

1. **Autorizando a ONU.**
2. **Medindo o sinal.**
3. **Configurando o serviço.** Leva de 2 a 5 minutos, e a ONU reinicia e fica uns 2 minutos fora do ar. **Não desligue a ONU nem refaça o pedido.** Mais de 10 minutos é incomum, mas pode acontecer. A tela avisa e segue sozinha.
4. **ONU online e PPPoE autenticado.** Aparece "ONU liberada".

Se aparecer "Sinal fora do limite"

- **Medir de novo**, depois de conferir o conector e a fibra.
- Ou **Prosseguir mesmo assim**, com justificativa de pelo menos 10 caracteres (abre chamado para a Infra).
- Ou **Cancelar a ativação**.

Decida no tempo mostrado na tela. Se passar, a ONU é desautorizada e você recomeça.

Se aparecer "aguardando o contrato"

É normal. A liberação continua sozinha e pode levar até 2 horas. Não refaça o pedido.

5. Configurar o Wi-Fi do cliente

Com a ONU liberada, a tela mostra o formulário de Wi-Fi.

- A ONU vem com o Wi-Fi de fábrica, o da etiqueta.
- Informe o nome da rede (sem acento) e uma senha de 8 a 63 caracteres.
- A troca leva cerca de 1 minuto. Aguarde "Wi-Fi configurado".

6. Fechar a O.S. (menu Instalações)

Abra o cliente e feche a O.S. informando:

- a porta, se tiver;
- o sinal final medido na ONU;
- o modelo e o número de série da ONU;
- observações, se houver.

Se o sinal final estiver abaixo do mínimo, o sistema pede justificativa de pelo menos 10 caracteres. Depois de fechar, o cliente entra em **ONUs** e passa a contar como porta ativa.

Se algo der errado

A ONU não aparece na lista, ou a liberação é recusada	Confira se a CTO reservada é da mesma rede da ONU. Se estiver errada, cancele a reserva e reserve a CTO certa.
"A configuração falhou"	A ONU ficou autorizada, mas sem serviço. A Speed é avisada sozinha. **Não refaça a instalação.** Anote o contrato e o número de série e fale com a Speed.
"Essa ONU não está na lista de pendentes"	Confira o número de série na etiqueta e atualize a lista.
"A liberação de ONU ainda não foi liberada pela Speed"	Fale com a Speed.
Problema na rede	Abra um **Chamado**, com a foto e o sinal medido.
