

MANUAL DE USUARIO

CHALECO DEPORTIVO INTELIGENTE

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente las instrucciones de operación antes de usar el chaleco de manera segura. El tiempo de carga no debe exceder las 5 horas.

1. Introducción

El chaleco deportivo inteligente es un sistema wearable diseñado para monitorear y registrar variables fisiológicas y deportivas en tiempo real durante actividades físicas como caminar y correr. El dispositivo permite realizar seguimiento del rendimiento del usuario mediante la captura de información relacionada con frecuencia cardíaca, ubicación, velocidad, distancia recorrida y otros parámetros asociados al entrenamiento deportivo.

2. Contenido del Producto

El chaleco deportivo inteligente incluye todos los componentes necesarios para su funcionamiento y monitoreo de variables deportivas en tiempo real. Antes de utilizar el sistema, verifique que el contenido se encuentre completo y en buen estado.

El producto incluye:

- Chaleco deportivo inteligente.
- Cable de carga USB.
- Sistema de alimentación recargable integrado.
- Manual de usuario.

3. Funciones

El sistema permite medir frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, velocidad, distancia, tiempo, ritmo deportivo, postura corporal y trayectoria GPS.

4. Componentes

El chaleco deportivo inteligente cuenta con un sistema diseñado para brindar comodidad y facilidad de uso durante la actividad física. El usuario podrá interactuar con diferentes elementos externos como el botón de encendido y apagado, el puerto de carga USB y el

sistema de ajuste ergonómico del chaleco. Además, el dispositivo incorpora un sistema de monitoreo deportivo integrado y un indicador luminoso de funcionamiento que permite verificar el estado operativo del equipo durante las sesiones de entrenamiento. Todos los elementos han sido distribuidos estratégicamente para garantizar movilidad, seguridad y comodidad durante el uso deportivo.

5. Encendido

Verifique la batería, accione el interruptor principal y espere aproximadamente 5 segundos para el inicio del sistema.

En caso de no encender, cargue el dispositivo en su totalidad.

6. Conexión

Para el funcionamiento del sistema, el usuario debe habilitar una red WiFi compartida desde su teléfono móvil. Una vez activada la zona WiFi, el chaleco deportivo inteligente se conectará automáticamente a la red previamente configurada en el sistema. Esta conexión permite la transmisión y visualización de los datos generados durante la sesión de entrenamiento. Se recomienda mantener activa la conexión compartida del dispositivo móvil durante todo el uso del chaleco para garantizar una comunicación estable y continua.

7. Recomendaciones de Seguridad

Antes de utilizar el chaleco deportivo inteligente, verifique que el dispositivo se encuentre en buen estado, que la caja electrónica no presente golpes, fisuras o partes sueltas, y que el botón físico de encendido funcione correctamente. Aunque el chaleco puede tolerar humedad leve por sudor o pequeñas salpicaduras, no debe mojarse directamente, sumergirse, lavarse en lavadora ni exponerse a lluvia fuerte, ya que los componentes electrónicos internos pueden verse afectados.

El chaleco no debe utilizarse mientras se encuentra conectado al cargador. Para realizar la carga, apague el sistema y conecte el cable USB en un lugar seco, ventilado y seguro. No se recomienda dejarlo cargando durante toda la noche. El tiempo estimado de carga puede estar entre 5 y 6 horas. Una vez finalizada la carga, desconecte el dispositivo.

Durante el uso, se recomienda iniciar el chaleco en un espacio abierto, debido a que el módulo GPS necesita algunos segundos para conectarse correctamente con los satélites y

entregar una ubicación confiable. Si el sistema se enciende bajo techo, la señal GPS puede ser inestable o no funcionar adecuadamente.

El usuario debe mantener activa la red WiFi compartida desde su teléfono móvil durante toda la sesión de entrenamiento. Si la conexión se apaga o se pierde, el sistema puede dejar de transmitir información hacia la página donde se almacenan los registros, ocasionando la pérdida del seguimiento realizado hasta ese momento.

El chaleco está diseñado principalmente para actividades como correr o caminar. No se recomienda su uso en rutinas de gimnasio, levantamiento de pesas o actividades donde la caja electrónica pueda recibir golpes, presión excesiva o movimientos bruscos que comprometan la integridad del sistema.

La duración estimada de la batería puede variar según la intensidad de uso. Con una capacidad aproximada de 4000 mAh, el tiempo de funcionamiento esperado puede estar entre 4 y 6 horas de uso continuo, aunque este valor puede cambiar dependiendo de la estabilidad de la señal GPS, la transmisión de datos y el estado de carga de las baterías.

8. Seguridad

El chaleco deportivo inteligente debe utilizarse únicamente para actividades de caminata o carrera. Antes de cada uso, el usuario debe verificar que el dispositivo se encuentre en buen estado, que la caja electrónica no presente golpes o fisuras y que el botón de encendido funcione correctamente.

No se debe utilizar el chaleco mientras se encuentra conectado al cargador, ni manipular la caja electrónica durante su funcionamiento. El dispositivo no debe exponerse directamente al agua, lluvia fuerte o lavado, ya que contiene elementos electrónicos internos sensibles.

En caso de presentar fallas, calentamiento anormal, olor extraño, daño visible o funcionamiento irregular, suspenda inmediatamente el uso del chaleco y realice una revisión antes de volver a utilizarlo.

9. Problemas comunes

En caso de presentarse fallas durante el funcionamiento del chaleco deportivo inteligente, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones básicas antes de reiniciar o apagar el sistema.

Problema	Posible Causa	Solución
El sistema no enciende.	Batería descargada.	Recargar completamente el dispositivo.
No hay señal GPS.	Espacio cerrado o interferencia.	Utilizar el chaleco en espacios abiertos.
No se registran datos.	Conexión desactivada. WiFi	Verificar la zona WiFi del celular.
La página no muestra información.	Pérdida de conexión.	Reiniciar la conexión compartida.
Lecturas inestables.	Inicio rápido del entrenamiento.	Esperar estabilización del GPS y sensores.

10. Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas	
Característica	Descripción
Tipo de dispositivo	Chaleco deportivo inteligente
Alimentación	Baterías recargables 18650
Capacidad total	4000 mAh
Tiempo estimado de uso	4 a 6 horas
Tiempo estimado de carga	5 a 6 horas
Comunicación	WiFi
Conectividad GPS	Integrada
Variables monitoreadas	FC, SpO ₂ , velocidad, distancia, tiempo.
Uso recomendado	Caminar y correr

11. Guía de Inicio Rápido

- Paso 1. Ajuste el chaleco al cuerpo



Ajuste las correas del chaleco hasta obtener una posición cómoda y firme sobre el cuerpo.

- Paso 2. Encienda el sistema



Accione el interruptor principal para iniciar el sistema de monitoreo.

- Paso 3. Verifique el sensor biométrico



Verifique que el sensor biométrico se encuentre correctamente ubicado y funcionando antes de iniciar la actividad.

- Paso 4. Inicie el entrenamiento





Espere algunos segundos mientras el sistema establece conexión con los sensores y el GPS.

- Paso 5. Conecte el cargador cuando sea necesario



Conecte el cable USB-C únicamente cuando el dispositivo se encuentre apagado. El indicador cambiará a color azul cuando el dispositivo se encuentre completamente cargado