ZKFinger SDK

for Java

Version: 1.0

Date: May, 2016

修订记录

日期	版本	描述	作者
2016-05-21	1.0.0	基础版本	陈建兴
2016-06-01	1.0.1	增加外部图像接口	陈建兴

目录

1 ZKFing	ger SDI	K 概述	1
2 开发环	境搭建		1
2.1	导入 Z ŀ	KFingerReader.jar	1
2.2 \$	SDK 部	署	1
3 ZKFing	ger SDI	K	2
3.1 1	- Fingerpi	rintSensor.class	2
	3.1.1	getDeviceCount	2
	3.1.2 o	penDevice	3
	3.1.3 c	loseDevice	3
	3.1.4	setFingerprintCaptureListener	4
	3.1.5	startCapture	4
	3.1.6 s	topCapture	4
	3.1.7 d	lestroy	5
	3.1.8	getImageWidth	5
	3.1.9	getImageHeight	5
	3.1.10	getLastTempLen	6
	3.1.11	DBAdd	6
	3.1.12	DBDel	7
	3.1.13	DBCount	7
	3.1.14	VerifyFPByID	7
	3.1.15	MatchFP	8
	3.1.16	IdentifyFP	8
	3.1.17	GenRegFPTemplate	9
	3.1.18	ExtractFromImage	9
	3.1.19	getDevSn	0
	3.1.20	setFakeFunOn1	0
	3.1.21	getFakeFunOn1	. 1
	3.1.22	getFakeStatus1	. 1
	3.1.23	GetParameter1	. 1
	3.1.24	SetParameter1	2
	3.1.25	BlobToBase641	3
	3.1.26	Base64ToBlob1	3
3.2	Fing	gerprintCaptureListener.class	4
	3.2.1 c	aptureOK1	4

		3.2.2 captureError	14
	3	3.2.3 extractOK	15
4	附录		15
	4.1	参数代码	15
	4.2	错误代码	16

感谢您使用中控的ZKFinger SDK, 在使用前请仔细阅读ZKFinger SDK概述, 以便您能更快地掌握并使用ZKFinger SDK。

文档隐私权说明

非经过本公司书面同意,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。本手册中描述的产品中,可能包含我司及其可能存在的许可人享有版权的软件,除非获得相关权利人的许可,否则,任何人不得以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让等侵犯软件版权的行为。

文档使用说明

由于ZKFinger SDK软件功能不断扩充,ZKFinger SDK文档版本也会不断 地升级,所以在使用ZKFinger SDK软件时,请详细阅读ZKFinger SDK文档内 容。如有上诉原因给您造成的不便,敬请谅解,您也可以联系我们文档编写 人,联系信息如下,谢谢!

公司:中控科技(厦门)软件基地

地址: 厦门市软件园二期观日路 32 号 403-02

电话: 0592-5961369-8023

网站: www.zkteco.com

邮箱: sdksupport@zkteco.com

1 ZKFinger SDK 概述

ZKFinger SDK是中控提供给开发者的一套应用程序接口,具有统一管理中控指纹采集器设备模块的功能。开发者可以使用各个类中函数,开发操作Java的应用。

ZKFinger SDK包括以下功能:

指纹采集器设备: 主要是操作指纹采集,算法操作,如初始化设备、打开设备, 关闭设备,1:1,1:N等;

2 开发环境搭建


2.1 导入 ZKFingerReader.jar

打开 SDK文件夹,将java/lib目录中的ZKFingerReader.jar导入到应用程序开发工具中(以eclipse为例)

步骤 1: 在工程目录添加lib目录;



步骤 2: 复制 ZKFingerReader.jar,鼠标右键单击工程 lib 目录,粘贴,即可实现。



2.2 SDK 部署

安装ZKFinger SDK 5.x/ZKOnline SDK 5.x。。


3 ZKFinger SDK

ZKFinger SDK 将各个功能模块抽象成类,用户通过调用类中方法完成对底层硬件设备的操作,以及对指纹算法的处理。

ZKFinger SDK包括指纹采集、算法处理类等。关键类对应的类型如下图所示:

类名	类型
com.zkteco.biometric.FingerprintSensor	指静采集器设备类,算法处理等
com.zkteco.biometric.FingerprintCaptureListener	采集监听事件类

SDK包结构如下:



3.1 FingerprintSensor.class

FingerprintSensor.class 操作指指纹仪设备类。如打开设备、关闭设备、开始采集、停止采集等。

3.1.1 getDeviceCount

[函数]

public int getDeviceCount()

[功能]

获取连接设备数

[参数]

[返回值]

设备数

[注意]

3.1.2 openDevice

[函数]

public int openDevice (int index)

[功能]

连接设备

[参数]

index

设备索引号,该值是接入采集器总数决定的。

例如:

当采集器总数为1时,则index的值为0;

当采集器总数为2时, index的值为0或1;

.....

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

3.1.3 closeDevice

[函数]

public int closeDevice()

[功能]

关闭设备

[参数]

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

3.1.4 setFingerprintCaptureListener

[函数]

 $public\ void\ set Fingerprint Capture Listener (Fingerprint Capture Listener)$

listener)

[功能]

设置指纹采集监听事件

[参数]

Listener

监听对象

[返回值]

[注意]

3.1.5 startCapture

[函数]

public void startCapture()

[功能]

开始取像

[参数说明]

[返回值]

[注意]

异步取像,通过 setFingerprintCaptureListener 设置的回调接口返回图像,模板。(详见 Demo)

3.1.6 stopCapture

[函数]

public void stopCapture()

[功能]

停止取像(异步)。

[参数说明]

[返回值]

[注意]

停止异步取像。

3.1.7 destroy

[函数]

public static void destroy()

[功能]

销毁资源。

[参数说明]

[返回值]

[注意]

3.1.8 getImageWidth

[函数]

public static int getImageWidth()

[功能]

获取指纹图像宽。

[参数说明]

[返回值]

指纹图像宽

[注意]

3.1.9 getImageHeight

[函数]

public static int getImageHeight()

[功能]

获取指纹图像高。

[参数说明]

```
[返回值]
```

指纹图像高

[注意]

3.1.10 getLastTempLen

[函数]

public static int getLastTempLen()

[功能]

获取指纹模板数据长度。

[参数说明]

[返回值]

指纹模板数据长度

[注意]

3.1.11 **DBAdd**

[函数]

public int DBAdd(int fid, byte[] regTemplate)

[功能]

添加登记模板到内存。

[参数说明]

Fid

指纹 ID

regTemplate

登记模板

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

3.1.12 **DBDel**

[函数]

public int DBDel (int fid)

[功能]

从内存中删除一枚登记模板。

[参数说明]

Fid

指纹 ID

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

3.1.13 DBCount

[函数]

public int DBCount()

[功能]

获取内存中指纹数。

[参数说明]

[返回值]

>=0表示指纹模板数, <0见错误代码说明

[注意]

3.1.14 VerifyFPByID

[函数]

public int VerifyFPByID(int fid, byte[] template)

[功能]

根据指纹ID1:1 比对。

[参数说明]

Fid

指纹 ID

Template

指纹模板

[返回值]

返回比对分数(<0 见错误代码说明)

[注意]

3.1.15 MatchFP

[函数]

public int MatchFP(byte[] temp1, byte[] temp2)

[功能]

比对两枚指纹模板。

[参数说明]

temp1

指纹模板1

temp2

指纹模板 2

[返回值]

返回比对分数(<0 见错误代码说明)

[注意]

3.1.16 IdentifyFP

[函数]

public int IdentifyFP(byte[] template, int[] fid, int[] socre)

[功能]

1:N识别。

[参数说明]

template

指纹模板

Fid

返回指纹ID

Score

返回比对分数

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

3.1.17 GenRegFPTemplate

[函数]

public int GenRegFPTemplate(byte[] temp1, byte[] temp2, byte[]
temp3, byte[] regTemp, int[] regTempLen)

[功能]

合并登记模板。

[参数说明]

temp1

预登记模板 1

temp2

预登记模板 2

temp3

预登记模板 3

regTemp

返回登记模板

regTempLen

返回登记模板长度

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

3.1.18 ExtractFromImage

[函数]

 $public\ int\ ExtractFromImage(String\ filePath, int\ DPI,\ byte[]\\ template, int[]\ size)$

[功能]

从 BMP 或 JPG 提取指纹模板

[参数说明]

FilePath

图片全路径

DPI

图像 DPI

Template

返回指纹模板

Size

返回指纹模板长度

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

仅标准版支持该功能

3.1.19 getDevSn

[函数]

public String getDevSn()

[功能]

获取设备序列号

[参数说明]

[返回值]

设备序列号

[注意]

3.1.20 setFakeFunOn

[函数]

public void setFakeFunOn(int FakeFunOn)

[功能]

设置防假开关

[参数说明]

FakeFunOn

0 关闭;1 开启

[返回值]

[注意]

目前仅 live20R 支持该功能

3.1.21 getFakeFunOn

[函数]

public int getFakeFunOn()

[功能]

设置防假开关

[参数说明]

[返回值]

0 关闭;1 开启

[注意]

目前仅 live20R 支持该功能

3.1.22 getFakeStatus

[函数]

public int getFakeStatus ()

[功能]

获取防假状态

[参数说明]

[返回值]

低 5 位全为 1 表示真手指(value & 31 == 31);否则表示疑似假指纹

[注意]

目前仅 live 20R 支持该功能

3.1.23 GetParameter

[函数]

```
public int GetParameter(int code, byte[] value, int[] len)
[功能]
      获取参数
[参数说明]
      code
            参数代码(见附录)
      value
            参数值
      len
            参数数据长度
[返回值]
      0表示成功,其他见错误代码说明
[注意]
[示例]
     byte[] value = new byte[4];
     int[] len = new int[1];
     len[0] = 4;
     int ret = GetParameter(1, value, len);
                                         //image width
     if(0 == ret)
      {
           //convert byte array to int
      }
SetParameter
[函数]
      public int SetParameter(int code, byte[] value, int len)
[功能]
      设置参数
[参数说明]
      code
            参数代码(见附录)
      value
            参数值
```

3.1.24

```
len
```

参数数据长度

[返回值]

0表示成功,其他见错误代码说明

[注意]

[示例]

```
byte[] value = new byte[4];

in len = 4;  //sizeof int

int FakeFunOn = 1;

value[0] = FakeFunOn & 0xFF;

value[1] = (FakeFunOn & 0xFF00) >> 8;

value[2] = (FakeFunOn & 0xFF0000) >> 16;

value[3] = (FakeFunOn & 0xFF000000) >> 24;

int ret = SetParameter(2002, value, len);  //set FakeFunOn
```

3.1.25 BlobToBase64

[函数]

public static String BlobToBase64(byte[] buf, int cbBuf)

[功能]

byte 数组转 Base64 字符串

[参数说明]

buf

二进制数据

cbBuf

数据长度

[返回值]

Base64 格式字符串

3.1.26 Base64ToBlob

[函数]

public static int Base64ToBlob(String strBase64, byte[] buf, int

cbBuf)

```
[功能]
```

Base64字符串转二进制数组

[参数说明]

strBase64

Base64格式字符串

buf

返回二进制数组

cbBuf

buf 数组长度

[返回值]

返回二进制数据长度,0表示失败

3.2 FingerprintCaptureListener.class

指纹采集监听事件类。

3.2.1 captureOK

[函数]

void captureOK(byte[] fpImage);

[功能]

采集图像成功

[参数]

fpImage

指纹图像

[返回值]

[注意]

3.2.2 captureError

[函数]

void captureError(int errCode)

[功能]

采集图像失败

[参数]

见错误代码说明

[返回值]

无

[注意]

3.2.3 extractOK

[函数]

void extractOK(byte[] fpTemplate);

[功能]

采集模板成功

[参数]

fpTemplate

指纹模板

[返回值]

无

[注意]

4 附录

4.1 参数代码

参数代码	属性	数据类型	描述
1	只读	Int	图像宽
2	只读	Int	图像高
3	读写(目前只有 LIVEID20R可写)	Int	图像 DPI(儿童建 议设置 750/1000)
106	只读	Int	图像数据大小
1015	只读	4 字节 Byte 数组	VID&PID(前 2 字 节 VID,后 2 字节

			PID)
2002	读 写 (目 前 只 有 LIVEID20R 支持)	Int	防假开关(1 打开 /0 关闭)
2004	只读	Int	低五位全为 1 表 示 真 手 指 (value&31==31)
1101	只读	String	厂商信息
1102	只读	String	产品名
1103	只读	String	设备序列号
101	只写(非 LIVE20R 需调 用关闭)	Int	1 表示闪白灯;0 表示关闭
102	只写(非 LIVE20R 需调 用关闭)	Int	1 表示闪绿灯;0 表示关闭
103	只写(非 LIVE20R 需调 用关闭)	Int	1 表示闪红灯;0 表示关闭
104	只写(LIVE20R 不支持)	Int	1 表示开启蜂鸣;0 表示关闭

4.2 错误代码

错误码	备注
0	成功
1	已经初始化
-1001	失败
-1002	连接设备失败
-1003	设备未连接
-1	初始化算法库失败
-2	初始化采集库失败
-3	无设备连接
-4	接口暂不支持

-5	无效参数
0	70,000
-6	打开设备失败
-7	无效句柄
-8	取像失败
-9	提取指纹模板失败
-10	中断操作
-11	内存不足
-12	当前正在采集指纹
-13	添加指纹模板到内存失败
-14	添加指纹模板失败
-17	操作失败
-18	取消采集
-20	比对指纹失败
-22	合并登记指纹模板失败
-24	处理图像失败