

EUROPEAN HOME MICROCOMPUTER

NASCOM 1

SOFTWARE NOTES

**NASCO
SALES LTD**



**Electronics
(LONDON) LTD.**

92 BROAD STREET
CHESHAM, BUCKS.

N.A.S. GmbH
Brienerstr. 56
D-8000 München 2
Tel.: 089/5233153/4
Telex: 0522061 nasco d

Teil 16 = Erläuterung der NASBUG-Befehle

DAS BETRIEBSSYSTEM DES N A S C O M 1

----- NASBUG -----

1.

Die Leistungsfähigkeit eines Computers wird maßgeblich durch sein Betriebssystem bestimmt. Das Betriebssystem des NASCOM 1 hat den Namen NASBUG. Das Betriebssystem für diesen auf dem Mikroprozessor Z 80 aufgebauten Computer soll den Benutzer beim Erstellen seines Programmes und bei der Fehlersuche unterstützen. Die Benutzerprogramme werden in Maschinencode geschrieben ("Object code"). Alle Befehle des NASBUG verlangen daher Operanden in hexadezimaler Form. Alle Daten, Befehle und Adressen müssen in hexadezimaler Schreibweise eingegeben werden.

Nachdem die RESET-Taste betätigt wurde (RS) beginnt NASBUG zu arbeiten. Wie das Betriebssystem initialisiert wird, kann man der Programmliste entnehmen, welche parallel zu dieser Beschreibung gelesen werden kann (S.57ff). Bei RESET wird der Bildschirm gelöscht und das "PROMPT"-Zeichen (Eingabeaufforderung) erscheint in der linken äußeren Ecke der untersten Bildschirmzeile. Sobald dieses Zeichen ausgegeben wurde, erwartet der NASBUG ihren Befehl. Wenn das Eingabeanforderungszeichen erscheint, bedeutet dies außerdem, daß die Hardware (d.h. der Rechner) funktioniert und daß die Variablenfelder des Betriebssystems ins RAM übertragen worden sind (siehe auch Abschnitt 11).

Nachdem das Eingabeanforderungszeichen ausgegeben wurde, kann der Benutzer einen der folgenden Befehle eingeben:

L	Lade vom seriellen Interface
Baaaa	Setze Breakpoint
Maaaa	Zeige Inhalt einer Speicherzelle an und/oder verändere ihn
Taaaa bbbb	Gib Inhalt der Speicherzellen aaaa bis bbbb aus
Daaaa bbbb	Übertrage den Speicherbereich aaaa bis bbbb über Serienschnittstelle

Caaaa bbbb cccc Blocktransfer. Copiere den Speicherinhalt beginnend bei dem Block mit der Anfangsadresse aaaa in den Block der bei bbbb beginnt. Die Länge des übertragenen Blockes ist cccc.

Eaaaa

Führe das Programm aus, das bei Adresse aaaa beginnt. aaaa kann implizit angegeben sein.

Saaaa

Einzelschrittbetrieb, beginnend bei Adresse aaaa. aaaa kann implizit angegeben sein.

Beachten Sie bitte:

Zwischen einem Befehl und der ersten zugehörigen Adresse darf kein Zwischenraum sein !

Alle Befehle können mit Backspace korrigiert werden.

Die Kleinbuchstaben in den obigen Erläuterungen sind die Argumente der Befehle und zwar sind es immer Adressen. Ein Befehl kann mit der "BS" (Backspace)-Funktion (der Cursor läuft immer einen Schritt rückwärts und löscht dabei ein Zeichen) teilweise oder ganz gelöscht und/oder verändert werden. Ein Befehl wird erst ausgeführt, wenn die NEW LINE-Taste betätigt wird. Dies gilt für alle Befehle.

Bei Adressen und Daten müssen die führenden Nullen nicht mit eingegeben werden. Also gilt:

Für Adressen (Beispiel) FA $\hat{=}$ ØØFA

B $\hat{=}$ ØØØB

Für Daten (Beispiel) 1 $\hat{=}$ Ø1

In den folgenden Abschnitten werden Zeichen, die vom Benutzer geschrieben wurden stets unterstrichen.

2.

Maaaa

Um den Inhalt des Schreib/Lesespeichers zu überprüfen oder zu verändern, benötigt man das Kommando M auf das unmittelbar eine Adresse folgt.

Der Benutzer kann eine Folge von Datenbytes eingeben, die in aufeinanderfolgende Speicherplätze geschrieben werden. Die Daten müssen immer in der untersten Zeile der Anzeige stehen. D.h. bevor das Zeilenende überschritten wird, muß die NEW LINE-Taste betätigt werden. Jedes Datenbyte muß vom folgenden Byte durch einen Zwischenraum getrennt sein.

Im folgenden Beispiel sind Eingaben des Benutzers unterstrichen.

Die Buchstabenkombination NL soll anzeigen, daß der Benutzer die NEW LINE-Taste gedrückt hat. Das folgende Beispiel zeigt ein Programm, wie es vom Benutzer eingegeben wird. Die Stellen, an denen die NEW LINE-Taste gedrückt wird kann man sich solange nach Belieben aussuchen, wie das Zeilenende nicht überschritten wird. Da NASBUG immer nur die Zeichen verarbeitet, die in der untersten Zeile des Bildschirms rechts vom Eingabeanforderungszeichen stehen, muß ein Zeilenüberlauf verhindert werden.

```
>MCFA NL
0CFA 00>3A 00 0E NL
0CFD 00>3C NL
0CFE 00>32 00 0E NL
0D01 00>CD 3B 01 CD 35 00 NL
0D07 00>C3 FA 0C NL
0D0A 00>• NL
>
```

Die Ausführung des M-Befehls wird durch einen Punkt . gefolgt von NL abgebrochen.

3.

Taaaa

Der Ausgabebefehl T dient dazu, einen Block von Speicherinhalten auf dem Bildschirm auszugeben. Beachten Sie dabei, daß bei einem Block größer als 68H am oberen Ende des Blockes Daten nicht angezeigt werden. (68 ist für den Rechner eine hexadezimale Zahl und wird 68H oder manchmal auch H '68' geschrieben. Die entsprechende Dezimalzahl ist $6 \times 16 + 8 = 104D$ = D '104' = H '68' = 68H = 16 ' 68). Wenn ein längerer Block ausgegeben wird, sind nach Abschluß der Operation nur noch die letzten H '68' (104_{dez}) Speicherinhalte auf dem Bildschirm sichtbar.

>TCFA D0A NL
0CFA 3A 00 0E 3C 32 00 0E CD
0D02 3B 01 CD 35 00 C3 FA 0C

4.

Daaaa bbbb

Das D-Kommando ("DUMP") benutzt denselben Code im Betriebssystem wie das T-Kommando. Daher ist auch das Datenformat identisch. Was beim T-Kommando nicht offensichtlich ist, ist die Tatsache, daß eine Textzeile . nicht so ausgegeben wird, wie sie eigentlich geschrieben wurde. Die Textzeile wird vielmehr so ergänzt wie unten gezeigt, denn in diesem Format wird die Textzeile auf den Kassettenrecorder überspielt oder von einem Fernschreiber ausgegeben. Das D-Kommando bewirkt die Ausgabe im gleichen Format, das auch das T-Kommando verwendet. Allerdings erfolgt die Ausgabe nicht über den Bildschirm sondern auf den Fernschreiber bzw. die serielle Schnittstelle. Bevor die Übertragung anläuft, sollte der Benutzer den Kassettenrecorder in Stellung "Aufnahme" loslaufen lassen. Während der Übertragung leuchtet die rote Leuchtdiode "Peripheral Drive". Am Blockende verhält sich das System genauso wie beim T-Kommando, nur daß die Leuchtdiode abgeschaltet und das Eingabeanforderungszeichen ausgegeben wird.

Im untenstehenden Ausdruck zeigt die gestrichelte Linie an, an welcher Stelle ein 8-Zeichen-Block zu Ende ist. Hinter der Linie stehen die Zeichen, die zum Kassettenrecorder übertragen werden, aber nicht auf dem Bildschirm erscheinen.

Wie lange der Rechner zum Abarbeiten des D-Kommandos benötigt, hängt von der Taktfrequenz des UART ab. Beim Kassettenrecorder beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit etwa 25 Zeichen/Sekunde.

>DCFA D0A NL

0CFA 3A 00 0E 3C 32 00 0E CD	97 BS BS NL
0D02 3B 01 CD 35 00 C3 FA 0C	16 BS BS NL
.	
>	

5.

Caaaa bbbb dddd

Das C-Kommando ("COPY") kopiert den Inhalt eines Speicher-blockes, der bei der Adresse aaaa beginnt bis zur Adresse aaaa + dddd in einen Speicherblock, der bei Adresse bbbb beginnt. So wird z.B. das letzte Byte von der Adresse aaaa+dddd in die Adresse bbbb + dddd kopiert.

Beachten Sie bitte: Das C-Kommando ist mit Umsicht anzuwen-den. Da ein Datenblock augenblicklich übertragen wird, werden Daten in sich überlappenden Bereichen der Speicherblöcke zerstört ! Um fehlerlos zu kopieren, sollten Sie daher immer die Regel beherzigen:

bbbb muß stets größer sein als aaaa+dddd

Umcopieren kann man, indem man einen freien Bereich verwendet, um einen Datenblock temporär zwischenzuspeichern. Solange der freie Bereich mit aaaa+dddd nicht überlappt, kann das C-Kommando verwendet werden, um einen Block zurück zu kopieren. Diese Methode wird im folgenden Beispiel gezeigt. Ein Daten-block wird "geöffnet" und ein Byte eingefügt. Der Benutzer hat nämlich vergessen, ein Byte in die Speicherzelle H 'E05 zu schreiben. Die letzte Adresse des Datenblockes ist H 'E37. Mit dem C-Kommando wird der Block H 'E05 bis H 'E37 einschließ-lich zu einem unbenutzten Speicherblock bei H 'F00 übertragen. Dieser Block wird dann, nach Einfügen des fehlenden Byte '06 wieder zurück übertragen, beginnend bei der Adresse H 'E06.

Man kann das C-Kommando auch verwenden, um ganze Speicherblöcke mit einem Byte zu füllen. Dazu schreibt man einen C-Befehl, bei dem die Adresse des ersten Blockes um eins niedriger ist, als die Adresse des zweiten Blockes. Das dritte Argument gibt an, wie-viele Bytes mit dem Wert geladen werden sollen, den der Inhalt der Speicherzelle aaaa angibt.

>TE00 E0F NL
0E00 01 02 03 04 05 06 07 08
0E08 09 0A 0B 0C 0L 0E 0F 10
>

>TE00 E0F NL
0E00 01 02 03 04 05 06 07
0E08 08 09 0A 0B 0C 0L 0E 0F
>

>CE05 F00 32 NL
>CF00 E06 32 NL
>

6.

Eaaaa

Das E-Kommando ("EXECUTE") überträgt den Inhalt der "Register Safe Area" in die internen Register des Z 80 und setzt den Programmzähler auf aaaa. Unter "Register Safe Area" versteht man einen Bereich im RAM, in dem NASBUG die Inhalte der Register A,B,C,...H,L sowie PC ablegt. Nur wenn das Programm auf einen Breakpoint gelaufen ist (siehe Abschnitt 8) muß aaaa explizit angegeben werden. Wird aaaa nicht angegeben, so verwendet das Betriebssystem den letzten angegebenen Wert des Programmzählers um das E-Kommando auszuführen. Dies gilt gleichfalls für das S-Kommando (siehe Abschnitt 7).

```
>ME00  
0E00 00>20  
0E01 00>.  
>ECFA  
!"#%&(*+,-  
(etc.)
```

Beachten Sie, daß das erste Kommando das Einzelschrittprogramm aufruft. Es wird jedoch nicht ausgeführt, sondern das bei aaaa beginnende Programm wird normal abgearbeitet. Der erst ausgeführte Befehl wird jedoch während er ausgeführt wird durch einen nichtmaskierbaren Interrupt (NMI) unterbrochen. Bei allen folgenden Operationen ist dies nicht der Fall. Das bedeutet aber, daß ein HALT-Befehl nicht ausgeführt wird, wenn er in der Speicherzelle steht, auf die PC beim Ausführen des E-Befehles zeigt.

Das untenstehende Beispiel zeigt, wie der Z 80 einen HALT-Befehl (Adresse H '0F03) ausführt, aber durch den NMI unterbrochen wird, den NASBUG für den Einzelschrittbetrieb erzeugt. Die nächsten beiden Zeilen zeigen, wie der Z 80 angehalten werden kann. Dieser Zustand wird von der HALT-Leuchtdiode angezeigt.

```
>MF00  
0F00 00>0 0 0 76 0 C3 86 2  
0F08 00>.  
>EF03  
> (BACK IN MONITOR LOOP)  
>EF02  
- (HALTED).
```

7.

Saaaa

Wie beim E-Kommando, so kann auch beim S-Befehl aaaa implizit angegeben werden. Dieses Kommando ist einer der nützlichsten Befehle, die man braucht um ein Programm zu testen. Er erschien so wichtig, daß die Funktion der Taste NEW LINE erweitert wurde, sodaß man, nachdem einmal Saaaa eingegeben wurde, beim Betätigen der Taste NEW LINE immer der nächstfolgende Befehl abgearbeitet wird. So kann die Einzelschrittausführung durch den NMI (d.h. der Einzelschrittbetrieb wird teilweise Hardware-gesteuert) schrittweise durch das ganze Programm führen. Das S-Kommando kann auch benutzt werden um die Arbeitsweise des ROM-Programmes zu untersuchen, d.h. NASBUG läuft schrittweise durch das Betriebsprogramm.

Wie man die impliziten Adressen beim E-Kommando und beim S-Kommando benutzt, zeigt das folgende Beispiel:

```
>B0 NL  
>E0 NL  
>BD04 NL  
>E0 NL  
>SCFA NL  
1000 0CFD 2042 FFCF FF00 0600  
>S NL  
1000 0CFE 2120 FFCF FF00 0600  
> NL  
1000 0D01 2120 FFCF FF00 0600  
>ME00 NL  
0E00 21> . NL  
>S NL  
0FFE 013B 2120 FFCF FF00 0600  
>E NL  
!1000 0D04 2120 FFCF FF00 0600  
>E NL  
"1000 0D04 2220 FFCF FF00 0600  
>E NL  
#1000 0D04 2320 FFCF FF00 0600  
>B0 NL  
>E NL  
$%&'()*+, -
```

(ETC.)

Jedesmal wenn ein Schritt ausgeführt wird, werden die Inhalte der folgenden internen Z 80 Register auf dem Bildschirm ausgegeben:

SP	PC	AF	HL	DE	BC
Stapel- zeiger	Programm- zähler	Register- paar AF	Register- paar HL	Register- paar DE	Register- paar BC
		Akkumulator und Flags			

8.

Baaaa

Immer wenn der NASCOM 1 eingeschaltet wird, sollte der Breakpoint auf die Adresse ØØØØ gesetzt werden. Bei RESET wird die Breakpointadresse nicht automatisch auf ØØØØ gesetzt, da sonst diese Adresse immer verloren ginge, wenn man einen RESET benutzt um ins Monitorprogramm zurück zu springen. Da der Prozessor nicht anders als durch einen RESET in den Grundzustand gebracht werden kann, sollte sich der Benutzer angewöhnen, nach dem ersten RESET den Breakpoint auf Adresse Ø zu setzen.

Wie man das B-Kommando einsetzt, wurde bereits im Abschnitt 7 gezeigt. Der Zweck des Breakpoint ist es, ein Programm zu unterbrechen und dem Benutzer die Inhalte der Z 80 Register sowie PC und SP anzuzeigen. Dazu baut das Betriebssystem den Restartbefehl H 'E7 in die Speicherzelle des RAM ein, die aaaa angibt und transferiert das Byte, das in aaaa steht, zur Adresse ØC17. Das Programm wird abgearbeitet bis es auf den Breakpoint trifft. Am Breakpoint wird die Programmkontrolle an NASBUG übergeben und zwar zur Breakpointbehandlungsroutine bei Adresse ØØ2Ø. Diese bringt die aktuellen Registerinhalte auf den Bildschirm und zwar im gleichen Format wie beim S-Kommando. Der ursprüngliche Code wird wiederhergestellt wenn man BØ eingibt, d.h. einen neuen Breakpoint bei Adresse ØØØØ setzt.

Achtung: Auf einen Breakpoint-Befehl muß immer ein E-Befehl folgen (Siehe Beispiel unter Abschnitt 7).

9.

L

Das L-Kommando ("LOAD") läßt ein Programm ablaufen, das die Daten in der letzten Zeile des Bildschirms im gleichen Format wie beim D-Kommando interpretiert. Nur mit dem Unterschied, daß die Daten beginnend bei der am Anfang der Zeile angegebenen Adresse in den Speicher übernommen werden. Der Vorgang läuft genau umgekehrt ab wie beim Abspeichern allerdings mit folgender Besonderheit: Wenn das Prüfsummenbyte einen Fehler anzeigt wird die Zeile nicht in den Speicher geladen, sondern auf dem Bildschirm um eine Zeile nach oben geschoben. Somit stehen am Ende des Ladevorganges (der erkannt wird, wenn das "end-of-dump"-Zeichen gelesen wurde) nur noch fehlerhafte Zeilen, die wegen Band- oder Kassettenrecorderfehlern nicht in den Speicher geladen wurden, auf dem Bildschirm. Wenn man das Band zurückspult und neu lädt, können solche Fehler in der Regel korrigiert werden. Wenn man feststellt, daß immer wieder die gleiche Zeile nicht geladen werden kann, muß man eine neue Aufnahme anfertigen und/oder die Zeile mithilfe des M-Kommandos neu schreiben.

10.

Der NASBUG

Die Einzelschritt-Hardware beansprucht den NMI-Eingang des Prozessors, sodaß dieser Eingang und die zum NMI gehörigen Befehle ohne Änderungen der Hardware nicht für den Benutzer zugänglich sind. NASBUG wurde so ausgelegt, daß er für den Benutzer von möglichst großem Nutzen ist. Alle Kommandos rufen nämlich Unterprogramme auf, die auch für die Benutzersoftware mit verwendet werden können.

Die Kommando-Tabelle ist so aufgebaut, daß sie erweitert werden kann, d.h. der Anwender kann eigene Kommandos schreiben und sie zusammen mit NASBUG - Befehlen verwenden.

Die Tastaturcodiertabelle ist ebenso angelegt. Sie kann neu geschrieben und im RAM abgelegt werden wobei den einzelnen Tasten neue Codes zugewiesen und/oder die Anzahl der Tasten erhöht werden kann.

Beachten Sie bitte, daß die LICON-Tastatur eine spezielle Beschaltung verwendet. Wenn man zusätzliche Tasten einbauen möchte, benötigt man auch zusätzliche Hardware um diese Tasten lesen zu können.

11.

Folgende Unterprogramme im NASBUG können vom Anwender benutzt werden:

KDEL	Adr. 0035	bewirkt 6 ms Verzögerung
MOTFLP	0051	Schaltet "Peripheral Drive Leuchtdiode ein/aus (Flipflopverhalten)
SRLOUT	005D	Überträgt Akkumulatorinhalt an UART
KBD	0069	Wenn ein Zeichen von der Tastatur eingegeben wurde ist nach dem Rücksprung aus KBD das Carryflag gesetzt. Das Zeichen steht in A.

Wichtige Betriebssystemvariablen:

\$KTAB Dies ist die im RAM stehende Adresse der neuen Tastaturcodiertabelle.

Beachten Sie bitte, daß sowohl CRT als auch KBD mit NASBUG durch einen Sprung ins RAM übergeben werden. Das bedeutet, daß der Benutzer die Speicherinhalte **\$CRT** und **\$KBD** ändern kann, um den NASBUG diese beiden Subroutinen irgendwo anders (im Benutzer-RAM) suchen zu lassen.

CRT Ø13B Das Zeichen in A wird auf den Bildschirm gebracht oder der Cursor vorgerückt (BS oder CR) oder der Bildschirm gelöscht (FF).

Es gibt einen Sprung bei **\$CTAB** der dem NASBUG die Anfangsadresse seiner eigenen Kommandotabelle angibt. Das bedeutet, daß der Benutzer den Befehlssatz erweitern kann, wenn er diesen Sprung ändert. Die vorhandenen Befehle können ebenfalls in diese Tabelle aufgenommen werden.

CHIN ØØ3E Dieses Programm ruft **\$KBD** auf und überprüft, ob in das UART von der Serienschnittstelle aus Daten übertragen wurden. Wenn Daten erscheinen, übergibt das Unterprogramm ein Carrybit und das Zeichen in A.

\$NMI ist die Adresse, die beim nicht maskierbaren Interrupt verwendet wird. Auch sie kann verändert werden.

12.

Dieses Programmbeispiel, es wurde schon in Abschnitt 7 benutzt, zeigt die Anwendung einiger Unterprogramme des NASBUG. Eine Liste des Assemblerprogrammes sieht so aus:

	ORG H 'ØCFA'	Programm beginnt bei CFA
CRT	EQU H 'Ø13B'	
KDEL	EQU H 'ØØ35'	
REG	EQU H 'ØEØØ'	
LOOP	LD A,REG	
	INC A	
	LD REG,A	
	CALL CRT	Rufe Unterprogramm bei Adresse 13BH
	CALL KDEL	Rufe Unterprogramm bei Adresse 35H
	JP LOOP	Springe zum ersten Befehl zurück

Nur die Befehle ab der Marke LOOP werden tatsächlich in Maschinencode umgesetzt. Der Code wird so eingegeben wie in Abschnitt 2 gezeigt.

13.

Ohne Speichererweiterung stehen dem Benutzer für seine Programme die Speicherplätze ØC5Ø bis ØFEØ zur Verfügung. Die obere Grenze richtet sich nach der Tiefe des Stack.

14: Aufteilung des von NASBUG benutzten RAM-Speicherbereiches

	0	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	A	B	C	D	E	F
OC00	^{RAMZ} Port 0	KMAP	Letzte Eingabezeile					
OC08	→	ARG\$ Befehl	Kein Argu- ment	ARG 1			ARG 2	
OC10	ARG 3	NUM	Wird vom Unter programm NEXUM benutzt	^{RAMF} BRKADR	Breakpoint adresse		BRKVAL ausget Byte	
OC18	CURSOR Cursor Adresse	Config	Unteres Ende des Betriebssystem-Stack					
OC20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
OC28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
OC30	Oberes Ende des Betriebs- system-Stack	STACK (R.BC)	C B	E (R.DE) D	R. HL L			
OC38	H R.AF F A	R.PC PC.1	PCh	R.SP } Intr } SP.1 SP.h	\$KTABL			
OC40	Länge der Tas- tatur tabelle	\$KTABO Anfang d. Tastatur tabelle	\$KTAB Start der Tastatur- tabelle	\$CTAB Start der Kommandotab.	\$NMI C3H (Sprung)			
OC48	NMI 1 h	\$CRT C3H Sprung	CRT 1 h	\$KBD C3H Sprung	KBD 1 h			

Vom NASBUG verwendeter Speicher

(Um die entsprechende Tabelle auf dem Bildschirm ausgeben zu lassen, schreiben sie folgenden Befehl:

TCØØ C4F NL)

Der erste Speicherplatz, den der Benutzer verwenden kann ist ØC5Ø.

Teil 17: Das NASBUG MONITOR PROGRAMM

A: Bemerkungen zum Z 80 MONITOR


```
000 START      setze Stapelzeiger auf C33
              lösche RAMZ bis RAME - 1 (C00 bis C14)
              initialisiere C3D bis C4F
              lösche Bildschirm
              springe nach:

359 STRTO:    entferne Breakpoint
              springe nach:
              PARSE
```

286 PARSE lies eine Zeile ein
 (die zweite Zeile auf dem Bildschirm ist nun die
 Zeile)
 Wenn Zwischenraum erkannt wird, dann wie letzter Befehl
 wenn "S" dann setze "S" ein (Einzelschrittbefehl)
 Speichere Befehlsbuchstabe in ARGs (CØA)

29E PLOOP:
 Rufe NEXUM.auf, um das Argument des Befehls zu bekommen;
 wenn es eines gibt, schreibe es nach ARG1
 gehe nach PLOOP:
 Schreibe die Anzahl der Argumente nach ARGs+1
 Suche in CTAB nach dem Befehlsbuchstaben
 Wenn er nicht gefunden wurde, gehe nach PARSE.
 Ansonsten lege PARSE auf dem Stapel ab, Springe
 zum gewünschten Unterprogramm (CALL-Aufruf).

Wenn ein Argument vorhanden ist, schreibe es in R.PC
Hole BC,DE,AF aus dem Stack (AF ist der alte HL-Inhalt)
Hole Benutzer-Stapelzeiger aus dem Stack.
Lege Benutzer-Programmzähler auf den Stack.
Hole HL aus dem Stack.
Sichere Inhalt von AF im Stack während NMI.
RETN zum Benutzerbefehl.



305 TRAP Addiere 1 zum Benutzer-Programm auf dem Stack
(Wird später in einem Programmteil der TRAP
und dem Breakpoint gemeinsam ist wieder dekrementiert).
Sichere AF; HL im Stack
Lösche NMI-Flag an Port Ø
Wenn CONFLG nicht = Ø war (d.h. es kam ein "E")
sichere Benutzerbefehl an der Breakpointadresse.
Setze RST 4 in die Breakpointadresse ein.
Hole HL,AF aus dem Stack, dekrementiere PC,
RETN zum Benutzercode.
Im anderen Falle:
Sichere DE ; springe nach
BPTI (326)

Anfangsadresse für
die Breakpoint-
Behandlungsroutine: Ø2Ø

Sichere AF,HL,DE im Stack
dann folgt:

326 BPTI: Sichere BC; Lade SP in HL
Kopiere die Register vom Benutzer-Stack
in die "Register Safe Area" im Monitor RAM

Dekrementiere den Benutzer-Programmzähler, sodaß er auf die Breakpointadresse zeigt.

Gib die Inhalte der Benutzerregister aus.

347 REGSI:

359 STRTO: Setze die ursprüngliche Instruktion wieder in die Breakpointadresse ein und springe zu PARSE

Ø69 KBD Sichere Register
Lösche Zähler
Stelle Zeiger auf Tabelle (Tastatur)
Lies Zeile Ø (Shift)
in die Speicherzelle KMAP

KSC1: Inkrementiere Zähler
Inkrementiere Tabellenzeiger, prüfe ob Zustandswechsel aufgetreten ist.
Bei Zustandsänderung gehe nach KSC2

KSC1A: Wiederhole acht mal

KSC8: Lösche Carryflag, wenn keine Taste gedrückt wurde.

KSC9: Lade Register mit alten Werten, kehre zum Hauptprogramm zurück.

KSC2: Verzögerung (KDEL, Ø35)
Lies erneut.
Errechne Spaltennummer des Bit, das sich geändert hat, (C)
Bit-Maske (D) anwenden.
Überprüfe ob Änderung tatsächlich auftreten ist, wenn kein Sprung zu KSC 1A vorlag.
Bringe Tabelle auf den neusten Stand.
Bei Freigabe springe nach KSC 1A.
Errechne Zahl aus SHIFT, Zählerstand und Bitnummer.
Suche in KTAB nach dieser Zahl.

(Wenn sie nicht gefunden wurde, lösche SHIFT-Bit und versuche es nochmal).

Wenn sie immer noch nicht gefunden wurde, gehe zu KSC8.

Errechne den ASCII-Code mithilfe der Adresse in KTAB (\emptyset EA).

\emptyset E \emptyset KSC3: Setze Carryflag (Buchstabe gefunden), Kehre zum Hauptprogramm zurück.

\emptyset 3E CHIN Frage Tastatur und UART ab, bis ein Zeichen empfangen wird.

\emptyset 5D SRLOUT: Schreibe ein Zeichen zum UART. Warte bis es gesendet worden ist.

\emptyset 5B FLIP: Setze ein Bit in Port \emptyset .

\emptyset 4A FLPFLP Setze ein Bit in Port \emptyset und setze es wieder zurück.

\emptyset 35 KDEL: Verzögerung; Mit PUSH und POP wird die Schleife zeitlich gedehnt.

13B CRT: Ignoriere Zeichen \emptyset .

Sichere Register.

FF? ja. Schreibe - 1 in die linke obere Ecke,
15mal wiederh. { führe dann 48 Leerbefehle aus (Zwischenraum)
 { dann 16 mal \emptyset
 { dann 48 Zwischenräume
 setze dann - 1 in die rechte untere Ecke.

CRT \emptyset : Setze HL in die linke untere Ecke.

CRT1: SETze den Cursor . auf den Bildschirm, sichere Cursor- adresse.

CRT2: Hole alte Registerinhalte zurück, Kehre zum Hptprg zur. Ersetze Cursor durch Zwischenraum.
BS? → dekrementiere Cursor, lösche Zeichen.
Wenn -1 erreicht, inkrementiere Cursor wieder;
Springe nach CRT1 um den Cursor wieder auf den Bild-

schirm zu bringen. Kehre zum rufenden Prog. zurück.
CR? → CRT3 (scroll)

Normaler Buchstabe: Schreibe ihn auf den Bildschirm
Cursor springt über Bildschirmgrenze.

-1 erreicht? nein → kehre zurück über CRT1

195 CRT3: Scroll; (Bildschirminhalt eine Zeile nach oben schieben).
Lösche unterste Zeile und springe nach CRTØ,
um den Cursor zurück zu setzen.

1DB INLINE: Gib Eingabeanforderungszeichen aus

1DE INLØ Lies Buchstaben; BS? → INL2;
CR? → springe zurück über CRLF

1E9 INL1: Gib Buchstaben aus; → INLØ

1EE INL2: BS?
Prüfe ob Promt-Zeichen (Eingabeanforderungszeichen)
hier steht, wenn ja gehe zu INLØ
anderenfalls gehe zu INL1 um letztes Zeichen zu
löschen.

(RST 5)

Ø28 PRS: Hole Rückkehradresse
Sende Zeichen bis Ø an den Bildschirm.
Nach Ø kehre zum Befehl zurück (Rufendes UP).

224 B2HEX: Sichere Zahl; schiebe obere Hex-zahl nach unten
Rufe B2HEX1 (um auszugeben)
Hole alten Wert zurück.

24D Gib untere Hex-zahl aus, Kehre zum rufenden Prog.
zurück.

25A NEXUM: DE zeigt zur aktuellen Zeile auf dem Bildschirm.
NUM = Anzahl der Stellen der Zahl
NUM + 1; NUM + 2 ← Zahl

1AD MODIFY Hole Adresse von ARG1

1BØ MODI Gib Adresse aus

Rufe INLINE, um eine Zeile einzulesen

1BF MOD2: Zahl ? → Verändere Speicherinhalt
Inkrementiere Adresse → MOD2

1CF "." ?, Springe zurück
Irgendwelche Zahlen in der Zeile? nein → inkrementiere Adresse und gehe zu MOD1.

1FC TABCDE: Adresse = (ARG1)

TBCD 1: Adresse = ARG2?
 Ja → schreibe "."; Kehre zurück
 Lösche Prüfsummenwort.
 Schreibe Adresse (TBCD3)

216 TBCD1A: Gib Speicherinhalt aus (TBCD2 errechnet Prüfsumme).
 Inkrementiere Adresse
 Wiederhole acht mal von 1A:
 Schreibe Prüfsumme
 Lösche Prüfsumme mit BS und gehe zu
 TBCD1:

22B TBCD2: Errechne Prüfsumme, schreibe sie hexadezimal aus.
232 TBCD3: Schreibe Adresse unter Benutzung von TBCD2.

3D1 DUMP: Schalte Motor ein und rufe
 Zeitverzögerung auf.
 Bringe \$CRT zu SRLOUT
 Rufe TABCDE auf.
 Hole \$CRT nach CRT zurück
 Kehre über das Programm, das den Motor ausschaltet
 zum Hauptprogramm zurück.

37C LOAD: Schalte Motor ein
LOD1: Auf Anfang der Zeile Zeiger einstellen.
LOD1B: Lies Zeichen; Ignoriere BS
Kein CR? Springe zum Ausgabeprogramm,
dann zurück zu LOD1B
LOD1A: Zeiger auf den Zeilenanfang stellen
"." ? Gehe zu MOTFLP um Motor auszuschalten
und kehre zum rufenden Programm zurück
Lies Zahlen in die obere linke Bildschirm-
grenze ein.
Prüfe Prüfsumme. Wenn fehlerhaft, scroll,
gehe dann zu LOD1
Wenn nicht, kopiere in den Speicher → kehre
zurück über LOD1.

3EF COPY Blocktransfer von dem Block, der bei ARG1
beginnt, zu dem Block der bei ARG2 beginnt.
Anzahl der Bytes in ARG3.

HEXASM NOTES

Alle Zahlen werden in dezimaler Form angegeben. Werden Zahlen in anderen Zahlensystemen verwendet, gibt man sie in der Form an:

Basis ' Zahl.

'A ist ASCII "A".

Numbers are normally in decimal. Numbers in other bases are specified by:

'*' is the 'bit' operator, eg *7 = 16'80, *0 = 1

'A gives the ASCII code for A, i.e. 65

Angle brackets < > are used as brackets within expressions

the statement FRED=3; equates the symbol 'FRED' with 3

'.' is the location counter, e.g.

.=3 sets the location counter to 3 (ORG 3)

RAM specifies the start of RAM
.ROM; .RAM; switch between ROM and RAM

'; is used to separate statements

0000 010203	WORD 1,2,3;	[assembles 3 words containing 1, 2 & 3]
0003 FFFF0100	.ADDR -1,1;	[assembles as 2 double-words (low order first)
0007	.BLKW 3;	[reserves 3 words of RAM
000A	.BLKA 2;	[reserves 2 double words

000E 78	A~B;	[is equivalent to LD A,B
000F 3E03	A~*3;	[is equivalent to LD A,3
0011 3A0700	A~FRED;	[is equivalent to LD A,(FRED)

load's which have no direct Z-80 equivalent are treated as two instructions;
the first loads the accumulator, the second storin the value. e.g.

0014 3E053207003E0532 FRED~#5; [=] A~#5; FRED~A;

other shorthand's are:

001E B7B7	TSTA; [=] OR A;
0020 AFAF	CLIA; [=] XOR A;

the following opcodes have different names in the Z-80 manual:

CMA;	=	CPL
DBNZ LABEL;	=	DJNZ LABEL;
J LABEL;	=	JP LABEL;
BR LABEL;	=	JR LABEL;

operations which normally take one argument can be given more than one, with the expected result. e.g.:
0022 F5C5D5F5C5D5 PUSH AF,BC,DE; [=] PUSH AF; PUSH BC; PUSH DE;
Argument ausgestattet werden. Siehe Beispiel in Zeile 0022.

the code: der Code:

002B 20033A0700 IF Z; A~FRED; FI;
is equivalent to: ist äquivalent zu:

002D 20033A0700 BR NZ lab1; A~FRED;
0032 lab1:

the code: der Code:

0032 2005 IF Z;
0034 3A0700 A~FRED;
ELSE;
0037 1803 A~JIM;
0039 3A0600 FI;

is equivalent to ist äquivalent zu:

003C 2005 BR NZ lab2;
003E 3A0700 A~FRED;
0041 1803 BR lnL3;
0043 3A0600 lab2:
0046 lab3:

in IF FRED Z; the code A~FRED; TSTA; is inserted before the first branch.

HEXASM V005 ASSEMBLY ON 15-FEB-78 AT 21:33.
DK: CSDOC. SRC HEXASM NOTES

JIM=6
FRED=7
.END

0046

PAGE 3 , LIP:< CSDOC

HEXASM V005 ASSEMBLY ON 15-FEB-78 AT 21:33.
SYMBOL TABLE

FRED	=0007
JIM	=0006
LAB1	:0032
LAB2	:0043
LAB3	:0046
RAMTOP	:0000
RAM.	=0000
ROMTOP	:0046
ROM.	=0000
	=0046

Symboltabelle

PAGE 4 , LIP:< CSDOC

EIGENTLICHE PROGRAMMLISTE

Das im folgenden Abschnitt aufgelistete Programm wird in dieser Form im NASBUG-Monitor-PROM geliefert.

		PAGE 1		,LP<CSMON
		RAM = 16'000	initialise stack pointer and RAM	Initialisiert Stapelzeiger und RAM.
11200	00000 31330C	START: SP_#STACK	HL_#RAMZ; B_#NAME-RAMZ;	Schreibe den folgenden
00003	210000C0615		(HL)-#0; INC HL; DBNZ .;	String, abgeschlossen mit 00.
00008	360002310FB	set reflections	HL_#INIT; DE_#INITR;	
0000D	212801113D0C		HC_#INITE-INITI; LDIR;	
00013	0113000EDB0	initialise crt	initialise crt	
00018	3E1ECD3B01		A_#FF; CALL CRT;	
0001D	C35903	J STR0;		
		BREAKPOINT RESTART	PUSH AF, HL, DE; J BPT1;	
00020	F5E5D5C32603		NOP;	
00026	00		NOP;	
00027	00			
		RST 5 = PRINT FOLLOWING STRING, TERMINATED BY 00		Versögerungsroutine zur Tastaturentprellung.
00028	E3	PRS: EX (SP), HL;		
00029	7E23B7	PRS1: A_(HL); INC HL; TSTA;		
0002C	2805CD4A00C18F6	IF NZ; CALL \$CRT; BR PRS1; FI;		
00033	E3C9	EX (SP), HL; RET;		
		keyboard debounce routine		
00035	AF	KDEL: CIA;		
00036	F5F1F5F13D20F9C9	PUSH AF; POP AF; PUSH AF; POP AF; DEC A; BR NZ .; RET;		
0003E	CD4D0CDB8	CHIN: read a char from keyboard or uart (first come first served)		
00042	DB 02 A7 30 F7	CALL \$KBD; RET CS;		
X 00047	DB 01 29	/N A, (\$2); RLH; JRNC - Ø7;	Lies Zeichen von der Tastatur oder	
		/N A, (\$1); RET	vom UART.	
0004A	F5CD53000F11802	FLPFLP: set & reset a bit in I/O port 0		
		PUSH AF; CALL FLIP; POP AF; BR FLIP; Setze Bit in Port 0 oder setze es		
00051	3E10	MOTFLP: start or stop motor		
		A_#*4;		
		flip a bit in port 0		
00053	E521000CAE	FLIP: PUSH HL; HL_#PORT0; XOR (HL); Schalte Motor ein und aus.		
00058	D30077E1C9	OUT Ø,A; (HL)_A; POP HL; RET;		
0005D	D301	SRLOUT: put character out thru UART, and wait till sent		
0005F	DB0287F818FA	IN A,2; ADD A; RET M; BR .;	Gib Zeichen ans UART und warte, bis es ge-	
00065	00	NOP; [padding]	sendet wurde.	
		NMI VECTOR		
		00066 C3470C	Interruptvektor NMI.	

Das Carryflag wird routine to read from keyboard gesetzt, wenn ein Zeichen carry is set if a char. is available verfügbar ist. Der ASCII-Buchstabe/Zeichen wird in die standard ASCII code for the char is returned in A A übergeben. Ausnahmen sind die Zeichen:

```

0069 C5D5E5          KBD:      PUSH BC, DE, HL;
006C 3E02CD4A00        A_**1; CALL FLPPFLP;
0071 21010CDB002F77    HL_#KMAP; IN A, @; CMA; (HL)-A;
0078 0608             B_#B;
007A 3E01CD4A00        KSC1:    A_**0; CALL FLPPFLP;
007F 23DB002F57AE2007  INC HL; IN A, @; CMA; D-A; XOR (HL); BR NZ KSC2;
0087 10F1             KSC1A:   DBNZ KSC1;
0089 B7               KSC8:   TSTA;
008A E1D1C1C9          KSC9:   POP HL,DE,BC; RET;
008E CD3500          KSC2:   CALL KDEL;
0091 DB002F5F7AAE      IN A, @; CMA; E-A; A-D; XOR (HL);
0097 0EFF160037        C_#-1; D_#0; STC;
009C CB120C1F30FA      RLD; INC C; RRA; BR NC .;
00A2 7AA35F          A_D; AND E; E-A;
00A5 7EA2BB28DD      A_(HL); AND D; CMP E; BR Z KSC1A;
00AA 7EAA77          A_(HL); XOR D; (HL)-A;
00AD 7BB728D6          A_E; TSTA; BR Z KSC1A;
00B1 3A010CE610B0      A_KMAP; AND #*4; OR B;
00B7 87B787B1          ADD A; ADD A; OR C;
00BB ED4B3F0C2A439CEDB1 BC_#SKTABL; HL_#SKTAB; GPIR;
                                         check again for unshifted character
                                         IF NZ;
                                         HL_#SKTAB; BC_#SKTABL;
                                         AND #16'7F; GPIR;
                                         FI;
                                         BR NZ KSC8;
                                         BC_#SKTAB; STC; SBC HL, BC;
                                         BC_#SKTAB0; ADD HL, BC; A_L;
                                         STC; BR KSC9;

```

00C4 2B0B set breakpoint address^s
00C6 2A439CED4B3F9C BREAK: HL_ARG1; BRKADR_HL; RET;
00CD E67FEDB1
00D1
00D1 20B6
00D3 ED4B430C37ED42
00DA ED4B410C0097D
00E0 3718A7 KSC3: setze Breakpointadresse

Die Tabelladressen stellen die Schlüsselzahlen für jeden ASCII-Code dar. Jede Eingabe erfolgt im Format SRRRRCCC . Dabei zeigt S=1 an, daß die SHIFT-Taste betätigt wurde. RRRR=8-Zeilenummer (Zählerinhalt) Hex FF zeigt, daß kein Zeichen

table entries represent key number for each ASCII code appearing in ASCII order starting at code 16'1D Each entry is in the format SBBBBCCC where S=1 implies that shift key must be down RRRR=B-row number (number in counter) CCC=column number (bit number) Setting all ones (16'FF) implies that there is no key for this code If the shift key is down and no code is found, then the table is searched again as if the shift key were up.

00EA 088809 KTAB:
00ED 149C9BA392C2BAB2 .WORD 16'0B,16'88,16'09;
00F5 AAA298A0290A2119 .WORD 16'14,16'9B,16'A3,16'92,16'C2,16'BA,16'B2;
00FD 1A1C1B2312423A32 .WORD 16'AA,16'A2,16'98,16'A0,16'29,16'0A,16'21,16'19;
0105 2A221B220A58A4099 .WORD 16'1A,16'1C,16'1B,16'23,16'12,16'42,16'3A,16'32;
010D 0D22C41133B334310 .WORD 16'2A,16'22,16'18,16'20,16'B1,16'8A,16'B9,16'99;
0115 402D36302B313925 .WORD 16'0D,16'2C,16'41,16'13,16'3B,16'33,16'43,16'10;
011D 1D2415344535112B .WORD 16'40,16'2D,16'3B,16'30,16'28,16'31,16'39,16'25;
0125 443D3C .WORD 16'1D,16'24,16'15,16'34,16'45,16'35,16'11,16'2B;
0125 443D3C .WORD 16'44,16'3D,16'3C;

PS 03
P3

RAM workspace area Arbeitsbereich des RAM

```

0128 .RAM
0C00 .RAMZ: [ this part cleared on RESET ]
0C00 PORT0: .BLKW; [ copy of output port 0 ]
0C01 KMAP: .BLKW 9; [ keyboard switch state table ]
               argument list set up by PARSE ]
               Tastaturszustandstabelle
               Liste der Argumente, die von PARSE er-
               zeugt wird.

0C0A ARG1: .BLKA;
0C0C ARG2: .BLKA;
0C0E ARG3: .BLKA;
0C10 NUM: .BLKW 3,
0C12

0C15 RAME: [ end of cleared RAM ]
0C15 BRKADR: .BLKA; BRKVAL: .BLKW;
0C18 CURSOR: .BLKA; [ CRT CURSOR ADDRESS
0C1A CONFLG: .BLKW; Cursoradresse
0C1B STACK: .BLKA 12; [Monitor's stack space] Monitorstack
0C33
0C35
0C37
0C39
0C3B
0C3D
0C3D
0C3E
0C3F
0C41
0C43
0C45
0C47
0C4A
0C4D
0C50
0C50

RAMZ: [ this part cleared on RESET ] dieser Teil wird mit RESET gelöscht.
PORT0: .BLKW; [ copy of output port 0 ] Kopie der Ausgabe auf PORT 0.
KMAP: .BLKW 9; [ keyboard switch state table ] Tastaturszustandstabelle
argument list set up by PARSE ] Liste der Argumente, die von PARSE er-
zeugt wird.

ende des gelöschten RAM-Bereiches

CURSOR: .BLKA; [ CRT CURSOR ADDRESS
CONF LG: .BLKW; Cursoradresse
STACK: .BLKA; Monitorstack
R.HL: .BLKA;
R.AF: .BLKA;
R.PC: .BLKA;
INITR: .BLKA;
R.SP: .BLKA;
reflections
$KTABL: .BLKA; [ reflected length of KTAB]
$KTAB0: .BLKA; [ reflected offset to first character in KTAB]
$KTAB: .BLKA;
SCTAB: .BLKA;
$NMI: .BLKW 3
$CRT: .BLKW 3;
$KBD: .BLKW 3;
ROM;
reflection initialisation table

INIT: .ADDR 16'1000; [END OF RAM
               .ADDR 64+3-5; [ $KTABL ]
               .ADDR 32-3; [ $KTAB0 ]
               .ADDR KTAB, CTAB;
               J TRAP;
               J CRT
               J KBD
INVITE:

```

Tabelle für Initialisierung der Systemvariablen

```

        CRTRAM=16'800; [ CRT ram addr ]          CRT RAM Adresse
        CUR='; [ cursor character = underline ]   Cursor = Strich
        BL=32; [ space]
        CR=31; [ NEWLINE]
        FF=30; [ SHIFT+BS=CLEAR SCREEN] Shift & BS = Bildschirm Löschen
        BS=29; [ BACKSPACE]

        CURLIN=CRTRAM+10+<14*64>; [ current CRT line] Aktuelle CRT-Zeile
        LINE=CURLIN-64; [ start of previous line] Anfang der vorhergehenden Zeile

Dieses Programm bringt ein Zeichen auf den Bildschirm. Die Grenzen des Bildschirm enthalten 0 mit Ausnahme der oberen
013B B7CB CRT: TSTA; RET Z; [ ignore nulls]
013D F5C5D5E5 PUSH AF,BC,DE,HL;
0141 FE1E CMP #FF;
0143 202F IF Z; [ initialise screen]
        HL_#=CRTRAM+9; (HL)_#-1;
        INC HL; B_#=48;
        (HL)_#=BL; INC HL; DBNZ .;
        B_#=16;
        (HL)_#0; INC HL; DBNZ .;
        EX DE,HL; HL_#=CRTRAM+10;
        BC_#=15*64-16; LDIR;
        CRTRAM+<14*64>+58._#-1
        HL_#=CURLIN;
        (HL)_#=CUR; CURSOR_HL;
        POP HL,DE,BG,AF; RET;
        FI;
        [ remove cursor]
        HL_CURSORR; (HL)_#';
        CMP #BS;
        IF Z; [-Cursor entfernen]
        [ backspace (thru margins if necessary)]
        DEC HL; A_(HL); TSTA; BR Z .;
        INC A; BR NZ CRT1;
        INC HL; BR CRT1;
        FI;
        CMP #CR; BR Z CRT3;
        [ put char on screen, scroll if necessary]
        (HL)_#A;
        INC HL; A_(HL); TSTA; BR Z .;
        INC A; BR NZ CRT1;
        [ scroll]
        DE_#=CRTRAM+10; HL_#=CRTRAM+10+64;
        BC_#=14*64-16; LDIR;
        ADD HL,DE; B_#=48;
        (HL)_#BL; INC HL; DBNZ .;
        BR CRT0;

0174 2A180C3620
0179 FE1D
017B 200B
017D 2B7EB728FB
0182 3C20E5
0185 2318E2
0188 FE1F2809
018C 77
018D 237EB728FB
0192 3C20D5
0195 110A0B814A0B
019B 017003EDB0
01A0 2110000
01A3 190630
01A6 36202310FB
01AB 18BA

        CRT3: DE_#=CRTRAM+10; HL_#=CRTRAM+10+64;
        BC_#=14*64-16; LDIR;
        ADD HL,DE; B_#=48;
        (HL)_#BL; INC HL; DBNZ .;
        BR CRT0;

```

Dieses Programm bringt ein Zeichen auf den Bildschirm. Die Grenzen des Bildschirm enthalten 0 mit Ausnahme der oberen
 Zeichen löschen

Zwischenraumzeichen
 Neue Zeile
 Letztes Zeichen löschen

CRT RAM Adresse
 Cursor = Strich

linken und der untersten rechten Speicherzelle, die -1 enthalten.
 FF initialisiert Bildschimprogramm und setzt Cursor in die unterste Zeile.

Rücklauf, falls nötig auch über die Zeilengrenzen hinweg.
 Setze Zeichen auf den Bildschirm.
 Scroll wenn nötig.

	memory modify, arg1=address	Modifizierte Speicherinhalt; ARG1 = Adresse
01AD 2A0C0C	MODIFY: HL,_ARG1;	
01B0 CD3202	MOD1: CALL TBCTD3, A_(HL); CALL B2HEX;	
01B3 7EC44402	CALL INLINE; DE_#LINE+8; B_#0;	note that line starts at LINE+8
01B7 CDDDB0111520B0600	PUSH HL; CALL NEXNUM; A_(HL); TSTA; BR Z MOD3;	beachte, die Zeile beginnt bei LINE & 8
01BF E5CD5A02	MOD2: INC HL; POP HL; (HL)_A; INC B;	
01C3 7EB72808	INC HL; BR MOD2;	
01C7 237EE17704	POP HL; A_(DE); CMP #'.'; RET Z;	
01CC 231BF0	IF B Z; INC HL; FI; BR MOD1;	
01CF E11AFE2EC8		Schreibe Eingabeanforderungszeichen und lies eine Zeile.
01D4 78B720012318D5	MOD3:	
		print system prompt and read a line
01DB EF3E00	INLINE: RST 5; ">" ;	
01DE CB3E00FE1D2809	INL0: CALL CHIN; CMP *BS; BR Z INL2; return on CR	
01E5 FE1F2857	CMP #CR; BR Z CRLF;	
01E9 CD4A0C1BF0	INL1: put out char and continue CALL \$CRT; BR INL0;	Gib Zeichen aus und fahre fort
01EE ED5B189C1B1AFE3E	INL2: handle backspace; dont allow backspace over prompt DE-CURSOR; DEC DE; A_(DE); CMP #'>; BR Z INL0; A_*BS; BR INL1;	Behandlung von BS. Rücklauf nicht weiter als bis zum Eingabeanforderungszeichen.
01F6 28E63E1D18ED		tabulate code. ARG1=start addr, ARG2=end routine is used by Dump command
01FC 2A0C0C	TABCDE: HL,_ARG1; DE_#ARG2; PUSH HL; TSTA; SBC HL,DE; Befehl verwendet.	Tabulierte Speicherinhalt. ARG1=Startadresse ARG2=Endadresse. Programm wird auch vom DUMP-
01FF ED5B0E0CE5B7ED52	TBCD1: POP HL; IF CC; RST 5; ". ,CR; RET; FI;	
0207 E13805EF2E1F00G9	C_#0; CALL TBCTD3; B_#8;	
020F 0E00CD32020608	TBCD1A: A_(HL); CALL TBCTD2; INC HL;	
0216 7EC02B0223	CALL SPACE; DBNZ TBCTD1A;	
021B CD3C0210F6	put out checksum and backspace over it so it doesn't show gib Prüfsumme aus und führe Backspace aus, so daß die Prüfsumme nicht auf den Bildschirm kommt.	
0220 79CD4402	A_C; CALL B2HEX;	
0224 EF1D1D1F00	RST 5; WORD BS,BS,CR,0;	
0229 1BD4	BR TBCTD1;	
022B 57B14F7AC34402	TBCD2: D_A; ADD C; C_A; A_D; J B2HEX;	
0232 7CCD2B02	A_H; CALL TBCTD2;	
0236 7DCD2B021800	A_L; CALL TBCTD2; BR SPACE;	
023C 3E201817	SPACE: A_#*, ; BR JCRT;	
0240 3E1F1813	CRLF: A_*CR; BR JCRT;	print A in hex
0244 F51F1F1F1F	B2HEX: PUSH AF; RRA; RRA; RRA;	Gib A hexadezimal aus.
0249 CD4D02F1	CALL B2HEX1; POP AF;	
024D E60FC630	AND #16'F; ADD #'0;	
0251 FE3A3802C607	CMP #'9+1; IF CC; ADD #'A-'0-10; FI;	
0257 C34A0C	J \$CRT;	

			read in a hex number, DE being used as pointer to line NUM+1, NUM+2 contain the number NUM set non zero if there is a number there at all	Lies eine Hexadezimalzahl ein. DE wird als Zeiger auf die Zeile NUM & 1 verwendet; NUM & 2 enthält die Zahl. Wenn eine Zahl vorhanden ist, wird NUM ≠ 0 gesetzt.
025A	1A FE20 132BFA1B	NEXNUM:	A_(DE); CMP #' ; INC DE; BR Z .; DEC DE; CLA; HL_#NUM; (HL)_A; INC HL; (HL)_A;	
0261	AF 21 120C	NN1:	A_(DE); DEC HL, HL; SUB #'0; RET M;	
0265	77 2377 2377		CMP #10; BR CS NN2;	
026A	1A 2B2B		SUB #'A-'0-10;	
026D	D6 30F8		CMP #10; RET M;	
0270	FE 0A 3B08	NN2:	CMP #16; RET P; INC DE, (HL), HL; RLD;	
0274	D6 07		INC HL; RLD; BR NN1;	
0276	FE 9A F8			
0279	FE 10 F9			
027C	13 34 23 ED 6F			
0281	23 ED 6F			
0284	18 E4			
				main monitor loop; read a line and obey it Hauptteil der Betriebssystemschleife. Lies eine Zeile und führe den Befehl aus.
0286	C1 DDB0 1	PARSE:	CALL INLINE; DE_#L_NE+1; BC_#ARGS; A_(DE); CMP #' ; [CHECK FOR STEP REPEAT] II_Z; A_(BC); CMP #'S; BR NZ PARSE; FI; (.)_A; INC BC, DE; CLA; (BC)_A;	
0289	11 4B 0B 01 0A 0C 1A			
0290	FE 20	get	the arguments PL0OP: INC BC; CALL NEXNUM; A_(HL); TSTA; BR Z PEND;	
0292	20 95 0AFE 53 20 ED		INC HL; A_(HL); (BC)_A; INC HL, BC; A_(HL); (BC)_A;	
0299	02 03 13 AF 02		HL_#ARGS+1; INC (HL); BR PLOOP;	
029E	03 CD 5A 02	PEND:	BC_#CTAB; HL_#CTAB; A_(HL); BR A_Z PARSE; [no such command]	
02A2	7EB7 2B0D	PEND1:	INC HL; CMP C; IF NZ; NOP; [patch]	
02A6	23 7E 02 23 03		INC HL, HL; BR PEND1;	
02AB	7E 02		FI;	
02AD	21 0B 0C 34 18 EB		E_(HL); INC HL; D_(HL);	
02B3	ED 4B 0A 0C 2A 45 0C		HL_#PARSE; PUSH HL; EX DE, HL; J (HL);	
02BA	7EB7 28C8			
02BE	23			
02BF	B9			
02C0	2B05			
02C2	00			
02C3	23 23 18 F3			
02C7	5E 23 56			
02CA	21 86 02 E5 EB E9			
				(Kommando ist unbekannt)

execute command, if arg supplied then this is start address Führe Befehl aus. Wenn ein common to E and S, config tells which set NMI for end of instr CONFLG ist E und S-Kommando gemeinsam. CONFLG gibt eine Aussage darüber ob NMI angefordert wurde und damit der Befehl abgeschlossen wird.

```

* 02D0 3EFF321A0C EXEC: CONFLG_*-1;
    common to E and S, config tells which
    set NMI for end of instr
    HL_*TRAP; $NMI+1_HL;
    POP HL; [RUBBISH]
    IF ARGS+1_NZEEXC 2;
    HL_ARG1; R.PC_HL;
    FI;
    POP BC,DE,AF,AF;
    HL_R.SP; SP_HL;
    HL_R.PC; PUSH HL; HL_R.HL;
    PUSH AF; OUT 0,**3;
    POP AF; RETN;

02E8 C1DIF1F1
02EC 2A3D0CF9
02F0 2A3B0CE52A370C
, 02F7 F53E08D300
02FC F1ED45
EXE C 2 : STEP: CLA; CONFLG_A; BR EXEC1;
TRAP: EX (SP),HL; INC HL; EX (SP),HL;
PUSH AF,HL;
OUT 0,PORT0;
IF CONFLG NZ;
HL_BRKADR; A_(HL); BRKVAL_A;
(CHI)_#8'347; [BST 4]
POP HL,AF; EX (SP),HL; DEC HL; EX (SP),HL;
RETN; FI;
PUSH DE;
PUSH BC; HL_#0; ADD HL,SP;
DE_*STACK;
SP_*STACK; BC_*8; LDIR;
E_(HL); INC HL;
D_(HL); INC HL; DEC DE;
R.PC_DE; R.SP_HL;

02FF AF321A0C18D0
0305 E323E3
0308 F5E5
, 030A 3A0000CD300
, 030F 3A1A0CB72810
0315 2A150C7E32170C
031C 36EZ
031E E.F1E32BE3
0323 ED45
0325 D5
0326 C521000039
032B 11330C
032E 31330C010800EDB0
0336 5F23
0338 56231B
033B ED533B00C223D0C
TRAP 4:
BPT1: PUSH DE;
PUSH BC; HL_#0; ADD HL,SP;
DE_*STACK;
SP_*STACK; BC_*8; LDIR;
E_(HL); INC HL;
D_(HL); INC HL; DEC DE;
R.PC_DE; R.SP_HL;

print out regs SP PC AF HL DE BC
HL_*R.SP+2; B_*6;
REGS1: DEC HL; A_(HL); CALL B2HEX;
DEC HL; A_(HL); CALL B2HEX;
CALL SPACE;
DBNZ REGS1;
CALL CRLF;
HL_BRKADR; A_BRKVAL; (HL)_A; [ RESTORE BREAKPOINT]
J PARSE;
```

Gib die Inhalte der Register SP PC AF HL DE aus.
und BC aus.

Kommandotabelle	
command table	format: character, address of subroutine
CTAB:	WORD 'M'; .WORD 'C'; .WORD 'E'; .WORD 'S'; .WORD 'T'; .WORD 'B'; .WORD 'L'; .WORD 'D'; .WORD 'N';
NOP;	
load command	Ladekommando
LOAD:	CALL MOTFLP; [start motor] LOD1: HL_#CURLIN; CURSOR_HL; LOD1B: CALL CHIN; CMP #BS; BR Z .; LOD1C: CMP #CR; BR Z LOD1A; LOD1D: CALL \$CRT; BR NZ LOD1B; LOD1E: DE_#CURLIN; B_#8; LOD1F: A_(DE); CMP *,.; J Z MOTFLP; LOD2: CALL NEXNUM; HL_NUM+1; LOD2A: A_L; ADD H; C_A; LOD2B: PUSH HL; HL_#CRTCRAF [TEMP BUFFER IN FIRST 8 WORDS]; PUSH HL; LOD2C: PUSH HL; CALL NEXNUM; INC HL; A_(HL); LOD2D: POP HL; (HL)-A; INC HL; ADD C; C_A; DBNZ LOD2; LOD2E: CALL NEXNUM; INC HL; A_(HL); CMP C; LOD2F: POP HL; DE; LOD3: IF Z; LOD4: LDIR; BR LOD1; LOD5: FL;
DUMP,	DUMP, uses same code as TABULATE
DUMP:	CALL MOTFLP; B_#0; CALL KDEL; DBNZ .; TABULATE
03D1 CD5100	
03D4 0609	CALL \$CRT+1; PUSH HL; 03D6 CD350010FB
03DB 2A4B9OE5	HL_#SROUT; \$CRT+1_HL;
03DF 215D00224B0C	CALI TABCDE; 03E5 CDFC01
03EB E1224B0C	POP HL; \$CRT+1_HL;
03EC C35100	J MOTFLP;
copy, arguments: from, to, length	Copyen; Argumente, von / nach Länge eines Blockes
03EF 2A9C0CED5B0E0C	COPY: HL_ARG1; DE_ARG2; 03F6 ED4B100CEDB0
03FC C9	BC_ARG3; LDTR; RET;
03FD 0000000	BLKZ 16'400-.; [PAD OUT TO END OF ROM]
0400	.END START

HEXASM V005 ASSEMBLY ON 12-APR-78 AT 17:02.
SYMBOL TABLE Symboltabelle

PAGE 10 ,LP<CSMON

ARGS :0C0A	LOD1B :0385
ARC1 :0C0C	LOD2 :03AE
ARC2 :0C0E	MODIFY:01AD
ARC3 :0C10	MOD1 :01B0
BL :0020	MOD2 :01BF
BPT1 :0326	MOD3 :01CF
BREAK :00E3	MOTFLP:0051
BRKADR:0C15	NEXNUM:025A
BRKVAL:0C17	NN1 :026A
BS :001D	NN2 :027C
B2HEX :0244	NUM :0C12
B2HEX1:024D	PARSE :0286
CHIN :003E	PEND :62B3
CONFLG :0C1A	PEND1 :02BA
COPY :03EF	PLOOP :029E
CR :=001F	PORT0 :0C00
CRLF :0240	PRS :0028
CRT :013B	PRS1 :0029
CRTRAM=0B90	NAME :0C15
CRT9 :0167	RAMTOP :0C50
CRT1 :016A	RAMZ :0C00
CRT2 :016F	RAM. :0C50
CRT3 :0195	REGS1 :0347
CTAB :0363	ROMTOP:0400
CUR :=005F	ROM. :0128
CURLIN=0BB8A	R.AF :0C39
CUSROR:0C18	R.HL :0C37
DUMP :103D1	R.FC :0C3B
EXEC :02D0	R.SP :0C3D
EXEC1 :02D5	SPACE :023C
FF :=001E	SROUT:005D
FLIP :0053	STACK :0C33
FLPFLP:004A	START :0000
INIT :013B	STEP :02FF
INITR :0C3D	STRTR0 :0359
INITT :0128	TABCD:01FC
INLINE:01DB	TBCD1 :01FF
INL0 :01DE	TBCD1A:0216
INL1 :01E9	TBCD2 :022B
INL2 :01EE	TBCD3 :0232
JCRT :0257	TRAP :0305
KBD :0069	\$CRT :0C4A
KDEL :0035	\$CTAB :0C45
KMAP :0C01	\$KBD :0C4D
KSC1 :007A	\$KTAB :0C43
KSC1A :0087	\$KTABL:0C3F
KSC2 :008E	\$KTABO:0C41
KSC3 :00E0	\$NMI :0C47
KSC8 :0089	=0400
KSC9 :008A	
KTAB :00EA	
LINE =0B4A	
LOAD :037C	
LOD1 :037F	
LOD1A :0395	

Teil 18 Bedienung und Programmierung des NASCOM 1

Abschnitt A: Bedienung des NASCOM 1

1. Beachten Sie S. 3 des Handbuches "Wichtige Hinweise für alle NASCOM-Benutzer ". ("Important notes for all NASCOM users".)
2. Stellen Sie sicher, daß alle Betriebsspannungen den richtigen Wert haben, bevor Sie die Stromversorgung an den NASCOM 1 anschließen. (Leihen Sie falls erforderlich ein Voltmeter aus.)
3. Beachten Sie, daß beim Einschalten des Netzgerätes keine der Betriebsspannungen fehlen darf. Einige Bausteine (Zeichengenerator und EPROM) können zerstört werden, falls die - 5 V-Versorgungsspannung kurzzeitig fehlt. Falls die Versorgungsspannungen nicht gleichzeitig eingeschaltet werden können, muß die - 5 V-Versorgungsspannung immer als erste eingeschaltet (bevor eine der positiven Versorgungsspannungen angelegt wird) und als letzte ausgeschaltet werden. Dieses Problem kann umgangen werden, wenn die Betriebsspannungen durch ein geeignet ausgelegtes Netzteil in der erforderlichen Reihenfolge oder gleichzeitig angelegt werden.
4. Wenn das System arbeitet und das Fernsehgerät angeschaltet ist, führen sie mit dem NASBUG einige Beispiele zu den Befehlen durch wie in Teil 16 und Abschnitt E dieses Handbuches erläutert. Dann können Sie eigene Programme eingeben oder Programme anderer Anwender eingeben, die für den NASCOM 1 geschrieben wurden.
5. Wenn sie weitere Peripheriegeräte an ihr System anschließen wollen, beachten Sie bitte den folgenden Abschnitt B und alle wichtigen technischen Handbücher.
6. Wenn sie noch keine Erfahrungen mit Computern haben, lesen Sie bitte Abschnitt C oder ein gutes Grundlagenwerk.
7. Wenn Sie später in höheren Programmiersprachen oder in Assembler mit Ihrem NASCOM arbeiten wollen, lesen Sie bitte Abschnitt D und die neusten NASCOM-Produktankündigungen.
8. Bitte, treten sie dem International Nascom Users' Club bei und lassen sie uns alle Probleme, konstruktive Kritik Hardware- und Softwareideen wissen, oder Ideen zu Produkten, die zur Ergänzung des NASCOM 1 nützlich sein könnten.

Abschnitt B: Periphere Hardware

Sowohl die Entwicklung in der Halbleiterindustrie als auch die des Heimcomputersektors verläuft derart rasant, daß diese Hinweise nur einen Eindruck davon geben können, welche Möglichkeiten dem Experimentierer offenstehen. (Lesen sie unsere "seminar notes", um einige Möglichkeiten kennen zu lernen).

So leistungsfähig ein Computer auch sein mag, seine Nützlichkeit wird maßgeblich auch dadurch bestimmt, über welche Schnittstellen er mit dem Benutzer und der Umwelt kommuniziert. Ohne Zusatzgeräte verfügt der NASCOM 1 über ein Interface für einen Videomonitor oder ein handelsübliches Fernsehgerät, das als Datensichtgerät 768 ^{Zählp.} darstellen kann. Außerdem ist eine Serienschnittstelle für Daten- oder Programmspeicherung auf einem Kassettenrecorder vorgesehen. Außerdem stehen dem Benutzer 16 Ein/Ausgabeleitungen zur Verfügung sowie eine alphanumerische Tastatur.

Obwohl kein spezieller Kassettenrecorder verwendet werden muß, sollen ein paar Hinweise zur Auswahl eines solchen Gerätes gegeben werden. Das einfache NASCOM 1 Kassetteninterface speichert Daten durch ein- und ausschalten eines bestimmten Tones. Daher können Fehler durch "Dropouts" entstehen. Wir empfehlen daher das kräftigste erhältliche Kassettenband (C60) eines renommierten Herstellers zu verwenden. Eine C 60-Kassette kann etwa 85 kByte Daten aufnehmen, oder 20 kByte Daten, die im normalen DUMP-Format ausgegeben werden. Es ist nicht nötig, eine ultra-low noise oder eine CrO₂ hi-fi Kassette zu verwenden. Es sollte darauf geachtet werden, daß der Tonkopf und Antrieb sauber und frei von Oxidteilchen sind. Hi-hi Fachgeschäfte bieten Tonkopfreinigungssätze an.

Jedes Bandgerät, ob Kassettengerät oder Spulentonbandgerät kann verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, ein Gerät zu verwenden, das über einen Bandzähler verfügt. Das erleichtert das Auffinden eines Datensatzes sehr. Das einzige Argument für ein kostspieligeres Hi-fi Kassettengerät ist, daß es in der Regel über einen besseren Antrieb und eine ausgefeilte Mechanik verfügt. Ein Stereogerät sollte im Monobetrieb arbeiten, da die Kanäle eine zu geringer Übersprechdämpfung aufweisen, als daß beide Spuren verwendet werden könnten.

Mit der Serienschnittstelle kann man auch (Jumper LK 2,3,4 umsetzen) eine Standard 20 ma-Linienstromschnittstelle betreiben. Man kann damit einen Fernschreiber, ein externes Datensichtgerät eine Tastatur etc. über Anschluß 16 SK2 betreiben. Indem man die Steuereingänge des UART modifiziert, kann man an der Serienschnittstelle auch einen 5-Kanal Baudotfernenschreiber betreiben. (Datenblatt des UART liegt dem Bausatz bei). Wenn ein externes Taktsignal für das UART über LK4 eingespeist wird (16-fache Bitrate) dann können Daten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 200 kBaud verarbeitet werden. Jede dieser Möglichkeiten bedarf kurzer Treiberprogramme, um den Übertragungsablauf zu steuern.

Wird parallel dazu Kassettenbetrieb gewünscht, so kann man einen Vielfachumschalter, ein Relais oder einen COSMOS-Analogschalter (z.B. CD 4066) anstelle der Jumper einsetzen.

Es gibt wenige Alternativen zum TV-Interface. Es erschienen maximal 48 Zeichen pro Zeile auf einem normalen Heimfernsehgerät als gerade noch gut lesbar. Die Erfahrung hat gezeigt, daß es einige Unterschiede zwischen den verschiedenen Empfängern gibt, je nachdem, welche Zwischenfrequenz sie verwenden. Ein Farbfernsehgerät sollte nicht verwendet werden, da das Farbpunktraster oder Farbstreifenraster zusammen mit evtl. Konvergenzfehlern zu einer weniger zufriedenstellenden Darstellung der Zeichen führt. Trotzdem kann der NASCOM 1 mit allen üblichen Farbfernsehern (außerdem dem veralteten 405 Zeilen-System) verwendet werden, wenn der Tuner die UHF-Bänder 4 und 5 empfangen kann. Auch ein VHF-Empfänger kann verwendet werden, wenn die Trägerfrequenz erniedrigt wird, z.B. indem man eine oder zwei Windungen zu der Spule L1 hinzufügt. Obwohl ursprünglich für den Gebrauch mit dem 625 Zeilen/50 Hz-System gebaut, kann der Nascom auch mit einem 525 Zeilen/60 Hz-Gerät betrieben werden, wie diese in Nord- und Südamerika oder Japan üblich sind. Dazu muß die Bildhöhe reduziert werden; die Zeilenfrequenzen sind nahezu identisch.

Wenn ein Empfänger speziell für Verwendung mit dem NASCOM 1 erworben wird, so ist ein kleiner tragbarer Schwarz/Weißfernseher mit Rechteckbildröhre am besten geeignet. Um optimale Bildqualität zu erreichen ist allerdings ein Videomonitor die ideale Lösung. Wir möchten niemandem, der nicht über hinreichende Erfahrung verfügt, raten, er möge einen Videoeingang in sein Fernsehgerät einbauen. Nur wer die Gefahren kennt, die dabei auftreten können, sollte sich daran wagen. Es ist zu hoffen, daß ein Videoeingang bald zu jedem neuen Fernsehempfänger als Standard hinzugehört.

Die 16 Parallel-Ein/Ausgabeeleitungen (und die vier zugehörigen Steuerleitungen) können über eine geeignete Pufferschaltung an jedes Gerät angeschlossen werden, mit dem der Benutzer arbeiten möchte. Verwendet man sie als Eingänge, so kann man Daten in digitaler Form einlesen, z.B. die Zeit, die eine Uhr angibt, ASCII-Code, der von einer separaten Tastatur kommt oder analoge Daten, wie z.B. Temperatur, nach A/D-Umwandlung. Schaltet man sie als Ausgänge, so kann man z.B. einen parallel angeschalteten Drucker für Datenausgabe ansteuern, oder D/A-Umsetzer, Thyristor-gesteuerte Leuchten oder einfach eine 7-Segment LED-Anzeige. Die PIO kann in verschiedenen Betriebsarten arbeiten. So können Daten von CPU z.B. durch polling abgefragt werden. Sie können aber interruptgesteuert übertragen werden. Weitere Einzelheiten enthält das PIO-Handbuch. Sie sollten auch wissen, daß zwei Bits des Port Ø vom Benutzer in beiden Richtungen verwendet werden können.

In Zukunft kann der Benutzer durch das standardisierte Bus-Interface sein System durch RAM, I/O- Karten usw. nahezu beliebig erweitern. So können auch parallele und serielle Schnittstellen oder CTC (Counter/Timer-Controller) nachgerüstet werden.

Abschnitt C: Kommunikation mit dem Rechner

Für sich allein genommen bringt der Mikroprozessor oder sein Äquivalent im Großrechner, die Zentraleinheit, keinen Nutzen. Erst wenn eine Anzahl Schalter und Anzeigen an all' die Adreß- Daten- und Steuerleitungen angeschlossen worden sind, kann der interne Schreib/Lesespeicher (die Register) und der Befehlssatz des Rechners getestet werden. (Voraussetzung dazu ist, daß das System mit einer Taktperiode von einigen Sekunden arbeiten kann).

Auch ein reales System, das nur für einen ganz bestimmten Zweck entwickelt wurde (wie z.B. die heute erhältlichen Ein-Chip-Mikrocomputer) muß ROM (Nur-Lese-Speicher) für Programme und Eingabe/Ausgabeleitungen enthalten, um mit der Umwelt in Verbindung treten zu können. Oftmals braucht der Mikrocomputer auch noch ein kleines RAM wenn die internen Register nicht genügend Speicherplatz bieten. Ein solcher Mikrocomputer kann zum Steuern einer Waschmaschine, für Alarmanlagen, elektronische Taschenrechner oder als Peripheriegerät eines größeren Computers verwendet werden. Er ist allerdings absolut unflexibel, d.h. seine internen Programme können immer nur die gleiche Aufgabe erledigen.

Ein Mikrocomputer wie der NASCOM 1 verdankt seine Flexibilität vor allem dem Schreib/Lesespeicher, der jedes beliebige Programm oder Daten speichern kann. Außerdem sind Schnittstellen für den Benutzer, Vorkehrungen zur RAM-Erweiterung oder Ein/Ausgabeeerweiterung praktisch ohne Begrenzung, sowie ein Monitorprogramm ("BUG") in einem ROM vorhanden. Im einfachsten Fall besteht der Monitor aus einem "Bootstrap-Loader", der lediglich die Möglichkeit bietet, weitere Daten über eine der Schnittstellen des Rechners in das RAM zu lesen. In unserem Falle steht uns mit dem NASBUG-Monitor (in EPROM gespeichert) ein Betriebssystem zur Verfügung, das die Tastatur, das Serieninterface, das Video/TV-Display, Programmeingabe und Modifikation und Fehlersuche steuert. Wir haben somit einen Rechner zur Verfügung, der nicht nur eine einzige der oben erwähnten Funktionen ausführen kann, sondern auch als nützliche Hilfe verwendet werden kann, um Systeme für bestimmte Anwendungsfälle zu entwickeln.

Alle diese Einheiten können mit hexadezimalem Code gesteuert und programmiert werden. Er wird auch Maschinencode genannt und besteht aus digitalen Worten von acht Bit (1 Byte) beim Z 80. Andere Computer verwenden auch Wortlängen von 4,8,12,16, 24,32 oder mehr Bit. Für unsere Zwecke stellen wir diese acht Binärziffern als zwei Hexadezimalzahlen dar. Ein Wort von acht Bit wird also in zwei Gruppen von 4 Bit aufgespalten, wobei je vier Bit ein Hexadezimalzeichen zugeordnet wird. Die Hexadezimalzeichen haben die Werte 0..15 und werden wie folgt dargestellt:

<u>BINÄR</u>	<u>DEZIMAL</u>	<u>HEXADECIMAL</u>
Basis 2	Basis 10	Basis 16
0000	0	0
0001	1 (= 2 ⁰)	1
0010	2 (= 2 ¹)	2
0011	3	3
0100	4 (= 2 ²)	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8 (= 2 ³)	8
1001	9	9
1010	10	A
1011	11	B
1100	12	C
1101	13	D
1110	14	E
1111	15	F

Hier noch einige Beispiele:

0001	0000 (1 byte)	16	10
0001	0001	17	11
0001	1000	24	18
0001	1111	31	1F
0010	0000	32 (= 2 ⁵)	20
0011	0000	48	30
0100	0000	64 (= 2 ⁶)	40
0110	0100	100	64
1000	0000	128 (= 2 ⁷)	80
1100	1000	200	C8
1111	1111	255	FF
0000	0001	0000 0000 (2 bytes)	256 (= 2 ⁸)
0000	0001	1111 0100	500
0000	0010	0000 0000	512 (= 2 ⁹)
0000	0011	1110 1000	1000
0000	0011	1111 1111	1023
0000	0100	0000 0000	1024 (= 2 ¹⁰ or 1K)
0000	0111	1101 0000	2000
0000	1000	0000 0000	2048 (= 2 ¹¹ or 2K)
0001	0000	0000 0000	4096 (= 2 ¹² or 4K)
0010	0000	0000 0000	8192 (= 2 ¹³ or 8K)
0100	0000	0000 0000	16384 (= 2 ¹⁴ or 16K)
1000	0000	0000 0000	32768 (= 2 ¹⁵ or 32K)
1111	1111	1111 1111	65535
ditto plus 1:		(3 bytes) 65536	(= 2 ¹⁶ or 64K) 10000

Tritt eine Hexadezimalzahl in einer Beschreibung auf, so ist sie mit dem Suffix 'H' versehen, um Unklarheiten zu vermeiden. So ist z.B. 16 = 10H. Achten Sie außerdem darauf, daß Datensichtgeräte, Drucker, Tastaturen und Anzeigen normalerweise zwischen 0 (Buchstabe) und Ø (Ziffern "Ø") unterscheiden.

Fernschreiber weisen diese Eigenschaft in der Regel nicht auf, trotzdem treten in der Regel dadurch keine Fehler auf. Beim Erstellen von Programmen bevorzugen es viele Programmierer, die Null mit einem Schrägstrich zu kennzeichnen.

Eine der wichtigsten Eigenschaften des NASBUG ist, daß er die von der Tastatur eingegebenen Kodebuchstaben für hexadezimale Zeichen in Hexadezimalzeichen umwandelt und in einem Byte abspeichert. Wir haben somit ein System vor uns, das mit hexadezimalem Code programmiert werden kann. Auch Daten werden in dieser Art eingegeben. Wir nennen diesen Code "Objektcode" oder auch etwas ungenauer: "Maschinensprache".

- . - - . - - . -

Abschnitt E: Alternative Programmiersprachen

Auf der untersten Ebene kann jeder Computer nur seine eigene Maschinensprache verstehen. Jede CPU hat ihre eigene Sprache. Es ist jedoch weit vorteilhafter, den Rechner in einer Sprache zu programmieren, die der gewöhnlichen Alltagssprache etwas näher kommt, oder aber auch der Ausdrucksweise, der sich die Mathematiker bedienen (mit Zahlen im Dezimalsystem). Es gibt daher eine Anzahl höherer Programmiersprache wobei jede ihre speziellen Eigenschaften und ihre speziellen Vorteile und Nachteile hat. Zu den am weitesten verbreiteten Programmiersprachen gehören BASIC, FORTRAN, COBOL (für kommerziellen Gebrauch), APL (wissenschaftliche Problemstellungen), PL/I und einige andere. Eine unangenehme Eigenschaft dieser Sprachen ist, daß jeder Benutzer und jeder Computerhersteller einen klein wenig vom Standard (falls es einen gibt) abweichenden Befehlsatz verwendet. So muß ein Programm, das z.B. in BASIC geschrieben ist, für einige Rechner abgeändert werden, um ablauffähig zu sein da es kleine Abweichungen der Sprache, sog. "Dialekte" gibt. Im allgemeinen sind diese Sprachen jedoch deshalb von Vorteil, weil sie die Möglichkeit bieten, Programme zu erstellen, die theoretisch auf jedem Rechner laufen müßten, der über einen Compiler oder Interpreter verfügt, mit dem die Hochsprache in Maschinencode umgesetzt werden kann.

Die NASCOM 1 - Speichererweiterungskarte ist geeignet, einen 2k "TINY BASIC"-Interpreter aufzunehmen, mit dem der Benutzer die Grundzüge von BASIC kennen lernen kann. Es liegen auch Pläne vor, um einen sehr leistungsfähigen 16k BASIC Interpreter zu implementieren, der in einiger Zeit verfügbar sein wird.

Zwischen der Maschinensprache und den höheren Sprachen liegt der ASSEMBLER. Er ist Maschinen-spezifisch, d.h. jede CPU hat einen eigenen Assembler. Für jeden Maschinenbefehl wurde ein dem Befehl entsprechender "MNEMONIC", d.h. eine "Merkhilfe" geschaffen. Für den Z 80 gibt es z.B. folgende mnemonics:

<u>MNEMONIC</u>	<u>BEDEUTUNG</u>
LD	Lade
EX	Tausche Registerinhalte aus
HALT	Halt. Prozessor wartet auf Interrupt oder RESET.

MNEMONIC	BEDEUTUNG
IN	Daten werden von einer Schnittstelle eingelesen.
JP	Sprung zu einem anderen Teil eines Programmes.

Hinter dem Mnemonic steht der OPERAND. Das kann eine Zahl sein oder auch eine Register- oder Speicherzellenbezeichnung. Um alle Mnemonics sowie die zulässigen Operanden und die Adressierungsarten kennen zu lernen, sollten sie die Programmierhandbücher für den Z 80 und die technischen Handbücher dazu lesen.

Wenn unser Rechner nicht die Möglichkeit bietet in einer höheren Programmiersprache zu arbeiten, oder wenn wir, um den vorhandenen Speicherplatz optimal zu nutzen auf die höhere Sprache verzichten, programmieren wir in ASSEMBLER-SPRACHE. Es gibt auch sehr maschinennahe Probleme (z.B. Ein/Ausgabe über PIO) bei denen man nur in Maschinensprache bzw. Assembler arbeiten kann, weil die Hochsprache nicht den nötigen Befehlsvorrat hat, um das spezielle Problem zu lösen.

Um ein Programm zu erstellen, geht man so vor, daß zunächst ein Programmlisting in Assemblercode schreiben. Anschließend setzt man mithilfe einer Tabelle die man im Programmierhandbuch findet, die Mnemonics und die zugehörigen Operanden in Maschinensprache um. So erhält man eine Liste, die nur noch hexadezimale Zahlen enthält. Für längere Programme kann diese Prozedur sehr mühsam sein. Wir verwenden dann ein spezielles Programm, das ebenfalls als ASSEMBLER bezeichnet wird. Es gibt verschiedene Ausführungen von Assemblern. Der einfache Interpreter setzt genau einen Mnemonic in den zugehörigen Maschinencode um."Multipass compiler", sehr komfortable Assembler also, berücksichtigen auch Programmmarken und Unterprogramme. Für diejenigen Anwender, die einen leistungsfähigen Assembler benötigen, wird ein solches Programm in Kürze zur Verfügung stehen.

Im nun folgenden Abschnitt wird gezeigt, wie man den NASCOM 1 in seiner Grundausführung in Maschinensprache programmieren kann, wobei die Standardschnittstellen berücksichtigt sind.

Abschnitt E: Programmierung des NASCOM 1

1. Vorbemerkungen

Wenn man den NASCOM 1 einschaltet, befindet er sich in einem undefinierten Zustand, ähnlich wie nach einem fehlerhaften Programm, das außer Kontrolle geraten ist. Der Bildschirm zeigt irgendwelche zufälligen Zeichen, eine oder beide Leuchtdioden sind eingeschaltet und der Rechner reagiert nicht auf Tastendruck (außer RESET). Um einen definierten Grundzustand herzustellen, betätigt man die RESET-Taste. Die CPU beginnt das ab der Adresse ØØØ stehende Monitorprogramm abzuarbeiten. ØØØ ist die erste Adresse im NASBUG-Monitor, der im EPROM gespeichert ist.

<u>Eingabe</u>	<u>Resultat</u>
RESET	Die Leuchtdioden werden abgeschaltet. Der Bildschirm wird gelöscht (Evtl. kann ein Zufallszeichen stehen bleiben, das vom Breakpointprogramm geschrieben wurde) In der linken unteren Ecke des Bildschirmes schreibt der Rechner das "Prompt"-Zeichen (>) gefolgt vom "Cursor" (_).

Das System arbeitet nun in einer Programmschleife, in der ständig die Tastatur und das UART auf Dateneingabe überprüft werden. Das Tastaturprogramm übernimmt auch das Entprellen der Tastatureingabe und das Umsetzen der eingegebenen Zeichen in Hexadezimalcode. Ein eingegebenes Zeichen wird immer in der jeweils nächsten freien Stelle auf dem Bildschirm ausgegeben.


Bevor man irgendetwas eingibt, muß man noch das System initialisieren. Der Breakpoint, der nach dem Einschalten an einer beliebigen Stelle stehen kann, muß so verlegt werden, daß er bei der späteren Programmeingabe nicht stört (d.h. er muß aus dem RAM-Bereich herausgelegt werden.) Man macht dies normalerweise folgendermaßen:

<u>Eingabe</u>	
BØ nl	nl: "newline"
EØ nl	

Nun kann der Benutzer alle verfügbaren Zeichen benutzen und mit den acht Monitorbefehlen arbeiten.

2. Zeichen auf der Tastatur

Mit der Tastatur können die folgenden Zeichen eingegeben werden:



NASCOM 1 - TASTATURBELEGGUNG

Es ist auch die Lage der mit "Shift" umgeschalteten Zeichen angegeben.

Wenn die Shift-Taste (Zeichenumschaltung) zusammen mit der Taste eines Buchstabens betätigt wird, für den es kein zugeordnetes Zeichen gibt (z.B. "A"), so wird einfach der Buchstabe dargestellt. Wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden, treten in der Regel Fehler auf, oder die eingegebenen Zeichen erscheinen nicht in der gewünschten Reihenfolge. Falls man mehr als 48 Zeichen in eine Zeile schreiben will, wird mit dem 49zigsten Zeichen die letzte Eingabezeile um eine Zeile nach oben geschoben. Der Cursor steht wieder in der untersten Zeile, der 49zigste Buchstabe steht in der untersten Zeile links.

Eines oder mehrere Zeichen kann mit BACKSPACE gelöscht werden. Der Cursor läuft um eine Stelle nach links und löscht das dort befindliche Zeichen. Mit Backspace kann der Cursor allerdings nur so weit nach links laufen, bis er auf das PROMPT-Zeichen (>) trifft. Wenn der Cursor nicht in der untersten Zeile steht, sondern z.B. in der dritten Zeile, so kann man auch mehr als eine Zeile mit Backspace löschen, falls zwischendrin kein Prompt-Zeichen auftritt. Der Cursor läuft dann vom linken letzten Buchstaben der letzten Zeile um rechten äußeren Zeichen der darunter liegenden Zeile. Weiter als bis zum linken Ende der untersten Zeile kann der Cursor grundsätzlich nicht laufen.

Der Bildschirm kann (einschließlich der stehenden obersten Zeile) gelöscht werden, wenn man gleichzeitig die Tasten SHIFT und BACKSPACE betätigt. Der Cursor springt in die linke untere Ecke des Bildschirmes, es wird jedoch kein PROMPT ausgegeben. Erst wenn NEWLINE betätigt wurde, erscheint das PROMPT-Zeichen (Eingabeanforderungszeichen).

Durch Betätigen der NEWLINE-Taste werden die unteren fünfzehn Zeilen des Bildschirmes um eine Zeile nach oben geschoben. Der Cursor springt in die linke untere Ecke der letzten Zeile. Die unterste Zeile wird gelöscht. NEWLINE ist eine der wichtigsten Tasten am NASCOM, denn sie schließt jeden Befehl ab. Dabei muß der Befehl unmittelbar hinter dem PROMPT-Zeichen in der linken unteren Ecke des Bildschirmes stehen.

Falls aus irgendeinem Grund (z.B. weil man den Bildschirm als Datensichtgerät benutzen will), die Monitorbefehle nicht ausgeführt werden sollen, muß mindestens ein Zwischenraumzeichen zwischen dem Prompt-Zeichen und dem ersten Buchstaben stehen. (Es kann auch ein kleines Programm zu diesem Zweck geschrieben werden.)

3. Monitorbefehle

- | | |
|---|---|
| M | Gib Speicherzelleninhalt aus; Änderung von Inhalten
(Wird zur Programmeingabe mit verwendet.) |
| T | Gib Inhalt des Speichers in Tabellenform aus.
(Speicherblock, der durch zwei Adressen festgelegt ist) |
| D | Gib Daten aus dem Speicher an das serielle Interface |
| L | Lade Daten/Programme von der seriellen Schnittstelle
(Kann mit "NL", ".", "NL", "NL" abgeschlossen werden,
wenn die Endmarke auf dem Band fehlt.) |

- C Kopiere einen Speicherblock der Länge dddd von einer Anfangsadresse bbbb beginnend in einen Block beginnend bei aaaa.
- B Setze Breakpoint im Benutzerprogramm.
- E Führe Benutzerprogramm aus.
- S Einzelschrittbetrieb. Gehe schrittweise durch ein Programm. Wenn man einen anderen Befehl eingibt oder einen "." Punkt eingibt, wird der Einzelschrittbetrieb abgebrochen.

Wenn das Programm auf einen Breakpoint trifft, oder wenn es im Einzelschrittbetrieb arbeitet, werden sechs Registerpaare in folgendem Format ausgegeben:

SP PC AF HL DE BC .

Um die Registerinhalte zu einem beliebigen Zeitpunkt anzuzeigen, gibt man den Befehl S3FF (Es handelt sich um einen Einzelschrittbefehl, mit dem ein ^{nl} "NOP"-Befehl abgearbeitet wird.)

Der S-Befehl erlaubt es Programme, die im RAM oder im ROM (EPROM) gespeichert sind, schrittweise abzuarbeiten. Man kann so auch die Programme des Betriebssystems schrittweise durchlaufen, allerdings nicht die Tastaturabfrage (dabei würde der Rechner in einen undefinierten Zustand geraten).

Führende Nullen bei Adressen und Daten brauchen nicht angegeben zu werden. Für den Rechner sind also die folgenden beiden Ausdrücke bedeutungsgleich:

TØ 5F = TØØØØ ØØ5F .

Wenn man im Einzelschrittbetrieb ein Programm abarbeiten lässt, aber nicht am Programmanfang, sondern an einer anderen Stelle beginnt, muß man sorgfältig darauf achten, daß der Stackpointer nicht falsch behandelt wird. So sollte man nie einen "RET"-Befehl oder einen "POP"-Befehl abarbeiten, ohne daß vorher der zugehörige "CALL"-Befehl oder "PUSH"-Befehl durchlaufen wurde.

Falls sie Zweifel haben, wo der Breakpoint steht, so können sie die Adresse ausgeben lassen. Dazu müssen die Speicherzellen C15 und C16 ausgegeben werden. Das höherwertige Adressbyte steht in C16, das niedrigerwertige in C15. Normalerweise enthalten diese Speicherzellen den Wert ØØ, der ihnen bei der Systeminitialisierung zugewiesen wurde.

Falls irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, betätigen sie die RESET-Taste. Damit sind sie wieder im Monitorprogramm.

Falls eines ihrer Programme nicht wie gewünscht arbeitet, können sie das Programm entweder im Einzelschrittbetrieb abarbeiten, bis sie die Stelle gefunden haben, an der ein Registerinhalt nicht den gewünschten Wert hat, oder sie können Breakpoints in das Programm setzen, bis sie den Punkt gefunden haben, der die Schwierigkeiten bereitet.

4. Beispiel für eine Programmentwicklung

Ziel Alle verfügbaren Zeichen (wie auf Seite 33 in den Hardware-Notes gezeigt) sollen in Tabellenform auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Es sind dies alle Zeichen, die der Zeichengenerator erzeugen kann.

Methode Wir steigen sofort in das eigentliche Problem ein. Wem Flußdiagramme zum Verständnis helfen, der möge sich zur Veranschaulichung solche Diagramme erstellen. Falls weitere Information benötigt wird, empfehlen wir, Grundlagenliteratur zu lesen bzw. Fachzeitschriften heranzuziehen.

<u>Verfahrensschritt</u>	<u>Kommentar</u>
(a)	Einige Register werden so vorbesetzt, daß sie später als Zeiger auf Speicherzellen oder den Bildschirm verwendet werden können. Es werden auch die Schleifenzähler vorbesetzt. Bevor die nächsten beiden Schritte durchgeführt sind wissen wir allerdings nicht, mit welchen Werten die Register vorbesetzt werden müssen.
(b)	Das Programm wird hauptsächlich eine Schleife enthalten in der ein Zeichen auf den Bildschirm geschrieben und ein Zeiger auf den nächsten zu beschreibenden Speicherplatz auf dem Bildschirm vorgerückt wird.
(c)	Dann muß eine Variable überprüft werden, um festzustellen, ob bereits eine Zeile zu Ende geschrieben wurde. Wenn dies der Fall ist, darf nicht einfach das nächste Zeichen ausgegeben werden, sondern der Zeiger muß auf die nächste Zeile und dort auf die erste zu beschreibende Speicherzelle gesetzt werden. Erst dann kann das nächste Zeichen ausgegeben werden. Wenn wir die letzte Zeile zu Ende geschrieben haben, muß das Programm in irgendeiner Weise abgeschlossen werden.
(d)	Denken wir noch einmal über Schritt (b) nach. Offensichtlich benötigen wir einen Schreibbefehl, um ein Zeichen auf den Bildschirm zu bringen, falls wir dazu nicht ein im Betriebssystem vorhandenes Unterprogramm verwenden. Wir benutzen den Befehl LD (HL),A. Wir benutzen also das HL-Registerpaar, das auf eine Speicherzelle des Bildschirmes zeigt und laden mit diesem Schreibbefehl den Inhalt des Akkumulators in die Speicherzelle, auf die HL zeigt. A muß den Zeichencode enthalten. Um die Tabelle übersichtlich zu gestalten, füllen wir die obere Hälfte des Bildschirmes mit dem Zeichensatz. Zwischen zwei beschriebenen Zeile ist immer ein Abstand von drei Zeilen.

Damit sieht der Kern unseres Programmes etwa so aus:

```
LD (HL),A    Schreibe Zeichen auf den Bildschirm  
INC A        Code für nächstes Zeichen  
INC HL }    Drei Leerzeilen; setze HL auf nächsten  
INC HL }    Bildschirmspeicherplatz  
INC HL }
```

(e) Betrachten wir nochmal Schritt (c). DJNZ ist der Befehl "Dekrementiere und springe wenn Inhalt von Register B nicht = Ø". Es wird der unter (d) diskutierten Programmschleife also ein Befehl vorangehen, mit dem die Anzahl der Zeichen pro Zeile festgelegt wird:

LINE: LD B, 1ØH (1ØH = 16_{dezimal})

Nachdem das Programm die Schleife durchlaufen hat, trifft es auf den Befehl:

DJNZ -Ø5H Wenn der Inhalt von B nicht Null ist, springe um fünf Speicherzellen zurück (zur Marke "WRITE") und führe von dort aus das Programm weiter aus.

Ein übliches Verfahren, um den Zeiger auf den Anfang der nächsten Zeile zu setzen ist, das DE-Registerpaar mit 1ØH zu laden (16_{dezimal}) und anschließend HL und DE zu addieren:

ADD HL,DE .

Nun müssen wir noch feststellen, wann die Tabelle abgearbeitet ist. Man kann dazu entweder den Zeichencode im A-Register überprüfen oder die Stellung des HL-Zeigers. Wird benutzen hier die erste Methode:

CP 80H Überprüfe, ob das 129zigste Zeichen im Akkumulator steht.
(Das erste Zeichen war ØØ.)

Wenn der Akkumulator nicht 80H enthält, springt das Programm zur Marke "LINE" zurück:

JRNZ "LINE" Springe zur Marke "LINE" zurück, wenn das Z-Flag nicht gesetzt ist. (Wieviele Byte bei JRNZ rückwärts gesprungen wird, werden wir beim eigentlichen Erstellen des Maschinencode berechnen.)

Man könnte das Programm durch die verschiedensten Befehle abschließen. Einer davon wäre:

HALT

wobei die "HALT"-Leuchtdiode aufleuchten würde.

Wenn die CPU den HALT-Befehl interpretiert hat, führt sie laufend "NOP"-Zyklen aus. Diesen Zustand kann sie nur mit einem RESET oder einem Interrupt verlassen (falls ein Interrupt vorbereitet wurde.) Man könnte auch das Tastaturunterprogramm KBD aufrufen, und abfragen, ob eine bestimmte Taste betätigt wurde, um ggf. zu einem anderen Programmteil zu verzweigen. Ein sehr nützlicher Abschluß ist der Rücksprung in die Abfrageschleife des Monitors ("PARSE") mit dem Befehl:

JP Ø286H

Nachdem das Programm diesen Punkt erreicht hat kann man die acht Monitorbefehle genauso benutzen, wie dies vor Ablauf des Programmes möglich war.

- (f) Nun können wir das gesamte Programm einschließlich Maschinencode und Initialisierung angeben. (Die Label und Kommentare sollen nur die Übersichtlichkeit verbessern). Das Programm ist voll "relocatable" (verschieblich), d.h. es kann an jeder beliebigen Stelle des RAM beginnen, da es keine absoluten Sprünge zwischen Teilen des Programmes enthält.

Programm, das den gesamten Zeichensatz auf dem Bildschirm darstellt

<u>ADRESSE</u>	<u>OBJECT CODE</u>	<u>LABEL</u>	<u>QUELLCODE</u>	<u>KOMMENTAR</u>
ØCEØ	11 1Ø ØØ	START	LD DE,ØØ1ØH	Abstand zweier Zeilen
ØCE3	21 ØB Ø8		LD HL,Ø8ØBH	Zeiger auf Bildschirm
ØCE6	3E ØØ		LD A,ØØH	Erster Zeichencode
ØCE8	Ø6 1Ø	LINE	LD B,1ØH	16 Zeichen pro Zeile
ØCEA	77	WRITE	LD (HL),A	Zeichen auf Bildschirm
ØCEB	3C		INC A	Code für nächstes Zeichn
ØCEC	23		INC HL	Zeiger drei Stellen
ØCED	23		INC HL	nach rechts rücken
ØCEE	23		INC HL	
ØCEF	1Ø F9		DJNZ -Ø5H	Wenn nicht Zeilenende, gehe nach "WRITE"
ØCF1	19		ADD HL,DE	Anfang der nächsten Zeile
ØCF2	FE 8Ø		CP 8ØH	Ende der Tabelle ?
ØCF4	2Ø F2		JRNZ -ØCH	Wenn nicht, dann "LINE"
ØCF6	C3 86 Ø2		JP Ø286H	Sprung zu PARSE in Monitor

- (g) Der Maschinencode wird mit dem M-Befehl in den Rechner eingegeben, so wie das in Teil 16 dieses Handbuches beschrieben wurde.

- (h) Um Fehler aufzufinden, kann man sich den eingegebenen Code mit dem Befehl

TCEØ CFF nl auf dem Bildschirm
ausgeben lassen.

- (i) Dann kann man mit dem S-Befehl das Programm vom Beginn an schrittweise abarbeiten. Dabei kann überprüft werden, ob die Register in der vorgesehenen Weise verändert werden.
- (j) Mit dem B-Kommando kann man einen Breakpoint setzen, z.B.:
- BCEB nl.
- (k) Das Programm läuft bis zum Breakpoint. Achtung: Auf einen B-Befehl muß immer ein E-Befehl folgen! Der Anfangspunkt des Programmes ist ØCEØ. Wir schreiben daher den Befehl:
- ECEØ nl
- direkt nachdem wir den Breakpoint gesetzt haben.
- (l) Man kann nun mit dem S-Kommando überprüfen, ob die Sprungbefehle alle richtig errechnet wurden. Man kann dies auch einfach überprüfen, indem man eingibt
- E nl.
- Die Schleife wird einmal durchlaufen, dann trifft das Programm auf den Breakpoint. Wie schon oben erklärt, wird beim Breakpoint und beim S-Befehl ein Registerdump durchgeführt, d.h. die sechs wichtigsten Registerinhalte werden angezeigt.
- (m) Man kann den Breakpoint entfernen oder an eine andere Stelle setzen (z.B. nach ØCF1; Ende einer Zeichenzeile).
- (n) Man kann den Breakpoint entfernen:
- BØ nl
- (o) Anschließend wird das Programm normal ausgeführt:
- ECEØ nl
- (p) Es könnte zweckmäßig sein, vor Beginn des Programmes den Bildschirm zu löschen (siehe Abschnitt F).
- (q) Durch das vom Monitor durchgeführte "scrolling" wird die durch unser Programm erzeugte Zeichentabelle wieder zerstört.
- (r) Der Benutzer, der nun gerne selbst programmieren lernen möchte, könnte auf den Gedanken kommen, das vorliegende Programm noch weiter zu verbessern. Eine Möglichkeit wäre, die Tabelle in anderem Format auszugeben, oder an anderer Stelle des Bildschirmes zu plazieren.

5. Ein weiteres Programmbeispiel

Zweck

Es soll wie im letzten Beispiel der volle Zeichensatz angezeigt werden, allerdings mit einer programmierbaren Zeitverzögerung zwischen den einzelnen Schreiboperationen.

Aufrufe

EDØØ nl; Ausgabe jede Minute (Beenden mit RESET)
 EDØ8 nl; Einmalige Ausführung. Anschließend Rückkehr in den Monitor.

Langsame Ausgabe des gesamten Zeichensatzes

<u>Adresse</u>	<u>Object Code</u>	<u>Label</u>	<u>Quellcode</u>	<u>Kommentar</u>
0D00	CD 10 0D	START A	CALL 0D10H	Rufe Unterprogramm auf
0D03	CD 12 0D		CALL 0D12H	Rufe Unterprogr. 2 (Löschen)
0D06	18 F8		JR -6H	Zurück zu START
0D08	CD 10 0D	START B	CALL 0D10H	Rufe Unterprogramm auf
0D0B	C3 86 02		JP 0286H	Rücksprung zum Monitor
0D0E	00 00		NOP, NOP	
0D10	OE 80	SUB ROUTINE	LD C,80H	Erstes Zeichen (plus 80H)
0D12	11 10 00	SUB.2	LD DE,0010H	Abstand der Zeilen
0D15	21 08 08		LD HL, 080BH	Zeiger HL auf Bildschirm
0D18	06 10	LINE	LD B, 10H	Anzahl Zeichen pro Zeile
0D1A	71	WRITE	LD (HL),C	Schreibe Zeichen auf Bildschirm
0D1B	79		LD A,C }	
0D1C	FE 20		CP 20H }	Zwischenraumzeichen ?
0D1E	28 01		JR Z, + 3H }	Nächstes Zeichen erzeugen, falls Schirm nicht gelöscht wurde
0D20	0C		INC C }	
0D21	23		INC HL }	Bildschirmzeiger drei Stellen nach rechts.
0D22	23		INC HL }	
0D23	23		INC HL }	
0D24	79		LD A,C }	
0D25	08		EX AF,AF' }	Variable Verzögerung, abhängig vom Inhalt des Registers C
0D26	AF		XOR A }	
0D27	3D		DEC A }	
0D28	20FD		JRNZ-1H }	
0D2A	08		EX AF,AF' }	
0D2B	3D		DEC A }	
0D2C	20F7		JRNZ-7H }	
0D2E	10EA		DJNZ-14H }	
0D30	19		ADD HL,DE }	
0D31	7C		LD A,H. }	
0D32	FE 0A		CP 0AH. }	Tabellenende ?
0D34	20 E2		JRNZ - 1CH }	Gehe zu LINE wenn kein Tab.ende
0D36	OE 20		LD C, 20H }	Zwischenraumzeichen in C setzen
0D38	C9		RET }	Rückkehr zum rufenden Programm.

Wir überlassen es dem Leser, dieses Programm in all' seinen Einzelheiten zu analysieren. Es wurden in diesen Beispiel z.B. andere Register verwenden, um den Akkumulator für andere Zwecke benutzen zu können. Die hier angewandten Methoden der Programmierung brauchen nicht optimal zu sein. Es wurde von der pragmatischen Aufgabenstellung ausgegangen: "Ein Programm schreiben, das funktioniert und keine unerwünschten Nebeneffekte hat" (z.B. reservierte Ram-Bereiche löschen)

Abschnitt F:

PROGRAMMIERTIPS

Schon bald werden sie mit Ihrem NASCOM 1 auch sehr komplizierte Problem lösen können, je nachdem wie weit es ihre Zeit, die vorliegenden Erfahrungen, Peripherie und RAM-Kapazität ermöglichen. So können sie Computerspiele, ein persönliches Kontosaldo, ein Buchhaltungssystem oder eine Bildschirmzeitung auf ihrem System implementieren. Bei diesen etwas aufwendigeren Anwendungen wird man natürlich einen Assembler oder eine höhere Programmiersprache einsetzen wollen. Bis diese Programme für Ihren NASCOM 1 verfügbar sind, sollen ein paar Hinweise ihnen helfen, Ihren NASCOM 1 optimal auszunutzen.

Einige_NASBUG-Unterprogramme_(siehe_auch_S._47)

1. CD 69ØØ = CALL ØØ69H (CALL KBD). Dieses Programm fragt die Tastatur ab. Wenn irgendeine Taste betätigt wurde setzt KBD das Carryflag und liefert den Hexadezimalcode, der dem Zeichen entspricht im Akkumulator.
2. CD 3BØ1 = CALL Ø13B (CALL CRT). CRT bringt den Code, der in A steht als ASCII-Zeichen zur Anzeige und zwar an der Stelle, an der der Cursor gerade steht. CRT rückt den Cursor um eine Stelle nach rechts. Wenn im Akkumulator der Code 1E stand, wird der Bildschirm gelöscht.
3. CD 3CØ2 = CALL Ø23CH (CALL SPACE). Rückt den Cursor um eine Stelle nach rechts.
4. CD 4ØØ2 = CALL Ø24ØH (CALL CRLF) Scroll um eine Zeile. (D.h.: alle Zeilen des Bildschirms mit Ausnahme der obersten Zeile werden um eine Zeile nach oben geschoben. Der Inhalt der obersten Zeile geht verloren).
5. CD 44Ø2H = CALL Ø244 (CALL B2 HEX) Interpretiert das im Akkumulator stehende Byte als zwei Hexadezimalzahlen und gibt sie auf dem Bildschirm aus.
6. CD 35ØØ = CALL ØØ35H (CALL KDEL) Bewirkt eine Zeitverzögerung von 7 1/2 ms und löscht den Akkumulator.
7. C3 86Ø2 = JP Ø286H (JP PARSE). Rücksprung in den Monitor. UART und Tastatur werden abgefragt. Befehle/Daten werden interpretiert.
8. Wenn man die Bildschirmausgabерoutine selbst schreiben will, muß man die Anfangsadresse des eigenen Programmes in die Speicherzellen ØC4B und ØC4C eintragen.
9. Will man die Tastaturabfrage selbst schreiben, so muß man die Adresse in ØC4E, ØC4F ändern.
10. Wenn man die Befehlstabelle ändern will, muß man die Anfangsadresse der neuen Tabelle in die Adressen ØC45 und ØC46 eintragen.
11. Falls man das gleiche mit der Tastaturtabelle machen möchte sind die Adressen ØC43, ØC44 zu ändern.
12. Die Länge der neuen Tastaturtabelle muß in ØC3F, ØC4Ø angegeben werden.

13. Falls der Anfang der neuen Tastaturtabelle anders liegt, muß die Anfangsadresse in ØC41 ØC42 angegeben werden.
14. Die Kommandotabelle kann abgeschaltet werden, indem man eingibt:

MC45 nl und dann FF.nl

15. Die nicht belegten Ausgabeleitungen des Port Ø kann man setzen und rücksetzen, indem man die zugehörigen Bits in der Speicherzelle ØCØØH setzt oder rücksetzt während das Monitorprogramm läuft.
16. Die erste Adresse, die vom Benutzerprogramm verwendet werden kann, ist ØC5ØH, nicht wie an anderer Stelle möglicherweise angegeben die Adresse ØC6Ø.

Hinweise zur Programmierung der Z 80 - CPU

17. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Akkumulator zu löschen:

3E ØØ LD A, ØØ oder AF XOR A

Vorteil von XOR A: Der Befehl braucht nur ein Byte.

Vorteil von LD A,ØØ: Die Flags werden nicht beeinflußt.

18. Wenn man, nachdem man ein Byte in den Akkumulator geladen hat, die Flags setzen möchte, z.B. um zu überprüfen, ob man eine ØØ in den Akkumulator geladen hat, so kann man dies mit dem Befehl tun:

B7 OR A ohne den Inhalt von A zu verändern.

19. Um eine Zufallszahl aus dem Bereich ØØ bis 7FH zu erzeugen, kann man den Befehl

ED 5F LD A,R verwenden. Wenn er das erste Mal verwendet wird. (in einem Programm, das noch nicht gelaufen ist), dann gewinnt man eine echte Zufallszahl. Danach kann man allerdings den Wert von R vorhersagen, der von der Anzahl M1-Zyklen zwischen zwei Aufrufen abhängt.

20. Um das Carryflag in alle Bits von A zu kopieren, kann man den Befehl benutzen:

SBC A,A (9F)

21. Um das Carryflag in alle Bits von HL zu kopieren, benutzt man die Anweisung:

ED 62 SBC HL,HL

22. Um die PIO Ports als Ausgänge des NASCOM 1 zu initialisieren, schreibt man die Befehle:

3E ØF LD A, ØFH ($\text{ØF} \hat{=} \text{"Mode } Ø\text"; \text{ Ausgabe}$)
D3 Ø6 OUT (Ø6),A (Für Port 4) A
D3 Ø7 OUT (Ø7),A (Für Port 5) B

23. Um die Leitungen der PIO als Eingänge zu programmieren, benutzt man die folgende Befehlsfolge:

```
3E 4F LD A,4F (4F ≡ "Mode 1"; Eingabe)
D3 Ø6 OUT (Ø6),A (Für Port 4)
D3 Ø7 OUT (Ø7),A (Für Port 5)
```

Weitere Details entnehmen sie bitte dem PIO-Handbuch.

24. Um ihnen das errechnen der Sprungweiten bei relativen Sprüngen etwas zu erleichtern, geben wir hier eine Tabelle an:

<u>dezimal</u>	<u>hexadezimal</u>	<u>Code im Sprungbefehl</u>
-126 (max.)	-7EH	80
- 62	-3EH	C0
- 32	-20H	DE
- 30	-1EH	EO
- 16	-10H	EE
- 14	-0EH	F0
- 12	-0CH	F2
- 10	-0AH	F4
- 9	-09H	F5
- 8	-08H	F6
- 7	-07H	F7
- 6	-06H	F8
- 5	-05H	F9
- 4	-04H	FA
- 3	-03H	FB
- 2	-02H	FC
- 1	-01H	FD
+ 3	+03H	01
+ 4	+04H	02
+ 5	+05H	03
+ 6	+06H	04
+ 7	+07H	05
+ 8	+08H	06
+ 16	+10H	0E
+ 18	+12H	10
+ 32	+20H	1E
+ 64	+40H	3E
+128	+80H	7E
+129 (max.).	+81H	7F

Abschnitt G Umsetzen von Z 80 in 8080 Programme und umgekehrt

Der Z 80 Maschinencode ist eine erweiterte Version des 8080-Maschinencodes. Er enthält 2 Byte-Opcodes und 4 Byte Befehle. Daher läuft ein 8080-Programm in der Regel auf dem Z 80, nicht aber umgekehrt. Auf den folgenden beiden Seiten geben wir eine Tabelle an, die den Z 80 und den 8080-Maschinencode vergleicht.

Umsetzen von Z 80 in 8080-Maschinencode

8080	Z80	8080		Z80	
		DCR	r	DEC	r
ACI n	ADC A,n.	DCR	M	DEC	(HL).
ADC r	ADC A,r.	DCX	B	DEC	BC
ADC M	ADC A,(HL).	DCX	D	DEC	DE
ADD r	ADD A,r	DCX	SP	DEC	SP
ADD M	ADD A,(HL).	DI		DI	
ADI n	ADD A,n.	EI		EI	
ANA r	AND r	HLT		HALT	
ANA M	AND (HL)	IN	n	IN	A, (n)
ANI n	AND n	INR	r	INC	r
CALL nn	CALL nn	INR	M	INC	(HL)
CC nn	CALL C,nn.	INX	B	INC	BC
CM nn	CALL M,nn.	INX	D	INC	DE
CMA	CPL	INX	H	INC	HL
CMC	CCF	INX	SP	INC	SP
CMP r	CP r	JC	nn	JP	C,nn
CMP M	CP (HL)	JM	nn	JP	M,nn
CNC nn	CALL NC, nn	JMP	nn	JP	nn
CNZ nn	CALL NZ,nn	JNC	nn	JP	NC,nn
CP nn	CALL P,nn.	JNZ	nn	JP	NZ,nn
CPI n	CP n	JP	nn	JP	P,nn
CPE nn	CALL PE,nn	JPE	nn	JP	PE,nn
CPO nn	CALL PO,nn	JPO	nn	JP	PO,nn
CZ nn	CALL Z,nn	JZ	nn	JP	Z,nn.
DAA	DAA	LDA	nn	LD	A,(nn).
DAD B	ADD HL,BC.	LDAX	B	LD	A,(BC).
DAD D	ADD HL,DE.	LDAX	D	LD	A,(DE).
DAD H	ADD HL,HL.	LHLD	nn	LD	HL,(nn).
DAD SP	ADD HL,SP	LXI	B,nn	LD	BC,nn.

8080		Z80		8080		Z80	
LXI	D,nn	LD	DE,nn.		RP	RET	P
LXI	H,nn	LD	HL,nn.		RPE	RET	PE
LXI	SP,nn	LD	SP,nn.		RPO	RET	PO
MOV	r,r'	LD	r,r'		RRC	RRCA	
MOV	M,r	LD	(HL), r.		RST 0	RST	00H
MOV	r,M	LD	r, (HL)		RST 1	RST	08H
MVI	r,n	LD	r,n		RST 2	RST	10H
MVI	M,n	LD	(HL),n		RST 3	RST	18H
NOP		NOP			RST 4	RST	20H
ORA	r	OR	r		RST 5	RST	28H
ORA	M	OR	(HL)		RST 6	RST	30H
ORI	n	OR	n		RST 7	RST	38H
OUT	n	OUT	(n),A		RZ	RET	Z
PCHL		JP	(HL)		SBB r	SBC	A,r
POP	B	POP	BC		SBB M	SBC	A,(HL)
POP	D	POP	DE		SBI n	SBC	A,n
POP	H	POP	HL		SHLD nn	LD	(nn),HL.
POP	PSW	POP	AF		SIM (8085)	-	
PUSH	B	PUSH	BC		SPHL	LD	SP,HL.
PUSH	D	PUSH	DE		STA nn	LD	(nn),A.
PUSH	H	PUSH	HL		STAX B	LD	(BC), A.
PUSH	PSW	PUSH	AF		STAX D	LD	(DE),A.
RAL		RLA			STC	SCF	
RAR		RR A			SUB r	SUB	r
RC		RET C			SUB M	SUB	(HL)
RET		RET			SUI n	SUB	n
RIM	(8085)	-			XCHG	EX	DE,HL
RLC		RLCA			XRA r	XOR	r
RM		RET M			XRA M	XOR	(HL)
RNC		RET NC			XRI n	XOR	n
RNZ		RET NZ			XTHL	EX	(SP),HL.

Bezeichnungsweise

r oder r' = Register A,B,C,D,E,H oder L
n = 8 Bit-Zahl oder Portadresse
nn = 16 Bit-Zahl oder Speicheradresse

Achten sie bitte darauf, daß bei folgenden Mnemonics keine Verwechslungen auftreten:

<u>8080</u>	<u>Z80</u>
CP	= CALL P
CMP,CPI	= CP
-----	CPI
JP	= JP P
JMP	= JP

Um 8080-Kompatibilität zu erreichen, haben einige Z 80 - Befehle den gleichen Maschinencode wie die zugehörigen 8080-Befehle. Z.B.:

ØF RRCA
CB ØF RRC A

In der Regel kann man Z 80 - Programme nur mit erhöhtem Aufwand in 8080-Programme umsetzen. Die Programme werden dabei länger. Alle Befehle, über die der Z 80 zusätzlich verfügt, beginnen mit folgenden Codes:

Ø8, 1Ø, 18, 2Ø, 28, 3Ø, 38, CB, D9, DD, ED, oder FD.

(Beim 8085 werden 2Ø und 3Ø für spezielle Zwecke benötigt und sind nicht Z 80-kompatibel.)

Abschnitt H: Schlußbemerkung

Bitte, bleiben sie über den NASCOM USERS CLUB mit uns in Verbindung und lassen sie uns ihre Probleme und Erfolge wissen. Wir würden uns auch freuen, wenn sie uns mitteilen würden, ob und welche Fehler unsere Beschreibungen enthalten bzw. was man den Beschreibungen noch hinzufügen könnte.

Wir freuen uns, das Zeitalter der Mikrocomputerrevolution mit Ihnen zusammen beginnen zu können.