

SmartBlue Tasmota Manager – Felhasználói kézikönyv

Verzió: 2026-06-07

Célközönség: Zsolti (Sogi), Robi, Alfréd – helyszíni üzembe helyezők

Frissítés: Ha az alkalmazás változik, csak a szöveget és a képernyőképeket kell cserélni.

Képernyőképek kezelése: [screenshots/HOW-TO-UPDATE.md](https://github.com/SmartBlue/SmartBlue-Tasmota-Manager/blob/master/screenshots/HOW-TO-UPDATE.md)

Tartalom

- [Előfeltételek](#)
- [Elindítás](#)
- [Flash tab – Firmware égetés](#)
- [Kapcsolat tab – Csatlakozás az eszközhöz](#)
- [Config tab – Eszköz konfigurálása](#)
- [Board tab – Vizuális pin térkép](#)
- [MQTT Monitor tab – Broker figyelés](#)
- [Rules tab – Automatizálási szabályok](#)
- [Tipikus munkafolyamat – Új eszköz üzembe helyezése](#)
- [Hibaelhárítás](#)

1. Előfeltételek

Hardver

- USB-soros adapter (CH340 vagy CP2102 chip)
- ESP32 vagy ESP8266 alapú eszköz (Wemos D1 Mini, NodeMCU, ESP32 DevKit, stb.)
- USB-A – MicroUSB vagy USB-C kábel

Driver telepítés (Windows)

Ha az eszköz nem jelenik meg a portlistában:

Chip	Driver letöltés
------	-----------------

CH340 (legtöbb kínai modul)

https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

CP2102 (Silicon Labs)

<https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

Telepítés után **újra kell indítani** a számítógépet.

Az alkalmazás futtatása

Kicsomagolás után nem kell telepíteni. A `SmartBlue-TasmotaManager\` mappán belül:

`SmartBlue-TasmotaManager.exe`

■ Az `_internal\` mappa mindig legyen az `.exe` mellett – ezek együtt alkotják az alkalmazást.

2. Elindítás

Kattints duplán a `SmartBlue-TasmotaManager.exe`-re. Megnyílik egy terminálablak:

Az alkalmazás 6 tabból áll, billentyűkkel is váltható:

Tab	Billentyű	Funkció
■ Flash	F1	Firmware letöltés és égetés
■ Kapcsolat	F2	Csatlakozás soros porton vagy HTTP-n
■ Config	F3	WiFi, MQTT, GPIO konfiguráció
■ Board	F4	Vizuális pin állapot térkép
■ MQTT	F5	MQTT broker monitor
■ Rules	F6	Tasmota automatizálási szabályok

Kilépés: `Q` billentyű

3. Flash tab – Firmware égetés

Ezt a lépést csak akkor kell elvégezni, ha az eszközön még nincs Tasmota firmware, vagy frissíteni kell a verziót.

Lépések

1. Eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztasd az ESP-t USB-n. Kattints a ■ **Frissítés** gombra – a port megjelenik a listában (pl. **COM3**).

2. Firmware kiválasztása

Firmware	Mikor válaszd
<code>tasmota.bin</code>	ESP8266 alapú eszközök (Wemos D1 Mini, NodeMCU, Sonoff)
<code>tasmota-lite.bin</code>	ESP8266, ha kevés a flash memória
<code>tasmota32.bin</code>	ESP32 alapú eszközök
<code>tasmota32s3.bin</code>	ESP32-S3 alapú eszközök

3. Letöltés

Kattints a ■ **Letöltés** gombra. Az alkalmazás letölti a legfrissebb verziót a GitHub-ról.

4. Égetés

Kattints a ■ **Égetés** gombra.

■ ■ Égetés közben **ne húzd ki** az eszközt!
Az elhaladás a „Folyamat” ablakban látható.

5. Sikeres égetés után

Az eszköz újraindul és elkezd Tasmota WiFi hotspotot sugározni (**tasmota-XXXXXX** névvel).

4. Kapcsolat tab – Csatlakozás az eszközhöz

Az alkalmazás kétféleképpen tud csatlakozni egy eszközhöz:
Soros porton (USB kábellel) vagy **HTTP-n** (WiFi hálózaton, IP cím alapján).

4.1 Soros port kapcsolat (USB)

- Válaszd ki a **portot** (pl. **COM3**) a legördülő listából
- A **baud ráta** maradjon **115200** (Tasmota alapértelmezés)
- Kattints a **Csatlakozás** gombra

4. A log ablakban megjelennek az eszköz üzenetei – ha látod a Tasmota boot üzeneteit, sikeres a kapcsolat

Állapotjelzők: - ● **Csatlakozva** zölden – aktív soros kapcsolat - **WiFi: SSID... IP: 192.168.x.x** – az eszköz WiFi állapota (ha már be van állítva)

Gyors parancsok (a gombok sorában): - **Status** – eszköz összefoglaló - **Status 5** – WiFi és IP info - **Status 11** – GPIO állapotok - **Restart 1** – újraindítás

Egyedi parancs küldése:

Írj be bármilyen Tasmota parancsot alul a beviteli mezőbe, majd nyomj Entert vagy kattints a ↵ **Küldés** gombra.

4.2 HTTP kapcsolat (WiFi hálózaton)

Ha az eszköz már csatlakozik a WiFi hálózathoz és ismered az IP-címét:

1. Add meg az **IP-címet** (pl. **192.168.1.100**)
2. Ha az eszközön be van állítva web jelszó, add meg a **jelszót** is
3. Kattints a **Csatlakozás** gombra

■ Az IP-cím megtalálható a router admin felületén, vagy soros porton keresztül a **Status 5** parancs eredményéből.

A **log ablakban** minden HTTP-n küldött parancs válasza megjelenik, pont úgy, mint soros porton.

4.3 MQTT állapot

A Kapcsolat tab alján látható az MQTT kapcsolat állapota is. A → **MQTT tab** gombbal átnavigálhatsz az MQTT Monitorra.

5. Config tab – Eszköz konfigurálása

Ezen a tabon állítod be a WiFi hálózatot, az MQTT broker adatokat, a GPIO kiosztást és a csoporthoz tartozást.

5.1 Konfiguráció letöltése az eszközről

Ha az eszköz már csatlakozik (soros vagy HTTP), kattints a ■ **Letöltés az eszközről** gombra. Az alkalmazás automatikusan kitölti az összes mezőt az eszköz aktuális beállításával.

Ez az ajánlott kiindulópont – így nem kell mindent kézzel beírni.

5.2 WiFi beállítások

Mező	Leírás
SSID1	Elsődleges WiFi hálózat neve
Jelszó1	Elsődleges WiFi jelszó
SSID2	Tartalék WiFi hálózat (opcionális)
Jelszó2	Tartalék jelszó (opcionális)

■ ■ A jelszavak nem olvashatók vissza az eszközről (Tasmota biztonsági korlát) – ezeket mindig kézzel kell megadni küldéskor.

5.3 MQTT beállítások

Mező	Leírás	Példa
Host	MQTT broker IP-je vagy domain neve	192.168.1.10 vagy broker.emqx.io
Port	MQTT port	1883 (alap)
User	Broker felhasználónév (ha szükséges)	smartblue
Jelszó	Broker jelszó (ha szükséges)	–
Eszköz azonosító	Az eszköz egyedi neve (topic)	A1B2C3 vagy ventilator_1
FullTopic	Topic struktúra	%prefix%/%topic%/

Csoport (User / Régió):

Ha a SmartBlue csoportrendszer használatát választod, válaszd ki a felhasználót és a régiót.

A FullTopic automatikusan frissül: {user_id}/{regio_id}/%topic%/%prefix%/

5.4 GPIO kiosztás

- Válaszd ki a **Modul / Board** típusát (pl. Wemos D1 Mini, ESP32 DevKit V1)
- A board rajza megjelenik a pin-ekkel
- Kattints egy GPIO pinre** → megjelenik a jobb oldali „Pin beállítás” panel

4. Válaszd ki a **funkciót**:

Funkció	Mire való	MQTT esemény
Nyomógomb	Fizikai gomb (bemeneti impulzus)	<code>{"Button1":{"Action":"SINGLE"}}</code>
Kapcsoló bemenet	Be/Ki állapot érzékel	<code>{"Switch1":"ON"}</code>
Relé kimenet	Kapcsolóvezérlés (kimeneti)	<code>cmdnd/.../POWER1 ON</code>
DHT22 h ^ő mérés ^h et+pára	AM2301 szenzor	<code>{"AM2301":{"Temperature":23.4}}</code>
DS18B20 h ^ő mérés ^h et	1-Wire szenzor	<code>{"DS18B20":{"Temperature":23.4}}</code>
PIR mozgásérzékel	Mozgásvezérelt esemény	<code>{"Switch1":"ON"}</code>
LED	Állapotjelz LED	–
I2C SDA / SCL	I2C busz adatvezeték / órajel	–
PWM kimenet	Dimmelhet vagy fordulatszám-szabályozós	–

■ Az ismert eszközöknél (pl. Sonoff 4CH) az alkalmazás automatikusan feltölti az alapértelmezett GPIO kiosztást.

5.5 Konfiguráció küldése

Kattints a **Küldés** gombra. Az alkalmazás elküldi az összes beállítást az eszközre.

Az eszköz a konfiguráció után **automatikusan újraindul** és csatlakozik a megadott WiFi hálózathoz és MQTT brokerhez.

5.6 Profil mentése / betöltése

- **Profil mentése** – elmenti az aktuális beállításokat egy `.json` fájlba a `profiles\` mappában
- **Betöltés** – visszatölt egy korábban mentett profilt

Profilokkal gyorsan konfigurálhatsz több azonos típusú eszközt.

5.7 Config backup / restore (.dmp fájl)

- **Backup letöltése** – letölti az eszköz teljes konfigurációját bináris **.dmp** formátumban
- **Restore** – visszatölt egy **.dmp** fájlt az eszközre

A **.dmp** fájl az összes Tasmota beállítást tartalmazza – ideális biztonsági mentésnek.

6. Board tab – Vizuális pin térkép

Él■, vizuális megjelenítés az eszköz GPIO állapotáról.

Adatforrás kiválasztása

- **MQTT mód** – automatikusan frissül, ha az eszköz MQTT üzeneteket küld
- **Soros mód** – 10 másodpercenként lekéri az állapotot

A diagram jelölései

Jelzés	Jelentés
■ zölden	Aktív / HIGH állapot (pl. relé bekapcsolva)
■ halványan	Inaktív / LOW állapot
■ ikon	Boot-érzékeny láb (óvatosan!)
Sárga pont	ADC only bemenet
Cyan pont	UART pin

■ Lekérés gomb

Kattintásra az alkalmazás lekéri az eszköz aktuális állapotát (GPIO kiosztás + Mem1 board típus). Ha az eszköz Mem1-ben tárol board típust, a megfelelő■ diagram automatikusan betölt■dik.

Relé vezérlés

Ha egy pin relé kimenetként van konfigurálva, a diagramon megjelenik egy **BE / KI** gomb – ezzel közvetlenül tudod kapcsolni a relét.

7. MQTT Monitor tab – Broker figyelés

Valós idejű megfigyelés: látható, hogy az eszköz milyen üzeneteket küld a brokernek.

Csatlakozás

1. Add meg a **Host** és **Port** értékeket (ugyanazok, mint a Config tabban)
2. A **Topic szűrő** alapértelmezetten **#** (minden üzenet) – szűrhető pl. **A1B2C3/#**-ra
3. Kattints a **Csatlakozás** gombra

A három panel

Bal panel – Topic fa:

Az összes eszköz hierarchikusan rendezve. Amelyik az utóbbi 60 másodpercben küldött üzenetet, ● **OnLine** jelzést kap.

Jobb panel – Payload nézet:

Kattints egy topicra a bal panelen → jobb oldalon megjelenik az utolsó üzenet tartalma (JSON formázva).

Alsó log:

Görgethets napló az összes beérkező üzenetről, időbélyeggel.

Szűrés

- **Prefix szűrő:** csak **tele/**, **stat/** vagy **cmd/** üzenetek
- **Eszköz szűrő:** csak egy adott eszköz topic-jainak megjelenítése

8. Rules tab – Automatizálási szabályok

Tasmota Rules lehetővé teszi, hogy az eszköz önállóan reagáljon eseményekre – szerver kapcsolat nélkül is.

Szabály összeállítása

1. Válaszd ki a **kiváltó eseményt** (trigger): pl. **Switch1#State**, **DS18B20#Temperature**
2. Válaszd ki a **feltételt**: pl. **>**, **<**, **=**, értékkel
3. Válaszd ki a **GPIO-t** és a **műveletet**: pl. relé BE, relé KI, PWM érték
4. Kattints a **+ Hozzáadás** gombra
5. A szabályok listájában látható az összeállított Rule szintaxis

Küldés az eszközre

A **Küldés** gomb elküldi a szabályokat az eszközre és aktiválja **ket**.

Példa: hőmérséklet-vezérelt relé

```
Ha DS18B20#Temperature > 35 → POWER1 ON (relé be) Ha DS18B20#Temperature < 30 →  
POWER1 OFF (relé ki)
```

9. Tipikus munkafolyamat – Új eszköz üzembe helyezése

1. FLASH → Firmware égetése (csak első alkalommal vagy frissítéskor) ↓ 2. KAPCSOLAT → Csatlakozás soros porton (USB kábel) ↓ 3. CONFIG → WiFi + MQTT + GPIO + Csoport beállítása → Küldés ↓ 4. Eszköz újraindul, csatlakozik a WiFi-hez és az MQTT brokerhez ↓ 5. BOARD → **Lekérés** → ellenőrzöd a GPIO-kat és az eszköz állapotát ↓ 6. MQTT MONITOR → Megerősíted, hogy az eszköz üzeneteket küld ↓ 7. (opcionális) RULES → Automatizálási szabályok beállítása

Ha az eszköz már WiFi-n elérhető, a 2. lépést HTTP kapcsolattal is dolgozhatod (nem kell USB kábel).

10. Hibaelhárítás

Az eszköz nem jelenik meg a portlistában

- Ellenőrizd a USB kábelt – néhány kábel csak tölt, nem adatátviteli
- Telepítsd a CH340 vagy CP2102 drivert (lásd [1. fejezet](#))
- Indítsd újra a számítógépet a driver telepítés után
- Kattints az **Frissítés** gombra a portlistán

Égetés sikertelen

Hibaüzenet	Megoldás
Failed to connect to ESP	Tartsd lenyomva a BOOT gombot égetés közben (ESP32), vagy próbáld 74880 baudon
A serial exception error occurred	Zárd be az összes más programot, amely használja a portot (pl. Arduino IDE)

esptool not found

Telepítsd: `pip install esptool`

Nem jön létre a soros kapcsolat

- Ellenőrizd, hogy a baud ráta **115200**
- Próbáld meg újraindítani az ESP-t (RST gomb vagy áramtalan)
- Ellenőrizd, hogy nem használja más program a portot

Az eszköz nem csatlakozik a WiFi-hez

1. Ellenőrizd az SSID-t és jelszót (kis/nagybetű érzékeny!)
2. Az ESP8266 csak **2.4 GHz**-es hálózathoz tud csatlakozni (nem 5 GHz)
3. Soros logon **WiFi:** kezdetű sorok mutatják a WiFi csatlakozás állapotát

Az MQTT üzenetek nem érkeznek

1. Ellenőrizd, hogy a broker IP és port helyes
2. Ellenőrizd az MQTT user/jelszót (ha van)
3. Az eszköz logon **MQT:** kezdetű sorok mutatják az MQTT kapcsolat állapotát
4. Az MQTT Monitor tabban csatlakozz a brokerhez és figyeld a **#** topicot

A konfiguráció letöltés nem működik

- Győződj meg róla, hogy az eszköz csatlakozik (soros vagy HTTP)
- HTTP kapcsolatnál ellenőrizd az IP-t és a jelszót
- Ha a „Letöltés” gomb után nem töltődnek be az adatok, ellenőrizd a Serial log-ot a hibaüzenetekért

Kézikönyv utolsó frissítése: 2026-06-07

Kérdések / hibák: Viktor → projekt koordinátor