

Version du 20/02/25

Rédaction : JM

Validation :

## Informations générales

Fonction : vendanges

Monté sur porteur Pellenc

Avec ou sans tri  
(Selective process)

## SÉCURITÉ

Vérification de l'environnement de travail

- S'assurer qu'aucune personne, animal ou obstacle ne se trouve à proximité.



Une machine à vendanger peut s'avérer très dangereuse à cause de l'entraînement par les pales, des accidents sont fréquents.

**Arrêter la machine** si il y a un danger potentiel

## Vérifications avant utilisation

- Inspection visuelle : fuites, pneus
- Fonctionnement des commandes
- Fonctionnement de la correction de dévers



## Utilisation

- Mise en route progressive de la tête de récolte pour éviter les à-coups.
- Respecter l'intensité des secoueurs donnée
- Respecter la **vitesse** d'avancement donnée
- Ne pas intervenir sur la tête de récolte en fonctionnement.
- Vérifier régulièrement la qualité du ramassage et ajuster les réglages si nécessaire

# Utilisation et maintenance Tête de récolte Pellenc

Version du 20/02/25

Rédaction : JM

Validation :

## PROTOCOLE DE NETTOYAGE

Après chaque utilisation

### 2 personnes requises

1. Éteindre la machine
2. Enlever les déchets (feuilles, grappes)
3. Nettoyer à l'eau (haut vers le bas)
4. Brosser si nécessaire
5. Nettoyer les filtres et tuyaux
6. Sécher les parties mouillées
7. Lubrifier si nécessaire
8. Vérifier l'état des pièces
9. Signaler tout problème

## Entretien hebdomadaire

- État des **secoueurs** et des **peignes**
- État des convoyeurs et tapis + tension
- Vérification des flexibles hydrauliques
- Vérification des capteurs et commandes
- Tension et alignement des courroies
- Vérification des niveaux d'huile hydraulique et de transmission
- **Graissage articulations et axes**

## Graissages

À l'arrière de la machine, 8 graisseurs sont centralisés



deux autres sont au dessus

Quatre autres sont situés à l'avant (photos à prendre quand machine en service )

**PELLENC**

