Aula: Funções e Blocos de Função em C/C++ no OpenPLC

Pré-requisitos

- **Tutorial OpenPLC Editor** (aula 05) — criar projeto, transferir para o ESP32.
- **Funções e Blocos de Função** (aula 09) — essencial. Esta aula assume que a diferença entre Function e Function Block, e a ideia de instância/memória, já estão claras.
- Noções básicas de C/C++ (a aula não ensina a linguagem, só como ela se encaixa dentro de um POU do OpenPLC).

---

1. Introdução — por que sair do IEC 61131-3?

As cinco linguagens da norma (ST, Ladder, FBD, IL, SFC) foram desenhadas para **lógica de controle determinística** — e são ótimas nisso. Mas elas não têm (e não pretendem ter) acesso a coisas como pilha de rede Wi-Fi, armazenamento não-volátil em flash, ou bibliotecas de terceiros para um sensor específico.

O detalhe é que, por baixo do runtime do OpenPLC rodando num ESP32, existe um ambiente **Arduino/ESP-IDF completo** — com Wi-Fi, Bluetooth, sistema de arquivos e milhares de bibliotecas já prontas. O OpenPLC Editor abre uma porta direta para esse ambiente: você pode escrever um POU inteiro em **C/C++ puro**, no mesmo espírito da aula 09 — a linguagem de implementação é uma escolha **por POU**, e aqui a escolha é “nenhuma das cinco da norma, e sim C/C++ direto”.

É a válvula de escape para quando ST/Ladder/FBD não alcançam. O exemplo desta aula evolui em **três níveis**: um servidor Wi-Fi isolado (seção 3), depois conectado a pinos do Ladder (seção 6), e por fim uma página que lê e comanda o CLP remotamente (seção 7).

---

2. Como funciona por baixo dos panos

Ao escrever um POU em C/C++ no OpenPLC Editor, o corpo (entre a lista de variáveis e o fim do POU) é código C/C++ de verdade, com duas funções de papel reservado — o mesmo modelo de um sketch Arduino:

- `setup()` roda **uma única vez**: na primeira varredura em que aquela instância do bloco é executada.
- `loop()` roda **a cada varredura**, a partir daí.

Por trás dos panos, o compilador do OpenPLC (STruC++) gera uma classe C++ para o seu POU. É esse código gerado — não visível no Editor, mas produzido no diretório de build — que mostra exatamente o que acontece a cada varredura. O trecho abaixo é de uma versão anterior do exemplo desta aula, um POU chamado `servidor` (mais simples que o `server_ap` da seção 3, sem pinos declarados) — mas o mecanismo é idêntico para qualquer POU em C/C++:

```
// Gerado automaticamente pelo compilador a partir do POU "servidor"
SERVIDOR::SERVIDOR()
    : HASBEENINITIALIZED(0)
{
}

void SERVIDOR::operator()() {
    SERVIDOR_VARS vars;
    if (HASBEENINITIALIZED == false) {
        servidor_setup(&vars);
        HASBEENINITIALIZED = true;
    }
    servidor_loop(&vars);
}
```

Repare: isso é **exatamente** o comportamento de instância da aula 09. `HASBEENINITIALIZED` é memória própria daquela instância — se você declarar duas instâncias do mesmo POU em C (`SERVIDOR0`, `SERVIDOR1`, como fizemos com `MEU_CONTADOR0`/`MEU_CONTADOR1`), cada uma teria seu `HASBEENINITIALIZED` e chamaria seu próprio `setup()` de forma independente na primeira vez que rodasse. **É um Function Block por definição — só que a memória, em vez de aparecer como `VAR_OUTPUT` visível na tabela de variáveis, fica escondida dentro do seu código C++** (variáveis globais, `static`, ou objetos como o `WebServer server` do exemplo a seguir).

Se o POU declarar `VAR_INPUT`/`VAR_OUTPUT`, esses pinos viram campos de um struct (`SERVIDOR_VARS` aqui, vazio porque este POU não tem pinos) acessível através de um ponteiro `vars`. Mas o compilador não te deixa escrever `vars->nome_do_pino` toda vez — para cada pino declarado, ele gera automaticamente um `#define` que permite usar **o nome do pino direto**, sem prefixo nenhum:

```
#define habilita           (*(vars->HABILITA))
#define cliente_conectado  (*(vars->CLIENTE_CONECTADO))
```

Ou seja: dentro do `setup()`/`loop()`, você escreve só `habilita` ou `cliente_conectado` — nunca `vars->habilita`. Escrever `vars->habilita` faz o pré-processador expandir a macro **depois** do `vars->`, gerando `vars->(*(vars->HABILITA))`, que não compila. A seção 6 mostra isso na prática, com pinos de verdade. `EN`/`ENO` continuam existindo — decidem se o bloco chega a ser chamado naquela varredura — mas, diferente dos blocos padrão, ficam **travados** como visíveis (você não escolhe escondê-los).


Uma segunda pegadinha, que só aparece quando o POU tem funções auxiliares além de `setup()` / `loop()` (como as rotas de um servidor web, seção 7): **só `setup()` / `loop()` recebem o ponteiro `vars`**. Qualquer outra função que você escrever — por exemplo, uma chamada de volta (callback) de biblioteca, como as rotas do `WebServer` — **não enxerga os pinos**, nem pelo `#define`, porque esse `#define` também depende de `vars` estar em escopo. A seção 7 mostra como contornar isso.

---


3. Nível 1 — servidor HTTP simples em Access Point (`server_ap`)

Em vez de **entrar** numa rede Wi-Fi existente, o ESP32 **cria a própria rede** — modo **Access Point (AP)**. Isso não depende de nenhuma infraestrutura de terceiros, o que é ideal para testar em sala de aula (cada ESP32 vira sua própria ilha de rede).

No projeto (`c_func`), clique no `+`, escolha **Function Block**, dê um nome (`server_ap`) e, na lista de linguagens, escolha **C/C++** — repare que ela aparece ao lado das cinco linguagens da norma (Ladder, ST, IL, FBD, SFC) e também de Python:



O corpo é escrito direto no editor de código do POU:



Em texto, para copiar/colar (o `FUNCTION_BLOCK server_ap` / `VAR` / `END_VAR` do início é sintaxe IEC, não C++ — o corpo de verdade começa no primeiro `#include`):

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

// Dados do Access Point - o ESP32 cria a propria rede, nao depende
// de nenhum roteador/rede de terceiros por perto.
const char* ap_ssid     = "ESP32-OpenPLC";
const char* ap_password = "openplc123";   // WPA2 exige 8+ caracteres

// Servidor HTTP na porta 80
WebServer server(80);

// Pagina principal
void handleRoot()
{
    String html;
    html += "<!DOCTYPE html>";
    html += "<html><head><meta charset='UTF-8'><title>ESP32</title></head>";
    html += "<body><h1>Servidor ESP32</h1><p>Conectado via Access Point!</p></body>";
    html += "</html>";
    server.send(200, "text/html", html);
}

// Pagina nao encontrada
void handleNotFound()
{
    server.send(404, "text/plain", "Pagina nao encontrada");
}

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    delay(200);
    printf("Estou vivo!\n");
    printf("MAC do ESP32: %s\n", WiFi.macAddress().c_str());

    // Modo Access Point: o ESP32 sobe a propria rede em vez de entrar
    // numa existente - softAP() e' sincrono, sem loop de espera/timeout.
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    bool ok = WiFi.softAP(ap_ssid, ap_password);

    if (ok)
    {
        printf("Access Point '%s' no ar. Conecte um celular/PC nessa rede\n", ap_ssid);
        printf("e acesse http://%s no navegador.\n", WiFi.softAPIP().toString().c_str());
    }
    else
    {
        printf("FALHA ao criar o Access Point '%s'.\n", ap_ssid);
    }

    server.on("/", handleRoot);
```

```
    server.onNotFound(handleNotFound);
    server.begin();
}

void loop()
{
    server.handleClient();
}
```

O que está acontecendo

- **`setup()`** sobe a rede Wi-Fi própria do ESP32 (`WiFi.softAP`) e um servidor HTTP simples, com uma rota `/` que devolve uma página HTML. Isso roda **uma vez só**, e só depois disso o `loop()` passa a rodar. Diferente do modo estação, `softAP()` é **síncrono** — devolve `true`/`false` na hora, sem precisar de um laço de espera.
- **`loop()`** chama `server.handleClient()` — a função da biblioteca `WebServer` que checa se algum navegador fez uma requisição e responde. Isso precisa rodar **a cada varredura**, senão o servidor não atenderia ninguém enquanto o CLP estivesse ocupado com outra coisa.
- O IP do Access Point é sempre o mesmo, por padrão: **`192.168.4.1`**. Para testar: procure a rede `ESP32-OpenPLC` no Wi-Fi do celular/PC, conecte com a senha `openplc123`, e acesse `http://192.168.4.1`.
- Nenhuma dessas bibliotecas (`WiFi.h`, `WebServer.h`) existe em ST/Ladder/FBD — é exatamente esse tipo de parede que um POU em C/C++ atravessa.

Por que isso é Function Block, e não Function

Os mesmos três motivos da aula 09, só que a memória aqui está "escondida" dentro do C++ em vez de aparecer como `VAR_OUTPUT`:


- **Guarda estado entre varreduras**: o objeto `WebServer server` e o fato de já ter (ou não) rodado `setup()` precisam sobreviver de uma varredura para a outra — exatamente o que uma Function não faz.
- **Precisa de instância**: `SERVER_AP0` é uma variável, do mesmo jeito que `TON0` ou `MEU_CONTADOR0`.
- **Não é "mesma entrada, mesma saída"**: chamar esse bloco não devolve nada previsível de fora — o comportamento depende inteiramente do histórico (o AP já subiu? já tem alguém acessando a página?).

Uso no `main`

No programa principal, é só declarar a instância e chamá-la — sem nenhum fio de dado, já que este POU não declarou `VAR_INPUT`/`VAR_OUTPUT`:

```
PROGRAM main
  VAR
    SERVER_AP0 : server_ap;
  END_VAR
```

Ele aparece em **User-defined POUs**, na biblioteca lateral, junto dos blocos padrão — arraste para o rung como qualquer outro Function Block. Sem `VAR_INPUT` / `VAR_OUTPUT` declarados (a versão deste nível), só `EN` / `ENO` aparecem:



No rung, `EN` vai direto no trilho esquerdo e `ENO` no direito — o bloco roda em toda varredura, sem condição, igual ao `meu_move` da aula 09:

```
trilho-esquerdo ──▶ EN [ server_ap ] ENO ──▶ trilho-direito
                        SERVER_AP0
```

Para testar: transfira para o ESP32, abra um terminal serial separado (seção 4) para acompanhar os `printf`, e confirme pelo efeito observável de fora — conectar no Wi-Fi `ESP32-OpenPLC` e acessar `http://192.168.4.1`.

---

4. Travamentos silenciosos e como depurar com `printf` / `Serial`

O risco: travar a varredura inteira, sem nenhum aviso

Nada no compilador impede escrever, dentro de `setup()` ou `loop()`, um `delay(5000)` ou um laço que nunca termina. Isso trava a varredura **inteira** do CLP — todos os outros rungs, de todos os outros programas, ficam esperando — e é **silencioso**: não aparece erro nenhum, não aparece exceção, o modo debug do Editor simplesmente para de atualizar, sem dizer por quê. É bem diferente de um erro numa expressão ST, que o compilador rejeitaria antes mesmo de rodar.

A primeira versão do exemplo desta aula caiu exatamente nessa armadilha:

```
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
    delay(500);
}
```

Se a rede não existisse, ou a senha estivesse errada, esse laço nunca terminava — e a primeira varredura do CLP ficava presa para sempre, literalmente para sempre, sem nenhuma mensagem de erro em lugar nenhum. Foi assim que a aula acabou migrando para o modo Access Point da seção 3: além de não depender de rede de terceiros, elimina esse laço de espera (`softAP()` é síncrono).

O mesmo tipo de armadilha apareceu de novo mais adiante nesta aula, de um jeito mais sutil: numa versão intermediária do exemplo, o Access Point só subia quando um pino de entrada estivesse `TRUE` — só que, sem o AP no ar, não havia como alcançar a página pra ligar/observar esse pino em primeiro lugar. Não era um travamento de scan, mas o mesmo princípio: uma dependência circular que só aparece quando se testa de verdade. A seção 7 mostra a versão corrigida.

A ferramenta: `printf` / `Serial.print`

Como visto na seção anterior, o exemplo já usa `printf` para deixar rastro do que está acontecendo:

```
Serial.begin(115200);
printf("Estou vivo!\n");
printf("MAC do ESP32: %s\n", WiFi.macAddress().c_str());
...
printf("Access Point '%s' no ar. ... http://%s\n", ap_ssid, WiFi.softAPIP().toString().c_str());
```

No ESP32 (Arduino core), `printf` sai pela mesma porta serial que `Serial.print` — é só uma forma mais prática de montar a mensagem com `%s` / `%d` em vez de concatenar `String`. **O `Serial.begin(115200)` tem que rodar antes**, ou nada sai.

Onde esses `printf` aparecem? Em lugar nenhum do Editor

Este é o ponto mais importante: **nada disso aparece na tela do OpenPLC Editor** — nem no modo debug, nem em nenhum log da ferramenta. São bytes crus saindo pela porta serial (a mesma porta USB usada para gravar o ESP32), e só aparecem se algo do **outro lado** estiver ouvindo essa porta. É preciso abrir um **terminal serial separado**, como extensão “Serial Monitor” do VS Code:

1. Grave o programa no ESP32 e **feche/libere a porta serial** no lado do OpenPLC Editor — só um programa por vez pode manter a porta aberta; se a ferramenta de gravação ainda estiver com ela presa, o monitor não consegue abrir.
2. No VS Code, abra a extensão/painel **Serial Monitor** (paleta de comandos → Serial Monitor: Start Monitoring, ou o painel dedicado se a extensão já estiver instalada).

3. Selecione a **mesma porta** usada para gravar o ESP32 (ex.: `/dev/ttyUSB0`) e o **mesmo baud rate** passado para `Serial.begin(...)` no código — aqui, `115200`.
4. Depois de conectado, resete o ESP32 (botão físico, ou desconecte e reconecte o USB) para ver o `setup()` rodar do zero — as linhas `printf` vão aparecer ao vivo nesse painel, fora do Editor.

Sem isso, um POU em C/C++ sem `VAR_INPUT`/`VAR_OUTPUT` é uma caixa preta total: nada dele aparece na tabela de variáveis nem no live debug do OpenPLC — o `printf`/terminal serial é, muitas vezes, a **única** janela para o que está acontecendo lá dentro.

---

5. Cuidados e limites de usar C/C++ dentro do OpenPLC

Sair da norma tem preço. Antes de escrever um POU em C/C++, vale pesar:

- **Perde portabilidade.** O código usa `Arduino.h`/`WiFi.h` — só compila para alvos que tenham essas bibliotecas disponíveis (aqui, ESP32). Trocar de hardware pode quebrar o POU inteiro.
- **Perde a disciplina de varredura determinística.** Ver seção 4 — qualquer chamada bloqueante dentro de `loop()` trava o CLP inteiro, silenciosamente, o oposto do que um `TON` faz com segurança dentro do modelo IEC (nunca bloqueia o scan).
- **Perde visibilidade de debug live.** Sem `VAR_INPUT`/`VAR_OUTPUT`, nada do POU aparece no modo debug do Editor — só no terminal serial (seção 4), ou observando o efeito de fora (ex.: acessar a página HTTP). A seção 6 mostra como recuperar parte dessa visibilidade, declarando pinos de verdade.
- **Ainda assim é um Function Block "de verdade".** Tudo que a aula 09 disse sobre instância e memória continua valendo — só que, em vez dos blocos prontos da norma, quem gerencia a memória é você, em C++ puro.

---

6. Nível 2 — AP com entrada e saída conectadas ao Ladder

O nível 1 não trocou nenhum dado com o resto do programa — só `EN`/`ENO`, sem fios. Isso funciona, mas desperdiça a maior vantagem de estar dentro do OpenPLC: poder ligar esse bloco a contatos, bobinas e outros POUs do programa, do mesmo jeito que qualquer bloco padrão.

A receita é a mesma da aula 09: declarar `VAR_INPUT`/`VAR_OUTPUT` no POU. A diferença é só **como acessar esses pinos dentro do código C++** — pelo nome direto, como a macro da seção 2 explica.

Este nível é deliberadamente simples — só prova que os pinos chegam vivos dentro do bloco, sem página nenhuma envolvida ainda (isso fica pro nível 3, seção 7):

Os pinos são declarados em sintaxe IEC, não C++:

```
FUNCTION_BLOCK server_ap
  VAR_INPUT
    entrada : BOOL := false;
  END_VAR
  VAR_OUTPUT
    led_saida : BOOL := false;
  END_VAR
```

O corpo, a partir daqui, é C++ puro:

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

const char* ap_ssid     = "ESP32-OpenPLC";
const char* ap_password = "openplc123";

WebServer server(80);

void handleRoot() { server.send(200, "text/html", "<h1>Servidor ESP32</h1>"); }
void handleNotFound() { server.send(404, "text/plain", "Pagina nao encontrada"); }

void setup()
{
    Serial.begin(115200);


    WiFi.mode(WIFI_AP);
    bool ok = WiFi.softAP(ap_ssid, ap_password);
    printf("server_ap: AP %s (IP=%s)\n", ok ? "iniciado" : "falhou",
           WiFi.softAPIP().toString().c_str());

    server.on("/", handleRoot);
    server.onNotFound(handleNotFound);
    server.begin();
}

void loop()
{
    server.handleClient();

    // repete direto o pino de entrada na saida - so' pra provar que os
    // pinos chegam vivos aqui dentro, sem nenhuma pagina interativa ainda
    led_saida = entrada;
}
```

No Editor, o POU ganha as duas linhas de pino na tabela de variáveis (`entrada`/`led_saida`), e o `loop()` é onde a ponte pino↔pino acontece:




- `entrada` **lê** o pino de entrada — o nome do pino sozinho já expande para o acesso correto (`*(vars->ENTRADA)`), então funciona como qualquer variável `BOOL` normal em C++.
- `led_saida = ...` **escreve** no pino de saída — na próxima varredura, esse valor já está disponível pra qualquer rung do `main` que o utilizar.
- **Cuidado:** não prefixe o nome do pino com `vars->` no seu código — o `#define` gerado pelo compilador já faz esse trabalho. Escrever `vars->entrada` quebra a expansão da macro e não compila (é exatamente o erro que apareceu ao testar este exemplo pela primeira vez).
- O AP sobe sozinho em `setup()`, sem depender de nenhum pino. Uma versão anterior deste exemplo tentava ligar/desligar o AP por um pino de entrada — e caiu na armadilha citada na seção 4: sem o AP no ar, não tinha como alcançar a página pra controlar esse mesmo pino. Pinos de entrada aqui servem só pra **trocar dados com o Ladder**, nunca pra decidir se o servidor existe ou não.

Uso no `main`

```
PROGRAM main
  VAR
    liga        : BOOL AT %IX0.0;   (* entrada fisica: botao/chave *)
    led         : BOOL AT %QX0.0;   (* saida fisica: LED *)
    SERVER_AP0  : server_ap;
  END_VAR
```


```
liga ──▶ entrada [ server_ap ] led_saida ──▶ led
                    SERVER_AP0
```

No Editor, isso vira uma instância `SERVER_AP0` na tabela de variáveis do `main`, com `liga` ligado em `entrada` e `led_saida` ligado em `led`:



A partir daqui, `SERVER_AP0` aparece na tabela de variáveis com `entrada` e `led_saida` visíveis — inclusive no modo debug do Editor, recuperando parte da visibilidade que a seção 5 disse que se perde com C/C++ puro.

`liga` e `led` são pinos físicos de verdade — no **Pin Mapping** da placa (aba **Configuration**), `liga` está no GPIO 22 (entrada digital) e `led` no GPIO 2 (saída digital):



7. Nível 3 — detecção de entrada e acionamento remoto de saída pela página

O nível 2 provou que os pinos chegam vivos no C++. Este nível junta as duas pontas que fazem esse exemplo valer a pena: **mostrar** o estado de uma entrada física na página, e **acionar remotamente** uma saída a partir de um clique na página — o painel de controle de verdade.

A pegadinha do `vars` fora de `setup()` / `loop()`

As funções de rota do `WebServer` (`handleRoot`, `handleLedOn`…) são chamadas pela própria biblioteca com a assinatura fixa `void()` — **sem** o ponteiro `vars`. Isso significa que o `#define` dos pinos (que expande para `*(vars->NOME)`) **não funciona dentro delas**: não existe `vars` nesse escopo, e o compilador rejeitaria a macro.

A solução é usar `loop()` (que tem `vars` em escopo) como uma **ponte**: a cada varredura, ele copia o pino de entrada para uma variável global comum, e copia uma variável global comum para o pino de saída. As rotas da página só leem/escrevem essas globais, nunca os pinos diretamente:

Os pinos são declarados em sintaxe IEC (não é C++ — por isso os comentários usam `(* ... *)`, e não `//`):

```
FUNCTION_BLOCK server_ap
  VAR_INPUT
    entrada : BOOL := false;   (* so' para MOSTRAR na pagina - nao controla o AP *)
  END_VAR
  VAR_OUTPUT
    led_saida : BOOL := false;   (* comandado pela chave da pagina *)
  END_VAR
```

O corpo, a partir daqui, é C++ puro:

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

const char* ap_ssid     = "ESP32-OpenPLC";
const char* ap_password = "openplc123";

WebServer server(80);

// Copias em variaveis globais "normais" - handleRoot()/handleLedOn()/
// handleLedOff() sao chamadas pelo WebServer com a assinatura void(),
// SEM o ponteiro "vars", entao NAO enxergam os pinos (que so existem
// via o #define que aponta pra vars->...). Só loop() (que vira
// server_ap_loop(vars)) tem "vars" no escopo. Por isso loop() copia o
// pino de entrada pra uma global a cada varredura, e a pagina web só
// le/escreve nessas globais - nunca nos pinos diretamente.
bool g_entrada     = false;   // espelho do pino de entrada, pra pagina mostrar
bool g_led_comando = false;   // estado pedido pela pagina, pro loop() escrever no pino

String pagina_html()
{
    String html;
    html += "<!DOCTYPE html><html><head><meta charset='UTF-8'>";
    html += "<meta http-equiv='refresh' content='2'>";  // recarrega sozinha a cada 2s
    html += "<title>ESP32 - OpenPLC</title></head><body>";
    html += "<h1>Painel ESP32</h1>";

    html += "<p>Entrada fisica: <b style=\"color:";
    html += g_entrada ? "green" : "red";
    html += "\">";
    html += g_entrada ? "LIGADA" : "DESLIGADA";
    html += "</b></p>";

    html += "<p>LED: <b>";
    html += g_led_comando ? "LIGADO" : "DESLIGADO";
    html += "</b></p>";

    html += "<p>";
    html += "<a href=\"/led/on\"><button>Ligar LED</button></a> ";
    html += "<a href=\"/led/off\"><button>Desligar LED</button></a>";
    html += "</p>";

    html += "</body></html>";
    return html;
}

void handleRoot()     { server.send(200, "text/html", pagina_html()); }
void handleNotFound() { server.send(404, "text/plain", "Pagina nao encontrada"); }

void handleLedOn()
{
    g_led_comando = true;
```

```
    server.sendHeader("Location", "/");
    server.send(303);   // redireciona de volta pra pagina principal
}

void handleLedOff()
{
    g_led_comando = false;
    server.sendHeader("Location", "/");
    server.send(303);
}

void setup()
{
    Serial.begin(115200);

    // O AP sobe uma unica vez aqui, sem depender de nenhum pino -
    // se dependesse de "entrada", nao teria como alcancar a pagina
    // pra ver/mudar esse estado antes do AP existir (paradoxo do ovo
    // e da galinha, seção 4). softAP() e' sincrono, sem loop de espera.
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    bool ok = WiFi.softAP(ap_ssid, ap_password);
    printf("server_ap: AP %s (IP=%s)\n", ok ? "iniciado" : "falhou",
           WiFi.softAPIP().toString().c_str());

    server.on("/", handleRoot);
    server.on("/led/on", handleLedOn);
    server.on("/led/off", handleLedOff);
    server.onNotFound(handleNotFound);
    server.begin();
}

void loop()
{
    server.handleClient();

    // sincroniza pinos <-> globais "espelho", uma vez por varredura
    g_entrada = entrada;        // le o pino de entrada (fisico -> pagina)
    led_saida = g_led_comando;  // escreve no pino de saida (pagina -> fisico)
}
```

Detalhes de HTML: como a página conversa com o C++

Todo o mecanismo de interação é feito de **requisições HTTP simples**, sem JavaScript. Vale entender as três peças, porque o exercício da seção 8 pede pra você estender exatamente isso:

- **Rota =** `server.on(caminho, funcao)`**.** Cada URL que a página pode chamar precisa de uma rota registrada em `setup()`. Aqui há três: `/` (mostra a página), `/led/on` e `/led/off` (mudam o estado e redirecionam de volta).
- **Botão que só liga/desliga = link simples.** `<a href="/led/on">` dentro de um `<button>` faz o navegador simplesmente **visitar** essa URL — um `GET` sem corpo,

sem nenhum dado extra. É suficiente quando a ação não carrega **valor** nenhum, só um comando fixo.

- **Redirecionar depois de agir = `303 + Location`.** Depois de mudar `g_led_comando`, a rota responde `server.send(303)` com `server.sendHeader("Location", "/")` — isso manda o navegador buscar a página principal de novo, já atualizada, em vez de mostrar uma página em branco ou deixar o botão "reenviável" ao atualizar.
- `<meta http-equiv="refresh" content="2">` faz a própria página recarregar sozinha a cada 2 segundos — é assim que o estado da `entrada` aparece "ao vivo" sem precisar de JavaScript nenhum.

O que falta para **mandar um valor** (não só ligar/desligar) é uma quarta peça, que o exercício da seção 8 vai pedir (agora em exercicio-potenciometro-pwm-enunciado.md): um **formulário** com um controle deslizante, e uma rota que lê esse valor:

```
<form action="/pwm" method="GET">
  <input type="range" name="valor" min="0" max="255" value="128">
  <input type="submit" value="Aplicar">
</form>
```

```
void handlePwm()
{
    if (server.hasArg("valor"))
    {
        int v = server.arg("valor").toInt();   // valor chega como texto - precisa converter
        // ... aplicar "v" em algum lugar (variavel global espelho, PWM, etc.) ...
    }
    server.sendHeader("Location", "/");
    server.send(303);
}
```

`method="GET"` faz o navegador montar a URL como `/pwm?valor=128` — `server.arg("valor")` lê esse pedaço da URL como texto, e `.toInt()` converte pra número. É o mesmo mecanismo dos botões (`server.on` + redirecionamento), só que agora carregando um número em vez de nada.

Uso no `main`

Sem mudança em relação ao nível 2 — mesma instância, mesmos pinos `entrada`/`led_saida`. O que mudou foi só o **conteúdo** do POU:

```
PROGRAM main
  VAR
    liga        : BOOL AT %IX0.0;   (* entrada fisica: botao/chave que aparece na pagina *)
    led         : BOOL AT %QX0.0;   (* saida fisica: LED controlado pela pagina *)
    SERVER_AP0  : server_ap;
  END_VAR
```

```
liga ──► entrada [ server_ap ] led_saida ──► led
                     SERVER_AP0
```

Para testar: conecte no Wi-Fi `ESP32-OpenPLC`, acesse `http://192.168.4.1`, aperte o botão físico ligado em `liga` e veja o texto da página mudar (até 2s de atraso, por causa do refresh), e use os botões **Ligar LED**/**Desligar LED** da página pra acender o LED físico de verdade.

---

8. Exercício proposto

A aula continua num exercício separado, aplicando os três níveis acima com **valores** (não só liga/desliga): mostrar a leitura de um potenciômetro na página, e um slider na página ajustando um PWM que controla o brilho de um LED.

> **exercicio-potenciometro-pwm-enunciado.md**

---

9. Ideias para outros POUs em C/C++ (aplicações)

Sem código completo aqui — são pontos de partida para exercícios futuros, no mesmo espírito da seção de aplicações da aula 09:

- **Sensor com biblioteca própria** — um DHT22 ou DS18B20 (protocolo one-wire, sensível a timing) tem biblioteca Arduino pronta, mas nenhum bloco ST/Ladder padrão fala esse protocolo.
- **Armazenamento não-volátil** — usar `Preferences`/EEPROM do ESP32 para um valor (ex.: um contador de produção) sobreviver a uma queda de energia — coisa que nenhuma variável comum do OpenPLC faz sozinha, porque vive em RAM.
- **Protocolos fora do escopo da norma** — cliente MQTT, requisição HTTP de saída, Bluetooth — qualquer coisa que dependa de pilha de rede.
- **Bibliotecas de terceiros** — qualquer biblioteca Arduino/ESP-IDF já pronta para um chip ou módulo específico, sem reescrever do zero em ST.

---

10. Quadro-resumo

Pergunta	Resposta rápida
Um POU em C/C++ no OpenPLC é Function ou Function Block?	Function Block — guarda estado (variáveis globais/estáticas do próprio C++) entre varreduras
O que roda só uma vez?	`setup()` — na primeira varredura daquela instância
O que roda toda varredura?	`loop()`
Onde ficam os pinos `VAR_INPUT` / `VAR_OUTPUT` dentro do código?	Como campos de um struct (`vars`); acesse pelo **nome do pino direto** (`entrada`), nunca `vars->entrada` — o `#define` gerado já faz a ponte
Por que uma rota do `WebServer` (`handleRoot` …) não pode ler um pino direto?	Ela não recebe o ponteiro `vars` — só `setup()` / `loop()` recebem. `loop()` precisa copiar o valor pra uma global antes
Maior risco de escrever C/C++ dentro de um POU?	Bloquear a varredura inteira do CLP com um `delay()` / laço infinito, de forma silenciosa (sem erro nenhum no Editor)
Onde aparecem os `printf` / `Serial.print` ?	Em nenhum lugar do Editor — só num terminal serial separado (ex.: Serial Monitor do VS Code), na mesma porta e baud rate
Por que o AP não pode depender de um pino de entrada pra subir?	Sem o AP no ar não há como alcançar a página pra controlar esse pino — paradoxo do ovo e da galinha
Como a página manda um botão liga/desliga pro C++?	Um link (`<a href="/rota">`) que dispara um `GET` simples numa rota registrada com `server.on(...)`
Como a página manda um **valor** (não só liga/desliga)?	Um `<form method="GET">` com `<input type="range">` ; o valor chega via `server.arg("nome")` como texto
O que se perde ao sair da norma IEC 61131-3?	Portabilidade entre alvos e disciplina de scan determinística — visibilidade de debug se recupera parcialmente com `VAR_INPUT` / `VAR_OUTPUT` (seção 6)