


# 深圳四博智联科技有限公司

# ESP8266 串口 WiFi 扩展板

# 产品使用说明书



### 一产品简介

ESP8266 串口 WiFi 扩展板是深圳四博智联科技有限公司开发的一款基于乐鑫 ESP8266 的超低功耗的 UART-WiFi 模块,兼容 Arduino UNO、Mega 等标准主板,专为移动设备和物联网应用设计,可以用于互联网、局域网通信、智能家居、工业控制、手持设备等多个领域。

基于乐鑫 ESP8266 模块,实现串口转 WiFi 功能。模块特点:

- 1、WiFi 采用工业级高性价比芯片 ESP8266, 模块为 ESP-12E 带金属屏蔽罩, 强抗干扰能力;
- 2、标准引脚兼容 arduinouno、mega 等主控板;
- 3、 真正串口 WiFi, arduino 程序无需任何配置;
- 4、基于 WebServer 配置 WiFi 参数和串口参数;
- 5、可作为独立的 ESP8266 开发板使用,下载官方 AT 指令固件、NodeMCU 开源固件等

更多的 Doit 串口 WiFi 模块扩展板、驱动板资料,可以参考:

http://www.doit.am 及 http://www.smartarduino.com。

## 二技术规格

- 1、支持无线 802.11 b/g/n 标准;
- 2、支持 STA/AP 两种工作模式;
- 3、内置 TCP/IP 协议栈,可以配置一个 socket;
- 4、 支持标准 TCP/UDP Server 和 Client
- 5、串口波特率支持: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/74800/115200 bps
- 6、串口数据位: 5/6/7/8 位
- 7、串口奇偶校验:无
- 8、串口停止位: 1/2 位
- 9、标准 Arduino UNO、Mega 引脚间距;
- 10、 引出 Arduino Pin 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13;
- 11、 引出 ESP8266 GPIO 0/2/4/5/9/10/12/13/14/15/16/ADD/EN/UART TX/UART RX;
- 12、 RESET 复位;
- 13、 KEY 按键复用配置功能;
- 14、 两位拨码开关实现 TX/RX 切换;
- 15、 电源输入: 3.3V;
- 16、 工作电流: 持续发送: ≈70mA(200mA MAX), 待机: <200uA;
- 17、 无线传输速率: 110-460800bps;
- 18、 工作温度: -40℃~+125℃
- 19、 模块重量: 约 10g

### 三机械尺寸

## 四接口定义和指示灯含义

#### 4.1 接口定义

本扩展板提供 PCB 视图所示的接口引脚,每个管脚功能均丝印在线路板上,具体定义如下:

#### 4.2 指示灯含义

ESP8266 串口 WiFi 扩展板有两个 LED 指示灯。LED0 为电源指示。LED1 为多功能指示灯,其具体含义如下:

连续快闪 4 次	网络或者串口收到一次数据
0.5s 闪一次	WiFi 模块进入配置模式
1s 闪一次	WiFi 模块在 STA 模式下尝试连接到无线路
	由器
常亮	进入 AP 或者 STA 工作模式

#### 五快速开始

本节使用两个案例快速配置 ESP8266 串口 WiFi, 实现串口透传功能。

### 5.1 进入配置模式

扩展板在出厂的时候设置为配置模式,必须设置后才能开始透传使用。此外,如果扩展板已经配置工作在透传模式,可以通过长按 KEY 按键超过一秒钟进入配置模式,重新对模块进行设定。


1, 模块上电, 在配置模式下模块 WiFi 信号: "DoitWiFi\_Config"。密码为: "12345678"。



2,在浏览器输入 WiFi 扩展板地址: 192.168.4.1 打开配置页面。



如下图所示。



WiFi 扩展板内置的 WebServer 支持配置串口参数、ESP8266 的 WiFi 工作模式(AP、STA)、网络参数设置等。支持自动或手动扫描 AP 列表。

3,在此无需进行任何更改。直接点击"Submit"按钮提交。 提示成功。



提交后,模块会自动重启,进入 AP 模式,设置串口参数为 9600, n, 8, 1。WiFi 工作模式为热点(AP), ssid 为"DoitWiFi\_Ser2Net", 密码为"12345678"。建立 TCP Server, 监听端口为 9000。这是 WiFi 模块的出厂默认配置。如果使用"FactorDefault",同样会配

置为这些参数。

#### 5.2Arduino 数据转 WiFi

完成上一节步骤后,按照如下简单步骤实现数据透传。 步骤如下:

- 1,将 WiFi 扩展板插入 Arduino 主板的扩展插槽中。将拨码开关的 1、2 均拨到 OFF 位置,断开 WiFi 扩展板与 Arduino 的串口连接。
  - 2,将下列代码下载到 Arduino 中。该代码将 Arduino 的串口初始化为 9600, n, 8,
- 1。在主循环中检测串口数据,一旦有数据到来,立刻将其通过串口发送。
  - void setup()
     {
     Serial.begin(9600);
     }
     void loop()
     {
     delay(1000);
     Serial.println("hello ESP8266 WiFi");
     }
  - 3,将拨码开关 1/2 均拨到 ON 位置。连接 WiFi 扩展板和 Arduino 的串口。上电。
- 4,笔记本搜索并连接到 WiFi 扩展板的 WiFi 信号: "DoitWiFi\_Ser2Net",密码为"12345678"。





5,在笔记本上运行 tcpudp 调试工具。

推荐使用: tcpudp debugger, 下载地址:


http://bbs.doit.am/forum.php?mod=viewthread&tid=174&page=1&extra=#pid206 运行软件,建立一个 tcp 客户端连接,DestIP 地址为 192.168.4.1,Port 为 9000。本地端口 LocalPort 设置为 Auto。







连接后,可以看到 Arduino 每隔 1 秒发送出来的数据,实现了串口数据向网络数据的传送。



#### 5.3 连接远程服务器

本例使用 Doit 的公网 TCP 工具测试 WiFi 扩展板与远程服务器通信的功能。

1,从 Doit 的 TCP 服务器获取一个临时 IP 和端口。

此处获得的 IP 为: "115.29.109.104", 端口为"6533"。



ip=115.29.109.104 port=6533

关于 TCP 公网测试工具更多资料可参考:

http://bbs.doit.am/forum.php?mod=viewthread&tid=12&extra=page%3D1

2, WiFi 扩展板进入配置模式

WiFi 扩展板上电后,长按 KEY 按键超过一秒钟。连接"DoitWiFi\_Config"。密码为: "12345678"。在浏览器中输入"192.168.4.1",进入 WebServer。

3,配置 WiFi 扩展板工作在节点模式(STA 模式),使其连接到可上网的无线路由器

"WiFi Mode"选择"STA"。

此处无线路由器为: "MIFI\_A6\_cd1c"。密码为"mifi666666666"。

WebServer 在加载页面的时候,会自动刷新当前 ESP8266 搜索到的 AP 列表。在 "AP List 中显示"。在选择"STA"时,"Refresh"按钮使能,使用该按钮可刷新扫描结果。



4, 配置 WiFi 扩展板的网络参数

Socket Type: 选择"Client"。 Transport Type: 选择"TCP"。 Remote IP:"115.28.109.104" Remote Port: "6533"。

NetWork Setting:

Socket Type:	Server    Client	
Transport Type:	● TCP □ UDP	
Remote IP:	115.28.109.104	
Remote Port:	6533	




5, "Submit"提交生效。



6,在可以上网的计算机上运行 tcpudp 调试工具。


推荐使用: tcpudp debugger, 下载地址:

http://bbs.doit.am/forum.php?mod=viewthread&tid=174&page=1&extra=#pid206运行软件,建立一个tcp客户端连接,DestIP地址为"115.29.109.104",Port为"6533"。本地端口 LocalPort 设置为 Auto。



7,在 TCP 调试工具可以看到 arduino 发送的数据。实现了将 arduino 的数据发送到远程 TCP 服务器。






# 六配置介绍

# 6.1 工作模式切换

ESP8266 串口 WiFi 扩展板工作流程如下图所示。



### 6.2 串口参数设置

ESP8266 串口 WiFi 扩展板的串口可配置参数见下表。

Baud(bps)	1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,74800,115200	
Databits	5,6,7,8	
Parity	NONE	
Stopbits	1,2	

## 6.3 WiFi 模式设置

ESP8266 串口 WiFi 扩展板的 WiFi 模式可以配置为 AP 或者 STA 模式。

在 WebServer 中,如果选择"AP"模式,"Refresh"按钮和"AP List"将会被禁止使用。此时可以配置 AP 模式下的 SSID 和密码。

WiFi Setting:

WiFi Mode: ● AP ● STA

AP Name: DoitWiFi\_Ser2Net Refresh

AP List: MIFI\_A6\_cd1c ▼

Refresh

AP Password: 12345678

如果选择"STA"模式,"Refresh"按钮和"AP List"将会被使能。通过"Refresh"按钮可以手动扫描热点 SSID,扫描结果将会自动出现在"AP List"下拉列表框中。

WiFi Setting:

WiFi Mode: ○ AP ● STA

AP Name: MIFI\_A6\_cd1c

AP List: MIFI\_A6\_cd1c ▼

AP Password: mifi66666666

#### 6.4 网络设置

网络设置可以设置为服务器(Server)或者客户端(Client)模式。WiFi 扩展模块只支持一个 Socket。

当设置为 "Server"时, "Remote IP"输入框被禁止。 "Local Port"处需要填写监听端口。

NetWork Setting:

Socket Type: 

Server Client

Transport Type: 

TCP UDP

Remote IP: 115.28.109.104

Local Port: 9000

当设置为 "Client"时, "Remote IP"输入框被使能。远程 IP 和连接端口。

NetWork Setting:

Socket Type: Server Client

Transport Type: 

TCP UDP

Remote IP: 115.28.109.104

Remote Port: 6553

网络协议可以根据需要选择 TCP 或者 UDP。

# 6.5 恢复出厂设置

#### 出厂设置见下表

默认 WiFi 模式	热点(AP)模式
默认 SSID	DoitWiFi_Ser2Net
默认密码	12345678
模块 IP 地址	192.168.4.1
服务器客户端模式	TCP Server
监听端口	9000
串口参数	9600,n,8,1
	波特率 9600, 无校验, 8 个数据位, 1 个停止位

