RS232-Schnittstellen- Beschreibung

für

ergo_bike 2002

Version 1.4.4

Dezember 2003



© Copyright 2003 **daum electronic gmbh** Flugplatzstr. 100 D-90768 Fürth

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, behalten wir uns vor. Änderungen behalten wir uns vor. Die Firma **daum electronic gmbh** übernimmt für eventuelle Fehler und deren Konsequenzen keine Haftung.

Daten vom Cockpit zum PC:

- ➤ aktuelle Wattleistung in 5-Schritten
- aktuelle RPM-Drehzahl
- RPM-Kennlinien Zustand
- die Momentan-Geschwindigkeit
- die zurückgelegte Distanz
- die gefahrene Zeit
- die verbrauchten KJoule
- > das eingestellte Programm
- die angegebene Person
- > den aktuellen Pulswert
- ➤ den Pulszustand (Up-Ok-Down-Alarm)
- den Relax-Wert
- den Relax-Modi (Eineichen oder Messen)
- den aktuellen Gang
- die Cockpit-Version
- ➤ Temperatur (zukünftiges Feature)

Daten vom PC zum Cockpit:

- die Person (Limit-Daten, Cardio-Puls, Drehzahl und Programm)
- das gewünschte Programm
- die gewünschte Watt-Leistung (IL 1)
- den aktuellen Gang
- den möglichen Ziel-Puls (IP 2)
- ➤ die Soll-Geschwindigkeit (IR 3)

Übertragungsparameter:

9600,8,n,1: 9600 Baud, 8 Bit/Byte, keine Parität, 1 Stopbit.

Die Daten werden in Form von einzelnen Datenpakete übertragen, die einen Mindestabstand (Mindestpause) von 50 ms aufweisen müssen. Das Cockpit antwortet meist innerhalb 50 ms und garantiert innerhalb 1 s, falls im Cockpit nicht ein Menü aufgerufen wurde.

Zum Anschluss an die serielle Schnittstelle eines Rechners muss das Update-Kabel verwendet werden.

Falls die Übertragung über die Onboard-Schnittstelle des Rechners unzuverlässig ist, sollte ein USB-RS232-Adapter wie UC-232A verwendet werden.

Datenverkehr:

Die nachfolgende Tabelle soll den anfallenden Datenstream sowohl für die Stellparameter als auch für die momentanen Cockpit-Daten aufzeigen. Eine Erklärung für die einzelne Byte-Struktur wird nachfolgend erklärt.

PC		В	Cockpit	Bezeichnung
Befehl	Daten		•	
			Daten	
0x10	Adr		0x10,adr,0x??	Check_Cockpit
0x11			0x11,adr	Get Adress
0x12	Adr		0x12,adr	Reset device
0x21	Adr		0x21, adr,0x00 (0x01)	Start Prog
0x22	Adr		0x22, adr,0x00 (0x01)	Stop_Prog
0x23	Adr,0x??		0x23, adr,0x??,0x00 (0x01)	Set Prog
0x24	Adr,0x??,,0x??		0x24, adr,0x??,,0x??	Set Person
0x25	Adr		0x25,adr, 0x00 (0x01)	Start_Relax
0x30	Adr	S	0x30, adr	Wakeup
0x31	Adr	S	0x31, adr	Sleep
0x32	Adr	S	0x32, adr	Get_Temperatur
0x40	Adr		0x40/0x41, adr,,0x??	Run_Daten
0x42	Adr		0x42, adr,0x00(0x01),,0x??	Relax_Daten
0x51	Adr,0x??		0x51, adr,0x??	Set_Watt
0x52	Adr,0x??		0x52, adr,0x??	Set_Puls
0x53	Adr,0x??		0x53, adr,0x??	Set_Gang
0x54	Adr,0x??		0x54, adr,0x??	Set_Speed
0x60	Adr,0x??		0x60,adr	Set_Language
0x61	Adr		0x61, adr,0x??	Get_Language
0x62	Adr,0x?? ,0x?? ,0x??		0x62,adr	Set_Timer
0x63	Adr		0x63, adr,0x??, 0x??, 0x??	Get_Timer
0x64	Adr,0x?? ,0x?? ,0x??		0x64,adr	Set_Date
0x65	Adr		0x65, adr,0x??, 0x??, 0x??	Get_Date
0x66	Adr		0x66, adr,0x??	Get_Prog
0x67	Adr		0x67, adr,0x??	Get_Person
0x68	Adr,0x00(0x01)		0x68,adr,0x00(0x01)	Set_Watt_Profile
0x70	Adr,0x??		0x70,adr	Del_Person
0x71	Adr,0x??		0x71,adr	Del_Iprog
0x73	Adr		0x73, adr,0x??,, 0x??	Get_Version
0x74	Adr,block		0x74, adr,block,, 0x??	Get_Person_Data
0x75	Adr,block		0x75, adr,block,, 0x??	Get_Person_Data1
0xD3	0x??, 0x??		0xD3,adr	Ctrl_Ton

Bemerkungen (Spalte B):

S: Funktioniert korrekt und stabil auch nach Tests, ist aber bisher nur in Test-Versionen aktiviert.

Das Cockpit ist passiv, sendet also nur auf Anfrage.

Man beachte bitte, daß generell jeder Sendestring vom PC aus zumindest mit dem Befehl vom Cockpit quittiert wird. Bei manchen Sendestrings werden zusätzlich noch Informationsdaten an den Befehl angehängt.

Die übertragenen Werte sind Ganzzahlen im Little-Endian-Format, die generell vorzeichenlos sind und bei Rundung/Cast (im Cockpit) generell abgerundet werden.

Generell werden SI-Einheiten verwendet.

In den Erläuterungen zu den einzelnen Befehlen bedeutet das + bei den Bytes der Datenpakete nicht Addtion sondern dass die beiden Bytes low und high Byte eines Wertes sind.

Das Cockpit kann vom PC nur im Programm 0 (freies Trainig) richtig gesteuert werden, weil sonst das Cockpit steuern würde.

Wichtig: Wenn der Mindest-Abstand zwischen den Datenpaketen nicht eingehalten wird oder die Befehle nicht richtig verwendet werden, können Daten oder Code im Cockpit überschrieben werden! Im Update-Modus werden andere Befehle verwendet.

Check_Cockpit:

dieser Befehl ist lediglich zum Prüfen vorhanden, ob es ein ganz altes oder ein neues Ergo_bike-Cockpit ist. Das beruht auf der Tatsache, daß das alte Cockpit diesen Befehl einfach ignoriert und nicht antwortet.

Sendestring-PC	0x10	*adr	
Länge	2 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x10	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

*1 aktueller Versionsstand

Get_Adress:

dieser Befehl dient zum Abfragen der derzeitigen Cockpit-Adresse.

Sendestring-PC	0x11	
Länge	1 Bytes	
Empfangsstring-PC	0x11	*adr
Länge	2 Bytes	

*adr Cockpit-Adresse

Reset_Device:

dieser Befehl dient zum softwaremäßigen Reseten des Cockpitss und ist nicht zu vergleichen mit einem Hardware Reset!

Sendestring-PC	0x12	*adr
Länge	2 Bytes	
Empfangsstring-PC	0x12	*adr
Länge	2 Bytes	

*adr Cockpit-Adresse

*1 aktueller Versionsstand

Start_Prog:

dieser Befehl teilt dem Cockpit mit, daß der Anwender ein neues Programm fahren möchte und es somit seine Variablen in einen Grundzustand bringt. Der Anwender (PC-Benützer) bekommt auf Grund des 3-ten Bytes die Information, ob er die Pedale noch in Benutzung hat oder nicht. Erst wenn er nicht mehr tritt, werden die weiteren Sequenzen zum Starten eines neuen Programmes gesendet und die Variablen gelöscht.

Sendestring-PC	0x21	*adr	
Länge	2 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x21	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

*1 0x00 entspricht dem Zustand "Nicht_Treten" 0x01 entspricht dem Zustand "Treten"

Stop_Prog:

dieser Befehl teilt dem Cockpit mit, daß der Anwender seinen Programmablauf gestoppt hat. Dies kann er jedoch nur wenn die Tretinformation 0x00 ist. Das bedeutet, daß der Benutzer nicht mehr trampelt.

Sendestring-PC	0x22	*adr	
Länge	2 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x22	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

*1 0x00 entspricht dem Zustand "Nicht_Treten" 0x01 entspricht dem Zustand "Treten"

Set_Prog:

dieser Befehl stellt am Cockpit ein gewünschtes Programm ein. Dieses Programm kann nur eines der freigeschalteten sein. Außerdem gibt es nur Programme von 0..79.

Sendestring-PC	0x23	*adr	*1	
Länge	3 Bytes			
Empfangsstring-PC	0x23	*adr	*1	*2
Länge	4 Bytes			

- *adr Cockpit-Adresse
- *1 entspricht dem gewünschten Programm!.
- *2 0x00 entspricht dem Zustand "Nicht_Treten" 0x01 entspricht dem Zustand "Treten"

Set Person:

hiermit wird die gewünschte Person eingestellt. Person kann sein der Gast = 0 oder die Personen 1..4. Andere können nicht eingestellt werden.

Sendestring-PC	0x24	*adr	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*0	*a	*b
Länge	15 Bytes													
			*c											
Empfangsstring-PC	0x24	*adr	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*0	*a	*b
Länge	16 Bytes													
			*c	*d										

- *adr Cockpit-Adresse
- *1 entspricht der gewünschten Person!.
- *2 enstpricht dem Alter der Person, kann sein 0,10..99
- *3 entspricht dem Geschlecht 0=Male 1=Female, 2=Unbekannt
- *4 entspricht der Körpergröße, ist 100..220
- *5 entspricht dem Körpergewicht, ist 10..250
- *6 entspricht dem Körperfett, ist 0..110
- *7 entspricht der Leistungseinstufung (Coaching), ist 0..3
- *8 entspricht der Trainingshäufigkeit (Coaching), ist 3..7
- *9 entspricht dem gewünschten Limit-Watt, ist 0,5..80(160)
- *0 entspricht dem gewünschten Limit-Puls, ist 0,80..199
- *a ist die Limit-Zeitangabe, maximal 0,1..99
- *b spiegelt die Limit-Distanz wieder, ist 0..99
- *c ist die Limit-Kcalangabe, kann sein 0..199
- *d 0x00 entspricht dem Zustand "Nicht_Treten"
 - 0x01 entspricht dem Zustand "Treten"

Start_Relax:

dieser Befehl startet den Relaxvorgang.

Sendestring-PC	0x25	*adr	
Länge	2 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x25	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

*1 0x00 entspricht dem Zustand "Nicht_Treten" 0x01 entspricht dem Zustand "Treten"

Sleep:

dieser Befehl versetzt das Cockpit in den Sleep-Modus.

Sendestring-PC	0x30	*adr	
Länge	2 Bytes		
Empfangsstring-PC	-		
Länge	0 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

Vor dem Wechsel in den Sleep-Modus wird nichts gesendet. Stand Nov. 2003: Bisher nicht benötigt u. nicht aktiviert.

Wakeup:

dieser Befehl weckt das Cockpit aus dem Sleep-Modus.

Sendestring-PC	0x31	*adr	
Länge	2 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x31	*adr	*1
Länge	2 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

Stand Nov. 2003: Bisher nicht benötigt u. nicht aktiviert.

Get Temperatur:

dieser Befehl fragt die cockpitinterne Temperatur ab.

Sendestring-PC	0x32	*adr		
Länge	2 Bytes			
Empfangsstring-PC	0x32	*adr	*1	*2
Länge	3 Bytes			

^{*}adr Cockpit-Adresse

Die Temperatur ist in °C gleich (Temperatur-Word – 2692)/10.

Auflösung: $\pm 4^{\circ}$ C ohne Eichung, nach Eichung $\pm 1^{\circ}$ C im Bereich 0 ... 40° C.

Stand Nov. 2003: Bisher nicht aktiviert.

^{*1} high Byte Temperatur-Word

^{*2} low Byte Temperatur-Word

Run_Daten:

hiermit werden die aktuellen Tret-Daten aus dem Cockpit empfangen. Diese Tret-Daten haben eine gewisse Bedeutung und müssen dementsprechend vom PC aus verarbeitet und angezeigt werden. Sie werden im Zyklus von 1 Sekunde abgeholt. Falls vorher ein Programm bzw. eine Person eingestellt wurde, müssen diese beiden Informationen hinsichtlich der Tret-Daten gleich sein. Bei Ungleichheit sollte *ergo_win* dies sofort dem Anwender mitteilen und seine Abfragen stoppen.

Sendestring-PC	0x40	*adr												
Länge	2 Bytes													
Empfangsstring-PC	0x40	*adr	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*0	*a	*b
Länge	19 Byte													
Lange	19 Dytt													

- *adr Cockpit-Adresse
- *1 entspricht dem eingestellten Programm. Der Wert kann natürlich nur dem eines freigeschalteten Programmes entsprechen und darf nicht größer als 79 sein.
- *2 entspricht der eingestellten Person. 0=Gast 1-4=Person 1-4.
- *3 0x00 entspricht dem Zustand "Nicht_Treten" 0x01 entspricht dem Zustand "Treten" Stand Ende Nov. 2003: Ist bisher mit Offset 128.
- *4 Aktuelle Wattleistung geteilt durch 5 W. Gültige Werte können hierbei von 5..80 (= 25..400 Watt) sein, oder 10..160 (= 50..800 Watt). Dieser Bereich hängt vom Cockpittyp ab. Werte außerhalb dieses Wattbereiches sind ungültig.
- *5 Momentane RPM-Zahl. Dieser Wert kann sich von 0..199 Umdrehungen / Minute erstrecken.
- *6 Ist die Vorkommastelle der aktuellen Geschwindigkeit. Der Wert kann nicht größer als 99 werden.
- *7+*8 Entspricht der bereits gefahrenen Distanz in 100 m (d. h. km mit einer Nachkomma-Stelle).
- *9+*0 Entspricht dem vorhandenem Tret-Zeitraum in s.
- *a+*b Entspricht den bisher verbrauchten 100 Joule (d. h. KJoule mit einer Nachkommastelle).
- *c Derzeitiger gemessener Puls, kann sich von 0..199 erstrecken.
- *d Aktueller Pulszustand. 0=kein Puls vorhanden oder nicht verarbeitet.

1=Puls zu gering

2=Puls ok

3=Puls zu hoch

4=aufgrund vom Pulszustand wird geblinkt

5=Piepsen kommt und Wattleistung wird reduziert

Größere Werte dürfen nicht vorkommen.

Stand Ende Nov. 2003: Ist bisher unzuverlässig (meistens 0), kann aber aus den anderen Daten im PC berechnet werden.

- *e Momentaner Gang. Diese Variable wird auch nur von Distanzgesteuerten Programmen verwertet. Es gibt nur die Gänge 1..28.
- *f+*g Entspricht den bisher verbrauchten realen 100 Joule (d. h. Kjoule mit einer Nachkommastelle). Bei Person 0 ist dieser Wert immer 0,0.

Relax_Daten:

es werden hier nur die aktuellen Relax-Informationen vom Cockpit im Takte von 1 Sekunde abgeholt. Dies geht solange bis das Cockpit resetet oder gestoppt wurde.

Sendestring-PC	0x42	*adr			
Länge	2 Byte				
Empfangsstring-PC	0x42	*adr	*1	*2	*3
Länge	5 Bytes				

*adr Cockpit-Adresse

*1 aktueller Zustand des Relaxmodes

0x00 es wird auf einsteken des Relaxsensors gewartet 0x01-0x03 bedeutet der Relax wird eingemessen (199) 0x04 bedeutet es kommt ein aktueller gültiger Wert.

*2 dies ist der Relax-Wert 0..255!.

*3 aktueller Pulswert

Set Watt:

stellt die gewünschte Watt-Leistung ein.

Sendestring-PC	0x51	*adr	*1
Länge	3 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x51	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

Set_Puls:

stellt den Limit bzw. Ziel-Puls ein (im Cardio-Programm den Cardio-Puls).

Sendestring-PC	0x52	*adr	*1
Länge	3 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x52	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

*1 ist der gewünschte Puls-Wert von 80..199.

^{*1} ist der gewünschte Watt-Wert geteilt durch 5 W, also Watt-Wert = 5 bei 25 W, 80 bei 400 W.

Set_Gang:

hiermit wird ein möglicher Gang in einem Distanzprogramm eingestellt!.

Sendestring-PC	0x53	*adr	*1
Länge	3 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x53	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

^{*}adr Cockpit-Adresse

Funktioniert nur in Distanzprogrammen (vom Cockpit), also beispielsweise nicht vom PC im Programm 0

Stand Ende Nov. 2003: Es wird bei Distanzprogrammen (vom Cockpit) der vom PC gesetzte Gang zwar angezeigt, aber nicht zur Berechnung der Bremsleistung übernommen.

Set_Speed:

mit diesem Befehl wird eine mögliche Geschwindigkeit eingestellt (siehe IR3-Programm)..

Sendestring-PC	0x54	*adr	*1
Länge	3 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x54	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

^{*}adr Cockpit-Adresse

Set_Language:

mit diesem Befehl wird die gewünschte Landessprache eingestellt.

Sendestring-PC	0x60	*adr	*1
Länge	3 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x60	*adr	
Länge	2 Bytes		

^{*}adr Cockpit-Adresse

- 0 Deutsch
- 1 Englisch
- 2 Französisch
- 3 Italienisch

^{*1} ist der gewünschte Gang-Wert, dieser geht von 1..28.

^{*1} ist der gewünschte Geschwindigkeits-Wert von 5..99!.

^{*1} ist der gewünschte Sprache

Get_Language:

mit diesem Befehl wird die eingestellte Landessprache abgefragt.

Sendestring-PC	0x61	*adr	
Länge	2 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x61	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

*1 ist die eingestellte Sprache

0 Deutsch

1 Englisch

2 Französisch

3 Italienisch

Set_Timer:

mit diesem Befehl wird die gewünschte Uhrzeit eingestellt.

Sendestring-PC	0x62	*adr	*1	*2	*3
Länge	5 Bytes				
Empfangsstring-PC	0x62	*adr			
Länge	2 Bytes				

*adr Cockpit-Adresse

*1 Sekunden, 0..59

*2 Minuten, 0..59

*3 Stunden, 0..23

Get_Timer:

mit diesem Befehl wird die derzeitige Cockpit Uhrzeit abgefragt.

Sendestring-PC	0x63	*adr			
Länge	2 Bytes				
Empfangsstring-PC	0x63	*adr	*1	*2	*3
Länge	5 Bytes				

*adr Cockpit-Adresse

*1 Sekunden, 0..59

*2 Minuten, 0..59

*3 Stunden, 0..23

Set_Date:

mit diesem Befehl wird das gewünschte Datum eingestellt.

Sendestring-PC	0x64	*adr	*1	*2	*3
Länge	5 Bytes				
Empfangsstring-PC	0x62	*adr			
Länge	2 Bytes				

*adr Cockpit-Adresse

*1 Tag 0..31(28..31) abhängig vom Monat und dem (Schalt-)Jahr

*2 Monat 1..12

*3 Jahr 1..99 entspricht 20xx

Get_Date:

mit diesem Befehl wird das derzeitige Cockpit Datum abgefragt.

Sendestring-PC	0x65	*adr			
Länge	2 Bytes				
Empfangsstring-PC	0x65	*adr	*1	*2	*3
Länge	5 Bytes				

*adr Cockpit-Adresse

*1 Tag 0..31(28..31) abhängig vom Monat und dem (Schalt-)Jahr

*2 Monat 1..12

*3 Jahr 1..99 entspricht 20xx

Get_Programm:

mit diesem Befehl wird die derzeitige Programmnummer abgefragt.

Sendestring-PC	0x66	*adr	
Länge	2 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x67	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

*1 Programmnummer 0..79

Get_Person:

mit diesem Befehl wird die derzeitige Person abgefragt.

Sendestring-PC	0x67	*adr	
Länge	2 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x66	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

*1 Person, 0..4

Set_Watt_profile:

mit diesem Befehl wird das Niveau der Wattleistung bezüglich des eingesetellten Programm adaptiert!.

Sendestring-PC	0x68	*adr	*1
Länge	3 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x68	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse *1 0=inkrement 5 Watt

1=dekrement 5 Watt

Del_Person:

mit diesem Befehl werden die internen Daten der entsprechenden Person gelöscht.

ACHTUNG:

Die Person(nummer) darf nur 1, 2, 3 oder 4 sein. Wird intern nicht gecheckt ob 0 ist !!!

Sendestring-PC	0x70	*adr	*1
Länge	3 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x70	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

*1 Person, 1..4

Del_IProg:

mit diesem Befehl werden die internen Daten aller Individualprogramme der entsprechenden Person gelöscht.

ACHTUNG:

Die Person(nummer) darf nur 1, 2, 3 oder 4 sein. Wird intern nicht gecheckt ob 0 ist !!!

Sendestring-PC	0x71	*adr	*1
Länge	3 Bytes		
Empfangsstring-PC	0x71	*adr	*1
Länge	3 Bytes		

*adr Cockpit-Adresse

*1 Person, 1..4

Get_Version:

mit diesem Befehl werden die Versionsdaten weitergegeben.

Sendestring-PC	0x73	*adr		
Länge	2 Bytes			
Empfangsstring-PC	0x73	*adr	*1-8	*9
Länge	11 Bytes			

*adr Cockpit-Adresse

*1-8 Seriennummer

*9 eingestellter Cockpit Typ

10=Cardio

20=Fitness

30=Vita De Luxe

40=8008

50=8080

60=Therapie

Get_Person_Data:

mit diesem Befehl werden die Daten der derzeitigen Person abgefragt.

Sendestring-PC	0x74	*adr	*blk	
Länge	3 Bytes			
Empfangsstring-PC	0x74	*adr	*blk	*1-16
Länge	19 Bytes			

*adr Cockpit-Adresse

*blk 16 Byte Datenblock des Gesamt Datenumfanges einer Person (siehe Anhang)

*1-16 Daten

Get_Person_Data1 :

mit diesem Befehl werden die Daten1 der derzeitigen Person abgefragt.

Sendestring-PC	0x75	*adr	*blk	
Länge	3 Bytes			
Empfangsstring-PC	0x75	*adr	*blk	*1-16
Länge	19 Bytes			

*adr Cockpit-Adresse

*blk 16 Byte Datenblock des Gesamt Datenumfanges einer Person (siehe Anhang)

*1-16 Daten

Ctrl_Ton

mit diesem Befehl wird der Lautsprecher mit einer bestimmetn Frequenz gespeist!

Sendestring-PC	0xD3	*1-2
Länge	3 Byte	
Empfangsstring-PC	0xD3	
Länge	2 Byte	

*1-2 Frequenz

*adr neue Cockpit-Adresse

Beispiel: Starten eines Programmes

Es soll das Programm 4 mit der Person 2 gestartet werden. Weiterhin soll ein Alter von 33 und ein Limit-Puls von 150 vorhanden sein. Dabei kein Limit-Zeitraum, -Distanz und –Kcal eingestellt werden. Außerdem soll kein CD-Player spielen. Die Cockpitadresse ist 1. Stand Ende Nov. 2003: Die Cockpit-Adr. ist egal und bisher 0.

Sendstring-PC	Sendstring-Cockpit
0x23,0x01,0x04	
	0x23,0x01,0x04.0x00
0x24,0x01,0x02,0x21,0x94,0x00,	
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,	
0x00	
·	0x24,0x01,0x02,0x21,0x96,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x00
0x21,0x01	
	0x21,0x01,0x00
0x40,0x01	
	0x40,0x01,0x04,0x02,0x01,0x05,
	0x41,0x17,0x22,0x00,0x7a,0x00,
	0x03,0x00,0x45,0x01,0x01
0x23,0x01	
	0x23,0x01,0x01
0x23,0x01	
	0x23,0x01,0x00

ANHANG

Vormerkungen: sizeof(char) = 8, sizeof(int) = 16, sizeof(long int) = 32, sizeof(float) = 32, little endian, ANSI-C, IEEE 754.

Personendaten

```
struct person
  unsigned char
                             status;
                              programm;
  unsigned char
                                therapie;
  unsigned char
                         theraple,
step_programm;
cardio_puls;
persoenl_drehzahl;
limit[12];
award;
pfitness;
  unsigned int
  unsigned char
  unsigned char
  unsigned char
  pfitness;
  unsigned char
unsigned char
                               lmax;
  struct coaching coach;
unsigned char lmaxte
  unsigned char
                                lmaxtemp;
struct pfit_data
  float
                        last_av_speed;
  float
                        last_max_speed;
  unsigned int
                        last_zeit;
                       last km;
  float
  unsigned char
                      last_rpm;
  unsigned char last_av_watt;
unsigned char last_av_puls;
unsigned char last_max_puls
                        last_max_puls;
                       last_phys_kjoule;
  float
  iast_real_kj
bmi;
unsigned int bmi;
unsigned char fit_note;
unsigned int gesamt_zeit;
float gesamt_km;
float
float
                       last_real_kjoule;
                       gesamt_phys_kjoule;
  float
                      gesamt_real_kjoule;
};
/* Benutzerspezifische Erweiterung */
struct coaching
  unsigned int start_kw; /* Erste echte KW im coaching
  unsigned int real_KW; /* 1-52, letzte echte Trainingswoche (nicht ganz nach
  unsigned char TA; /* 0-3, letzte Trainingsart unsigned char TE; /* 1-7 letzte Trainingsart
DIN 1355) */
                                /* 1-7, letzte Trainingseinheit
  unsigned char TE_perc; /* 0-100, Prozent der letzten T-Einheit
  unsigned char endlos; /* TRUE, FALSE */
unsigned long rand_db; /* 3-19, 29-38 Bitfeld für Zufallsdatenbank */
unsigned int week_db[5]; /* 32 Wochen 0=Woche ausgelassen */
  unsigned char prog_nr; /* aktuell gefahrene Programmnummer
  unsigned char prog_time; /* aktuell gefahrene Zeit
  signed char prog_korr;
};
```

```
struct person1
{
   struct gew_pers gewicht_data;
   struct fett_pers fett_data;
};

struct gew_pers
{
   unsigned char delta_week[60];
   unsigned int start_week;
   unsigned int start_year;
   unsigned char filler[4];
};

struct fett_pers
{
   unsigned char delta_week[60];
   unsigned char delta_week[60];
   unsigned int start_week;
   unsigned int start_week;
   unsigned char delta_year[60];
   unsigned char filler[4];
};
```

Programm Daten

```
#define FREIES_TRAINING
#define FP_WATT1_PROG
                          19
#define FP_WATT2_PROG
                          28
#define FP_PULS_PROG
                          38
#define FP_KONA
                          39
#define FP_ROTH
                         40
#define FP_LANZA
                         41
#define FP_COOL1
                         42
#define FP_COOL3
                         44
#define FP_CONCONI1
                         45
#define FP_CONCONI2
                         46
#define FP_CARDIO
                         47
#define FP_RPM_KONST
                         48
#define FP_STEIGUNG
                         49
#define FP_DREHZAHL15
                          50
#define FP_DREHZAHL19
                         51
#define FP_TDF_FIRST
                         52
#define FP_TDF_MAX
                         72
#define FP_THERAPIE_LT
                         73
#define FP_IND_WATT
                          77
#define FP_IND_PULS
                          78
#define FP_IND_SPEED
                         79
```