Capsule Pool | Hydra

Capsule Pool | Hydra

API WiFi

Доступ к установке возможно получить внутри локальной сети к которой подключена установка.

На установке запущен **mDNS** сервер, позволяющий найти установку по DNS записи в виде: `http://turkov-X-XXXXXX-XX.local` , где `X-XXXXXX-XX` - серийный номер установки.

`GET /state`

Возвращает текущее состояние установки в виде JSON словаря

Параметры:

Параметр	Тип	Описание		Доступные значен
`on`	**bool**	Состояние установки ВКЛ/ВЫКЛ		`false` `true`
`fan_speed`	**string**	Текущая режим вентиляторов		`"0"` - Режим с закрытым зе `"1"` - Первая скорость `"2"` - Вторая скорость `"3"` - Третья скорость
`temp_sp`	**int**	Уставка температуры	`°C`	`15 .. 50`
`hum_sp`	**int**	Уставка влажности	`%`	`40 .. 100`
`mode`	**string**	Режимы работы установки		`"none"` - Только вентиляци `"heating"` - Зимний (нагр `"cooling"` - Летний (охла `"both"` - Летний и зимний

Параметр	Тип	Описание		Доступные значе
`filter`	**int**	Наработка фильтра	`%`	`0 .. 100`
`error`	**string**	Текущая ошибка		https://wiki.turkov.ru/ru/equipm
`out_temp`	**int**	Значение уличной температуры	`0.1°C`	`-32768 .. 32767`
`in_temp`	**int**	Значение температуры на вытяжке	`0.1°C`	`-32768 .. 32767`
`in_humid`	**int**	Значение влажности на вытяжке	`0.1%`	`0 .. 1000`
`valve`	**int**	Значение открытия уличных воздушных заслонок	`%`	`0 .. 100`
`supply_temperature`	**int**	Значение температуры на подаче в помещение	`0.1°C`	
`water_heater_valve`	**int**	Состояния трех-ходового клапана	`%`	
`warnings`	**string[]**	Значение температуры на подаче в помещение	`0.1°C`	

POST `/command`

Внутренний HTTP сервер принимает комманды только с отдельными параметрами. Для записи нескольких значений необходимо отправить несколько запросов.

Комманды передаются в виде JSON словаря.

Отсутствует валидация параметров, на любой запрос сервер возвращает код **200**.

Параметр	Тип	Описание		Доступные значение
`on`	**string** или **bool**	Состояние установки ВКЛ/ВЫКЛ		`false` `true`
`fan_speed`	**string**	Текущая режим вентиляторов		`"0"` - Режим с закрытым зеркалом `"1"` - Первая скорость `"2"` - Вторая скорость `"3"` - Третья скорость
`temp_sp`	**string** или **int**	Уставка температуры	`°C`	`15 .. 50`
`hum_sp`	**string** или **int**	Уставка влажности	`%`	`40 .. 100`

2026 ООО «Турков». Все права защищены. | Powered by Wiki.js