Zenit | Capsule | i-Vent

Zenit | Capsule | i-Vent

API WiFi

Доступ к установке возможно получить внутри локальной сети к которой подключена установка.

На установке запущен **mDNS** сервер, позволяющий найти установку по DNS записи в виде: `http://turkov-X-XXXXXX-XX.local` , где `X-XXXXXX-XX` - серийный номер установки.

GET `/state`

Возвращает текущее состояние установки в виде JSON словаря

Параметры:

Параметр	Тип	Описание		Доступные
`on`	**bool**	Состояние установки ВКЛ/ ВЫКЛ		`false` `true`
`fan_speed`	**string**	Текущая скорость вентиляторов		`"0"` - Управление мои `"1"` - Первая скорост `"2"` - Вторая скорость `"3"` - Третья скорость `"auto"` - Автоматиче
				`"0"` - Управление мои `"1"` - Первая скорост `"2"` - Вторая скорость ... `"10"` - Десятая скоро `"auto"` - Автоматиче `"turbo"` - Турбо скор

Параметр	Тип	Описание		Доступные
`fan_mode`	**string**	Доступные режимы работы вентиляторов		`"none"` - Отсутсвуют мощностью по Modbus) `"manual"` - Только р (переключение между т `"auto"` - Только авто `"both"` - Ручной и ав
`temp_sp`	**int**	Уставка температуры	`°C`	
`setup`	**string**	Доступные режимы работы установки		`"none"` - Только вент `"heating"` - Зимний `"cooling"` - Летний `"both"` - Летний и зи
`mode`	**string**	Текущий режим работы установки		`"none"` - Вентиляция `"heating"` - Зимний `"cooling"` - Летний
`filter`	**int**	Загрязнение фильтров (наработка)	`%`	`0 .. 100`
`error`	**string**	Текущая ошибка		https://wiki.turkov.ru/ru/e
`out_temp`	**int**	Наружная температура (приточный канал с улицы)	`0.1°C`	`-32768 .. 32767`
`in_temp`	**int**	Подаваемая температура (после нагревателя)	`0.1°C`	`-32768 .. 32767`
`in_humid`	**int**	Влажность в помещении (вытяжной канал) При условии наличия датчика влажности `D7`	`0.1%`	`0 .. 1000`

Параметр	Тип	Описание		Доступные
`exh_temp`	**int**	Температура в помещении (вытяжной канал) При условии наличия датчика температуры `D5` | `D7`	`0.1°C`	`-32768 .. 32767`
`CO2_level`	**int**	Значение с датчика содержания углекислого газа PPM При условии наличия датчика CO2	`PPM`	`0 .. 65535`
`humib`	**bool**	Состояние функции увлажнения		`false` - Отключена `true` - Включена
`firep`	**bool**	Состояние функции дисбаланса (камин)		`false` - Отключена `true` - Включена
`disbalance_intake`	**int**	Скорость приточного вентилятора в режиме Дисбаланс		`0` - Отключен `1` - Первая скорость `2` - Вторая скорость `3` - Третья скорость
`disbalance_exhaust`	**int**	Скорость вытяжного вентилятора в режиме Дисбаланс		`0` - Отключен `1` - Первая скорость `2` - Вторая скорость `3` - Третья скорость
`warnings`	**string[]**	Список активных предупреждений		https://wiki.turkov.ru/ru/e
`functions`	**string[]**	Список функций оборудования		`heater_before` - П `preheater_water`

Параметр	Тип	Описание		Доступные

				преднагреватель
				`preheater_electr`
				Электрический преднаг
				`heater_water` - Вод
				`heater_electric`
				нагреватель
				`heater_step` - Ступ
				нагреватель
				`cooler_water` - Вод
				`cooler_normal` - К
				`cooler_invertor`
				охладитель
				`humidifier_uncor`
				Некотролируемый увла
				`humidifier_contr`
				Контролируемый увлаж
				`humidifier_restr`
				Ограниченный увлажни
				`recuperator_lami`
				рекуператор
				`recuperator_rotc`
				рекуператор
				`vav_pa` - VAV-PA сист
				`vav_stereo` - Stereo
				`vav_co2` - VAV-CO2 с
				`vav_hum` - VAV-HUM с
				`cav` - K-Фактор
				`disbalance` - Дисба
				`ecoterm` - Экотерм
				`geo` - Геоконтур
				`kitchen` - Режим "Ку
				`speed_reduction`
				скорости
				`modbus_fan` - Управ
				вентиляторами по Modb
				`turbo_speed` - Турб

`activefunctions`	**string[]**	Списос активных функций оборудования		`mode_cooling` - Тек работы "охлаждение" `mode_heating` - Тек работы "нагрев"

Параметр	Тип	Описание		Доступные
				`disbalance` - Дисба `humidifier` - Увлаж `autostart` - Автоста `kitchen` - Режим "Ку `pause` - Пауза `maxspeed` - Максима
`fan_config.modbus`	**boolean**	Наличие Modbus скорости вентиляторов		`false` `true`
`fan_config.vav`	**boolean**	Наличие автоматической скорости вентиляторов (VAV)		`false` `true`
`fan_config.cav`	**boolean**	Наличие К-Фактора		`false` `true`
`fan_config.turbo`	**boolean**	Наличие турбо скорости вентиляторов		`false` `true`
`recuperator_kpd`	**int**	КПД рекуператора	`%`	
`pressure_in`	**int**	Давление в приточном канале	`Па`	
`pressure_ex`	**int**	Давление в вытяжном канале	`Па`	
`fan_in`	**int**	Текущая мощность приточного вентилятора	`%`	
`fan_ex`	**int**	Текущая мощность вытяжного вентилятора	`%`	

Параметр	Тип	Описание		Доступные
vav_in	**int**	Значение ПИД-регулятора VAV для приточного вентилятора	%	
vav_ex	**int**	Значение ПИД-регулятора VAV для вытяжного вентилятора	%	
pid_heater_w	**int**	Значение ПИД-регулятора водяного нагревателя	%	
pid_heater_e	**int**	Значение ПИД-регулятора электрического нагревателя	%	
pid_heater_b	**int**	Значение ПИД-регулятора преднагревателя	%	
stepheater_steps	**int**	Кол-во ступеней многоступенчатого нагревателя		
airvalves	**string**	Состояние заслонок		open - Открыты close - Закрыты openning - Открыва closing - Закрываю
purging	**string**	Выполняется продувка		recuperator - Реку heater - Нагревател humidifier - Увлаж cooler - Охладителя none - Отсутсвует
hum_act	**boolean**	Увлажнитель в работе		

POST `/command`

Внутренний HTTP сервер принимает комманды только с отдельными параметрами. Для записи нескольких значений необходимо отправить несколько запросов.
Комманды передаются в виде JSON словаря.
Отсутствует валидация параметров, на любой запрос сервер возвращает код **200**.

Параметр	Тип	Описание		Доступные значение	Прошивка WiFi модуля
`on`	**string** или **bool**	Состояние установки ВКЛ/ВЫКЛ		`false` `true`	
`fan_speed`	**string**	Текущая режим вентиляторов		`"1"` - Первая скорость `"2"` - Вторая скорость `"3"` - Третья скорость `"auto"` - Автоматический	
`temp_sp`	**string** или **int**	Уставка температуры	`°C`	`15 ... 35` - для электрического нагревателя `15 ... 50` - для водяного нагревателя `16 ... 50` - для кондиционера	
`mode`	**string**	Текущий режим работы установки		`"0"` - Вентиляция `"1"` - Зимний (нагрев) `"2"` - Летний (охлаждение)	`< 2.0.6`
`mode`	**string** или **int**	Текущий режим работы установки		`0` / `"0"` / `"none"` - Вентиляция `1` / `"1"` / `"heating"` - Зимний (нагрев) `2` / `"2"` / `"cooling"` - Летний (охлаждение)	`≥ 2.0.6`
`humibox`	**string** или **bool**	Вкл/Выкл функциии увлажнения		`false` - Выкл. `true` - Вкл.	

Параметр	Тип	Описание	Доступные значение	Прошив WiF модул
`humidifier`	**string** или **bool**	Вкл/Выкл функциии увлажнения	`false` - Выкл. `true` - Вкл.	≥ 2.0.(
`fireplace`	**string** или **bool**	Вкл/Выкл функции дисбаланс (камин)	`false` - Выкл. `true` - Вкл.	
`disbalance`	**string** или **bool**	Вкл/Выкл функции дисбаланс (камин)	`false` - Выкл. `true` - Вкл.	≥ 2.0.(
`disbalance_intake`	**string** или **int**	Скорость приточного вентилятора в режиме Дисбаланс	`0` - Отключен `1` - Первая скорость `2` - Вторая скорость `3` - Третья скорость	≥ 2.0.(
`disbalance_exhaust`	**string** или **int**	Скорость вытяжного вентилятора в режиме Дисбаланс	`0` - Отключен `1` - Первая скорость `2` - Вторая скорость `3` - Третья скорость	≥ 2.0.(

2026 ООО «Турков». Все права защищены. | Powered by Wiki.js