

CARTES RAM.CES
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- * Avant de brancher la carte : vérifier que l'ordinateur est éteint
- * Le branchement s'effectue sur l'Expansion-Port du Canon X07
- * Assurez vous qu'aucune carte ou extension RAM n'est intégrée dans l'Ordinateur (Sauf pour la Carte d'extension 36K (44K au total) qui, pour être fonctionnelle, nécessite l'implantation dans l'ordinateur d'un RAM-SHIP de 8 K.)
- * Vous constaterez l'affichage "CARD LOW BATTERY" , cela provient du fait que le Canon X07 n'est pas conçu pour une carte externe. Si vous souhaitez supprimer cet affichage, il vous suffit de modifier le START\$:
Inscrire : CHR\$(12)+"RUN"+CHR\$(13) puis Tapez touche RETURN puis inscrire OFF1 puis RETURN

PROGRAMME D'INITIALISATION
des touches de fonction/changement de plan

Après avoir appuyé sur la touche ON BREAK (touche orange),
inscrire sur le X07 :

10 A\$="EXEC&HC3C3"+CHR\$(13)	Touche RETURN à chaque ligne
20 B\$="...POKE&HAØØB,"	—
30 KEY\$(1)=B\$+"8"+CHR\$(13)+A\$	
40 KEY\$(2)=B\$+"9"+CHR\$(13)+A\$	
50 KEY\$(3)=B\$+"1Ø"+CHR\$(13)+A\$	
60 KEY\$(4)+B\$+"11"+CHR\$(13)+A\$	
70 END	

Poke & HAØØB, 8
— 9

Tapez:
RUN et Touche RETURN.
NEW et Touche RETURN.

Exec & HC3C3

Si vous tapez sur la touche de fonction (touche bleue):

F1 passage sur le Plan 1.
F2 passage sur le Plan 2.
F3 passage sur le Plan 3.
F4 passage sur le Plan 4.

Vous pouvez également taper manuellement sur le X07 :

POKE&HAØØB,8 → Pour le dernier chiffre, vous devez
et RETURN. taper 7 + le n° du plan choisi.
Ex. pour le plan 1, vous tapez 8 (7+1)

EXEC&HC3C3 et RETURN.