

# 음향 기기

## 사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: 사운드바, 블루투스 스피커, 홈시어터, 앰프·리시버, 무선 이어폰

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# 차례

|                    |   |
|--------------------|---|
| 안전을 위한 주의사항 .....  | 3 |
| 관리 및 청소 .....      | 4 |
| 문제 해결 .....        | 5 |
| 안전 주의사항 .....      | 5 |
| 고장이 아닌 경우 .....    | 5 |
| 서비스를 요청하기 전에 ..... | 5 |
| 표시등 및 오류 코드 .....  | 7 |
| 자주 묻는 질문 .....     | 8 |
| 서비스 요청 안내 .....    | 9 |

# 안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

## 경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 스피커 케이블을 연결할 때는 앰프 전원을 끄고 +, - 선이 서로 닿지 않게 하십시오.
- 부풀어 오른 배터리가 들어 있는 휴대용 스피커·이어폰은 충전하지 마십시오.
- 앰프 위에 물건을 올리거나 통풍구를 막지 마십시오. 과열의 원인이 됩니다.
- 방수 등급이 없는 제품은 욕실이나 물가에서 사용하지 마십시오.

## 주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 음량을 최대로 올린 상태에서 전원을 켜거나 케이블을 꽂지 마십시오. 스피커와 청력이 손상될 수 있습니다.
- 큰 음량으로 장시간 듣지 마십시오.
- 광케이블 끝을 들여다보지 마십시오.
- 서브우퍼 위에 물건을 올려 두지 마십시오.

## 관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

| 항목     | 관리 방법                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| 케이블    | 케이블을 당겨서 빠지 말고 단자를 잡고 빼십시오.                 |
| 스피커 망  | 부드러운 솔로 먼지를 털어 내십시오.                        |
| 이어폰 관리 | 이어팁과 망의 귀지를 주기적으로 닦고, 충전 접점을 마른 면봉으로 닦으십시오. |
| 펌웨어    | 제조사 앱에서 펌웨어를 최신으로 유지하십시오.                   |

# 문제 해결

## ⚠️ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 앰프 표시창에 PROTECT가 반복해서 나타나는 경우
- 타는 냄새가 나는 경우
- 배터리가 부풀 경우
- 스피커에서 큰 '퍽' 소리가 난 뒤 소리가 나지 않는 경우

**직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!**

## 고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

| 현상                  | 원인                                           |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 소리가 없으면 저절로 꺼짐      | 일정 시간 신호가 없으면 자동 대기 모드로 전환됩니다.               |
| 전원을 켤 때 '툭' 소리가 남   | 앰프 회로가 동작을 시작할 때 나는 소리입니다.                   |
| TV 방송에서 서라운드가 안 됨   | 2채널(스테레오)로 송출되는 콘텐츠는 서라운드로 재생되지 않습니다.        |
| 블루투스 연결 시 소리가 약간 낮음 | 블루투스 전송 특성상 지연이 생길 수 있습니다. 게임·영상 모드를 사용하십시오. |

**참고:** 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

## 서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

| 문제        | 가능한 원인          | 해결 방법                                 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| 소리가 나지 않음 | 입력 소스 선택 오류     | 실제 연결한 입력(HDMI ARC, 광, 블루투스)을 선택하십시오. |
|           | TV 음향 출력 설정     | TV 음향 출력을 외부 스피커로 설정하십시오.             |
|           | 광케이블 보호 캡 미제거   | 케이블 양 끝의 보호 캡을 제거하십시오.                |
|           | 디지털 출력 형식 불일치   | TV 디지털 출력을 PCM으로 바꾸십시오.               |
|           | 앰프 보호 모드·출력부 고장 | 모든 입력에서 소리가 나지 않으면 점검을 신청하십시오.        |

| 문제                 | 가능한 원인           | 해결 방법                              |
|--------------------|------------------|------------------------------------|
| 잡음·지직거림            | 케이블·단자 접촉 불량     | 케이블을 다시 꽂으십시오.                     |
|                    | 접지 루프에 의한 '웅' 소음 | TV, 앰프, PC를 같은 멀티탭에 연결하십시오.        |
|                    | 저음 과다 증폭         | 이퀄라이저의 저음을 줄이십시오.                  |
|                    | 스피커 유닛 손상        | 낮은 음량에서도 찢어지면 유닛 교체가 필요합니다.        |
| 블루투스 연결이 되지 않거나 끊김 | 페어링 모드 미진입       | 블루투스 버튼을 길게 눌러 페어링 모드로 전환하십시오.     |
|                    | 다른 기기에 이미 연결됨    | 주변 기기의 블루투스를 끄십시오.                 |
|                    | 거리·장애물·간섭        | 10m 이내에서 벽 없이 연결하고 전자기기 근처를 피하십시오. |
|                    | 페어링 목록 초과        | 공장 초기화로 목록을 지우십시오.                 |
| 사운드바·TV 연동 오류      | ARC 단자 미사용       | TV의 ARC 또는 eARC 표시 단자에 연결하십시오.     |
|                    | HDMI-CEC 꺼짐      | TV와 사운드바 모두에서 HDMI-CEC를 켜십시오.      |
|                    | 케이블·펌웨어 문제       | 고속 HDMI 케이블로 바꾸고 양쪽 펌웨어를 업데이트하십시오. |
| 전원이 켜지지 않음         | 어댑터 고장           | 다른 콘센트에 연결하고 어댑터 표시등을 확인하십시오.      |
|                    | 배터리 방전(휴대용)      | 2시간 이상 충전한 뒤 켜십시오.                 |
|                    | 과열·과부하 보호        | 통풍을 확보하고 음량을 낮추십시오.                |
|                    | 전원부 고장           | 어댑터를 바꿔도 켜지지 않으면 점검을 신청하십시오.       |
| 한쪽에서만 소리가 남        | 좌우 밸런스·모노 오디오 설정 | 기기 설정에서 밸런스와 모노 오디오를 확인하십시오.       |
|                    | 한쪽 케이블 단선        | 좌우 케이블을 바꿔 연결해 원인을 구분하십시오.         |
|                    | 무선 이어폰 한쪽 연결 해제  | 케이스에 넣었다 꺼내거나 초기화하십시오.             |
|                    | 유닛·앰프 채널 고장      | 케이블을 바꿔도 같은 쪽이 안 나오면 점검을 신청하십시오.   |

| 문제                      | 가능한 원인             | 해결 방법                               |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 휴대용 스피커·이어폰 충전 불량       | 충전 단자·접점 오염        | 마른 면봉으로 닦으십시오.                      |
|                         | 케이블 충전기 문제         | 다른 케이블과 충전기를 사용하십시오.                |
|                         | 저온·고온 보호           | 실온에서 충전하십시오.                        |
|                         | 배터리 노화             | 배터리 교체가 필요합니다.                      |
| 홈시어터 일부 스피커에서 소리가 나지 않음 | 스피커 설정 오류          | 리시버 스피커 설정에서 해당 스피커를 '사용'으로 설정하십시오. |
|                         | 무선 우퍼·리어 스피커 연결 해제 | 제조사 방법으로 다시 연결하십시오.                 |
|                         | 출력부 스피커 고장         | 테스트 톤에서도 소리가 나지 않으면 점검을 신청하십시오.     |

## 표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

| 표시               | 의미                | 조치                      |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| PROTECT 표시 (앰프)  | 출력 합선 또는 과열 보호    | 전원을 끄고 스피커 케이블을 확인하십시오. |
| 블루투스 표시등 빠르게 깜빡임 | 페어링 대기            | 기기에서 스피커를 선택하십시오.       |
| 블루투스 표시등 천천히 깜빡임 | 연결 대기, 연결 끊김      | 다시 연결하십시오.              |
| 빨강 표시등 (휴대용)     | 배터리 부족            | 충전하십시오.                 |
| ARC 표시 깜빡임       | HDMI ARC 연결 협상 실패 | ARC 단자와 CEC 설정을 확인하십시오. |

**참고:** 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

## 자주 묻는 질문

**Q. 사운드바를 TV 리모컨으로 조절하려면?**

**A.** TV의 HDMI ARC(eARC) 단자에 연결하고 양쪽 기기에서 HDMI-CEC를 켜십시오.

---

**Q. 무선 이어폰 한쪽만 수리할 수 있나요?**

**A.** 모델에 따라 한쪽 유닛만 교체할 수 있습니다. 점검 시 모델명을 알려 주십시오.

---

**Q. 오래된 앰프로 수리할 수 있나요?**

**A.** 부품 수급이 가능하면 수리할 수 있습니다. 모델명과 증상을 확인해 수리 가능 여부를 문의하십시오.

---

**Q. 스피커에서 지직거리는 소리가 나요.**

**A.** 케이블과 입력 단자를 먼저 확인하십시오. 특정 스피커에서만 계속 나면 유닛 손상일 수 있습니다.

---



# 서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

## 점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- 제품 종류와 모델명
- 연결한 TV·PC와 연결 방식(HDMI ARC, 광, 블루투스)
- 잡음이 있다면 녹음 파일
- 스피커 배치와 배선 사진

## 무상·유상 서비스 기준

| 구분     | 내용                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 무상 서비스 | 보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장                         |
| 유상 서비스 | 보증 기간이 지난 제품의 고장                                                 |
|        | 낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체                             |
|        | 제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다. |
|        | 설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장                        |

**참고:** 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.