

냉장고

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: 일반형·양문형·4도어 냉장고, 김치냉장고

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	6
표시등 및 오류 코드	7
자주 묻는 질문	8
서비스 요청 안내	9

안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 냉장고 뒤에 놓이지 않게 하십시오.
- 가연성 스프레이, 휘발성 물질을 보관하지 마십시오. 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.
- 냉장고 뒷면 기계실과 냉매 배관을 임의로 분해하지 마십시오.
- 냉장고 문에 매달리거나 아이가 올라가지 않게 하십시오.
- 성에를 칼이나 송곳으로 긁어내지 마십시오. 냉매 배관이 손상됩니다.

주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂을 때는 5분 이상 기다리십시오. 압축기가 손상될 수 있습니다.
- 냉장고를 옮길 때는 눕히지 말고 세워서 옮기고, 설치 후 1~2시간 뒤 전원을 연결하십시오.
- 뜨거운 음식은 식힌 뒤 넣으십시오.
- 유리 용기를 냉동실에 넣지 마십시오. 열면서 깨질 수 있습니다.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
내부 청소	한 달에 한 번 선반과 서랍을 꺼내 중성세제로 씻고 완전히 말리십시오.
문 패킹	따뜻한 물수건으로 패킹의 음식물과 이물질을 닦으십시오.
방열 공간	뒷면은 벽에서 10cm 이상, 옆면과 윗면에도 여유 공간을 두십시오.
적정 보관량	냉장실은 2/3 이하로 채우고, 냉기 토출구 앞을 막지 마십시오.
정수·탈취 필터	필터 교체 표시가 나타나면 교체하십시오.

문제 해결

⚠️ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 타는 냄새나 연기가 나는 경우
- 냉장고 뒤쪽 아래에서 물이 계속 새는 경우
- 전원 코드나 플러그가 뜨거워진 경우
- 압축기에서 큰 금속성 소음이 나는 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
'우웅' 소리가 커졌다가 작아짐	냉각 운전량에 따라 압축기 소리가 달라집니다.
'딱딱', '뚝' 하는 소리가 남	온도 변화로 내부 부품이 수축·팽창하는 소리입니다.
물 흐르는 소리, '쉬익' 소리가 남	냉매가 흐르는 소리이거나 성에를 녹인 물이 흘러내리는 소리입니다.
냉장고 옆면이 따뜻함	옆면 안쪽에 방열 배관이 있어 따뜻하게 느껴질 수 있습니다.
설치 직후 차가워지지 않음	설치 후 충분히 차가워지기까지 4~6시간 걸립니다.
문 안쪽에 이슬이 맺힘	습도가 높은 날 문을 자주 열면 이슬이 맺힐 수 있습니다.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
냉장실·냉동실이 차갑지 않음	온도 설정이 약함	냉장 3°C, 냉동 -18°C 전후로 설정하십시오.
	전시 모드(데모 모드) 켜짐	제조사 안내에 따라 전시 모드를 해제하십시오.
	방열 공간 부족	냉장고를 벽에서 띄우십시오.
	문이 덜 닫힘, 패킹 밀착 불량	패킹을 청소하고 수납물이 문을 막지 않게 정리하십시오.
	냉매 누설, 압축기·팬 고장	30분간 문을 열지 않아도 온도가 내려가지 않으면 점검을 신청하십시오. 음식은 다른 곳으로 옮기십시오.
냉장실만 차갑지 않음	냉기 토출구가 음식물로 막힘	토출구 앞 음식을 정리하십시오.
	냉동실 뒷벽 성에 과다	제상 히터·센서 점검이 필요합니다. 성에를 직접 깨지 마십시오.
	냉장실 팬·댐퍼 고장	점검을 신청하십시오.
성에·얼음이 많이 낀	문을 자주 오래 열어 둠	문을 여는 횟수와 시간을 줄이십시오.
	문 패킹 밀착 불량	패킹을 닦고 틈이 있는지 확인하십시오.
	자동 제상 장치 고장	녹인 뒤 며칠 만에 다시 두껍게 끼면 점검을 신청하십시오.
바닥으로 물이 샘	제상수 배수구 막힘	냉장실 뒷벽 아래 배수구의 음식물을 제거하십시오.
	정수기·제빙기 급수 연결부 누수	급수 밸브를 잠그고 점검을 신청하십시오.
	수평 불량	앞쪽이 약간 높도록 수평을 맞추십시오.
소음이 큼	수평 불량, 벽과 닿음	수평 다리를 조정하고 벽에서 띄우십시오.
	냉장고 위·뒤 물건의 떨림	위와 뒤의 물건을 치우십시오.
	팬에 성에가 닿음, 압축기 이상	냉동실 안 굽히는 소리나 금속성 소음이 계속되면 점검을 신청하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
냄새가 남	상한 음식, 밀폐되지 않은 반찬	음식을 정리하고 밀폐 용기를 사용하십시오.
	탈취 필터 수명 종료	필터를 교체하십시오.
	배수구·물받이 오염	청소 후에도 냄새가 계속되면 점검 시 청소를 요청하십시오.
제빙기·정수기가 동작하지 않음	급수 밸브 잠김	냉장고 뒤 급수 밸브를 여십시오.
	제빙 기능 꺼짐	설정에서 제빙 기능을 켜십시오.
	정수 필터 교체 시기 지남	필터를 교체하십시오.
	얼음이 서로 붙음	얼음통을 비우고 다시 만드십시오.
김치냉장고 김치가 빨리 시거나 얼음	보관 모드 설정 오류	칸별 모드를 김치 보관으로 맞추고 강·중·약을 조정하십시오.
	용기 과적재	냉기 통로를 막지 않게 넣으십시오.
	온도 센서 이상	설정을 바꿔도 맞지 않으면 점검을 신청하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
온도 표시 깜빡임	설정보다 내부 온도가 높음	문 닫힘과 방열 공간을 확인하고 경과를 지켜보십시오.
OF, OFF, 데모 표시	전시 모드	제조사 안내 버튼 조합으로 해제하십시오.
문 열림 알림음	문이 덜 닫힘	패킹과 수납물을 확인하십시오.
E, Er로 시작하는 오류 코드	센서·팬·제상 계통 이상	코드를 기록하고 점검을 신청하십시오.
필터 교체 표시	정수·탈취 필터 교체 시기	필터를 교체하고 표시를 해제하십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 냉장고 적정 온도는 몇 도인가요?

A. 냉장실은 0~4°C(보통 3°C), 냉동실은 -18°C 전후가 적정합니다. 여름철이나 보관량이 많을 때는 한 단계 낮추십시오.

Q. 정전 후 음식은 괜찮나요?

A. 문을 열지 않으면 냉장실은 약 4시간, 가득 찬 냉동실은 하루 정도 온도가 유지됩니다. 정전 중에는 문을 열지 마십시오.

Q. 냉장고를 옮긴 뒤 바로 켜도 되나요?

A. 냉매와 오일이 안정되도록 세워서 1~2시간 지난 뒤 전원을 연결하십시오. 눕혀서 옮겼다면 더 오래 기다리십시오.

Q. 냉장고 소리가 갑자기 커졌어요.

A. 수평과 주변 물건을 먼저 확인하십시오. 냉동실 안에서 팬이 굽히는 소리나 뒤쪽 아래 금속성 소음이 계속되면 점검이 필요합니다.

Q. 수리하는 동안 음식은 어떻게 하나요?

A. 점검 당일 냉장고를 비워야 할 수 있으므로 아이스박스나 다른 냉장고를 준비해 주십시오. 부품 교체가 필요하면 일정을 따로 안내합니다.

Q. 김치냉장고도 같은 방법으로 점검하나요?

A. 네. 김치냉장고는 칸별 보관 모드를 먼저 확인한 뒤 이 설명서의 점검 방법을 적용하십시오.

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- 냉장고 종류(일반·양문형·김치냉장고)와 모델명
- 냉장고 앞 작업 공간과 이동 가능 여부
- 음식 임시 보관 대책
- 오류 코드와 온도 표시 사진

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.