

스마트폰·태블릿

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: Android·iOS 스마트폰, 태블릿

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	6
표시등 및 오류 코드	8
자주 묻는 질문	9
서비스 요청 안내	10

안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 기기가 부풀었거나 뒷면이 들뜬 경우 즉시 사용과 충전을 중단하십시오. 부풀 배터리를 누르거나 구부리면 발화할 수 있습니다.
- 인증받지 않은 충전기나 피복이 벗겨진 케이블을 사용하지 마십시오. 과열, 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 물에 젖은 기기를 충전하지 마십시오. 충전 단자 부식과 합선의 원인이 됩니다.
- 기기를 전자레인지, 오븐, 드라이어 등으로 가열하거나 말리지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마십시오.

주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 충전 단자와 이어폰 단자에 핀, 클립 등 금속 물체를 넣지 마십시오.
- 깨진 화면은 유리 조각에 다칠 수 있으므로 보호 필름을 붙인 상태로 사용하고 점검을 받으십시오.
- 직사광선이 닿는 차량 안이나 0°C 이하의 장소에 장시간 두지 마십시오.
- 점검이나 초기화 전에는 사진, 연락처 등 중요한 데이터를 백업하십시오.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
배터리 관리	완전 방전 상태로 오래 두지 마십시오. 장기간 사용하지 않을 때는 50% 정도 충전해 보관하십시오.
충전 단자 관리	단자 안에 먼지나 보풀이 쌓이면 충전 불량일 수 있습니다. 전원을 끈 상태에서 부드러운 솔로 털어 내십시오.
화면 관리	부드러운 마른 천으로 닦으십시오. 알코올, 세정제를 화면에 직접 뿌리지 마십시오.
소프트웨어 관리	운영체제와 앱을 최신 버전으로 유지하고, 저장 공간을 10% 이상 비워 두십시오.
방수 성능	방수 기기도 낙하, 수리, 사용 기간에 따라 방수 성능이 떨어질 수 있습니다. 바닷물, 온수, 사우나 환경에 노출하지 마십시오.

문제 해결

⚠️ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 기기가 부풀거나 뒷면이 벌어진 경우
- 충전 중 손을 대기 어려울 만큼 뜨거워지는 경우
- 타는 냄새나 연기가 나는 경우
- 물이나 음료에 빠진 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
충전 중 기기가 따뜻해짐	고속 충전 중에는 기기 온도가 올라갈 수 있습니다. 충전이 끝나면 온도가 내려갑니다.
업데이트 후 배터리가 빨리 닳음	업데이트 직후에는 앱 최적화와 색인 작업으로 1~2일 동안 배터리 소모가 늘 수 있습니다.
충전 속도가 80% 이후 느려짐	배터리 보호를 위해 일정 잔량 이후 충전 전류를 줄입니다.
'습기가 감지되었습니다' 알림이 나타남	충전 단자에 수분이나 이물질이 있으면 충전을 막습니다. 단자를 말리면 정상 충전됩니다.
화면 밝기가 저절로 바뀜	밝기 자동 조절 또는 과열 시 밝기 제한 기능이 동작하고 있습니다.
통화 중 화면이 꺼짐	근접 센서가 얼굴을 감지하면 오작동을 막기 위해 화면을 끕니다.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
전원이 켜지지 않음	배터리가 완전히 방전됨	정품 충전기로 30분 이상 충전한 뒤 전원을 켜십시오.
	소프트웨어가 멈춤	전원 버튼과 음량 하단 버튼을 10초 이상 눌러 강제 재시작하십시오.
	충전기 또는 케이블 불량	다른 충전기와 케이블로 충전해 보십시오.
	침수, 낙하로 인한 내부 손상	전원을 반복해서 켜지 말고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.
충전이 되지 않거나 느림	충전 단자에 먼지·보풀이 쌓임	전원을 끄고 부드러운 솔로 단자 안을 청소하십시오. 금속 도구는 사용하지 마십시오.
	케이블 단선 또는 충전기 출력 부족	정격 출력이 맞는 정품 충전기와 케이블을 사용하십시오.
	충전 단자에 습기가 있음	케이블을 분리하고 단자가 아래를 향하게 세워 충분히 말리십시오.
	충전 단자 부품 마모	특정 각도로만 충전되면 단자 교체가 필요합니다. 점검을 신청하십시오.
배터리가 빨리 닳음	백그라운드 앱의 전력 소모	설정 > 배터리에서 소모가 큰 앱을 종료하거나 백그라운드 사용을 제한하십시오.
	화면 밝기, 위치 서비스, 블루투스 사용	밝기 자동 조절과 절전 모드를 켜고, 사용하지 않는 기능을 끄십시오.
	배터리 노화 (최대 용량 80% 미만)	배터리 교체가 필요합니다. 점검을 신청하십시오.
화면 터치가 되지 않음	보호 필름 들뜸, 화면의 물기	필름을 제거하거나 화면의 물기를 닦은 뒤 사용하십시오.
	앱 또는 시스템 일시 오류	강제 재시작하십시오. 안전 모드에서 정상이면 최근 설치한 앱을 삭제하십시오.
	비정품 충전기의 간섭	충전 중에만 증상이 있으면 충전기를 분리하거나 정품으로 교체하십시오.
	디스플레이·터치 패널 손상	화면이 깨졌거나 같은 영역이 계속 반응하지 않으면 디스플레이 교체가 필요합니다.

문제	가능한 원인	해결 방법
화면이 나오지 않거나 줄·얼룩이 보임	일시적인 그래픽 오류	강제 재시작 후 증상을 확인하십시오.
	낙하, 압력에 의한 패널 손상	줄이나 번짐이 늘어질 수 있으므로 화면을 누르지 말고 점검을 신청하십시오.
	침수로 인한 부식	전원을 끄고 충전하지 말고 점검을 신청하십시오.
기기가 뜨거워지거나 느려짐	고사양 게임, 영상 촬영의 장시간 사용	사용을 멈추고 케이스를 분리해 서늘한 곳에서 식히십시오.
	저장 공간 부족	사진·영상을 백업하고 정리해 저장 공간을 10% 이상 확보하십시오.
	충전하면서 고사양 앱 사용	충전 중에는 게임, 영상 촬영을 피하십시오.
	대기 상태에서도 발열	배터리 또는 내부 부품 이상일 수 있습니다. 점검을 신청하십시오.
통화 음성·스피커 소리 이상	블루투스 기기에 오디오가 연결됨	블루투스를 끄고 다시 확인하십시오.
	스피커·마이크 구멍의 먼지, 케이스가 구멍을 가림	부드러운 솔로 구멍을 청소하고 케이스를 분리해 확인하십시오.
	침수 후 스피커 손상	녹음 재생으로도 소리가 이상하면 스피커·마이크 점검이 필요합니다.
물에 빠졌거나 액체가 들어감	내부로 스며든 수분	즉시 전원을 끄고 충전기를 분리하십시오. 유심 트레이를 빼고 단자가 아래를 향하게 세워 말리십시오.
	바닷물, 음료 유입	깨끗한 물을 적신 천으로 겉면을 닦고, 하루 이상 충전하지 마십시오. 내부 부식이 진행되므로 빠른 점검을 권장합니다.
모바일 데이터·Wi-Fi 연결 안 됨	비행기 모드, 데이터 사용 꺼짐	설정에서 비행기 모드를 끄고 모바일 데이터를 켜십시오.
	유심 접촉 불량	전원을 끄고 유심을 다시 장착하십시오. 'SIM 카드 없음'이 계속되면 통신사에 문의하십시오.
	네트워크 설정 오류	설정에서 네트워크 설정 초기화를 실행하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
충전 화면에 번개 표시만 깜빡임	배터리 완전 방전	30분 이상 충전 후 전원을 켜십시오.
'습기가 감지되었습니다'	충전 단자의 수분·이물질	케이블을 분리하고 단자를 말리십시오.
'배터리 성능 저하' / 최대 용량 80% 미만	배터리 노화	배터리 교체 점검을 신청하십시오.
'온도가 높아 일부 기능이 제한됩니다'	기기 과열	사용을 멈추고 식힌 뒤 사용하십시오.
로고 화면에서 재부팅 반복	시스템 손상 또는 하드웨어 이상	충전 후에도 반복되면 점검을 신청하십시오.
'SIM 카드 없음'	유심 접촉 불량·손상	유심을 다시 장착하고 통신사에 문의하십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 배터리 교체 시기는 어떻게 알 수 있나요?

A. 설정의 배터리 상태(또는 배터리 성능 상태) 메뉴에서 최대 용량을 확인하십시오. 일반적으로 80% 미만이면 교체를 권장합니다. 잔량이 남았는데 갑자기 꺼지는 경우에도 교체가 필요할 수 있습니다.

Q. 화면만 깨졌는데 데이터는 안전한가요?

A. 화면 교체는 저장 공간을 건드리지 않으므로 대부분 데이터가 유지됩니다. 다만 메인보드 손상이 함께 있을 수 있으므로 점검 전에 가능한 범위에서 백업하십시오.

Q. 방수 기기인데 물에 빠지면 고장이 나나요?

A. 방수 성능은 사용 기간, 낙하, 수리 이력에 따라 떨어집니다. 침수 후에는 겉보기에 정상이어도 내부 부식이 진행될 수 있으므로 충전하지 말고 점검을 받으십시오.

Q. 밤새 충전해도 배터리에 문제가 없나요?

A. 완충 후에는 충전을 멈추는 보호 기능이 있어 문제가 되지 않습니다. 배터리 보호 충전(최대 85% 등) 기능을 켜면 수명 관리에 도움이 됩니다.

Q. 수리를 맡기기 전에 무엇을 해야 하나요?

A. 데이터를 백업하고, 잠금 해제 비밀번호를 준비하고, 케이스와 보호 필름 상태를 확인하십시오. 유심과 메모리 카드는 빼 두는 것이 좋습니다.

Q. 태블릿도 같은 방법으로 점검하나요?

A. 네. 태블릿은 스마트폰과 구조가 같아 이 설명서의 점검 방법을 그대로 적용할 수 있습니다. 화면이 크므로 운반 시 화면에 압력이 가지 않게 하십시오.

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- 잠금 해제 비밀번호(동작 확인에 필요할 수 있음)
- 사용 중인 충전기와 케이블
- 데이터 백업 여부
- 침수·낙하가 있었다면 시점과 상황

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.