

에어컨

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: 벽걸이형·스탠드형·천장형(시스템) 에어컨, 냉난방기

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	6
표시등 및 오류 코드	7
자주 묻는 질문	8
서비스 요청 안내	9

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 전원 코드를無理하게 구부리거나 연장 코드, 멀티탭에 연결하지 마십시오. 에어컨은 전용 콘센트(전용 차단기)를 사용하십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그나 차단기를 만지지 마십시오.
- 에어컨에서 타는 냄새나 연기가 나면 즉시 운전을 멈추고 차단기를 내리십시오.
- 실외기, 냉매 배관, 전기 배선은 임의로 수리하거나 이전 설치하지 마십시오. 냉매는 전문 장비로만 다뤄야 합니다.
- 베란다 난간 밖에 설치된 실외기는 직접 점검하지 마십시오. 추락 위험이 있습니다.

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 필터 청소나 점검 전에는 운전을 끄고 전원 플러그를 뽑거나 차단기를 내리십시오.
- 실내기 송풍구에 손가락이나 막대를 넣지 마십시오. 내부 팬에 다칠 수 있습니다.
- 실외기 위에 올라가거나 물건을 올려 두지 마십시오.
- 찬 바람을 몸에 직접 오래 쐬지 마십시오.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
공기 필터	2주에 한 번 필터를 분리해 청소기로 먼지를 제거하고, 심하면 미지근한 물로 씻어 그늘에서 완전히 말린 뒤 장착하십시오.
자동 건조	냉방 운전을 마친 뒤 자동 건조(또는 송풍 30분)를 실행해 내부의 습기를 말리면 곰팡이 냄새를 줄일 수 있습니다.
실외기	실외기 앞뒤에 30cm 이상 공간을 두고, 실외기실 루버(환기창)를 운전 중 열어 두십시오.
장기간 미사용	송풍 운전으로 내부를 말린 뒤 전원 플러그를 뽑고, 리모컨 배터리를 빼서 보관하십시오.
사용 시즌 전 점검	필터 청소, 리모컨 배터리, 배수 호스 상태를 확인한 뒤 15분 정도 시운전하십시오.

문제 해결

⚠️ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 전원 코드가 손상되었거나 비정상적으로 뜨거운 경우
- 타는 냄새가 나는 경우
- 평소와 다른 큰 소음이 나는 경우
- 퓨즈가 끊어지거나 차단기가 자주 내려가는 경우
- 제품 안으로 물이나 이물질이 들어간 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
운전/정지 버튼을 눌러도 바로 켜지지 않음	압축기 보호를 위해 정지 후 3분 이내에는 다시 운전되지 않습니다.
냉방·난방 중 송풍으로 바뀜	실내기 성에를 막기 위해 일시적으로 송풍 운전을 합니다. 온도가 오르면 원래 모드로 돌아갑니다.
	설정 온도에 도달하면 압축기가 멈춥니다. 온도가 다시 변하면 운전을 재개합니다.
실내기에서 하얀 김이 나옴	습도가 높을 때 실내 공기와 찬 바람의 온도 차이로 김이 생길 수 있습니다.
실내기에서 소리가 남	바람 방향 날개(루버)가 제자리로 돌아갈 때 바람 소리가 날 수 있습니다.
	난방 후 플라스틱 부품의 수축·팽창으로 '딱딱' 소리가 날 수 있습니다.
실내기와 실외기에서 '쉬익' 소리가 남	운전 중이나 시작·정지 시 냉매가 흐르거나 방향이 바뀌는 소리입니다.
운전 시작 시 먼지가 나옴	오래 사용하지 않으면 내부에 먼지가 쌓였다가 처음 운전할 때 나올 수 있습니다.
냄새가 남	실내의 가구, 요리, 담배 냄새를 흡수했다가 운전할 때 내보낼 수 있습니다.
	필터에 곰팡이가 생겼을 수 있으므로 필터를 청소하십시오.
실외기 팬이 멈추거나 느리게 돌	운전 상태에 맞춰 실외기 팬 속도를 자동으로 조절합니다.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
냉방이 약함	희망 온도가 실내 온도보다 높게 설정됨	희망 온도를 낮추십시오.
	공기 필터가 더러움	필터를 분리해 청소하십시오.
	실내기·실외기의 흡입구나 토출구가 막힘	운전을 끄고 장애물을 치운 뒤 다시 켜십시오.
	문이나 창문이 열려 있음	운전 중에는 문과 창문을 닫으십시오.
	햇빛이 강하게 들어옴	커튼이나 블라인드를 치십시오.
	실외기실 루버가 닫혀 있음	루버(환기창)를 여십시오.
	냉매 누설 또는 부족	누설 점검과 냉매 보충이 필요합니다. 점검을 신청하십시오.
에어컨이 작동하지 않음	정전	전기가 다시 들어올 때까지 기다리십시오.
	전원 플러그가 빠졌거나 차단기가 내려감	전원을 연결하고 차단기를 올리십시오. 차단기가 반복해서 내려가면 다시 올리지 마십시오.
	리모컨 배터리 방전	배터리를 교체하거나 실내기 본체의 응급 운전 버튼을 누르십시오.
	3분 보호 기능 동작	운전을 멈춘 뒤 3분 후에 다시 켜십시오.
	예약(꺼짐 예약) 설정	예약을 해제하십시오.
실내기에서 물이 떨어짐	배수 호스가 꺾이거나 막힘	실외 쪽 배수 호스 끝을 확인하고 이물질들을 제거하십시오.
	배수 호스 끝이 물에 잠김	호스 끝이 물웅덩이에 잠기지 않게 하십시오.
	필터 막힘으로 냉각판이 얼었다가 녹음	필터를 청소하십시오.
	실내기 설치 기울어짐, 배수 펌프 고장	운전을 멈추고 점검을 신청하십시오.
자주 켜졌다 꺼짐	냉매가 너무 많거나 적음	냉매량 점검이 필요합니다. 점검을 신청하십시오.
	냉매 계통에 공기·수분 유입	진공 작업 후 냉매를 다시 충전해야 합니다.
	전압이 너무 높거나 낮음	같은 회로의 고출력 제품 사용을 줄이고, 계속되면 점검을 신청하십시오.
	압축기 고장	압축기 교체가 필요합니다.

문제	가능한 원인	해결 방법
난방이 약함 (냉난방기)	운전 시작 직후 예열 중	찬 바람을 막기 위해 3~5분간 바람이 나오지 않을 수 있습니다.
	실외 온도가 매우 낮음	보조 난방기를 함께 사용하십시오.
	문이나 창문으로 찬 공기가 들어옴	문과 창문을 닫으십시오.
	냉매 누설 또는 부족	누설 점검과 냉매 보충이 필요합니다.
실외기가 돌지 않음	압축기 재기동 지연(3분)	운전 후 3~5분 기다리십시오.
	실외기 과열 보호	실외기 주변 통풍을 확보하십시오. 실외기에 물을 뿌리지 마십시오.
	기동 부품·압축기 고장	10분이 지나도 돌지 않거나 '웅' 소리만 나면 점검을 신청하십시오.
리모컨이 동작하지 않음	배터리 방전	새 배터리로 교체하십시오.
	수신부 주변의 강한 조명·장애물	실내기 수신부를 향해 2~3m 거리에서 조작하십시오.
	리모컨 또는 수신부 고장	응급 운전 버튼으로는 동작하는데 리모컨이 안 되면 리모컨을 점검하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
운전 표시등이 계속 깜빡임	보호 동작 또는 이상 감지	10분 정도 기다린 뒤 전원을 끊었다 다시 연결하십시오.
E(x), P(x), F(x) 형식의 오류 코드	센서·통신·보호 회로 이상	코드를 기록하고, 재연결 후에도 나타나면 점검을 신청하십시오.
CH(xx), EH(xx), EL(xx) 형식의 오류 코드	실내기·실외기 계통 이상	전원을 차단하고 점검을 신청하십시오.
제상 표시 (난방 중)	실외기 성에 제거 운전	정상 동작입니다. 5~10분 기다리십시오.
필터 청소 표시	필터 청소 주기 알림	필터를 청소한 뒤 표시를 해제하십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 에어컨 청소는 얼마나 자주 해야 하나요?

- A.** 필터는 2주에 한 번 직접 청소하십시오. 송풍팬과 열교환기 분해 세척은 사용 환경에 따라 1~2년에 한 번 권장하며, 냄새가 심하면 점검 시 함께 요청하십시오.
-

Q. 냉매는 매년 보충해야 하나요?

- A.** 냉매는 소모품이 아니므로 누설이 없다면 보충할 필요가 없습니다. 냉방이 약해졌다면 누설 여부를 먼저 점검해야 합니다.
-

Q. 전기 요금을 줄이려면 어떻게 해야 하나요?

- A.** 처음에는 강풍으로 빠르게 온도를 낮춘 뒤 희망 온도를 26°C 전후로 유지하십시오. 자주 켜다 끄는 것보다 계속 운전하는 편이 효율적입니다.
-

Q. 실외기에서 물이 떨어져요.

- A.** 난방 시 성에를 녹이는 제상 운전에서 물이 생기는 것은 정상입니다. 냉방 중 실내기에서 물이 떨어지면 배수 호스를 확인하십시오.
-

Q. 에어컨을 직접 옮겨 설치해도 되나요?

- A.** 이전 설치시 냉매 회수와 배관·진공 작업이 필요하므로 반드시 전문 설치 기사에게 맡기십시오. 직접 옮기면 냉매 누설과 고장의 원인이 됩니다.
-

Q. 천장형 에어컨 필터는 어떻게 청소하나요?

- A.** 운전을 멈추고 전원을 차단한 뒤 흡입 그릴을 열어 필터를 분리하십시오. 높은 곳 작업이므로 안정된 사다리를 사용하고, 어렵다면 전문가에게 맡기십시오.
-

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- 에어컨 종류(벽걸이·스탠드·천장형)
- 실외기 설치 위치(베란다, 실외기실, 외벽 난간)
- 오류 코드와 표시등 상태
- 실내기 주변 작업 공간(사다리 사용 가능 여부)

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.