

청소기

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: 유선·무선 스틱 청소기, 로봇청소기, 물걸레 청소기

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	6
표시등 및 오류 코드	7
자주 묻는 질문	8
서비스 요청 안내	9

안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 물, 담뱃불, 성냥, 유리 조각, 날카로운 물건, 시멘트·토너 같은 미세 가루를 흡입하지 마십시오.
- 배터리가 부풀었거나 충전 중 과열되면 즉시 충전을 중단하십시오.
- 정품이 아닌 배터리나 충전기를 사용하지 마십시오. 과열과 화재의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 충전기나 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.

주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 필터를 장착하지 않은 상태로 사용하지 마십시오. 모터로 먼지가 들어가 고장 납니다.
- 세척한 필터는 완전히 말린 뒤 장착하십시오.
- 로봇청소기 작동 전에 전선, 양말, 작은 장난감을 바닥에서 치우십시오.
- 계단이나 높은 곳 근처에서는 로봇청소기의 진입 금지 구역을 설정하십시오.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
먼지통	먼지가 최대 표시선을 넘기 전에 비우십시오. 가끔 물로 씻어 완전히 말리십시오.
필터	한 달에 한 번 먼지를 털고, 세척 가능한 필터는 물로 씻어 24시간 이상 말리십시오. 교체형 필터는 교체 주기를 지키십시오.
브러시	브러시에 감긴 머리카락과 실을 주기적으로 잘라 제거하십시오.
배터리	완전 방전 상태로 오래 두지 말고, 0~35℃의 실내에서 충전하십시오.
로봇청소기 센서	일주일에 한 번 낙하 방지 센서, 범퍼, 충전 단자를 마른 천으로 닦으십시오.

문제 해결

⚠️ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 타는 냄새가 나거나 연기가 나는 경우
- 배터리가 부풀거나 충전 중 뜨거워지는 경우
- 모터에서 평소와 다른 고음이나 굵히는 소리가 나는 경우
- 물이나 액체를 흡입한 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
최대 출력 모드에서 사용 시간이 짧음	최대 출력은 배터리를 빠르게 소모합니다. 일반 모드에서 사용 시간을 확인하십시오.
사용 직후 충전이 바로 시작되지 않음	배터리 온도가 높으면 식을 때까지 충전을 늦춥니다.
배기구에서 따뜻한 바람이 나옴	모터를 식힌 공기가 배출되는 것입니다.
로봇청소기가 같은 곳을 여러 번 청소함	오염이 감지되거나 지도 경로상 같은 구역을 반복할 수 있습니다.
로봇청소기가 검은 카펫 앞에서 멈춤	낙하 방지 센서가 어두운 바닥을 계단으로 인식할 수 있습니다.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
흡입력이 약함	먼지통이 가득 참	먼지통을 비우십시오.
	필터 막힘	필터를 청소하거나 교체하십시오.
	연장관·흡입구 막힘	연장관을 분리해 막힌 곳을 확인하고 제거하십시오.
	브러시에 머리카락이 감김	브러시를 분리해 감긴 것을 제거하십시오.
	모터 성능 저하	청소 후에도 흡입력이 약하거나 탄 냄새가 나면 점검을 신청하십시오.
무선 청소기가 충전되지 않음	거치대와 본체 충전 단자 접촉 불량	충전 단자를 마른 천으로 닦으십시오.
	충전기 어댑터 고장	충전기를 본체에 직접 연결해 확인하십시오.
	배터리 과열 보호	배터리가 식은 뒤 충전하십시오.
	배터리 수명 종료(2~3년)	배터리 교체가 필요합니다.
작동 중 꺼지거나 켜지지 않음	배터리 부족	완전히 충전한 뒤 사용하십시오.
	흡입 경로 막힘으로 과열 보호	막힌 곳을 제거하고 30분 이상 식힌 뒤 켜십시오.
	필터·먼지통 결합 불량	딸깍 소리가 나도록 끝까지 결합하십시오.
	스위치·모터 고장	위 조치 후에도 켜지자마자 꺼지면 점검을 신청하십시오.
브러시가 회전하지 않음	머리카락·실 엉킴	브러시와 베어링 캡에 감긴 것을 제거하십시오.
	헤드 연결 단자 오염	헤드와 연장관 단자를 닦고 다시 결합하십시오.
	헤드 모터 고장	청소 후에도 돌지 않으면 헤드 교체가 필요합니다.
로봇청소기가 충전대를 찾지 못함	충전대 주변 장애물	충전대 좌우 50cm, 앞쪽 1.5m 이상을 비우십시오.
	충전대 위치 이동	앱에서 지도를 다시 만들거나 위치를 갱신하십시오.
	센서·충전 단자 오염	센서와 충전 단자를 닦으십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
로봇청소기가 맴돌거나 멈춤	바퀴에 머리카락 엉킴	바퀴와 보조 바퀴의 이물질을 제거하십시오.
	범퍼 눌림	범퍼가 부드럽게 움직이는지 확인하십시오.
	라이다 센서 회전 불량	윗면 센서가 손으로 부드럽게 도는지 확인하고, 아니면 점검을 신청하십시오.
물걸레 청소기 물이 나오지 않거나 샘	물통 장착 불량	물통을 끝까지 장착하고 뚜껑을 잠그십시오.
	급수 구멍 막힘(석회·세제)	세제를 넣지 말고 가는 솔로 급수 구멍을 청소하십시오.
	패킹 손상, 급수 펌프 이상	청소 후에도 문제가 계속되면 점검을 신청하십시오.
청소기에서 냄새가 남	먼지통의 음식물·반려동물 털	먼지통을 비우고 씻어 말리십시오.
	젖은 필터 장착	필터를 완전히 말리거나 교체하십시오.
	모터 과열	탄 냄새가 나면 즉시 사용을 중단하고 점검을 신청하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
배터리 표시등 빨강 깜빡임	배터리 부족·이상	충전 후에도 반복되면 점검을 신청하십시오.
필터 표시등	필터 막힘	필터를 청소하거나 교체하십시오.
흡입구 막힘 표시	흡입 경로 막힘	연장관과 브리시를 확인하십시오.
'바퀴가 걸렸습니다' (로봇)	바퀴 이물질 또는 바퀴가 공중에 뜸	바퀴를 청소하고 평평한 곳에 두십시오.
'센서를 닦아 주세요' (로봇)	센서 오염	마른 천으로 센서를 닦으십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 무선 청소기 배터리는 교체할 수 있나요?

A. 대부분 교체할 수 있습니다. 사용 시간이 처음의 절반 이하로 줄었다면 교체 시기입니다. 정품 배터리를 사용하십시오.

Q. 필터는 얼마나 자주 바꿔야 하나요?

A. 세척형 필터는 한 달에 한 번 세척하고, 교체형 필터는 6개월~1년마다 교체하십시오. 반려동물이 있으면 더 자주 관리하십시오.

Q. 로봇청소기 지도가 자주 바뀌어요.

A. 가구 배치를 바꾸거나 충전대를 옮기면 지도가 달라질 수 있습니다. 앱에서 지도를 다시 만들고 충전대 위치를 고정하십시오.

Q. 물을 빨아들였는데 괜찮나요?

A. 물은 모터 고장과 감전의 원인이 됩니다. 즉시 사용을 멈추고 먼지통과 필터를 비우고 말린 뒤, 모터 쪽으로 물이 들어갔다면 점검을 받으십시오.

Q. 청소기에서 고음이 나요.

A. 흡입 경로가 막히면 고음이 날 수 있습니다. 막힌 곳을 제거해도 계속되면 모터 베어링 점검이 필요합니다.

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- 청소기 종류(유선·무선·로봇)와 모델명
- 본체, 헤드, 충전기 또는 충전대
- 로봇청소기 앱 오류 화면
- 배터리 사용 기간

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.