

PC·노트북

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: 노트북, 데스크탑 PC, 일체형 PC

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	6
표시등 및 오류 코드	7
자주 묻는 질문	9
서비스 요청 안내	10

안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 본체를 열거나 부품을 만지기 전에는 반드시 전원을 끄고 전원 코드와 어댑터를 분리하십시오.
- 정격 출력이 맞는 어댑터만 사용하십시오. 규격이 다른 어댑터는 발열과 화재의 원인이 됩니다.
- 배터리가 부풀어 하판이나 터치패드가 들뜨면 즉시 사용과 충전을 중단하십시오.
- 음료를 쏟은 경우 즉시 전원을 끄고 어댑터와 배터리(분리형)를 분리하십시오.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건으로 누르지 마십시오.

주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 노트북을 침구, 쿠션 위에서 장시간 사용하지 마십시오. 통풍구가 막혀 과열됩니다.
- 작동 중 본체를 이동하거나 충격을 주지 마십시오. 저장장치가 손상될 수 있습니다.
- 데이터 복구가 필요한 저장장치는 임의로 포맷하거나 분해하지 마십시오.
- 중요한 파일은 정기적으로 외장 저장장치나 클라우드에 백업하십시오.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
통풍구 청소	3~6개월마다 전원을 끈 상태에서 통풍구 먼지를 부드러운 솔로 제거하십시오.
배터리 관리	항상 어댑터를 연결해 사용한다면 제조사 프로그램의 충전 한도(예: 80%) 기능을 사용하십시오.
저장 공간 관리	C 드라이브 여유 공간을 15% 이상 유지하십시오.
업데이트	Windows 업데이트와 장치 드라이버를 최신으로 유지하십시오.
화면·키보드 청소	전원을 끄고 마른 천으로 닦으십시오. 키 사이 먼지는 노트북을 비스듬히 세워 솔로 털어 내십시오.

문제 해결

⚠️ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 어댑터나 본체에서 타는 냄새, 연기가 나는 경우
- 배터리가 부풀어 본체가 벌어진 경우
- 키보드에 액체를 쏟은 경우
- 전원을 켤 때 '딱' 하는 소리와 함께 꺼지는 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
팬 소리가 커졌다가 작아짐	작업량에 따라 냉각 팬 속도가 자동으로 조절됩니다.
'연결됨, 충전 중 아님'으로 표시됨	배터리 보호를 위한 충전 한도 기능이 켜져 있으면 설정값 이상 충전하지 않습니다.
업데이트 후 첫 부팅이 오래 걸림	업데이트 구성 작업 중입니다. 전원을 끄지 말고 기다리십시오.
어댑터가 따뜻함	동작 중 어댑터가 따뜻해지는 것은 정상입니다. 손을 대기 어려울 만큼 뜨거우면 사용을 중단하십시오.
덮개를 닫으면 꺼짐	덮개를 닫을 때 절전 모드로 전환하도록 설정되어 있습니다. 전원 옵션에서 변경할 수 있습니다.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
전원이 켜지지 않음	어댑터, 전원 코드, 멀티탭 불량	벽 콘센트에 직접 연결하고 어댑터 표시등이 켜지는지 확인하십시오.
	잔류 전원에 의한 보호 동작	어댑터와 주변기기를 모두 분리하고 전원 버튼을 30초 눌러 방전한 뒤 다시 켜십시오.
	데스크탑 파워서플라이 스위치 꺼짐	본체 뒷면 스위치를 켜짐(I) 위치로 바꾸십시오.
	파워서플라이·메인보드 고장	위 조치 후에도 반응이 없으면 점검을 신청하십시오.
전원은 켜지지만 화면이 나오지 않음	모니터 입력 소스, 케이블 문제	모니터 입력 소스를 확인하고 케이블을 다시 연결하십시오.
	그래픽카드 단자가 아닌 메인보드 단자에 연결	그래픽카드의 출력 단자에 연결하십시오.
	노트북 화면 밝기 0 또는 외부 출력 모드	밝기 키를 누르고, Windows 키 + P에서 'PC 화면만'을 선택하십시오.
	메모리·그래픽 이상 (부팅 시 경고음 반복)	경고음 패턴을 기록하고 점검을 신청하십시오.
노트북 배터리가 충전되지 않음	어댑터 출력 부족, 케이블 손상	정격 출력(W)이 맞는 어댑터를 사용하십시오.
	배터리 보호 모드(충전 한도) 설정	제조사 설정 프로그램에서 충전 한도를 확인하십시오.
	충전 단자 이물질	전원을 끈 상태에서 단자를 마른 솔로 청소하십시오.
	배터리 노화	배터리 보고서(powercfg /batteryreport)에서 완충 용량이 설계 용량의 절반 이하이면 교체가 필요합니다.
발열과 팬 소음이 심함	통풍구, 방열판 먼지	통풍구를 청소하고 평평하고 단단한 곳에서 사용하십시오.
	CPU 사용률이 높은 프로그램	작업 관리자에서 불필요한 프로그램을 종료하십시오.
	써멀 그리스 노화, 팬 베어링 마모	가벼운 작업에도 꺼지거나 팬에서 굼히는 소리가 나면 내부 청소와 부품 교체가 필요합니다.

문제	가능한 원인	해결 방법
부팅이 되지 않거나 블루스크린이 반복됨	업데이트·드라이버 충돌	복구 환경에서 시스템 복원을 실행하거나, 안전 모드에서 최근 드라이버를 제거하십시오.
	주변기기 충돌	USB 장치를 모두 분리하고 부팅하십시오.
	저장장치 불량 ('No bootable device', 딸깍 소리)	부팅 시도를 멈추고 점검을 신청하십시오. 데이터가 중요하면 초기화하지 마십시오.
	메모리 불량	블루스크린 중지 코드를 사진으로 기록하고 점검을 신청하십시오.
속도가 매우 느림	시작 프로그램 과다	작업 관리자 > 시작 앱에서 불필요한 자동 실행을 끄십시오.
	저장 공간 부족, 악성 프로그램	디스크를 정리하고 Windows 보안으로 전체 검사를 실행하십시오.
	HDD 사용, 메모리 부족	디스크 사용률이 계속 100%이면 SSD 교체나 메모리 증설을 권장합니다.
키보드·터치패드가 동작하지 않음	터치패드 잠금 설정	Fn + 터치패드 키 또는 설정 > 터치패드에서 켜십시오.
	키 아래 이물질	노트북을 비스듬히 세우고 키 사이를 솔로 청소하십시오.
	드라이버 오류	장치 관리자에서 드라이버를 다시 설치하십시오.
	액체 유입에 의한 회로 손상	외장 키보드는 정상인데 내장 키보드만 이상하면 키보드 교체가 필요합니다.
Wi-Fi 연결이 되지 않음	비행기 모드 켜짐	비행기 모드를 끄고 Wi-Fi를 켜십시오.
	네트워크 설정 오류	설정 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 초기화를 실행하십시오.
	무선 랜 드라이버·카드 이상	장치 관리자에 무선 어댑터가 없거나 경고 표시가 있으면 점검을 신청하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
전원 표시등 주황색 깜빡임 (노트북)	배터리 부족 또는 충전 오류	정격 어댑터를 연결해 충전하십시오.
부팅 시 '삐' 소리 반복	메모리·그래픽 초기화 실패	소리 패턴을 기록하고 점검을 신청하십시오.

표시	의미	조치
'No bootable device'	저장장치 인식 실패, 부팅 순서 오류	BIOS에서 저장장치를 확인하십시오.
블루스크린 중지 코드	드라이버·메모리·저장장치 오류	코드를 사진으로 기록하십시오.
'자동 복구를 준비 중' 반복	시스템 파일 손상	시스템 복원 후에도 반복되면 점검을 신청하십시오.
모니터 '신호 없음'	입력 소스·케이블 문제	입력 소스와 연결 단자를 확인하십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 노트북 배터리는 얼마나 쓰면 교체해야 하나요?

A. 보통 2~4년, 충전 횟수 300~1000회 정도입니다. 배터리 보고서에서 완충 용량이 설계 용량의 절반 이하이거나 배터리가 부풀면 교체하십시오.

Q. 느린 컴퓨터는 수리보다 업그레이드가 나은가요?

A. HDD를 쓰거나 메모리가 8GB 이하라면 SSD 교체나 메모리 증설로 체감 속도가 크게 좋아집니다. 업그레이드 가능 여부는 모델의 사양을 확인하십시오.

Q. 블루스크린이 한 번 났는데 수리가 필요한가요?

A. 한 번만 나타나고 재발하지 않으면 일시적인 드라이버 오류일 수 있습니다. 같은 중지 코드가 반복되면 코드를 기록해 점검을 신청하십시오.

Q. 데이터 복구도 가능한가요?

A. 저장장치가 인식되는 경우 복구 가능성이 높습니다. 딸깍 소리가 나거나 인식되지 않으면 전원을 계속 켜지 말고 점검을 신청하십시오. 포맷이나 초기화는 하지 마십시오.

Q. 키보드에 음료를 쏟았는데 지금은 잘 됩니다. 괜찮나요?

A. 당분과 수분이 남아 시간이 지나며 부식이 진행될 수 있습니다. 전원을 끄고 뒤집어 말린 뒤, 증상이 없더라도 내부 세척 점검을 권장합니다.

Q. 노트북을 들고 다녀도 고장이 나지 않나요?

A. 전원을 끈 상태로 전용 가방에 넣어 옮기십시오. 덮개를 닫은 채 화면 쪽을 누르거나, 작동 중 충격을 주면 패널과 저장장치가 손상될 수 있습니다.

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- Windows 로그인 비밀번호(동작 확인에 필요할 수 있음)
- 노트북 어댑터와 사용 중인 주변기기
- 데이터 백업·복구 필요 여부
- 블루스크린이나 오류 메시지 사진

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.