

게임 콘솔

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 등 게임기와 컨트롤러

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	5
표시등 및 오류 코드	7
자주 묻는 질문	8
서비스 요청 안내	9

안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 본체를 분해하지 마십시오. 감전 위험이 있으며 제조사 보증을 받지 못할 수 있습니다.
- 휴대형 기기의 배터리가 부풀어 화면이 들뜨면 사용과 충전을 중단하십시오.
- 전원 코드가 손상된 상태로 사용하지 마십시오.
- 본체에서 타는 냄새나 연기가 나면 즉시 전원 코드를 뽑으십시오.

주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 통풍구가 막히지 않도록 밀폐된 수납장 안에 설치하지 마십시오.
- 디스크가 회전 중일 때 본체를 옮기지 마십시오.
- 세워서 사용할 때는 전용 스탠드를 사용하십시오.
- 본체 업데이트 중에는 전원을 끄지 마십시오.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
통풍구 청소	전원을 끄고 통풍구 먼지를 부드러운 솔이나 청소기의 약한 흡입으로 제거하십시오.
설치 공간	본체 사방에 10cm 이상 공간을 두고, 카펫이나 이불 위에 두지 마십시오.
디스크 관리	디스크는 가장자리를 잡고, 사용 후 케이스에 보관하십시오.
데이터 백업	온라인 계정의 클라우드 저장을 켜 두십시오.

문제 해결

⚠️ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- '본체 온도가 높습니다' 경고가 반복되는 경우
- 타는 냄새가 나는 경우
- 휴대형 기기의 배터리가 부풀 경우
- 전원이 켜지자마자 꺼지기를 반복하는 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
게임 중 팬 소리가 커짐	고사양 게임에서는 냉각을 위해 팬 속도가 빨라집니다.
휴식 모드에서 표시등이 켜져 있음	휴식 모드에서는 다운로드와 충전을 위해 일부 기능이 동작합니다.
디스크를 넣으면 회전 소리가 남	디스크를 읽는 동안 회전 소리가 나는 것은 정상입니다.
업데이트 후 첫 실행이 느림	데이터 최적화 작업 중입니다. 잠시 기다리십시오.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
전원이 켜지지 않음	전원 코드·멀티탭 문제	전원 코드를 본체와 벽 콘센트에 직접 다시 연결하십시오.
	휴식 모드 오류	전원 코드를 뽑고 3분 뒤 다시 연결하십시오.
	휴대형 기기 배터리 방전	1시간 이상 충전한 뒤 전원 버튼을 12초 눌러 강제 종료하고 다시 켜십시오.
	전원부 고장	표시등이 켜지지 않으면 점검을 신청하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
TV에 화면이 나오지 않음	TV 외부 입력 선택 오류	게임기가 연결된 HDMI 번호를 선택하십시오.
	HDMI 케이블·단자 문제	기본 제공 케이블로 바꾸고 다른 단자에 연결하십시오.
	해상도·HDR 설정 불일치	안전 모드에서 해상도를 낮추거나 HDR, 120Hz 출력을 끄십시오.
	본체 HDMI 단자 손상	단자가 흔들리거나 핀이 휘었으면 단자 교체가 필요합니다.
과열 경고·소음이 심함	통풍구 먼지	통풍구를 청소하십시오.
	밀폐된 장소에 설치	수납장 밖, 통풍이 잘되는 곳으로 옮기십시오.
	써멀 구리스 노화, 팬 고장	청소 후에도 경고가 반복되면 내부 청소와 부품 교체가 필요합니다.
디스크를 인식하지 못함	디스크 흠집·지문	부드러운 천으로 중심에서 바깥쪽으로 닦으십시오.
	시스템 소프트웨어 오류	업데이트 후 본체를 완전히 종료하고 다시 켜십시오.
	드라이브 고장	모든 디스크를 인식하지 않거나 딸깍 소리가 나면 점검을 신청하십시오.
컨트롤러 연결 불량·쏠림(드리프트)	배터리 부족, 페어링 정보 손상	USB 케이블로 연결해 충전하면서 다시 페어링하십시오.
	컨트롤러 설정 오류	뒷면 리셋 버튼을 5초 누르거나 보정(캘리브레이션) 메뉴를 실행하십시오.
	아날로그 스틱 센서 마모	보정 후에도 쏠리면 스틱 모듈 교체가 필요합니다.
게임이 멈추거나 오류로 종료됨	게임·시스템 업데이트 누락	모두 최신 버전으로 업데이트하십시오.
	저장 공간 부족	저장 공간을 15% 이상 확보하십시오.
	데이터베이스 손상	안전 모드에서 데이터베이스 재구축 또는 캐시 지우기를 실행하십시오.
	저장장치 이상	여러 게임에서 오류가 반복되면 점검을 신청하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
휴대형 기기가 충전되지 않음	충전기 출력 부족	전용 어댑터를 사용하십시오.
	USB-C 단자 오염	전원을 끄고 단자를 부드러운 솔로 청소하십시오.
	배터리 노화·팽창	배터리 교체가 필요합니다. 부푼 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
온라인 연결이 끊기거나 다운로드가 느림	Wi-Fi 신호 약함	가능하면 유선 랜으로 연결하고, 무선은 5GHz에 연결하십시오.
	서버 점검	제조사 네트워크 서비스 상태 페이지를 확인하십시오.
	공유기 문제	공유기를 재시작하고 연결 테스트로 NAT 유형을 확인하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
표시등 주황(노랑) 점등	휴식 모드	전원 버튼으로 켜십시오.
표시등 빨강 깜빡임	과열 또는 시스템 오류	전원을 끄고 식힌 뒤, 반복되면 점검을 신청하십시오.
'본체 온도가 높습니다'	과열 보호	통풍을 확보하고 먼지를 청소하십시오.
CE-, E- 형식의 오류 코드	시스템·네트워크·게임별 오류	코드를 기록하고 제조사 지원 사이트에서 검색하십시오.
컨트롤러 표시등이 계속 깜빡임	페어링 대기	USB로 연결해 다시 페어링하십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 게임기 소음이 커졌는데 고장인가요?

A. 먼지가 쌓이면 냉각 효율이 떨어져 팬이 더 빠르게 돌립니다. 통풍구를 청소하고 설치 환경을 확인하십시오. 계속 크면 내부 청소가 필요합니다.

Q. 컨트롤러 쏠림은 고칠 수 있나요?

A. 대부분 아날로그 스틱 모듈을 교체하면 해결됩니다. Joy-Con 등 휴대형 컨트롤러도 수리할 수 있습니다.

Q. 수리하면 저장 데이터가 지워지나요?

A. 부품 수리는 대부분 데이터에 영향을 주지 않지만, 저장장치나 메인보드 교체 시 지워질 수 있습니다. 클라우드 저장을 미리 켜 두십시오.

Q. HDMI 단자가 흔들려요.

A. 단자 납땜부가 손상된 상태일 수 있습니다. 케이블을 억지로 꽂지 말고 단자 교체 점검을 신청하십시오.

Q. 디스크가 빠지지 않아요.

A. 전원을 끄고 제조사의 수동 배출 방법을 확인하십시오. 드라이버 등으로 억지로 빼면 드라이브가 손상됩니다.

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- 본체 모델명과 일련번호
- 사용 중인 컨트롤러와 전원 코드
- 오류 코드 사진
- 계정 로그인 정보(초기화가 필요한 경우)

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.