

생활 가전

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: 공기청정기, 가습기, 제습기, 선풍기·서큘레이터, 전기밥솥, 식기세척기, 비데 등

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	6
표시등 및 오류 코드	7
자주 묻는 질문	9
서비스 요청 안내	10

안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 전원 코드가 뜨겁거나 피복이 벗겨졌으면 사용을 중단하십시오.
- 물을 사용하는 제품은 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 전기밥솥 증기 배출구에 손이나 얼굴을 가까이 대지 마십시오. 화상의 원인이 됩니다.
- 타는 냄새, 연기, 불꽃이 보이면 즉시 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 제품 내부를 임의로 분해하지 마십시오.

주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 점검과 청소 전에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 가습기 물통은 매일 비우고 새 물로 채우십시오.
- 선풍기 안전망에 손가락이나 물건을 넣지 마십시오.
- 제습기·가습기를 옮길 때는 물통을 비우십시오.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
필터	공기청정기·제습기 프리필터는 2주마다 청소하고, 집진 필터는 교체 주기를 지키십시오.
물통	가습기 물통은 매일 비우고, 주 1회 구연산 희석액으로 세척하십시오.
패킹	전기밥솥 고무 패킹은 6개월~1년마다 교체하십시오.
거름망	식기세척기 거름망은 주 1회 음식물 찌꺼기를 제거하십시오.
보관	계절 가전은 완전히 말려 먼지가 쌓이지 않게 덮어 보관하십시오.

문제 해결

⚠ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 제품을 켤 때 차단기가 내려가는 경우
- 모터가 뜨겁거나 타는 냄새가 나는 경우
- 물을 쓰는 제품에서 물이 새어 전원부에 닿은 경우
- 전기밥솥 뚜껑 사이로 증기가 심하게 새는 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
공기청정기 수치가 요리 중 크게 오름	조리 연기와 수증기를 먼지로 감지한 것입니다.
제습기에서 따뜻한 바람이 나옴	제습 과정에서 생긴 열이 배출되는 것입니다.
가습기 주변에 하얀 가루가 생김	수돗물의 미네랄 성분입니다. 정수된 물을 사용하십시오.
전기밥솥 취사 중 '칙' 소리가 남	압력 조절을 위해 증기가 배출되는 소리입니다.
식기세척기 종료 후 내부에 물기가 남음	플라스틱 식기와 내부 벽에는 물기가 남을 수 있습니다.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
공기청정기 수치가 내려가지 않음	필터 수명 종료, 비닐 포장 미제거	필터를 교체하고 포장을 벗겼는지 확인하십시오.
	먼지 센서 렌즈 오염	센서 덮개를 열고 면봉으로 렌즈를 닦으십시오.
	창문 열림, 풍량 부족	창문을 닫고 풍량을 '강' 또는 '자동'으로 설정하십시오.
	팬 모터·센서 고장	조치 후에도 수치가 변하지 않으면 점검을 신청하십시오.
가습이 되지 않음	물통 물 부족·장착 불량	물을 채우고 끝까지 장착하십시오.
	진동자 물때(초음파식)	구연산 희석액과 부드러운 솔로 진동자를 닦으십시오.
	가습 필터 경화(기화식)	필터를 교체하십시오.
	희망 습도가 현재 습도보다 낮음	희망 습도를 높이십시오.
제습이 되지 않음	실내 온도가 낮음(15°C 이하)	온도가 낮으면 제습 효율이 떨어집니다.
	필터 막힘	흡입 필터를 청소하십시오.
	물통 감지 오류	물통을 비우고 부표가 걸리지 않았는지 확인하십시오.
	냉매 계통 이상	1시간 운전해도 물이 모이지 않으면 점검을 신청하십시오.
선풍기가 돌지 않거나 소음이 남	날개 고정 너트 풀림	너트를 단단히 조이십시오.
	모터 축 먼지·윤활 부족	날개를 손으로 돌려 뽁뽁하면 점검을 신청하십시오.
	기동 콘덴서 노화	손으로 밀어 줘야 돌기 시작하면 부품 교체가 필요합니다.

문제	가능한 원인	해결 방법
전기밥솥 밥이 설익거나 김이 샘	물 양·메뉴 설정 오류	눈금에 맞게 물을 넣고 쌀 종류에 맞는 메뉴를 선택하십시오.
	고무 패킹 노화	패킹을 교체하십시오.
	증기 배출구 막힘	배출구 캡을 분리해 밥알 찌꺼기를 제거하십시오.
	압력 장치·센서 이상	패킹 교체 후에도 김이 새거나 오류가 나면 점검을 신청하십시오.
식기세척기 세척 불량·배수 불량	거름망 막힘	거름망을 분리해 찌꺼기를 제거하십시오.
	노즐 구멍 막힘	회전 노즐의 구멍을 이수시개로 청소하십시오.
	식기 배치로 노즐 회전 방해	큰 냄비와 도마가 노즐을 막지 않게 배치하십시오.
	배수 펌프·히터 고장	물이 빠지지 않거나 데워지지 않으면 점검을 신청하십시오.
비데 물이 나오지 않거나 따뜻하지 않음	급수 밸브 잠김	변기 옆 급수 밸브를 여십시오.
	급수 필터 막힘	급수 호스 연결부 필터를 청소하십시오.
	착좌 센서 미감지	변좌에 앉은 상태에서 버튼을 누르십시오.
	온수 히터 설정·고장	온도 설정을 확인하고, 계속되면 점검을 신청하십시오.
전원이 켜지지 않거나 차단기가 내려감	콘센트·멀티탭 문제	다른 벽 콘센트에 직접 연결하십시오.
	습기에 의한 누전	물기를 닦고 충분히 말린 뒤 사용하십시오.
	퓨즈 단선·전원부 고장	연결할 때마다 차단기가 내려가면 사용을 중단하고 점검을 신청하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
필터 교체 표시	필터 사용 기간 종료	필터를 교체하고 표시를 해제하십시오.
물 보충 표시	물통 비었음	물통을 채우십시오.
물통 가득 참 표시 (제습기)	물통 비울 시기	물통을 비우십시오.

표시	의미	조치
E, H, C로 시작하는 오류 코드	센서·히터·모터 이상	코드를 기록하고 점검을 신청하십시오.
잠금 표시	자녀 보호 잠금	잠금 버튼을 길게 눌러 해제하십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 제습기를 처음 켜는데 물이 모이지 않아요.

A. 운전 시작 후 30분~1시간이 지나야 물이 모이기 시작합니다. 실내 온도가 낮으면 제습량이 줄어듭니다.

Q. 공기청정기 필터는 언제 교체하나요?

A. 제품의 필터 교체 표시를 따르되, 보통 6개월~1년입니다. 냄새가 나거나 수치가 잘 내려가지 않으면 더 일찍 교체하십시오.

Q. 전기밥솥 패킹은 직접 바꿔도 되나요?

A. 네. 같은 모델의 정품 패킹을 끼우면 됩니다. 교체 후에도 김이 새면 압력 장치 점검이 필요합니다.

Q. 비데 노즐은 어떻게 청소하나요?

A. 노즐 세척 버튼으로 노즐을 꺼낸 뒤 부드러운 칫솔로 닦으십시오. 노즐을 손으로 강하게 당기지 마십시오.

Q. 식기세척기에서 물이 빠지지 않아요.

A. 거름망과 배수 호스를 먼저 확인하십시오. 청소 후에도 물이 남으면 배수 펌프 점검이 필요합니다.

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- 제품 종류와 모델명, 구입 시기
- 오류 코드나 표시등 사진
- 필터 등 소모품 교체 이력
- 증상이 시작된 시점과 사용 환경

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.