

네트워크·공유기

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: 무선 공유기, 메시 Wi-Fi, 인터넷 모뎀(ONT), 집 안 랜 배선

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	5
표시등 및 오류 코드	7
자주 묻는 질문	8
서비스 요청 안내	9

안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 전용 전원 어댑터만 사용하십시오.
- 공유기와 모뎀을 이불, 서랍, 밀폐된 단자함 안에 두지 마십시오. 과열의 원인이 됩니다.
- 광케이블 끝을 들여다보지 마십시오. 눈이 다칠 수 있습니다.
- 통신사 소유 장비(모뎀, ONT, 셋톱박스)를 임의로 분해하거나 교체하지 마십시오.

주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 광케이블(노란색 또는 얇은 케이블)을 심하게 구부리지 마십시오.
- 공유기 관리자 비밀번호를 초기값 그대로 두지 마십시오.
- 펌웨어 업데이트 중에는 전원을 끄지 마십시오.
- 공장 초기화를 하면 Wi-Fi 이름과 비밀번호가 초기값으로 바뀝니다.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
설치 위치	집 중앙, 바닥에서 1m 이상 높은 곳, 금속 가구와 수조에서 떨어진 곳에 두십시오.
재시작	속도가 느려지면 모뎀 → 공유기 순서로 재시작하십시오.
펌웨어	관리자 페이지에서 자동 업데이트를 켜 두십시오.
보안	WPA2 이상 보안 방식과 추측하기 어려운 비밀번호를 사용하십시오.
통풍	공유기 위에 물건을 올려 두지 말고 먼지를 주기적으로 닦으십시오.

문제 해결

⚠️ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 어댑터나 공유기가 손을 대기 어려울 만큼 뜨거운 경우
- 타는 냄새가 나는 경우
- 단자함 배선에 물이 닿은 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
Wi-Fi 표시등이 계속 깜빡임	데이터가 오갈 때 깜빡이는 것은 정상입니다.
무선 속도가 요금제보다 느림	무선은 거리, 장애물, 기기 성능에 따라 유선보다 속도가 낮습니다.
Wi-Fi 이름이 두 개 보임	2.4GHz와 5GHz 대역이 따로 표시되는 것입니다.
공유기가 따뜻함	동작 중 발열은 정상입니다.
재시작 후 인터넷이 바로 되지 않음	모뎀과 공유기가 연결을 준비하는 데 1~3분이 걸립니다.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
모든 기기에서 인터넷이 되지 않음	모뎀·공유기 일시 오류	모뎀과 공유기 전원을 끄고 30초 뒤 모뎀, 2분 뒤 공유기 순서로 켜십시오.
	WAN 케이블 연결 불량	모뎀 LAN 단자와 공유기 WAN(인터넷) 단자의 연결을 확인하십시오.
	통신사 회선 장애	PC를 모뎀에 직접 연결해도 안 되면 통신사에 회선 점검을 요청하십시오.
	공유기 IP 할당 실패	관리자 페이지에서 인터넷 연결 상태를 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
Wi-Fi 신호가 약하거나 자주 끊김	공유기 위치 불량	집 중앙, 높은 곳으로 옮기십시오.
	주변 Wi-Fi 채널 간섭	관리자 페이지에서 채널을 자동 또는 덜 붐비는 채널로 바꾸십시오.
	집 구조상 커버리지 부족	메시 Wi-Fi나 유선 AP 설치를 권장합니다.
	공유기 노후	펌웨어 업데이트 후에도 끊기면 교체를 고려하십시오.
인터넷 속도가 느림	무선 연결의 한계	PC를 유선으로 연결해 속도를 측정하십시오.
	구형 랜 케이블(CAT5)·100Mbps 포트	CAT5e 이상 케이블과 기가비트 포트를 사용하십시오.
	여러 기기의 동시 사용	측정 중에는 다른 기기의 다운로드를 멈추십시오.
	회선 품질 문제	유선에서도 요금제의 절반에 못 미치면 통신사에 품질 측정을 요청하십시오.
특정 기기만 연결되지 않음	저장된 비밀번호 불일치	저장된 네트워크를 삭제하고 다시 연결하십시오.
	접속 제한(MAC 필터) 설정	관리자 페이지의 접속 제한 목록을 확인하십시오.
	구형 기기와 WPA3 비호환	보안 방식을 WPA2/WPA3 혼합으로 바꾸십시오.
	기기 무선 모듈 이상	다른 Wi-Fi에서도 안 되면 해당 기기를 점검하십시오.
공유기 표시등 이상	어댑터 고장	다른 콘센트에 연결하고 전원 표시등을 확인하십시오.
	WAN 케이블 분리	인터넷 표시등이 꺼져 있으면 케이블을 다시 꽂으십시오.
	펌웨어 업데이트 실패	리셋 버튼을 10초 이상 눌러 초기화하고 다시 설정하십시오.
	공유기 고장	초기화 후에도 정상으로 돌아오지 않으면 교체가 필요합니다.
Wi-Fi·관리자 비밀번호를 잊음	비밀번호 기록 누락	연결된 기기의 Wi-Fi 설정에서 저장된 비밀번호를 확인하십시오.
	관리자 비밀번호 분실	공장 초기화 후 다시 설정하십시오. 초기화 전 통신사 연결 방식을 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
IPTV·셋톱박스 연결 끊김	셋톱박스 무선 연결 불안정	가능하면 랜 케이블로 연결하십시오.
	공유기를 거친 IPTV 설정 문제	통신사 모뎀에 직접 연결해야 하는지 확인하십시오.
	통신사 장비 고장	오류 코드를 기록해 통신사에 문의하십시오.
벽 랜 포트가 동작하지 않음	단자함 허브 전원 꺼짐	통신 단자함의 허브 전원을 확인하십시오.
	벽 포트가 허브에 연결되지 않음	단자함 배선 연결 점검이 필요합니다.
	배선 단선	전용 장비로 점검해야 합니다. 전문 업체에 점검을 요청하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
전원 표시등 꺼짐	전원 공급 문제	어댑터와 콘센트를 확인하십시오.
인터넷(WAN) 표시등 꺼짐	모뎀 연결 끊김	WAN 케이블을 확인하고 모뎀을 재시작하십시오.
인터넷 표시등 빨강·주황	IP 할당 실패, 회선 문제	모뎀 → 공유기 순서로 재시작하십시오.
Wi-Fi 표시등 꺼짐	무선 기능 꺼짐	Wi-Fi 버튼 또는 관리자 설정을 확인하십시오.
모뎀 LOS 표시	광신호 수신 불가	통신사에 회선 점검을 요청하십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 공유기는 몇 년마다 바꾸는 게 좋나요?

A. 보통 4~5년이 지나면 최신 Wi-Fi 규격과 보안 업데이트를 지원하지 않을 수 있습니다. 기가 인터넷을 쓴다면 Wi-Fi 6 이상 공유기를 권장합니다.

Q. 메시 Wi-Fi가 필요한가요?

A. 방이 많거나 벽이 두꺼운 집, 복층 구조라면 메시 Wi-Fi가 효과적입니다. 신호가 약한 방에서 속도를 측정해 필요 여부를 판단하십시오.

Q. 통신사 모뎀이 고장 나면 어떻게 하나요?

A. 통신사가 제공한 모뎀과 셋톱박스는 통신사 소유 장비이므로 가입한 통신사 고객센터에 수리를 요청하십시오.

Q. Wi-Fi 이름과 비밀번호를 바꾸고 싶어요.

A. 공유기 관리자 페이지(보통 192.168.0.1)에서 바꿀 수 있습니다. 바꾼 뒤에는 모든 기기를 다시 연결해야 합니다.

Q. 인터넷 속도를 어떻게 확인하나요?

A. PC를 공유기에 유선으로 연결하고 다른 기기의 사용을 멈춘 상태에서 속도 측정 사이트로 측정하십시오.

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- 가입한 통신사와 요금제 속도
- 모뎀·공유기 위치와 모델명
- 공유기 관리자 비밀번호(알고 있는 경우)
- 신호가 약한 방의 위치

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.