

전자레인지·인덕션

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: 전자레인지, 광파·스팀 오븐, 인덕션·하이라이트 전기레인지

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	5
표시등 및 오류 코드	7
자주 묻는 질문	8
서비스 요청 안내	9

안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 전자레인지 외장 커버를 열지 마십시오. 내부 고압 부품에 전기가 남아 있어 감전될 수 있습니다.
- 문이 휘었거나 문 패킹이 손상된 전자레인지는 사용하지 마십시오.
- 인덕션 상판에 금이 가면 즉시 전원을 차단하고 사용하지 마십시오.
- 금속 용기, 은박지, 금테 그릇을 전자레인지에 넣지 마십시오. 불꽃이 튀어 화재가 날 수 있습니다.
- 밀폐 용기, 껍질째 달걀은 전자레인지로 가열하지 마십시오. 터질 수 있습니다.

주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 빈 상태로 전자레인지를 작동하지 마십시오.
- 조리 직후 상판은 뜨겁습니다. 잔열 표시(H)가 사라질 때까지 만지지 마십시오.
- 인덕션 위에 카드, 열쇠 등 금속 물체를 올려 두지 마십시오.
- 빌트인 제품의 하부 흡기·배기구를 막지 마십시오.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
전자레인지 내부	사용 후 식은 상태에서 젖은 행주로 내벽과 천장의 음식물을 닦으십시오.
회전 접시	회전 접시와 회전 링을 꺼내 씻고 바르게 다시 놓으십시오.
인덕션 상판	식은 뒤 전용 세정제와 부드러운 천으로 닦으십시오. 철수세미는 사용하지 마십시오.
흡기·배기구	빌트인 제품은 하부 서랍의 물건이 흡기구를 막지 않게 하십시오.

문제 해결

⚠ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 내부에서 불꽃이 튀거나 연기가 나는 경우
- 타는 냄새가 나는 경우
- 상판이나 문 유리가 깨진 경우
- 제품을 켤 때마다 차단기가 내려가는 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
전자레인지 작동 중 '웅' 소리가 남	마그네트론과 냉각 팬이 동작하는 소리입니다.
조리 후 팬이 계속 돌	내부 부품을 식히기 위해 일정 시간 팬이 돌니다.
문 틈으로 김이 새어 나옴	음식에서 나온 수증기가 빠져나가는 것입니다.
인덕션 조리 중 '윙' 소리, '딸깍' 소리가 남	용기 재질과 출력에 따라 진동음이 나거나 출력 조절 소리가 날 수 있습니다.
여러 화구를 함께 쓰면 화력이 약해짐	전체 출력 제한으로 화구 간 출력을 나눠 씁니다.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
전자레인지가 데워지지 않음	해동·보온 등 낮은 출력 설정	출력을 '강'으로 설정하십시오.
	문 스위치 접촉 불량	문을 다시 확실하게 닫으십시오.
	마그네트론·고압 부품 고장	물 한 컵을 1분 가열해도 데워지지 않으면 점검을 신청하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
전자레인지 내부에서 불꽃이 튼	금속 용기·은박지 사용	즉시 정지하고 금속이 없는 용기를 사용하십시오.
	내벽에 늘어붙은 음식물	식은 뒤 내부를 깨끗이 닦으십시오.
	운모판(웨이브 가이드 커버) 손상	운모판이 그을리거나 구멍이 났으면 교체가 필요합니다.
회전 접시가 돌지 않음	회전 링·접시 위치 불량	회전축 홈에 맞게 다시 놓으십시오.
	바닥 레일의 음식물	레일을 닦으십시오.
	회전 모터 고장	부품을 바르게 놓아도 돌지 않으면 모터 교체가 필요합니다.
표시창이 켜지지 않음, 버튼이 동작하지 않음	잠금(자녀 보호) 설정	잠금 버튼을 길게 눌러 해제하십시오.
	일시적인 오류	전원 플러그를 뽑고 1분 뒤 다시 꽂으십시오.
	퓨즈 단선, 조작부 고장	다른 콘센트에서도 켜지지 않으면 점검을 신청하십시오.
인덕션이 가열되지 않음	인덕션 비호환 용기	바닥에 자석이 붙는 인덕션 전용 용기를 사용하십시오.
	용기가 화구 중앙에서 벗어남	화구 표시선 중앙에 올리십시오.
	용기 바닥이 작거나 휘어짐	화구 지름의 절반 이상인 평평한 용기를 사용하십시오.
	코일·인버터 보드 고장	전용 용기로도 특정 화구만 가열되지 않으면 점검을 신청하십시오.
인덕션이 조리 중 꺼짐	빈 용기 가열로 과열 보호	빈 용기를 가열하지 마십시오.
	조리 타이머·자동 꺼짐	타이머 설정을 확인하십시오.
	하부 흡기구 막힘, 냉각 팬 고장	흡기구를 확보하고, 반복되면 점검을 신청하십시오.
차단기가 내려감	같은 회로에 고출력 제품 동시 사용	전기밥솥, 전기포트 등을 끄고 다시 사용하십시오.
	인덕션 전용 회로 용량 부족	설치 설명서의 권장 차단기 용량을 확인하십시오.
	제품 내부 누전	제품 하나만 켜도 누전 차단기가 내려가면 사용을 중단하고 점검을 신청하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
H 표시 (인덕션)	상판 잔열	식을 때까지 만지지 마십시오.
용기 없음 표시 깜빡임	용기 미감지, 비호환 용기	전용 용기를 화구 중앙에 올리십시오.
잠금 표시	자녀 보호 잠금	잠금 버튼을 길게 눌러 해제하십시오.
E, C, F로 시작하는 오류 코드	센서·과열·보드 이상	코드를 기록하고 점검을 신청하십시오.
'문' 또는 dOOr 표시	문 닫힘 미감지	문을 다시 닫으십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 전자레인지에 쓸 수 있는 용기는 무엇인가요?

A. 내열 유리, 도자기(금테 없는 것), 전자레인지용 표시가 있는 플라스틱 용기를 사용하십시오. 금속, 은박지, 일반 플라스틱 용기는 사용하지 마십시오.

Q. 인덕션 용기는 어떻게 구분하나요?

A. 용기 바닥에 자석을 대어 붙으면 대부분 사용할 수 있습니다. 바닥이 평평하고 화구 크기에 맞는 용기를 쓰십시오.

Q. 전자레인지 안에서 불꽃이 튀었는데 계속 써도 되나요?

A. 금속 용기 때문이라면 원인을 없앤 뒤 사용할 수 있습니다. 금속이 없는데도 불꽃이 튀면 운모판이나 내부 코팅 손상일 수 있으므로 사용을 멈추고 점검을 받으십시오.

Q. 인덕션 상판이 깨졌는데 교체만 하면 되나요?

A. 상판 교체로 해결되는 경우가 많지만, 깨진 틈으로 물이 들어갔다면 내부 보드 점검이 함께 필요합니다.

Q. 빌트인 인덕션 점검 전에 확인할 것이 있나요?

A. 전용 차단기 위치와 설치 가구의 흡기·배기구 상태를 확인하십시오. 점검 시 상판을 들어 올려야 할 수 있습니다.

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- 제품 종류(단독형·빌트인)와 모델명
- 빌트인 제품은 설치 가구 정보
- 오류 코드 사진
- 차단기 위치

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.