

스마트 TV

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: LED·OLED·QLED 스마트 TV

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	6
표시등 및 오류 코드	7
자주 묻는 질문	8
서비스 요청 안내	9

안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 후면 커버를 열지 마십시오. 전원이 꺼진 뒤에도 내부에 고전압이 남아 있을 수 있습니다.
- 천동, 번개가 칠 때는 전원 코드와 안테나 케이블을 분리하십시오.
- 스탠드형 TV는 전도 방지 장치로 고정하십시오. 아이가 매달리면 넘어질 수 있습니다.
- 전원 코드가 손상되었거나 플러그가 헐거우면 사용하지 마십시오.
- TV에서 연기나 타는 냄새가 나면 즉시 전원 코드를 뽑으십시오.

주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- TV를 옮길 때는 두 사람 이상이 패널 양옆을 잡으십시오. 화면을 누르면 패널이 깨질 수 있습니다.
- 통풍구를 막거나 TV 위에 물건을 올려 두지 마십시오.
- 화면에 물이나 세정제를 직접 뿌리지 마십시오.
- OLED TV에 정지 화면을 장시간 표시하지 마십시오. 잔상이 남을 수 있습니다.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
화면 청소	전원 코드를 뽑고 부드러운 마른 천으로 가볍게 닦으십시오.
통풍	벽걸이 설치 시 벽과 위쪽에 10cm 이상 공간을 두십시오.
소프트웨어 업데이트	설정 > 지원 > 소프트웨어 업데이트에서 자동 업데이트를 켜 두십시오.
OLED 패널 관리	전원을 끌 때 리모컨으로 꺼서 자동 패널 관리 기능이 동작하게 하십시오. 이때 전원 코드를 뽑지 마십시오.
리모컨 관리	장기간 사용하지 않으면 배터리를 빼서 보관하십시오.

문제 해결

⚠️ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 전원을 켤 때 '딱' 소리와 함께 꺼지는 경우
- 연기, 타는 냄새가 나는 경우
- 화면에 금이 간 경우
- TV 내부에 물이나 이물질이 들어간 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
전원을 끈 뒤 '딱' 하는 소리가 남	온도 변화에 따른 플라스틱 외장의 수축·팽창 소리입니다.
전원을 끈 뒤 대기 표시등이 잠시 켜져 있음	OLED TV는 꺼진 뒤 패널 관리 기능이 동작합니다. 전원 코드를 뽑지 마십시오.
화면 가장자리가 약간 밝거나 어둡게 보임	LED 백라이트 특성상 어두운 화면에서 밝기 차이가 보일 수 있습니다.
TV 뒷면 윗부분이 따뜻함	동작 중 발생하는 열이 통풍구로 빠져나가는 것입니다.
방송마다 화질이 다름	방송 신호의 해상도에 따라 화질이 달라집니다.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
전원이 켜지지 않음	리모컨 배터리 방전	배터리를 교체하거나 TV 본체 전원 버튼으로 켜십시오.
	전원 코드·멀티탭 불량	전원 코드를 벽 콘센트에 직접 연결하십시오.
	일시적인 시스템 멈춤	전원 코드를 뽑고 1분 뒤 다시 연결하십시오.
	전원 보드 고장 (대기 표시등이 일정하게 깜빡임)	깜빡이는 횟수를 기록하고 점검을 신청하십시오.
소리는 나지만 화면이 나오지 않음	화면 끄기(음성만 듣기) 기능 켜짐	절전 설정에서 화면 끄기를 해제하십시오.
	외부 입력 기기의 출력 문제	설정 메뉴가 보이면 외부 기기와 케이블을 확인하십시오.
	백라이트 고장	손전등을 화면에 비춰 희미한 영상이 보이면 백라이트 교체가 필요합니다.
화면에 줄·얼룩이 생김	방송 신호 또는 외부 기기 문제	설정의 화질 자가 진단에서 정상이면 신호·기기를 확인하십시오.
	OLED 잔상	패널 관리(픽셀 리프레시)를 실행하십시오.
	패널, T-CON 보드 손상	자가 진단 화면에도 줄이 보이면 점검을 신청하십시오.
소리가 나지 않거나 끊김	음소거, 출력 장치 설정	음향 출력을 'TV 스피커'로 설정하십시오.
	블루투스 기기·사운드바에 연결됨	연결된 음향 기기를 확인하십시오.
	영상과 소리가 맞지 않음	음향 설정에서 오디오 지연 값을 조정하십시오.
	스피커·오디오 보드 이상	음향 자가 진단에서도 소리가 나지 않으면 점검을 신청하십시오.
리모컨이 동작하지 않음	배터리 방전, 단자 녹	배터리를 교체하고 단자를 닦으십시오.
	스마트 리모컨 페어링 해제	TV 가까이에서 제조사 안내에 따라 다시 페어링하십시오.
	수신부 앞 장애물	TV 수신부 앞의 사운드바, 장식품을 치우십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
'신호 없음' 표시	외부 입력 선택 오류	외부 입력을 셋톱박스가 연결된 HDMI 번호로 바꾸십시오.
	셋톱박스 전원·케이블 문제	셋톱박스를 재시작하고 HDMI 케이블을 다시 연결하십시오.
	안테나 케이블 접촉 불량	케이블을 다시 연결하고 채널 자동 설정을 실행하십시오.
Wi-Fi 연결·앱 실행 오류	공유기 문제	공유기와 TV를 모두 재시작하십시오.
	소프트웨어 버전이 오래됨	소프트웨어를 업데이트하십시오.
	앱 오류, 날짜·시간 설정 오류	앱을 다시 설치하고 시간이 자동 설정인지 확인하십시오.
전원이 저절로 꺼지거나 켜짐	취침 예약, 자동 꺼짐 설정	시간 설정과 절전 설정을 확인하십시오.
	HDMI-CEC로 연결 기기가 TV를 제어	HDMI-CEC 기능을 끄고 확인하십시오.
	과열 보호, 전원 보드 불량	통풍구를 확인하고, 반복되면 점검을 신청하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
대기 표시등 반복 깜빡임	전원·메인 보드 자가 진단 신호	깜빡임 횟수를 기록하고 점검을 신청하십시오.
'신호 없음'	외부 입력·연결 기기 문제	외부 입력 번호를 확인하십시오.
'지원하지 않는 모드'	외부 기기 해상도가 TV 지원 범위 밖	외부 기기의 해상도를 변경하십시오.
'네트워크 연결 안 됨'	공유기·무선 설정 문제	공유기를 재시작하고 다시 연결하십시오.
'픽셀 리프레시 진행 중'	OLED 패널 관리 동작	완료될 때까지 전원 코드를 뽑지 마십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 화면에 줄이 생기면 패널을 교체해야 하나요?

A. 화질 자가 진단 화면에도 줄이 보이면 패널 또는 T-CON 보드 이상입니다. 보드 교체로 해결되는 경우도 있으므로 점검으로 원인을 먼저 확인하십시오.

Q. OLED 잔상은 수리할 수 있나요?

A. 초기 잔상은 패널 관리(픽셀 리프레시) 기능으로 줄어들 수 있습니다. 영구적인 번인은 패널 교체가 필요합니다.

Q. 벽걸이 TV를 점검받을 때 주의할 점이 있나요?

A. 벽걸이 상태로 점검할 수 있지만 분해가 필요하다면 탈착 작업이 필요합니다. 설치 높이와 브래킷 종류를 미리 확인해 두십시오.

Q. 리모컨만 고장 났을 때도 점검이 필요한가요?

A. 리모컨 자체 고장은 같은 모델의 리모컨으로 교체하면 해결됩니다. 리모컨은 정상인데 TV가 반응하지 않으면 수신부 점검이 필요합니다.

Q. 스마트 TV가 점점 느려집니다.

A. 앱 캐시와 저장 공간 부족이 원인일 수 있습니다. 사용하지 않는 앱을 삭제하고 소프트웨어를 업데이트하십시오. 계속 느리면 초기화를 고려하십시오.

Q. TV를 켜는데 소리가 납니다.

A. 꺼진 뒤 외장이 식으면서 '딱' 소리가 나거나, OLED TV는 패널 관리 동작 소리가 날 수 있습니다. 정상입니다.

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- TV 모델명(뒷면 스티커 또는 설정 > 지원)
- 벽걸이 여부와 설치 높이
- 연결된 셋톱박스·사운드바 정보
- 화면 이상 사진이나 영상

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.