

세탁기·건조기

사용 설명서

안전을 위한 주의사항 · 관리 및 청소 · 문제 해결 · 서비스 요청 안내

적용 제품: 드럼세탁기, 일반(통돌이) 세탁기, 의류 건조기

사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 설명서는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

제품 개선을 위해 설명서의 내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례

안전을 위한 주의사항	3
관리 및 청소	4
문제 해결	5
안전 주의사항	5
고장이 아닌 경우	5
서비스를 요청하기 전에	6
표시등 및 오류 코드	7
자주 묻는 질문	9
서비스 요청 안내	10

안전을 위한 주의사항

여기에 표시된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사용자와 다른 사람의 위해나 재산상의 손해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

경고

지시 사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 인명 피해가 발생할 수 있습니다.

- 세탁기와 건조기를 같은 멀티탭에 연결하지 마십시오. 단독 콘센트를 사용하십시오.
- 휘발유, 신너, 식용유 등 인화성 물질이 묻은 옷은 세탁하거나 건조하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 아이나 반려동물이 드럼 안에 들어가지 않도록 사용 후 문을 닫고 잠금 기능을 사용하십시오.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 직렬 설치는 반드시 전용 키트로 고정하십시오.

주의

지시 사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 점검과 청소 전에는 전원 플러그를 뽑고 수도꼭지를 잠그십시오.
- 배수 필터를 열 때는 뜨거운 물이 나올 수 있으므로 충분히 식힌 뒤 수건과 대야를 받치고 여십시오.
- 제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 두지 마십시오.
- 건조기 먼지 필터는 사용할 때마다 청소하십시오.

관리 및 청소

제품을 오래 안정적으로 사용하려면 아래와 같이 관리하십시오. 청소 전에는 반드시 전원을 끄십시오.

항목	관리 방법
배수 필터	한 달에 한 번 배수 필터를 열어 동전, 머리카락 등 이물질을 제거하십시오.
세탁조 관리	한 달에 한 번 세탁조 클리너로 통세척(통살균) 코스를 실행하십시오.
문 패킹·세제함	세탁 후 문 패킹의 물기와 이물질을 닦고, 문과 세제함을 열어 말리십시오.
급수 거름망	물이 느리게 들어오면 수도꼭지를 잠그고 급수 호스 연결부 거름망을 칫솔로 청소하십시오.
건조기 필터·열교환기	먼지 필터는 매번, 열교환기(콘덴서)는 제품 안내 주기에 맞춰 청소하십시오.
겨울철 동결 예방	사용 후 급수·배수 호스의 물을 빼고, 영하의 날씨에는 실내 온도를 유지하십시오.

문제 해결

⚠️ 안전 주의사항

다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 차단하십시오.

- 제품 아래로 물이 계속 새는 경우
- 타는 냄새나 연기가 나는 경우
- 탈수 중 제품이 크게 움직이거나 부딪히는 소리가 나는 경우
- 전원 코드나 플러그가 뜨거운 경우

직접 수리하지 마십시오! 즉시 서비스 센터에 연락하십시오!

고장이 아닌 경우

다음 현상은 고장이 아니며 대부분 수리가 필요하지 않습니다.

현상	원인
세탁 시간이 표시보다 길어짐	빨래 쓸림을 풀거나 거품을 제거하기 위해 시간이 늘어날 수 있습니다.
탈수 전 드럼이 여러 번 천천히 돌	빨래를 고르게 퍼기 위한 동작입니다.
세탁이 끝나도 문이 바로 열리지 않음	안전을 위해 1~3분 동안 잠금이 유지됩니다.
급수 중 '쉬익' 물소리가 남	급수 밸브가 열려 물이 들어오는 소리입니다.
건조기에서 물 흐르는 소리가 남	빨래에서 나온 수분이 물통이나 배수 호스로 이동하는 소리입니다.
건조 후 빨래가 줄어든 것 같음	면 소재는 고온 건조 시 줄어들 수 있습니다. 의류 표시를 확인하고 저온 코스를 사용하십시오.

참고: 현상이 계속되면 제품의 모델명과 증상을 자세히 정리해 서비스 센터에 문의하십시오.

서비스를 요청하기 전에

문제가 발생하면 점검을 요청하기 전에 다음 사항을 먼저 확인하십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
배수가 되지 않음	배수 필터에 이물질이 막힘	전원을 끄고 하단 배수 필터 덮개를 열어 잔수를 뺀 뒤 필터를 청소하십시오.
	배수 호스가 꺾이거나 눌림	호스를 곧게 펴십시오.
	겨울철 배수 호스 결빙	미지근한 물(50°C 이하)로 호스를 녹이십시오.
	배수 펌프 고장	필터 청소 후에도 '웅' 소리만 나고 물이 빠지지 않으면 점검을 신청하십시오.
급수가 되지 않음	수도꼭지 잠김, 단수	수도꼭지를 열고 다른 수도에서 물이 나오는지 확인하십시오.
	급수 거름망 막힘	거름망을 청소하십시오.
	급수 호스 꺾임·결빙	호스를 펴고, 결빙 시 미지근한 수건으로 감싸 녹이십시오.
	급수 밸브 고장	수압이 정상인데 물이 들어오지 않으면 점검을 신청하십시오.
탈수 시 소음·진동이 심함	빨래가 한쪽으로 쏠림	일시 정지 후 빨래를 고르게 펴고 다시 탈수하십시오.
	수평이 맞지 않음	수평 다리를 조정해 네 다리가 바닥에 고르게 닿게 하십시오.
	운송용 고정 볼트 미제거	설치 직후라면 뒷면 고정 볼트를 제거하십시오.
	댐퍼·베어링 마모	빈 상태에서도 소음이 크면 점검을 신청하십시오.
문이 열리지 않음	안전 잠금 유지 중	세탁 종료 후 1~3분 기다리십시오.
	드럼 안에 물이 남아 있음	배수 또는 탈수 코스를 실행하십시오.
	문 잠금 장치 고장	물이 빠졌는데도 잠금이 풀리지 않으면 점검을 신청하십시오. 문을 억지로 당기지 마십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
물이 샘	급수 호스 연결부 풀림	연결부를 끝까지 조이십시오.
	배수 필터가 덜 잠김	필터를 끝까지 잠그십시오.
	세제 과다로 거품 넘침	드럼 전용 세제를 정량만 사용하십시오.
	문 패킹 찢어짐	패킹 교체가 필요합니다. 누수 중에는 전원 플러그를 뽑으십시오.
옷에 찌꺼기가 묻거나 냄새가 남	세탁조 곰팡이	세탁조 클리너로 통세척 코스를 실행하십시오.
	세제 과다 사용	세제를 정량만 사용하십시오.
	세탁 후 문을 닫아 둠	세탁 후 문과 세제함을 열어 말리십시오.
건조가 잘되지 않음	먼지 필터 막힘	먼지 필터를 청소하십시오.
	열교환기 먼지	열교환기를 청소하거나 자동 세척 기능을 실행하십시오.
	빨래를 너무 많이 넣음	드럼의 2/3 이하로 넣으십시오.
	물통 가득 참, 배수 호스 꺾임	물통을 비우거나 직배수 호스를 확인하십시오.
	히트펌프·센서 이상	바람이 따뜻하지 않으면 점검을 신청하십시오.
전원이 켜지지 않거나 동작 중 멈춤	멀티탭 용량 부족	벽 콘센트에 직접 연결하십시오.
	버튼 잠금(자녀 보호) 설정	버튼 잠금을 해제하십시오.
	문 닫힘 감지 실패	문을 다시 세게 닫으십시오.
	제어 보드 이상	같은 단계에서 반복해서 멈추면 점검을 신청하십시오.

표시등 및 오류 코드

오류 코드와 표시 방식은 제조사와 모델마다 다를 수 있습니다. 표시 내용을 사진으로 기록해 두면 점검이 빨라집니다.

표시	의미	조치
OE, 5E 등 배수 오류	배수 필터·호스 막힘	배수 필터와 호스를 확인하십시오.
IE, 4E 등 급수 오류	수도꼭지·급수 거름망 문제	수도꼭지와 거름망을 확인하십시오.
UE, UB 등 불균형 오류	빨래 쏠림, 수평 불량	빨래를 고르게 펴고 수평을 조정하십시오.
DE, dE 등 문 오류	문 닫힘 감지 실패	문을 다시 닫고 시작하십시오.

표시	의미	조치
LE, 3E 등 모터 오류	모터·구동부 이상	전원을 끄고 점검을 신청하십시오.
건조기 물통 표시	물통 가득 참	물통을 비우십시오.

참고: 위 사항을 모두 확인한 후에도 문제가 계속되면 즉시 제품 사용을 중단하고 서비스 센터에 점검을 요청하십시오.

자주 묻는 질문

Q. 세탁기 냄새를 없애려면 어떻게 하나요?

A. 세탁조 클리너로 통세척 코스를 실행하고, 세탁 후 문과 세제함을 열어 말리십시오. 세제를 너무 많이 넣어도 찌꺼기가 쌓여 냄새가 납니다.

Q. 드럼세탁기에 일반 세제를 써도 되나요?

A. 일반 세제는 거품이 많아 넘치거나 행굼이 덜 될 수 있습니다. 드럼 전용 세제를 정량만 사용하십시오.

Q. 이불 빨래를 하면 탈수가 안 됩니다.

A. 이불 한 장만 넣으면 한쪽으로 쏠리기 쉽습니다. 이불 코스를 사용하고, 쏠림 오류가 나면 이불을 고르게 펴 다시 탈수하십시오.

Q. 건조기 필터는 꼭 매번 청소해야 하나요?

A. 네. 먼지가 쌓이면 건조 시간이 길어지고 화재 위험이 커집니다. 사용할 때마다 청소하십시오.

Q. 이사 후 세탁기를 설치했는데 진동이 심합니다.

A. 운송용 고정 볼트를 제거했는지, 수평이 맞는지 확인하십시오. 이후에도 진동이 심하면 점검을 신청하십시오.

Q. 세탁조 분해 세척이 필요한 때는 언제인가요?

A. 통세척 코스를 실행한 뒤에도 검은 찌꺼기가 계속 나오면 분해 세척이 필요합니다. 분해 세척은 전문가에게 맡기십시오.

서비스 요청 안내

'서비스를 요청하기 전에'의 내용을 확인한 후에도 문제가 해결되지 않으면 구입처나 서비스 센터, 전문 수리 업체에 점검을 요청하십시오.

점검을 요청할 때 알려 주십시오

- 모델명과 구입 시기 (제품 뒷면·바닥의 명판 또는 설정 메뉴에서 확인)
- 증상이 처음 나타난 시점과 자주 나타나는 상황
- 오류 코드, 표시등, 이상 소리를 촬영한 사진이나 영상
- 이 설명서의 '서비스를 요청하기 전에'에서 이미 확인한 항목
- 보증 기간 확인을 위한 구입 영수증이나 보증서
- 제품 종류(드럼, 통돌이, 직렬 설치 여부)와 모델명
- 표시창 오류 코드 사진
- 배수구 위치와 본체를 앞으로 뺄 공간
- 누수가 있다면 새는 위치

무상·유상 서비스 기준

구분	내용
무상 서비스	보증 기간 안에 정상적으로 사용하던 중 제품 자체의 결함으로 발생한 고장
유상 서비스	보증 기간이 지난 제품의 고장
	낙하·침수·임의 분해 등 사용자 부주의로 인한 고장, 소모품 교체
	제품 고장이 아닌 경우(이 설명서의 '고장이 아닌 경우' 등)에 점검을 요청한 경우. 출장비가 부과될 수 있습니다.
	설치·이전 설치, 정격 전압이 아닌 전원 사용 등 사용 환경으로 인한 고장

참고: 수리 비용은 모델, 고장 원인, 필요한 부품과 작업 범위에 따라 달라집니다. 점검 후 수리 방법과 예상 비용을 안내받고 동의한 경우에만 수리가 진행됩니다.