●机能

针对初期显示值,按下±按键,补正值

●框架布局

macro名 + 「+」按键 + 文本框 + 「-」按键



土按键按下时的以增减值1、上限值10、下限值0、初期显示1设定时的动作



●相美master

master名	内容
cntrl.csv	登录macro的form种类(KIND)的master。
load. csv	进行correct的定义的master。
correct.csv	进行load.csv上被定义了的内容的详细设定的master。

●master登录方法

(cntrl.csv)

将macro的form的种类 (KIND) 在「correct」上登录。

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT_R
#509	correct	1	1	0						

(load.csv)

输入correct的定义。定义名设定以「correct」开头的值。

NO	TYPE	DRAWING	l	#509
1	AAA		1	correct1

(correct.csv)

进行load.csv上定义了的内容的详细设定。

DEFINE	DEFVALUE	UPDWN	UPPER	LOWER	ONOFF
correct1	0	0.001	0.01	-0.01	1

correct.csv的format如下

-		, / 4 ,	1			
	DEFINE	DEFVALUE	UPDWN	UPPER	LOWER	ONOFF
	定义名	初期显示 值	増減値	上限値	下限值	设备 ONOFF

名称	説明	設定例
定义名	记入load. csv上定义了的定义名。设定以「correct」开头的定义名。	correct1
初期显示值	文本框内设定初期显示的值。	5
増減値	按下一次土按键时的增减值设定。	0.5
上限值	设定文本框的值的上限值。 不论按多少次+键,增减值以上不会再增。	10
下限值	设定文本框的值的下限值。 不论按多少次一键,也不会在下限值以下。	-10
设备ONOFF	参照ONOFF机能说明表	1

●进行form的显示控制时的master登录方法(来自DNC1.11)

(correct.csv)

进行load.csv上定义了的内容的详细设定。

DEFINE	DEFVALUE	UPDWN	UPPER	LOWER	ONOFF
correct1	0	0.001	0.01	-0.01	
correct1	relation_dispflgl				

详细参照form显示控制方法

●将指示书数量作为默认值显示的方法(来自DNC2.03)

DEFINE	DEFVALUE	UPDWN	UPPER	LOWER	ONOFF
correct1	QTY	0.001	0.01	-0.01	

※需要在ini.csv上设定QR读取模式

输入「QTY」(不识别大文字小文字Qty, qty都可以)