

直流电机调速器 MK40



<u>积木工坊</u> Blockhub

产品概述

直流电机调速器是一款功能强大且易于使用的设备,用于控制直流电机的运行和调节输出。本产品具有直观的界面和多种设置选项,可满足不同的应用需求。

产品 操作 指南

1. 启动

一旦通电,屏幕将立即亮起并显示默认参数。

2. 开关控制

纽子开关可以直接控制电机的启动与停止。

3. 调节电机输出

在主界面显示状态下,<mark>旋转</mark>编码器开关,即可调节电机输出占空比(范围: 0-100%)。

4. 显示功能切换

在主界面下, 短按编码器开关即可切换第二行显示功能。

可选项包括:输出功率,输出电流及输出电压。

5. 自动保存设置

在主界面下,只要调节占空比或者显示类型,若3秒内无二次操作,数据即可自动保存。在下次通电后,设备将保留原有设置项参数。

6. 进入设置项

在主界面下长按编码器开关即可进入设置项。

设置项包括:

• S-1: 设定输出频率

• S-2: 设定过载电流

• S-3:设置持续过载保护时间

• S-4: 设置软启动时间

进入设置后短按切换设置项,旋转编码器开关及设定当前参数。若5秒内无操作,设备将退出设定并保存当前参数。即使断电,设备也将保留当前参数。

7. 设置中禁止运行

在设置中,电机将被禁止运行。若在运行中进入设置,电机也会被强制关闭运行。

8. 故障显示与处理

设备可能会显示以下故障码:

• ERR001: 过载

• ERRO02: 过流

在出现故障后,关闭纽子开关,设备将自动清除故障码。

9. 关闭电机输出显示

在主界面下,关闭电机输出时,第二行显示会有两种状态:

- 如果选择监控输入电压,那么关闭后依旧显示输入电压。
- 其他两种状态会显示"---"

关键

韦

• 输入电压: 5V-35V

• 最大输出电流: 10A

数据 • 输出控制频率: 1KHZ-100KHZ (建议直流电机设置为20KHZ)

及控 • 电机软启动时间: 0-999MS

制范 ▼ 过载保护

• 可调过载电流: 0-10A

• 可调过载持续时间: 0-999MS

▼ 过流保护

• 保护电流: 15A

• 瞬时超过15A强制停机

事项

注意 请在使用过程中遵守所有安全规定,确保设备的正常运行和使用者的安 全。如果有任何问题或需要进一步的帮助,请联系我们的客户服务团队。