ESP32-C3 环境准备

Windows 环境搭建

获取 ESP-IDFG a)

Windows 去官方网站下载一个 ESP-IDF 工具安装器 https://dl.espressif.com/dl/esp-idf/?idf=4.4 我这里使用的是离线安装器


ESP-IDF Windows Installer Download

Open Source IoT Development Framework for ESP32




Installation instructions: <u>ESP-IDF documentation</u> and <u>Espressif Systems Youtube channel</u>.

b) 安装



夹去保存该 ESP-IDF, 因为后面需要把工程放在同一个目录下



建立一个 IDF 文件夹去保存该 esp-idf 直接一直下一步到安装



Cancel

安装完成后会在桌面生成



ESP-IDF 4.3 CMD - "D:\esp-idt4.2\,espressif\idt_cmd_init.bat" esp-idt-ab12t1d461b23e4dead734588at61d01

```
ython 3.8.7 p:\esp-idf4.2\ espressif\tools\idf-git\2.30.1\cmd\
it version 2.30.1.windows.1
it version 2.30.1.windows.1
it version 2.30.1.windows.1
ietting IDP_PATH: D:\IDF

dding ESP-IDF tools to PATH...

D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\esp-2020x3-8.4.0\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\esp-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\esp-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\tensa-esp32-elf\tensa-esp32-elf\bin
D:\esp-idf4.2\ espressif\tools\tensa-esp32-elf\tensa-esp32-elf\tensa-esp32-elf\tensa-esp32-elf\tensa-e
```

可以以管理身份运行(但是不推荐),如图已经可以使用 idf.py build 这样环境搭建完成,下面开始编译工程

2. 工程

a) 拷贝工程

将 hello_word 复制到 d 盘下

xcopy /e /i %IDF_PATH%\examples\get-started\hello_world hello_world 这里安装没安装到 IDF 子目录下,所以选择直接在 d 盘选择一个文件夹作为工程目录使用 dir 指令 查看当前所有文件

```
D:\\dir

驱动器 D 中的卷是 新加卷

卷的序列号是 72D3-B965

D:\\dip 的目录

2021/08/26 17:52 \( \text{DIR} \) BaiduNetdiskDownload

2021/08/25 10:46 \( \text{DIR} \) Baidu_netdisk

2021/08/25 11:17 \( \text{DIR} \) Bandzip

2021/08/25 11:17 \( \text{DIR} \) Bandzip

2021/08/23 11:28 \( \text{DIR} \) DeliveryOptimization

2021/08/24 13:50 \( \text{DIR} \) Eclipse

2021/08/24 14:44 \( \text{DIR} \) Eclipse

2021/08/24 14:45 \( \text{DIR} \) Esp32_idf

2021/08/24 13:56 \( \text{DIR} \) Esp82_66

2021/08/24 13:56 \( \text{DIR} \) Fotiaoqiang

2021/08/24 13:54 \( \text{DIR} \) Esp82_016

2021/08/24 13:56 \( \text{DIR} \) Fotiaoqiang


2021/08/29 11:53 \( \text{DIR} \) Fotiaoqiang

2021/08/20 11:53 \( \text{DIR} \) Hello world

2021/09/02 11:53 \( \text{DIR} \)
```

这个便是已经复制好的工程文件了

b) 设备连接



c) 设置目标芯片:

idf.py set-target esp32c3 设置目标芯片

```
ansport D:/IDF/components/tcpip_adapter D:/IDF/components/tinyust
/components/wear_levelling D:/IDF/components/wifi_provisioning D:
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: D:/hello_world/build
D:\hello_world>
```

idf.py menuconfig 打开工程配置主窗口命令

```
(Top)

Espressif IoT Development Framework Configuration

SDK tool configuration --->
Build type --->
Application hamager --->
Bootloader config --->
Security features --->
Serial flasher config --->
Partition Table --->
Compiler options --->
Component config --->
Component config --->
Compatibility options --->
Compatibility options --->

[Space/Enter] Toggle/enter [ESC] Leave menu [5] Save [0] Load [7] Jump to symbol [7] Toggle show-halm mode [7] Jump to symbol [7] Toggle show-halm mode [8] Toggle show-all mode [9] Quit (prompts for save) [0] Save minimal config (advanced)
```

d) 编译工程

进入到已经克隆的文件 hello_world 编译命令: idf.py build

e) 烧入到设备 idf.py -p port [-b BAUD] flash

 $^{-\mathrm{p}}$ port 表示需要指定的端口号 $^{-\mathrm{b}}$ BAUD 可以不用写指的是波特率不写默认烧入波特率为 : 460800

f) 环境 打开设备管理器 找到

按下 windows 按键/鼠标单击左小角



键盘输入设备管理器



找到 COM 和 LPT 选项

> 零 电池
→ □ 端口 (COM和 LPT)
□ Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)


当 COM 口未连接设备不会有该选项

idf.py -p (PORT) monitor

这个 PORT 即端口号,如上则是 COM3 命令: idf.py -p COM3 monitor

也可以使用软件: 串口调试工具





h) 监视器

g)

windows 也可以运行以下命令,一次性执行构建、烧录和监视过程:

idf.py -p PORT flash monitor Linux 用 monitor

```
I (268) opu_start: Starting scheduler.
Hello world!
This is esp32c3 chip with 1 CPU core(s), WiFi/BLE, silicon revision 3, 2MB external flash Minimum free heap size: 329268 bytes
Restarting in 10 seconds...
Restarting in 9 seconds...
Restarting in 8 seconds...
Restarting in 7 seconds...
Restarting in 6 seconds...
Restarting in 5 seconds...
Restarting in 4 seconds...
Restarting in 3 seconds...
Restarting in 3 seconds...
```

i) 点击软件打开端口



可以看到打印所有信息

Ubuntu 下的环境安装

1. 下载 cmake 及 python3 环境 和 ninja-build git

sudo apt-get install git wget flex bison gperf python3-pip python3-setuptools cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0 编译的软件包

```
yonghu@ubuntu:~$ sudo apt-get install git wget flex bison gperf python3 python3-pip python3-setuptools cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0
正在读取软件包列表...完成
正在分析软件包的依赖关系树
正任读取状态信息...完成
libusb-1.0-0 已经是最新版 (2:1.0.21-2)。
libusb-1.0-0 已经是最新版 (2:1.0.21-2)。
libusb-1.0-0 已经是最新版 (3.6.7-1-18.04)。
python3 已经是最新版 (1.9.4-1ubuntu2.2)。
wget 已经是最新版 (1.19.4-1ubuntu2.2)。
wget 已经是最新版 (1.19.4-1ubuntu2.2)。
wget 已设置为手动安装。
wget 已设置为主动安装。
yget 已设置为主动安装。
in 1.19.4-1ubuntu2.2)
wget 已设置为主动安装。
in 1.10.4-1ubuntu2.2)
wget 已经成为主动安装。
in 1.10.4-1ubuntu2.2)
wget 已经成为主动安能力量的表面,
in 1
```

```
升级了 e 个软件包,新安装了 61 个软件包,要卸载 e 个软件包,有 5 个软件包未被升级。
需要下载 91.6 MB 的归档。
解压缩后会消耗 278 MB 的额外空间。
您希望继续执行吗? [Y/n] <mark>键入 Y</mark>
```

我们装好了工具,现在安装 esp-idf 先 cd 到你想安装到的路径我这里选择桌面

yonghu@ubuntu:~\$ cd /home/yonghu/Desktop/

2. 在当前路径下创建文件夹 esp 这样可以看见桌面生成了一个文件夹

cd ./esp 转到刚刚创建的文件夹

 ${\tt git\ clone\ --recursive\ https://github.com/espressif/esp-idf.git}$

克隆文件到当面路径下,也就是刚刚创建的文件夹 esp

```
.cache/ .dbus/ Documents/.gnupg/ Music/ Public/ Templates/
.config/ Desktop/ Downloads/.local/ Pictures/.ssh/ Videos/
yonghu@ubuntu:~$ cd /home/yonghu/Desktop/
yonghu@ubuntu:~/Desktop$ cd /home/yonghu/Desktop/
yonghu@ubuntu:~/Desktop$ mkdir ./esp
yonghu@ubuntu:~/Desktop$ cd esp/
yonghu@ubuntu:~/Desktop$ git clone --recursive https://github.com/espressif/
esp-idf.git
```

3. Linux 则需要 先 cd ~/esp/esp-idf 即刚刚下载的路径

这里的~表示 家目录 /home/yonghu

然后: ./install.sh esp32c3

```
install.sh: 木找到節令
yonghu@ubuntu:-/Desktop/esp/esp-idf$ ./install.sh
Detecting the Python interpreter
Checking "python" ...
/home/yonghu/Desktop/esp/esp-idf/tools/detect_python.sh: 行 16: python: 未找到命令
Checking "python3" ...
Python 3.6.9
"python3" has been detected
Installing ESP-IDF tools
WARNING: File /home/yonghu/.espressif/idf-env.json was not found.
Creating /home/yonghu/.espressif/idf-env.json can not be created.
Selected targets are:
Installing tools: xtensa-esp32-elf, xtensa-esp32s3-elf, risc
v32-esp-elf, esp32ulp-elf, esp32s2ulp-elf, openocd-esp32
```

报错解决办法

输入 git submodule update --init --recursive 更新 需要多次尝试直到完全克隆

可能遇见找不到文件

解决办法 : find /usr/include -name "io.h"

```
yonghu@ubuntu:-/Desktop/esp/hello_world$ find /usr/include -name "io.h",
yonghu@ubuntu:-/Desktop/esp/hello_world$ find /usr/include -name "io.h"
/usr/include/x86 64-linux-apu/sys/io.h
yonghu@ubuntu:-/Desktop/esp/hello_world$
```

可以看到 sys 目录下有

/usr/include 下没有,但是在/usr/include/sys 下有,我把 io.h 复制到了/usr/include 下,就行了由于上面出错可能导致该命令未生效

接着:../export.sh esp32c3 (esp32c3 打不打无所谓)

```
/home/yonghu/.espressif/python_env/idf4.4_py3.6_env/bin
/home/yonghu/Desktop/esp/esp-idf/tools
Done! You can now compile ESP-IDF projects.
Go to the project directory and run:
idf.py build
```

4. 写入环境

. \$HOME/esp/esp-idf/export.sh

此外,如果您希望在当下命令提示符窗口使用 ESP-IDF,请使用下方代码: 复制并粘贴以下命令到 shell 配置文件中(.profile, .bashrc, .zprofile 等) alias get_idf='. \$HOME/esp/esp-idf/export.sh' 通过重启终端窗口或运行 source [path to profile],如 source ~/.bashrc 来刷新配置文件。

5. 拷贝目录

cp ./esp-idf/examples/get-started/hello_world/ ./ -r

```
examples/ export.bat export.fish export.ps1 export.sh
yonghu@ubuntu:~/Desktop/esp$ cp ./esp-idf/ex
examples/ export.bat export.fish export.ps1 export.sh
yonghu@ubuntu:~/Desktop/esp$ cp ./esp-idf/ex
examples/ export.bat export.fish export.ps1 export.sh
yonghu@ubuntu:~/Desktop/esp$ cp ./esp-idf/examples/get-started/hello_world/ ./ -
r
yonghu@ubuntu:~/Desktop/esp$
```

cd hello_world 跑到 hello_world 目录下

```
yonghu@ubuntu:~/Desktop/esp$ ls
esp-idf hello_world
yonghu@ubuntu:~/Desktop/esp$ cd hello_world/
```

idf.py build 编译该工程

ls /dev/ttyUSB* 显示当前串口连接



得到 端口号为 /dev/ttyUSB0

每次烧入前必须输入 sudo chmod 777 改变该 USB 的权限

idf.py -p PORT [-b BAUD] flash 烧入即可看见

```
gec@ubuntu:~/Desktop/esp/hello_world$ idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash
Executing action: flash
Running ninja in directory /home/gec/Desktop/esp/hello_world/build
Executing "ninja flash".
[1/4] Performing build step for 'bootloader'
ninja: no work to do.
[1/2] cd /home/gec/Desktop/esp/esp-idf...nents/esptool_py/run_serial_tool.cmake
esptool.py esp32 -p /dev/ttyUSB0 -b 460800 --before=default_reset --after=hard_reset write_flash --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 2MB 0x8000 parti
tion_table/partition-table.bin 0x1000 bootloader/bootloader.bin 0x10000 hello-wo
rld.bin
esptool.py v3.1-dev
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting....
Chip is ESP32-DOWD (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme
None
Crystal is 40MHz
MAC: 10:52:1c:a4:c7:a8
```

6. 观察串口打印信息

idf.py -p (PORT) monitor

这个 PORT 即端口号,如上则是 /dev/ttyUSBO 命令 : idf.py -p /dev/ttyUSBO monitor

```
I (289) spi_flash: flash io: dio
W (293) spi_flash: Detected size(4096k) larger than the size in the binary image header(2048k). Using the size in the binary image header.
I (307) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
Hello world!
This is esp32 chip with 2 CPU core(s), WiFi/BT/BLE, silicon revision 1, 2MB external flash
Minimum free heap size: 291376 bytes
Restarting in 10 seconds...
Restarting in 9 seconds...
Restarting in 8 seconds...
```

就可以看见所有打印信息