

Мышь периодически отключается

Очистите сенсор, замените батарею и проверьте устройство в другом USB-порту. Если отключения продолжаются, приложите инвентарный номер комплекта для замены.

Материал предназначен для учебного стенда внутренней технической поддержки контактного центра.

Перед изменением настроек сотрудник фиксирует текст ошибки и время сбоя. Если описанные шаги не помогли, создаётся заявка с категорией «hardware» и приложенными диагностическими данными.

Пароли, коды MFA и другие секреты в заявку, чат и снимки экрана не добавляются.