Introduction to RISC-V

Utvidelser

Navn	Formål	XLEN	Instruksjoner
1	Basis	32	40
		64	15
С	Komprimerte instruksjoner		49
М	Multiplikasjon/divisjon	32	8
		64	5
Α	Atomiske operasjoner	32	11
		64	11
F	Enkelpresisjons flyttall	32	26
		64	4
D	Dobbelpresisjons flyttall	32	26
		64	6
Q	Firedobbelpresisjons flyttall	32	28
		64	4

Registre

Nummer	Navn	Formål
x0	zero	0
x1	ra	Return address
x2	sp	Stack pointer
x3	gp	Global pointer
×4	tp	Thread pointer
x8	fp	Frame pointer
x5-x7,x28-x31	t0-t6	Temporary registers
x8-x9,x18-x27	s0-s11	Saved registers
×10-×17	a0-a7	Arguments / Return values
	рс	Program counter

Instruksjonsformat

```
# t0 = t1 + a1
add t0, t1, a1
# t0 = a1 + 100
addi t0, a1, 100
```

Konstanter

```
# Manual
# t0 = 42
addi t0, zero, 42

# t0 = 0x8000_CF26
lui t0, 0x8000C000
addi t0, t0, 0xF26

# Pseudo-instruction
li t0, 0x8000CF26
```

Hopp

```
### Hopp 5 instruksjoner fram, ikke lagre returadresse
# Manual
jal zero, 20
# Pseudo-instruction
j 20

### Hopp 5 instruksjoner fram, lagre returadresse
# Manual
jal ra, 20
# Pseudo-instruction
jr 20
```

Hopp

```
### Hopp 0x0004_CE20 instruksjoner fram
# Manual
auipc ra, 0x0004D000
jalr ra, -0x180

# Pseudo-instruction
call 0x0004CE20

### Hopp til 0x80A0_558B
lui t0, 0x80A05000
jalr ra, 0x58B(t0)
```

Grener

```
1: ld t0, 0(sp)
li t1, 42
beq t0, t1, 2f
beqz t0, 3f
bgt t0, t1, 1b

2: ld zero, 0(sp)
ret
```

Lese og skrive til minnet

```
# win64_t* t0

# *t0 = t1
sd t1, 0(t1)

# t1 = *t0
ld t1, 0(t1)

# t1 = *(t0+1)
ld t1, 8(t1)
```

Lese og skrive til minnet

```
# 8-bit
1b t1, 0(t0)
sb t1, 0(t0)
# 16-bit
lh t1, 0(t0)
sh t1, 0(t0)
# 32-bit
lw t1, 0(t0)
sw t1, 0(t0)
# 64-bit
ld t1, 0(t0)
sd t1, 0(t0)
```

Links

- RISC-V specification: https://github.com/riscv/ riscv-isa-manual/releases/download/ Ratified-IMAFDQC/riscv-spec-20191213.pdf
- ► NS16550 UART: https: //www.lammertbies.nl/comm/info/serial-uart