

【OpenFOAM球体周りの抗力係数(3)】 snappyHexMeshで球体周りのメッシュ作成

2022年2月18日





今回のモデルは「20220216_sphere_coff_blog」というフォルダの中に作成します。

フォルダ構成

20220216_sphere_coff_blog

model

orgCase ←今回はこちらに球体周りのメッシュ作成

_ resultDir

■snappyHexMeshDictをコピー

(1) 「pitzDaily 」のチュートリアルにはsnappyHexMeshの設定ファイルがないため、 Terminal上で以下のように打ってIs別のチュートリアルからファイルをコピーします。

「Is」コマンドでファイルがコピーされたかを確認できます。

\$cp -r \$FOAM_TUTORIALS/incompressible/simpleFoam/motorBike/system/snappyHexMeshDict ./system/


```
[kamakiri@wsl]orgCase$cp -r $FOAM_TUTORIALS/incompressible/simpleFoam/motorBike/system/snappyHexMeshDict ./system/
[kamakiri@wsl]orgCase$ls system/
plockMeshDict controlDict fvSchemes fvSolution snappyHexMeshDict streamlines
[kamakiri@wsl]orgCase$[]
```

\$mkdir constant/triSurface \$cp -r ../model/ball.stl constant/triSurface/ (2) <u>【OpenFOAM球体周りの抗力係数(1)】FreeCADで球体モデルを作る</u>で作成した球体モデルを使うため、「constant」フォルダの中に「triSurface」というフォルダを作成し球体モデル(ball.stl)を保存します。

```
[kamakiri@wsl]orgCase$mkdir constant/triSurface
[kamakiri@wsl]orgCase$cp -r ../model/ball.stl constant/triSurface/
[kamakiri@wsl]orgCase$ls constant/triSurface/
ball.stl
[kamakiri@wsl]orgCase$[
```

ロフォルダ構成


\$tree (0)Terminal上で 「tree」と打ってフォルダ構成を確認します。 ※treeコマンドがインストールされていない 場合はTerminalで「sudo apt install tree」と 打ってインストールしてください。



※blockMesh時に生成されたdynamicCodeなどは載せていません

■snappyHexMeshの仕組み

次のような手順でメッシュを作成する。



system/snappyHexMeshDict

を開いて編集を行う

```
ball.stl box0
box1
```

```
1 solid ball
2 facet normal 0.109471 -0.069301 -0.991
3 outer loop
4 vertex 0.0000000 -0.0000000 -0.125000
5 vertex 0.027268 -0.0000000 -0.12178
```

endloop endfacet

facet normal 0.317167 -0.070870 -0.945

orgCase > cor stant > tribum ce > 🚹 ball.stl

ball.stl


```
castellatedMesh true;
             true;
snap
addLayers
             true;境界層
geometry
          stlファイル
 ball.stl
   type triSurfaceMesh;
   name ball; stlファイル内の名前
             に対応させる
   regions
     ball
       name ball; 境界の名前
                境界層で使う
      (3)境界の名前を設定
```

```
box0
  type searchableBox;
  min (-2.0 - 0.6 - 0.6);
 max (4.0 0.6 0.6);
box1
  type searchableBox;
  min (-1.0 - 0.41 - 0.4);
 max (2.0 0.4 0.4);
```

(4)メッシュ細分化領域の指定

system/snappyHexMeshDict


を開いて編集を行う



```
castellatedMeshControls
   maxLocalCells 100000;
   maxGlobalCells 2000000;
   minRefinementCells 10;
   maxLoadUnbalance 0.10;
   nCellsBetweenLevels 3;
   features();
   refinementSurfaces
                      (5)球体の境界面タイプを指定今回
                       は壁にしたいのでwallとする
       ball
          level (0 0);
           patchInfo
              type wall;
```

system/snappyHexMeshDict

を開いて編集を行う



```
ベースメッシュ レベル1 レベル2
```

```
// Resolve sharp angles
resolveFeatureAngle 30;
                       (6)メッシュの再分割
refinementRegions
                       レベルの指定
   box0
       mode inside; /
                       再分割レベル
       levels ((3 2));
   box1
       mode inside;
                        再分割レベル
       levels ((3 3));
                            メッシュ生成部分
locationInMesh (2.0 0.0 0.0);
allowFreeStandingZoneFaces true;の指定
```

system/snappyHexMeshDict

を開いて編集を行う

```
// Settings for the snapping.
snapControls
{
    nSmoothPatch 3;
    tolerance 2.0;
    nSolveIter 30;
    nRelaxIter 5;
    nFeatureSnapIter 10;
    implicitFeatureSnap false;
    explicitFeatureSnap true;
    multiRegionFeatureSnap false;
}
```

```
addLayersControls
                         (8)境界層メッシュを作成
   relativeSizes true;
                         する面の指定。
   layers
                         今回は5層にする。
       "ball"
       nSurfaceLayers 5;
   expansionRatio 1.0;
   finalLayerThickness 0.3;
   minThickness 0.1;
                            レイヤーメッシュ
                            物体表面では流れが遅くなり、表面か
   nGrow 0;
                            ら離れるにしたがって流れが速くなる。
   featureAngle 60;
                            また、表面に沿って流れが分布される
                            ため流体の速度変化をとらえるための
   slipFeatureAngle 30;
                            メッシュの層を挿入することが推奨さ
   nRelaxIter 3;
   nSmoothSurfaceNormals 1;
   nSmoothNormals 3;
   nSmoothThickness 10;
   maxFaceThicknessRatio 0.5;
   maxThicknessToMedialRatio 0.3;
   minMedianAxisAngle 90;
   nBufferCellsNoExtrude 0;
   nLayerIter 50;
```

```
system/snappyHexMeshDict
```

を開いて編集を行う

```
meshQualityControls
{
     #include "meshQualityDict"
}
```

(9)「system」の中の「meshQualityDict」ファイル読み込む。 meshQualityDictは別のチュートリアルからコピーしてくる。 Terminal上で以下のように打って、systemにコピーする。

cp -r \$FOAM_TUTORIALS/incompressible/simpleFoam/motorBike/system/meshQualityDict ./system/

system/meshQualityDict

```
// Include defaults parameters from master dictionary
#includeEtc "caseDicts/mesh/generation/meshQualityDict"
//- minFaceWeight (0 -> 0.5)
minFaceWeight 0.02;
```

さらにincludeしているので下記のように してファイルの中身を確認できる。 ここでは割愛。 ■並列計算の設定

(9)「system」の中の「decomposeParDict」がないため、別のチュートリアルからコピーしてくる。Terminal上で以下のように打って、systemにコピーする。

cp -r \$FOAM_TUTORIALS/incompressible/simpleFoam/motorBike/system/decomposeParDict ./system/

system/decomposeParDict


を開いて編集を行う

```
numberOfSubdomains 4;
method
                scotch;
//method
                  hierarchical;
  method
                   ptscotch;
simpleCoeffs
                     (4 1 1);
    n
    delta
                    0.001;
hierarchicalCoeffs
```


(10)並列数を4にし、methodを「scotch」に変更。 scotchにすると適当に分割してくれるので

methodをscotchにしたのでこ ちらは使っていない


(11)ファイル名が「0」だとsnappyHexMeshでエラーが出るため「0.org」に変更しておく。




■snappyHexMeshの実行




(15)までの操作後のフォルダ内



■Paraviewで結果を確認







断面がこのようになっていればOK 境界層メッシュも5層あるか確認

#