

Leitfaden – Kondenswasser vermeiden

Warum es im Container regnet und was zuverlässig dagegen hilft.

Wie Kondenswasser entsteht

Ein Stahlcontainer kühlt nachts schneller aus als die Luft in seinem Inneren. Trifft warme, feuchte Luft auf die kalte Decke, fällt sie unter den Taupunkt und der Wasserdampf schlägt sich nieder. Das Ergebnis tropft von oben und wird gern für ein undichtes Dach gehalten – tatsächlich ist der Container dicht.

Die drei wirksamen Maßnahmen

1. Belüftung

Belüftungsgitter an beiden Längsseiten erzeugen einen ständigen Luftaustausch. Wichtig ist die diagonale Anordnung: je ein Gitter oben und eines auf der gegenüberliegenden Seite unten. Ohne Querschnitt entsteht keine Strömung.

2. Isolierung

Eine Dämmung der Decke verhindert, dass die Stahlfläche unter den Taupunkt abkühlt. Sie ist die einzige Maßnahme, die das Problem an der Ursache löst – und die einzige, die bei sensibler Lagerware wirklich zu empfehlen ist.

3. Luftentfeuchter

Granulatentfeuchter binden Restfeuchte und sind als Ergänzung sinnvoll, nicht als Ersatz. Rechnen Sie mit rund einem Beutel je 10 m² und einem Wechsel alle zwei bis drei Monate, im Winter häufiger.

Was nicht hilft

- Türen gelegentlich öffnen: bringt kurzfristig frische, oft ebenso feuchte Luft.
- Planen über dem Container: verhindert die Abstrahlung nicht, staut Feuchte darunter.
- Heizen ohne Belüftung: erhöht die Aufnahmefähigkeit der Luft und verlagert das Problem.

Faustregel

Trockene Lagerware wie Werkzeug oder Möbel: Belüftung plus Entfeuchter genügt. Feuchteempfindliche Güter, Elektronik oder Aktenlagerung: Decke dämmen.