

Byte	1								2								3								
Bit	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3			
ID	100	10msごとに送るデータ																							
Data	PRUN				READY				トルク指令値																
	0~7の繰り返しカウン				モーター制御開始の信号 "0,0,0,0,0"か"1,1,1,1,1"が入ります。				トルクの命令値です																
									データ値：(FC08~03F8)H / 分解能：0.25Nm 実効値：-254~254Nm																
ID	101	10msごとにインバータから来たデータ																							
Data	PRUN				NULL				HIGH_Volt電圧値																
	0~7の繰り返しカウン				何もデータが入っていません				入力されている高電圧側の電圧値です。								モーター								
									データ値：(0~1FE)H / 分解能：1V 実効値：0~510V								データ値：(80 実効値								
ID	501	100msごとに来るlog,エラーなど																							
Data	NULL				LOW_volt電圧値				エラーコード1								エラーコード2								
	何もデータが入っていません				入力されている低電圧側の電圧値です				1番目に発生したエラーコードです（別表参照）								2番目に発生したエラーコードです（別表参照）								
					データ値：(0~7F)H 分解能：1V 実効値：0~31V																				
ID	102	10msごとにID100のエコーバック																							
Data	PRUN_EB				READY_EB				トルク指令EB																
	0~7の繰り返しカウン				モーター制御開始の信号エコーバック				トルクの命令値エコーバック																

シーケンス	
0x01	イグニッションON
0x02	READY信号待ち
0x03	モーター回転できます
0x0F	フェール

余裕温度	
0x00	正常
0x11	正常
0x22	正常
0x33	正常
0x44	正常
0x55	正常
0x66	正常
0x77	正常
0x88	正常
0x99	正常
0xEE	注意

0x01	レ
0x02	
0x03	
0x04	
0x05	
0xC0	C
0x62	
0x10	CAN
0x11	
0x12	
0x13	

0xFF	危険
------	----

0x14	CAI
0x15	

		4								5								6							
2	1	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1
		トルク上限値								トルク下限値								NU							
		実行トルクの上限リミッター 値を設定します								実行トルクの下限リミッター 値を設定します								ここには何も入れ							
I		データ値：(0~7F)H / 分解能：2Nm 実効値：-254~0Nm								データ値：(0~7F)H / 分解能：-2Nm 実効値：0~255Nm															
		回転数								トルク実効値															
		-からの回転数の値です								実行されたトルクの値です															
		00~7FFE)H / 分解能：1rpm ：-32768~32768rpm								データ値：(FC08~03F8)H / 分解能：0.25Nm 実効値：-254~254Nm															
		エラーコード3								エラーコード4								モーター余裕温度							
エラーコード		3番目に発生したエラーコードです（別表参照）								4番目に発生したエラーコードです（別表参照）								モータ側の余裕温度です（別表参照）							
		トルク上限値EB								トルク下限値EB								NULI							
		実行トルクの上限リミッター 値エコーバック								実行トルクの下限リミッター 値エコーバック								エコー							

エラーコード		
ザルバ異常	0x20	モーター電流
	0x98	モータ高回転
	0x22	モータ温度センサ
	0x23	
	0x24	モータ高温異常
	0x4B	インバータ高負荷異常
	0x78	
CAN途絶	0x25	弱電低下異常
	0x26	弱電上昇異常
I PRUN異常	0x21	強電上昇異常
	0xB5	

N CRC異常	0xF3	電力変換異常

7								8							
8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1
ILL								CRC							
ないでください。								データチェック値です。							
NULL				シーケンス				CRC							
何もデータが入っていません				インバータの状態です（別表参照）				データチェック値です。							
パワーモジュール余裕温度								CRC							
インバータ側の余裕温度です（別表参照）								データチェック値です。							
L_EB								CRC_EB							
バック								データチェック値エコーバック							