# Урок 4: Демонстрація переривань

#### Катерина Ковальчук

Грудень 2024р

#### Анотація

У цьому документі описується процес та структура переривань та їхньої обробки у x86\_64.

## 1. Вступ

Переривання (interrupt) — сигнал, що повідомляє процесор або мікроконтролер про настання якої-небудь події, яка потребує невідкладної уваги щодо її обробки.

Початково переривання в Intel процесорах бути реалізовані у версії процесора 8080. Він мав спеціальний сигнал переривання під назвою INT, який, зазвичай, підключався до першого програмованого контролера переривань Intel (PICU), 8214, і допоміжного пристрою вводу-виводу, 8212.




Рис. 1: Схема 8080

8214 буде підключено до периферійних пристроїв вводу-виводу. Кількість переривань може бути збільшена шляхом «каскадування» кількох 8214 РІСU, максимум до 40 переривань. Порядок зведення операцій виглядає так:

1. Периферійний пристрій просить 8214 перервати 8080.

- 2. 8214 стверджує INT до 8080.
- 3. 8080 відповідає через 8212 з підтвердженням переривання INTA#.
- 4. ЦП виконує відповідну процедуру обслуговування переривань.
- 5. ЦП повертається до нормального виконання програми.

Переривання можна ввімкнути та вимкнути за допомогою сигналу на 8080 під назвою INTE , "Interrupt Enable".

#### 2. Компіляція

Процес компіляції повністю поторює процес із попередніх уроків із потрібними змінами у Makefile.

ПІД ЧАС ПОБУДОВИ ДОКЕР-ЗОБРАЖЕННЯ МОЖЕ ВИНИКНУТИ ТА-КА ПОМИЛКА:

```
docker build buildenv -t myos-buildenv
   [+] Building 0.4s (3/3) FINISHED
      docker: default
   => [internal] load build definition from Dockerfile
   => => transferring dockerfile: 294B
   => [internal] load .dockerignore
   => => transferring context: 2B
        0.0 s
   => ERROR [internal] load metadata for
        docker.io/randomdude/gcc-cross-x86 64-elf:latest
        0.4 s
   > [internal] load metadata for
        docker.io/randomdude/gcc-cross-x86 64-elf:latest:
10
   Dockerfile:1
11
12
        >>> FROM randomdude/gcc-cross-x86 64-e1f
13
      2
14
      3 |
              RUN apt-get update
15
  ERROR: failed to solve: randomdude/gcc-cross-x86 64-elf: error
       getting credentials - err: exit status 1, out:
```

Це може бути пов'язане із правами доступу до цього образу. Цю проблему можна виправити такою командою:

docker pull randomdude/gcc-cross-x86\_64-elf

Та повторити спробу побудови Докер-Зображення.

## 3. Структура директорії

Структура директорії заишається такою ж, як у попередніх двох уроках за винятком того, що додаєтся interrupt\_table.hpp та у всіх інший .c файлах ми перейдемо на .cpp.




Рис. 2: Структура директорії

### 4. Код та теорія

Для того, щоб продемонструвати переривання, нам потрібно налаштувати GDT та IDT

GDT (Global Descriptor Table) - глобальна таблиця дескрипторів, службова структура даних в архітектурі x86, що визначає глобальні (загальні для всіх завдань) сегменти.

Вона має починатись з 0 входу (dq 0), після ми повинні увімкнути потрібні сегменти таблиці дескрипторів:

- Прапорець Р (сегмент присутній) (47 біт): Показує, чи присутній сегмент у пам'яті (встановлений) або відсутній (скинутий). Якщо цей прапорець чистий, процесор генерує виключення відсутності сегмента (#NP), коли селектор сегмента, що вказує на дескриптор сегмента, завантажується у сегментний регістр.
- Прапорець S (тип дескриптора) (44 біт): Визначає, чи є дескриптор сегмента системним сегментом (S очищено), чи сегментом коду або даних (S встановлено).
- **Сегмент виконуваного коду (43 біт):** Прапорець D вказує на довжину за замовчуванням для ефективних адрес та операндів:
  - Якщо прапорець встановлено використовуються 32-розрядні адреси та 32-розрядні або 8-розрядні операнди.
  - Якщо прапорець не встановлено використовуються 16-розрядні адреси та 16-розрядні або 8-розрядні операнди.

Префікс 66Н вибирає розмір операнда, відмінний від значення за замовчуванням, а префікс 67Н — розмір адреси.

- Прапорець L (64-бітовий сегмент коду) (53 біт): У режимі IA-32e біт 21 другого подвійного слова дескриптора визначає, чи сегмент коду містить 64-бітовий код:
  - Значення 1 інструкції виконуються у 64-бітному режимі.
  - Значення 0 інструкції виконуються у режимі сумісності.

Якщо встановлено L-біт, D-біт має бути очищений. Біт 21 не використовується поза режимом IA-32e. Уникати завантаження CS із дескриптора з встановленим L-бітом поза режимом IA-32e.

Нарешті треба налаштувати вказівник на цю структуру та завантажити її у gdtr - регістр глобальної таблиці дескрипторів.

Після налаштування Глобальної Таблиці Дескрипторів нам потрібна Таблиця Переривань. Таблиця переривань, або якщо правильніше, Таблиця Описів Переривань (Interrupt Descriptor Table, IDT) використовується в архітектурі х86 і слугує для визначення правильної відповіді на переривання і винятки.

Тобто коли стається переривання код звертаєтся до IDT, щоб дізнатись де в пам'ятті знаходиться обробник конкретного переривання та звернутись до нього, щоб той правильно зреагував на переривання.

Структуру нашої Таблиці Описів Переривань ми описуємо у interrupt table.hpp:

```
struct IDTEntry {
       uint16 t offset low;
                                 // Lower 16 bits of the handler
2
           address
       uint16_t selector;
                                 // Code segment selector in GDT
       uint8 t ist;
                                 // Interrupt Stack Table offset
           (set to 0 for simplicity)
                                 // Type and attributes (e.g.,
       uint8 t type attr;
          0x8E for interrupt gate)
                                // Middle 16 bits of the handler
       uint16 t offset mid;
           address
       uint32_t offset_high;
                                // High 32 bits of the handler
           address
                                 // Reserved (set to 0)
       uint32 t zero;
       IDTEntry(void (*handler)(), uint16 t sel, uint8 t attr) {
10
           uint64 t handler address =
11
               reinterpret_cast < uint64_t > (handler);
           offset low = handler address & 0xFFFF;
12
           selector = sel;
13
           ist = 0;
           type attr = attr;
15
           offset mid = (handler address >> 16) & 0xFFFF;
16
           offset high = (handler_address >> 32) & 0xFFFFFFFF;
17
           zero = 0;
18
19
   };
```

У структурі IDTEntry  $\epsilon$  кілька важливих полів, кожне з яких викону $\epsilon$  конкретну роль:

- offset\_low, offset\_mid, offset\_high це частини адреси обробника переривания. Вони разом формують повну 64-розрядну адресу обробника.
- selector сегмент коду з GDT (Global Descriptor Table), який використовується для доступу до коду обробника переривання.

- ist зміщення для визначення стеку, який використовувати під час обробки переривання. За замовчуванням значення дорівнює 0.
- type\_attr тип переривання, який визначає, чи є це перериванням типу *Gate* (пода0х8Ельші переривання блокуються під час виклику обробника для конкретного переривання) або *Trap* (обробка переривань під час якої дозволяються подальші переривання під час виклику обробника для конкретного переривання).
- zero зарезервовані біти, які за замовчуванням встановлені в 0.

Після опису одного входження в Таблицю Описів Переривань треба описати її розмір та базову адресу:

Далі ми визначаємо функцію-обробник переривання. В цьому випадку ми ніяк конкретно не обробляємо переривання, а просто повертаємось до виконання коду за допомогою команди iretq.

iretq - Interrupt Return - Повернення Перривання - Повертає керування програмою від обробника винятків або переривань до програми або процедури, яка була перервана виключенням, зовнішнім перериванням або програмним перериванням.

Після того, як ми описали наші структури нам потрібно туди записати обробник наших переривань в нульовий запис Таблиці Описів Переривань обробник, який буде викликатись для переривання із номером 0 (isr\_handler).

- 0x08: це місце де в нашій GDT (яку ми налаштували раніше), де знаходиться код нашого обробника. Воно позначає сегмент коду в GDT.
- 0x8E: тип Interrupt Gate.

Після формування першого запису Таблиці Описів Переривань, нам потрібно його в цю ж таблицю записати:

```
static const IDTEntry idt[1] = {
   IDTEntry(isr_handler, 0x08, 0x8E)
};

static const IDTDescriptor idtDescriptor(idt, sizeof(idt);
```

Також нам потрібна функція для завантаження нашої IDT. Завантаження IDT виконує команда lidt - load IDT - Завантажує значення у вихідному операнді у глобальний регістр таблиці дескрипторів (GDTR) або регістр таблиці дескрипторів переривань (IDTR). "r" означає, що передана йому змінна - регістр, в цьому випадку - із адресою нашої IDT.

```
static void load_idt() {
    asm volatile (
        "lidt (%0)"
        :
        : "r" (&idtDescriptor)
    );
}
```

В нашому основному main.cpp ми викликаємо завантаження IDT, тоді намгаємось вивести повідомлення на екран і викликаємо переривання. Оскільки переривання обробляється тим, що ми просто повертаємось до виконання коду (isr\_handler), то ми повертаємось до виводу повідомлення на екран і знову викликаємо переривання, і так по колу.

```
#include "print.h"
  #include "interrupt_table.h"
   extern "C" {
   void kernel main() {
       static const char *msg = "Welcome to our 64-bit kernel!";
       load_idt();
       print_clear();
       print_set_color(PRINT_COLOR_YELLOW, PRINT_COLOR_BLACK);
10
11
       print_str(msg);
12
       asm volatile (
13
            "int $0x0 \n t"
14
            "hlt \n \t"
15
            "hlt \n \t"
       );
17
  }
18
19
  }
20
```

Демонстрації результату цього уроку не буде, тому що .pdf файли не дозволяють завантажувати відео, проте якщо ваша система після запуску коду не може завантажитись - ви все зробили правильно.

## Література

- [1] Felix Cloutier. *LGDT: LIDT*. Available at: https://www.felixcloutier.com/x86/lgdt:lidt.
- [2] Basic Input/Output. *Pardon the Interruption: A Brief History of Interrupts*. Available at: https://www.basicinputoutput.com/2024/05/pardon-interruption-brief-history-of.html.
- [3] Wikipedia. *Переривання*. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0% 9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0% BD%D0%BD%D1%8F.
- [4] Felix Cloutier. *IRET: IRETD: IRETQ*. Available at: https://www.felixcloutier.com/x86/iret:iretd:iretq.