## FINSH 控制台

## RT-THREAD 文档中心

上海睿赛德电子科技有限公司版权 @2023



WWW.RT-THREAD.ORG

Tuesday 25<sup>th</sup> July, 2023

# 目录

目录			j
1	FinSH	简介	1
2	FinSH	内置命令	3
	2.1	显示线程状态	3
	2.2	显示信号量状态	4
	2.3	显示事件状态	4
	2.4	显示互斥量状态	5
	2.5	显示邮箱状态	5
	2.6	显示消息队列状态	6
	2.7	显示内存池状态	6
	2.8	显示定时器状态	6
	2.9	显示设备状态	7
	2.10	显示动态内存状态	7
3	自定义	FinSH 命令	8
	3.1	自定义 msh 命令	8
	3.2	自定义命令重命名	9
4	FinSH	功能配置	9
5	FinSH	应用示例	10
	5.1	不带参数的 msh 命令示例	10
	5.2	带参数的 msh 命令示例	11
6	FinSH	我结	12

FinSH 控制台 1节 FinSH 简介

在计算机发展的早期,图形系统出现之前,没有鼠标,甚至没有键盘。那时候人们如何与计算机交互呢?最早期的计算机使用打孔的纸条向计算机输入命令,编写程序。后来随着计算机的不断发展,显示器、键盘成为计算机的标准配置,但此时的操作系统还不支持图形界面,计算机先驱们开发了一种软件,它接受用户输入的命令,解释之后,传递给操作系统,并将操作系统执行的结果返回给用户。这个程序像一层外壳包裹在操作系统的外面,所以它被称为 shell。

嵌入式设备通常需要将开发板与 PC 机连接起来通讯,常见连接方式包括: 串口、USB、以太网、Wi-Fi 等。一个灵活的 shell 也应该支持在多种连接方式上工作。有了 shell,就像在开发者和计算机之间架起了一座沟通的桥梁,开发者能很方便的获取系统的运行情况,并通过命令控制系统的运行。特别是在调试阶段,有了 shell,开发者除了能更快的定位到问题之外,也能利用 shell 调用测试函数,改变测试函数的参数,减少代码的烧录次数,缩短项目的开发时间。

FinSH 是 RT-Thread 的命令行组件(shell),正是基于上面这些考虑而诞生的,FinSH 的发音为 [fmʃ]。读完本章,我们会对 FinSH 的工作方式以及如何导出自己的命令到 FinSH 有更加深入的了解。

## 1 FinSH 简介

FinSH 是 RT-Thread 的命令行组件,提供一套供用户在命令行调用的操作接口,主要用于调试或查看系统信息。它可以使用串口 / 以太网 / USB 等与 PC 机进行通信,硬件拓扑结构如下图所示:




图 1: FinSH 硬件连接图

用户在控制终端输入命令,控制终端通过串口、USB、网络等方式将命令传给设备里的 FinSH, FinSH 会读取设备输入命令,解析并自动扫描内部函数表,寻找对应函数名,执行函数后输出回应,回应通过原路返回,将结果显示在控制终端上。

当使用串口连接设备与控制终端时, FinSH 命令的执行流程, 如下图所示:



FinSH 控制台

FinSH 控制台 1节 FinSH 简介




图 2: FinSH 命令执行流程图

FinSH 支持权限验证功能,系统在启动后会进行权限验证,只有权限验证通过,才会开启 FinSH 功能,提升系统输入的安全性。

FinSH 支持自动补全、查看历史命令等功能,通过键盘上的按键可以很方便的使用这些功能,FinSH 支持的按键如下表所示:

按键	功能描述
Tab 键	当没有输入任何字符时按下 Tab 键将会打印当前系统支持的所有命令。若已经输入部分字符时按下 Tab 键,将会查找匹配的命令,也会按照文件系统的当前目录下的文件名进行补全,并可以继续输入,多次补全
□□键	上下翻阅最近输入的历史命令
退格键	删除符
□□键	向左或向右移动标

FinSH 支持命令行模式,此模式又称为 msh(module shell), msh 模式下, FinSH 与传统 shell (dos/bash) 执行方式一致,例如,可以通过 cd / 命令将目录切换至根目录。

msh 通过解析,将输入字符分解成以空格区分开的命令和参数。其命令执行格式如下所示:

command [arg1] [arg2] [...]

其中 command 既可以是 RT-Thread 内置的命令,也可以是可执行的文件。



FinSH 控制台

## 2 FinSH 内置命令

在 RT-Thread 中默认内置了一些 FinSH 命令,在 FinSH 中输入 help 后回车或者直接按下 Tab 键,就可以打印当前系统支持的所有命令。

msh 模式下,按下 Tab 键后可以列出当前支持的所有命令。默认命令的数量不是固定的,RT-Thread 的各个组件会向 FinSH 输出一些命令。例如,当打开 DFS 组件时,就会把 ls,cp,cd 等命令加到 FinSH 中,方便开发者调试。

以下为按下 Tab 键后打印出来的当前支持的所有显示 RT-Thread 内核状态信息的命令,左边是命令 名称,右边是关于命令的描述:

```
RT-Thread shell commands:
version - show RT-Thread version information
list_thread - list thread
list_sem
                - list semaphore in system
list_event - list event in system
list_mutex - list mutex in system
list_mailbox - list mail box in system
list_msgqueue - list message queue in system
list_timer - list timer in system
list_device - list device in system
                 - return to RT-Thread shell mode.
exit
help
                - RT-Thread shell help.
                - List threads in the system.
time
                 - Execute command with time.
free
                 - Show the memory usage in the system.
```

这里列出输入常用命令后返回的字段信息,方便开发者理解返回的信息内容。

#### 2.1 显示线程状态

使用 ps 或者 list\_thread 命令来列出系统中的所有线程信息,包括线程优先级、状态、栈的最大使用量等。

```
msh />list_thread
thread pri status sp stack size max used left tick error

tshell 20 ready 0x00000118 0x00001000 29% 0x00000009 000
tidle 31 ready 0x0000005c 0x00000200 28% 0x00000005 000
timer 4 suspend 0x00000078 0x000000400 11% 0x00000009 000
```

list thread 返回字段的描述:

字段	描述
thread	线程的名称
pri	线程的优先级



FinSH 控制台

字段	描述
status	线程当前的状态
sp	线程当前的栈位置
stack size	线程的栈大小
max used	线程历史中使用的最大栈位置
left tick	线程剩余的运行节拍数
error	线程的错误码

## 2.2 显示信号量状态

使用 list\_sem 命令来显示系统中所有信号量信息,包括信号量的名称、信号量的值和等待这个信号量的线程数目。

```
msh />list_sem
semaphore v suspend thread
------
shrx 000 0
e0 000 0
```

#### list\_sem 返回字段的描述:

字段	描述
semaphore	信号量的名称
v	信号量当前的值
suspend thread	等待这个信号量的线程数目

## 2.3 显示事件状态

使用 list\_event 命令来显示系统中所有的事件信息,包括事件名称、事件的值和等待这个事件的线程数目。

```
msh />list_event
event set suspend thread
----
```

## list\_event 返回字段的描述:

字段	描述
event	事件集的名称
set	事件集中当前发生的事件



FinSH 控制台 2节 FinSH 内置命令

字段	描述
suspend thread	在这个事件集中等待事件的线程数目

#### 2.4 显示互斥量状态

使用 list\_mutex 命令来显示系统中所有的互斥量信息,包括互斥量名称、互斥量的所有者和所有者在 互斥量上持有的嵌套次数等。

```
msh />list_mutex
mutex owner hold suspend thread
-------
fat0 (NULL) 0000 0
sal_lock (NULL) 0000 0
```

#### list\_mutex 返回字段的描述:

字段	描述
mutxe	互斥量的名称
owner	当前持有互斥量的线程
hold	持有者在这个互斥量上嵌套持有的次数
suspend thread	等待这个互斥量的线程数目

#### 2.5 显示邮箱状态

使用 list\_mailbox 命令显示系统中所有的邮箱信息,包括邮箱名称、邮箱中邮件的数目和邮箱能容纳邮件的最大数目等。

```
msh />list_mailbox
mailbox entry size suspend thread
-------
etxmb 0000 0008 1:etx
erxmb 0000 0008 1:erx
```

#### list\_mailbox 返回字段的描述:

字段	描述
mailbox	邮箱的名称
entry	邮箱中包含的邮件数目
size	邮箱能够容纳的最大邮件数目
suspend thread	等待这个邮箱的线程数目



#### 2.6 显示消息队列状态

使用 list\_msgqueue 命令来显示系统中所有的消息队列信息,包括消息队列的名称、包含的消息数目和等待这个消息队列的线程数目。

```
msh />list_msgqueue
msgqueue entry suspend thread
------
```

#### list\_msgqueue 返回字段的描述:

字段	描述
msgqueue	消息队列的名称
entry	消息队列当前包含的消息数目
suspend thread	等待这个消息队列的线程数目

#### 2.7 显示内存池状态

使用 list\_mempool 命令来显示系统中所有的内存池信息,包括内存池的名称、内存池的大小和最大使用的内存大小等。

```
msh />list_mempool
mempool block total free suspend thread
------signal 0012 0032 0032 0
```

#### list\_mempool 返回字段的描述:

字段	描述	
mempool	内存池名称	
block	内存块大小	
total	总内存块	
free	空闲内存块	
suspend thread	等待这个内存池的线程数目	

#### 2.8 显示定时器状态

使用 list\_timer 命令来显示系统中所有的定时器信息,包括定时器的名称、是否是周期性定时器和定时器超时的节拍数等。

```
msh />list_timer
timer periodic timeout flag
```



#### list\_timer 返回字段的描述:

字段	描述
timer	定时器的名称
periodic	定时器是否是周期性的
timeout	定时器超时时的节拍数
flag	定时器的状态,activated 表示活动的,deactivated 表示不活动的

#### 2.9 显示设备状态

使用 list\_device 命令来显示系统中所有的设备信息,包括设备名称、设备类型和设备被打开次数。

```
msh />list_device

device type ref count

e0 Network Interface 0

uart0 Character Device 2
```

#### list\_device 返回字段的描述:

字段	描述
device	设备的名称
type	设备的类型
ref count	设备被打开次数

## 2.10 显示动态内存状态

使用 free 命令来显示系统中所有的内存信息。

```
msh />free
total memory: 7669836
used memory: 15240
maximum allocated memory: 18520
```

free 返回字段的描述:



FinSH 控制台

字段	描述
total memory	内存总大小
used memory	已使用的内存大小
maximum allocated memory	最大分配内存

## 3 自定义 FinSH 命令

除了 FinSH 自带的命令,FinSH 还也提供了多个宏接口来导出自定义命令,导出的命令可以直接在 FinSH 中执行。

#### 3.1 自定义 msh 命令

自定义的 msh 命令,可以在 msh 模式下被运行,将一个命令导出到 msh 模式可以使用如下宏接口: MSH\_CMD\_EXPORT(name, desc);

参数	描述
name	要导出的命令
desc	导出命令的描述

这个命令可以导出有参数的命令,也可以导出无参数的命令。导出无参数命令时,函数的入参为 void, 示例如下:

```
void hello(void)
{
    rt_kprintf("hello RT-Thread!\n");
}

MSH_CMD_EXPORT(hello , say hello to RT-Thread);
```

导出有参数的命令时,函数的入参为 int argc 和 char\*\*argv。argc 表示参数的个数,argv 表示命令行参数字符串指针数组指针。导出有参数命令示例如下:

```
static void atcmd(int argc, char**argv)
{
    ......
}
MSH_CMD_EXPORT(atcmd, atcmd sample: atcmd <server|client>);
```



FinSH 控制台

## 3.2 自定义命令重命名

FinSH 的函数名字长度有一定限制,它由 finsh.h 中的宏定义 FINSH\_NAME\_MAX 控制,默认是 16 字节,这意味着 FinSH 命令长度不会超过 16 字节。这里有个潜在的问题: 当一个函数名长度超过 FINSH\_NAME\_MAX 时,使用 FINSH\_FUNCTION\_EXPORT 导出这个函数到命令表中后,在 FinSH 符号 表中看到完整的函数名,但是完整输入执行会出现 null node 错误。这是因为虽然显示了完整的函数名,但是实际上 FinSH 中却保存了前 16 字节作为命令,过多的输入会导致无法正确找到命令,这时就可以使用 FINSH\_FUNCTION\_EXPORT\_ALIAS 来对导出的命令进行重命名。

FINSH\_FUNCTION\_EXPORT\_ALIAS(name, alias, desc);

参数	描述
name	要导出的命令
alias	导出到 FinSH 时显示的名字
desc	导出命令的描述

在重命名的命令名字前加 \_\_cmd\_ 就可以将命令导出到 msh 模式,否则,命令会被导出到 C-Style 模式。以下示例定义了一个 hello 函数,并将它重命名为 ho 后导出成 C-Style 模式下的命令。

```
void hello(void)
{
    rt_kprintf("hello RT-Thread!\n");
}
FINSH_FUNCTION_EXPORT_ALIAS(hello , ho, say hello to RT-Thread);
```

## 4 FinSH 功能配置

FinSH 功能可以裁剪,宏配置选项在 rtconfig.h 文件中定义,具体配置项如下表所示。

	取值类		
宏定义	型	描述	默认值
#define RT_USING_FINSH	无	使能 FinSH	开启
#define FINSH_THREAD_NAME	字符串	FinSH 线程的名字	"tshell"
#define FINSH_USING_HISTORY	无	打开历史回溯功能	开启
#define FINSH_HISTORY_LINES	整数型	能回溯的历史命令行数	5
#define FINSH_USING_SYMTAB	无	可以在 FinSH 中使用符 号表	开启
#define FINSH_USING_DESCRIPTION	无	给每个 FinSH 的符号添加一段描述	开启
#define FINSH_USING_MSH	无	使能 msh 模式	开启



FinSH 控制台

FinSH 控制台 5节 FinSH 应用示例

	取值类		
宏定义	型	描述	默认值
#define FINSH_ARG_MAX	整数型	最大输入参数数量	10
#define FINSH_USING_AUTH	无	使能权限验证	关闭
#define FINSH_DEFAULT_PASSWORD	字符串	权限验证密码	关闭


rtconfig.h 中的参考配置示例如下所示,可以根据实际功能需求情况进行配置。

```
/* 开启 FinSH */
#define RT_USING_FINSH
/* 将线程名称定义为 tshell */
#define FINSH_THREAD_NAME "tshell"
/* 开启历史命令 */
#define FINSH_USING_HISTORY
/* 记录 5 行历史命令 */
#define FINSH HISTORY LINES 5
/* 开启使用 Tab 键 */
#define FINSH USING SYMTAB
/* 开启描述功能 */
#define FINSH_USING_DESCRIPTION
/* 定义 FinSH 线程优先级为 20 */
#define FINSH THREAD PRIORITY 20
/* 定义 FinSH 线程的栈大小为 4KB */
#define FINSH THREAD STACK SIZE 4096
/* 定义命令字符长度为 80 字节 */
#define FINSH_CMD_SIZE 80
/* 开启 msh 功能 */
#define FINSH_USING_MSH
/* 最大输入参数数量为 10 个 */
#define FINSH_ARG_MAX 10
```

## 5 FinSH 应用示例

#### 5.1 不带参数的 msh 命令示例

本小节将演示如何将一个自定义的命令导出到 msh 中,示例代码如下所示,代码中创建了 hello 函数,然后通过 MSH\_CMD\_EXPORT 命令即可将 hello 函数导出到 FinSH 命令列表中。





FinSH 控制台 10

FinSH 控制台 5节 FinSH 应用示例

```
void hello(void)
{
    rt_kprintf("hello RT-Thread!\n");
}

MSH_CMD_EXPORT(hello , say hello to RT-Thread);
```

系统运行起来后,在 FinSH 控制台按 tab 键可以看到导出的命令:

```
msh />
RT-Thread shell commands:
hello - say hello to RT-Thread
version - show RT-Thread version information
list_thread - list thread
.....
```

运行 hello 命令,运行结果如下所示:

```
msh />hello
hello RT_Thread!
msh />
```

## 5.2 带参数的 msh 命令示例

本小节将演示如何将一个带参数的自定义的命令导出到 FinSH 中, 示例代码如下所示,代码中创建了atcmd() 函数,然后通过 MSH\_CMD\_EXPORT 命令即可将 atcmd() 函数导出到 msh 命令列表中。

```
#include <rtthread.h>
static void atcmd(int argc, char**argv)
{
    if (argc < 2)
    {
        rt_kprintf("Please input'atcmd <server|client>'\n");
        return;
    }
    if (!rt_strcmp(argv[1], "server"))
    {
        rt_kprintf("AT server!\n");
    }
    else if (!rt_strcmp(argv[1], "client"))
    {
        rt_kprintf("AT client!\n");
    }
    else
    {
        rt_kprintf("Please input'atcmd <server|client>'\n");
}
```



FinSH 控制台 6节 FinSH 移植

```
}

MSH_CMD_EXPORT(atcmd, atcmd sample: atcmd <server|client>);
```

系统运行起来后,在FinSH 控制台按 tab 键可以看到导出的命令:

```
msh />
RT-Thread shell commands:
hello - say hello to RT-Thread
atcmd - atcmd sample: atcmd <server|client>
version - show RT-Thread version information
list_thread - list thread
.....
```

运行 atcmd 命令,运行结果如下所示:

```
msh />atcmd
Please input 'atcmd <server|client>'
msh />
```

运行 atcmd server 命令,运行结果如下所示:

```
msh />atcmd server
AT server!
msh />
```

运行 atcmd client 命令,运行结果如下所示:

```
msh />atcmd client
AT client!
msh />
```

#### 6 FinSH 移植

FinSH 完全采用 ANSI C 编写,具备极好的移植性;内存占用少,如果不使用前面章节中介绍的函数方式动态地向 FinSH 添加符号,FinSH 将不会动态申请内存。FinSH 源码位于 components/finsh 目录下。移植 FinSH 需要注意以下几个方面:

• FinSH 线程:

每次的命令执行都是在 FinSH 线程(即 tshell 线程)的上下文中完成的。当定义 RT\_USING\_FINSH 宏时,就可以在初始化线程中调用 finsh\_system\_init() 初始化 FinSH 线程。RT-Thread 1.2.0 之后的版本中可以不使用 finsh\_set\_device(const char\* device\_name) 函数去显式指定使用的设备,而是会自动调用 rt\_console\_get\_device() 函数去使用 console 设备(RT-Thread 1.1.x 及以下版本中必须使用 finsh\_set\_device(const char\* device\_name) 指定 FinSH 使用的设备)。FinSH 线程在函数 finsh\_system\_init() 函数中被创建,它将一直等待 rx\_sem 信号量。



FinSH 控制台 6节 FinSH 移植

#### • FinSH 的输出:

FinSH 的输出依赖于系统的输出,在 RT-Thread 中依赖 rt\_kprintf()输出。在启动函数 rt\_hw\_board\_init()中, rt\_console\_set\_device(const char\* name)函数设置了 FinSH 的打印输出设备。

#### • FinSH 的输入:

FinSH 线程在获得了 rx\_sem 信号量后,调用 rt\_device\_read() 函数从设备 (选用串口设备) 中获得一个字符然后处理。所以 FinSH 的移植需要 rt\_device\_read() 函数的实现。而 rx\_sem 信号量的释放通过调用 rx\_indicate() 函数以完成对 FinSH 线程的输入通知。通常的过程是,当串口接收中断发生时(即串口有输入),接受中断服务例程调用 rx\_indicate() 函数通知 FinSH 线程有输入,而后 FinSH 线程获取串口输入最后做相应的命令处理。



FinSH 控制台