

工序出入库 · 操作说明

一句话：点选 1~2 道工序，点「编辑」改库存或登记流转。

入口：顶部 库存 → 工序出入库 → 输入产品料号并加载。

步骤 1 · 点选工序

- 点 1 道：改该工序的场内 / 在途 / 返修数量
- 按顺序点 2 道：登记两道工序之间的流转（① 流出 → ② 流入）

13 CNC

场内库存 277.0

在途库存 82.0

返修 0

供应商：苏州麦凯良金属制...

待回货

1

28 全检

场内库存 275.0

在途库存 0

返修 0

供应商：场内自制

步骤 2 · 编辑并保存

选中后点「编辑」，填写数量；**供应商必填**（可搜索）。单道改数点保存；双道流转分别填流出、流入数量与状态后保存。

13 CNC

场内库存 277.0

在途库存 82.0

返修 0

供应商：苏州麦凯良金属制...

待回货

1

28 全检

场内库存 275.0

在途库存 0

返修 0

供应商：场内自制

2

补充说明

项目	说明
供应商	每道工序卡片上均显示；保存时同步到 BOM
流水单号	自动生成，格式 WKT年月日001（如 WKT20260729001）
备注	工序记录备注仅记录供应商信息
成品	可单独点「成品库存」卡片编辑

威可特 WKT 销售管理系统 · 2026-07-29